



- 8 Inserire la scheda SSD nell'apposito slot inclinandola e fissandola con le viti.




- 9 **Nota:** Installazione lunga 22110 SSD, è necessario utilizzare prima uno strumento per svitare il perno della vite esagonale.





Avviso!

1: Quando si utilizza un disco rigido U.2 in questo slot, è necessario attivare l'interruttore "[ON U.2]";

2: Quando si utilizza un disco rigido M.2 in questo slot, assicurarsi che l'interruttore sia nella posizione "[ON M.2]". Se l'interruttore non è su "[ON M.2]", il disco rigido M.2 potrebbe essere danneggiato.



- 10 Stringere nuovamente le viti della staffa di dissipazione del calore e installare il case della scheda madre nel telaio.



Avis De Non-responsabilité Et Instructions De Sécurité

• Clause de non-responsabilité

1. Merci d'avoir acheté le produit MS-01.
2. Le contenu de cette clause de non-responsabilité concerne votre sécurité, vos droits légaux et vos responsabilités. Veuillez prêter attention à tous les avertissements, mises en garde et signes d'attention figurant dans les instructions et sur les étiquettes du produit, et installez le produit conformément aux instructions figurant dans le mode d'emploi.
3. Le produit est relativement complexe et les utilisateurs doivent avoir des compétences pratiques de base en matière d'installation et des connaissances en matière de sécurité. et des connaissances en matière de sécurité. Il convient d'être prudent lors de l'installation.
4. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement les instructions afin de vous assurer que le produit peut être installé correctement. Le non-respect des instructions, des avertissements, des mises en garde et des signes d'attention peut endommager le produit ou les données, et peut entraîner des blessures ou des pertes personnelles ou matérielles. Le non-respect des instructions, des avertissements, des mises en garde et des panneaux d'attention peut endommager le produit ou les données, et peut entraîner des blessures ou des pertes personnelles ou matérielles.
5. Dès que vous utilisez ce produit, vous êtes réputé avoir lu attentivement les exigences de contenu de la d'avertissement, de mise en garde et d'attention, et que vous en avez compris et accepté tout le contenu. Vous promettez d'assumer l'entière responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit. Vous vous engagez à n'utiliser ce produit qu'à des fins légitimes et d'accepter la présente déclaration ainsi que les politiques et lignes directrices formulées par MINISFORUM.
6. Outre les conditions de garantie, MINISFORUM n'est pas légalement responsable des dommages ou blessures causés directement ou indirectement par l'utilisation de ce produit, en particulier les dommages, pertes et blessures causés par un manque d'utilisation. directement ou indirectement par l'utilisation de ce produit, en particulier les dommages, pertes et blessures causés par le non-respect des consignes de sécurité, conformément aux consignes de sécurité. Les utilisateurs doivent suivre les instructions mentionnées dans cette déclaration et les instructions toutes les directives de sécurité.
7. Le droit d'interprétation finale de cette déclaration appartient au MINISFORUM.

- ⚠ Avertissement : Lorsqu'un disque dur M.2 est inséré dans l'emplacement PCIe4.0x4 M.2, assurez-vous que "l'Interrupteur de prise en charge du lecteur NVME M.2" est en position "ON M.2", sinon votre disque dur M.2 risque d'être endommagé. est en position "ON M.2", sinon votre disque dur M.2 risque d'être endommagé.
- ⚠ Avertissement : Tous les emplacements M.2 pour disques d'état solide ne prennent en charge que les disques SSD avec le protocole NVME et ne prennent pas en charge le protocole SATA. et ne prennent pas en charge le protocole SATA. Si vous insérez un disque SSD avec le protocole SATA de manière incorrecte, votre disque SSD risque d'être endommagé.
- ⚠ Attention : Lorsque vous retirez la carte d'extension PCIe, veuillez à ce que vos doigts ne se trouvent pas entre la carte d'extension PCIe et le boîtier. entre la carte d'extension PCIe et le boîtier, sinon vous risquez de vous pincer les doigts.
- ⚠ Attention : Lorsque vous insérez une carte d'extension PCIe de grande puissance, telle qu'une carte graphique, veuillez acheter et utiliser un adaptateur 19V-240W. et utiliser un adaptateur d'alimentation 19V-240W séparément. Dans le cas contraire, un arrêt anormal peut se produire.

• Précautions de sécurité

1. La poussière, l'humidité et les changements de température drastiques affecteront la durée de vie du produit, veuillez donc essayer d'éviter de placer le produit dans ces endroits.
2. La température appropriée pour l'ordinateur portable et les accessoires est de 0°C ~ 35°C.
3. Avant d'utiliser ce produit, veuillez à laisser suffisamment d'espace autour du système pour la ventilation. Veuillez ne pas bloquer ou couvrir ces ouvertures. N'insérez jamais d'objets de quelque nature que ce soit dans les ouvertures de ventilation.
4. Cet appareil doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
5. Lorsque vous utilisez les rallonges électriques, le courant total de tous les produits connectés doit être inférieur au courant nominal des câbles, ce qui garantit un fonctionnement stable. Le courant total de tous les produits connectés doit être compris dans le courant nominal des câbles, ce qui garantit un fonctionnement stable.

• Directrices pour l'entretien

1. Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation et ne posez rien sur votre mini PC.
2. Ne renversez pas d'eau ou tout autre liquide sur ce produit.
3. Il y a toujours du courant qui passe même lorsque le système est éteint. Pour éviter de graves dommages causés par un éventuel choc électrique, débranchez temporairement tous les câbles d'alimentation des prises avant de nettoyer ou de déplacer ce produit.
4. Si vous rencontrez les problèmes techniques suivants avec le produit, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un technicien qualifié ou votre revendeur.

• FAQ


1. La vitesse de démarrage peut être lente dans les situations suivantes : redémarrage inattendu, réinitialisation du BIOS, remplacement de la banque de mémoire et remplacement du disque SSD. En général, la vitesse de démarrage revient à la normale après une mise sous tension et une mise hors tension réussies.
2. La carte graphique centrale occupera une partie de la mémoire en tant que mémoire spécifique au GPU.

Note^o --- Ce message contient des instructions supplémentaires pour cet article.


Important! --- Ces informations contiennent des consignes à respecter.

Avertissement[!] --- Ce message contient des informations sur la sécurité de l'utilisateur et du produit.


Pièces Et Composants Attachés



Adaptateur
D'alimentation Ca */



Cordon
D'alimentation */



Câble HDMI /



Dissipateur
Thermique SSD */



U.2 Personnalisé
à M.2 */




U.2 Jeu De Vis De
Montage */



Manuel De
L'utilisateur /

REMARQUE:

* L'adaptateur d'alimentation et les autres accessoires inclus dans la boîte varient en fonction du modèle, du paramètre ou de la région achetée. du modèle, du paramètre ou de la zone achetée. Ici, vous devez le changer en ceci.



Présentation De L'interface

01 Bouton D'alimentation

Le bouton d'alimentation permet d'allumer et d'éteindre le mini PC. Vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour mettre votre Mini PC en veille ou appuyer dessus pendant 10 secondes pour forcer l'arrêt de votre Mini PC.

02 Prise Combinée 3,5 mm

Ce connecteur est utilisé pour connecter les signaux de sortie audio à un amplificateur de puissance ou à un casque. Vous pouvez également l'utiliser pour connecter un microphone externe ou des signaux de sortie d'un équipement audio. Vous pouvez également l'utiliser pour connecter un microphone externe ou des signaux de sortie d'un équipement audio.

03 Interface USB3.2

Le port USB3.2 (Universal Serial Bus) offre un taux de transfert allant jusqu'à 5 Gbit/s. Il peut être connecté à des claviers, des dispositifs de pointage, des caméras, des disques durs et des scanners. Il peut être connecté à des claviers, des dispositifs de pointage, des caméras, des disques durs, des imprimantes et des scanners.

04 Port USB2.0

Le port USB (Universal Serial Bus) est compatible avec les périphériques USB2.0 ou USB1.1 tels que claviers et imprimantes.

05 Bouche D'aération

Les bouches d'aération permettent au châssis de votre mini PC d'expulser l'air chaud. Important ! Pour une dissipation optimale de la chaleur et une bonne ventilation, veillez à ce que les orifices d'aération ne soient pas obstrués (papier, livres, vêtements, lignes de transmission, etc. (comme du papier, des livres, des vêtements, des lignes de transmission).

06 Interface SFP+

L'interface réseau SFP+ prend en charge le câble DAC SFP+ standard, le module à fibre optique ou le module de conversion RJ45-SFP+. RJ45-SFP+. Prend en charge le débit de 10Gbps/1Gbps.

07 Port LAN

Cette interface réseau RJ-45 prend en charge les câbles Ethernet standard et peut être connectée à un réseau local. réseau local (vitesse de transmission 2,5 Gbps).

08 Interface USB4

Cette interface prend en charge le protocole de transmission USB4, avec un taux de transmission de données maximum de 40 Gbit/s. Prend en charge la sortie audio et vidéo Alt DP, prend uniquement en charge la sortie 5V, prend en charge la transmission de données PCIe et prend en charge Ethernet Thunderbolt.

09 Interface HDMI

Le port HDMI (High-Definition Multimedia interface) est une interface audio/vidéo non comprimée et entièrement numérique. entièrement numérique qui fournit un canal de connexion de données commun pour les appareils compatibles. Il peut être utilisé pour connecter des dispositifs d'affichage externes et des téléviseurs.

10 Interface USB3.2 Gen2

Le port USB3.2 Gen2 (Universal Serial Bus) offre un taux de transfert allant jusqu'à 10 Gbit/s. Il peut être connecté à des claviers, des dispositifs de pointage, des caméras, des disques durs et des scanners. Il peut être connecté à des claviers, des dispositifs de pointage, des caméras, des disques durs, des imprimantes et des scanners.


11 Interface D'entrée D'alimentation

L'adaptateur de courant peut convertir le courant alternatif en courant continu. Le courant converti alimente votre mini PC par l'intermédiaire de l'interface d'alimentation. Afin d'éviter d'endommager votre mini PC, veuillez utiliser l'adaptateur d'alimentation fourni avec le produit.

Attention ! Lorsque l'alimentation électrique est utilisée, la température de l'adaptateur d'alimentation peut augmenter et devenir chaude. et devenir chaud. Ne placez pas l'adaptateur d'alimentation près de votre corps.


Adaptateur d'alimentation : DC 19V

1




Connectez l'écran au port HDMI/port USB4 du mini PC.

2




Connectez le clavier et la souris.

3



Branchez l'adaptateur d'alimentation fourni à votre Mini-PC

4




Mettez le Mini PC sous tension et démarrez-le.

Si le mini PC est gelé ou lent à répondre, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant au moins 10 secondes pour le forcer à s'éteindre.

Pour mettre votre mini PC en mode veille, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.


Guide D'installation

- 1 Tout en appuyant sur le bouton, retirez le boîtier de la carte mère.



DIY SSD

- 2 Retirez d'abord le radiateur, puis insérez la mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet, comme indiqué.



Carte D'extension PCIE DIY



Rappel concernant la carte d'extension PCIE : Lors de l'utilisation d'un disque dur M.2, le commutateur doit être en position M.2 0N, sinon le disque dur risque d'être endommagé.

- 3 Utilisez d'abord un outil pour dévisser la vis de l'étrier de positionnement, appuyez sur l'étrier de positionnement pour l'extraire et retirez le déflecteur.



A

B



Déflecteur

Clip de positionnement


- 4 Insérez la carte d'extension dans la fente de la carte mère en oblique, et insérez la carte d'extension parallèlement dans la fente PCIE avec les deux mains.
- Remarque:** Seules les cartes d'extension PCIE demi-hauteur à emplacement unique sont prises en charge.



Attention ! La manière correcte de démonter la carte d'extension est celle indiquée sur la figure, en veillant à ne pas se pincer les mains.




- 5 Retournez-le et utilisez des outils pour retirer le support de dissipation thermique.





DIY U.2 Personnalisé À M.2


- 6 Assemblez le disque dur U.2 à la carte adaptatrice U.2 vers M.2 personnalisée et verrouillez les vis.




- 7 Insérez la carte adaptateur U.2 vers M.2 privé dans l'emplacement M.2 et alignez-la avec le poteau de positionnement.



- 8 Insérez la carte SSD dans le logement de la carte en l'inclinant et fixez-la à l'aide des vis.




- 9 **Note :** Pour une installation longue du SSD 22110, vous devez d'abord utiliser un outil pour dévisser la vis à tête hexagonale.





Avertissement !

1 : Lors de l'utilisation d'un disque dur U.2 dans cet emplacement, vous devez activer le commutateur ON U.2;

2 : Lors de l'utilisation d'un disque dur M.2 dans cet emplacement, assurez-vous que l'interrupteur est en position ON M.2. Si l'interrupteur n'est pas sur ON M.2, le disque dur M.2 risque d'être endommagé.



- 10 Resserrez les vis du support de dissipation thermique et installez le boîtier de la carte mère dans le châssis, dans le châssis.





Contact information

Manufacturer: Micro Computer (HK) Tech Limited

Website: <https://www.minisccloud.com>

Address: FLAT/RM 18, 28/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road,
Waterfront Wan Chai , Hong Kong

TEL: 852-23860910

Online Technical Support

Website: <https://www.minisforum.com/support>

Email : support@minisforum.com

