

# Milo Packaging : Quick Start Guide

Pure Smooth White Paper  
Uncoated stock  
Printed full colour double-sided and concertina folded  
120gsm


Side A

**1** **2** **3** **4**

110mm

145mm

580mm



**Guide de démarrage rapide**  
FRANÇAIS

**Aperçu des fonctionnalités**

**Volume +/-**  
Appuyer – par échelon  
Maintenir – changement accélééré

**Groupe**  
Appuyer 2x – appel nominal  
2x – quitter le groupe  
3x – mode attéré  
Maintenir – créer/rejoindre un groupe

**Alimentation**  
Appuyer – informations sur le niveau de charge  
Maintenir – éteindre/allumer

**Réinitialisation**  
Lorsque l'alimentation est coupée, appuyez sur le bouton Bluetooth et le bouton d'alimentation jusqu'à ce que Milo vibre. Relâchez.

**Milo**  
Appuyer – activer/désactiver le micro  
Maintenir – mode « appuyer pour parler »


**Bluetooth**  
Appuyer – coupler avec des écouteurs bluetooth

**Fonctionnalités supplémentaires**

**Accédez à plein de fonctionnalités supplémentaires grâce à l'appil Milo (iOS et Android)**

- Mettre à jour le logiciel de Milo pour de nouvelles fonctionnalités
- Changer le nom de Milo
- Choisir un autre Milo langage
- Déterminer votre position géographique pour une meilleure performance

- Modes de communication variés
- Guide pour toutes les fonctionnalités
- Description des réponses de Milo
- Spécificités techniques et résolution des problèmes



**Conseils**

**Couplage Bluetooth**  
Veuillez vous référer aux instructions du fournisseur des écouteurs pour les coupler avec Milo.  
Démarrer le couplage sur vos écouteurs avant d'appuyer sur le bouton Bluetooth de Milo.

**Réinitialisation**  
Si Milo ne fonctionne pas bien, éteignez et redémarrez-le ou effectuez une réinitialisation.  
Si le problème persiste, veuillez consulter la section de résolution des problèmes dans l'appil Milo.

**Température de l'appareil**  
Si l'appareil est chaud au toucher, éteignez-le et laissez lui le temps de se refroidir avant de le recharger.  
Le chargeur s'arrête automatiquement si l'appareil atteint une température élevée.

**Porter Milo**  
Milo se fixe aisément dans son brassard ou à son clip de poche, et le dos est muni d'un aimant.  
Choisissez un accessoire pour garder Milo près de vous et à découvert.

Side B

**5** **6** **7** **8**

**Guide de démarrage rapide**

**Étape 1**  
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer. Milo vous salue avec le nom prédéfini.



**Étape 2**  
Maintenez le bouton de regroupement enfoncé sur chaque Milo afin de les regrouper.



**Étape 3**  
Au début, le micro de Milo est désactivé. Appuyez sur le bouton Milo afin d'activer ou de désactiver le micro.



**Se connecter**

**Créer ou rejoindre un groupe**  
Maintenez le bouton latéral enfoncé. Une sonnerie et les LED vous indiquent que le regroupement est en cours.  
Relâchez le bouton dès que vous entendez le mot « Connecté ».



**Quitter un groupe**  
En appuyant deux fois sur le bouton latéral, vous pouvez quitter un groupe. Lorsque l'on vous demande de confirmer, réappuyez deux fois.  
Si vous êtes dans un groupe, vous devez le quitter afin d'en rejoindre un autre.

**Rester en contact**

**Informations sur le groupe**  
Obtenez les dernières infos sur les membres du groupe en cliquant sur le bouton de regroupement.



**Géolocalisation**  
Milo informe les membres du groupe lorsqu'ils s'éloignent entre eux et les reconnecte automatiquement lorsqu'ils sont à nouveau à portée de connexion.



**Charge et batterie**

**Autonomie**  
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour obtenir les informations sur le niveau de charge. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour éteindre Milo.



**Chargement**  
Pour le chargement, utilisez un câble USB-C – même à partir d'une source portable lorsque vous êtes en déplacement.

- En cours de chargement
- Rechargé à 100%

PROJECT NAME: Milo Packaging	
DESCRIPTION: Quick Start Guide	
DATE: 18/06/2020	REVISION N°: 3
CREATOR: Monokoto	
SCALE: 1:1	UNITS: mm
KEY: CUT — CREASE - - - - - REVERSE CREASE - - - - -	