

品牌: BlitzMax
产品型号: BM-K10
尺寸: 80*100mm (长*宽)
材质&工艺: 骑马钉+105g铜版纸

BlitzMax

User Manual
BM-K10

MADE IN CHINA
CE RoHS UKA FC

English

CATALOG

English01 - 05

Deutsch06 - 09

Français10 - 13

Italiano14 - 17

Español18 - 21

②③④①

① ⚡ Press and hold for 3s to turn ON or OFF / press to switch lighting effect / double press to switch playback mode(TF card-AUX-Bluetooth, Bluetooth mode by default, and prioritize rear insertion.)
② ⚡ Press and hold 3s to disconnect the Bluetooth / press to pause or play / double press to remove or restore Music Vocals.
③ ⚡ Press and hold for next track / Press to increase the volume.
④ ⚡ Press and hold for previous track / Press to decrease Volume.

- 01 -

English

FUNCTION

Bluetooth Mode:
Power on automatically enter Bluetooth mode, double-click the power button to switch modes, the voice "Bluetooth mode". Open the cell phone bluetooth scanning, search for "BM-K10" and click on the pairing, there is a tone after successful connection. When pairing, the power indicator light flashes blue, after pairing successfully, the indicator light is solidly blue.

TF card / AUX Mode:
Insert the TF card or AUX into the corresponding port and it will play automatically after recognition. (TF card supports up to 32G capacity and .mp3 format only)

SPECIFICATIONS

Speaker	
Battery Capacity	1800mAh / 6.66 Wh
Charging Input	DC 5V ≍ 1A
Charging Time	2-4h
Speaker Power Rating	5W
Wireless Range	Up to 10 meters
Product Size	140*127.5*71.5mm

⑤⑥⑦

⑤Type-C Charging Port
⑥3.5mm AUX Audio Input Port
⑦TF Card Slot

MICROPHONE

↑ Increase microphone volume
↓ Decrease microphone volume

↑ Press to switch Voice Effect
Press and hold to Power ON/OFF
Type-C Charging Port

- 02 -

English

FCC STATEMENT:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

CAUTION

1.Please check the specification of the charger before charging, and do not use a charger with a voltage exceeding 5V to charge the product.
2.For healthy hearing, do not use at maximum volume for long periods of time.
3.Do not use near fire or in a high temperature environment to avoid damage to the product.
4.Please follow the instructions, do not modify or disassemble the product.
5.Do not drop, hit, knock, crush or otherwise seriously affect the structure of the product to avoid damaging the stability and reliability of the product.
6.If the product encounters abnormal conditions such as high temperature, deformation, or corrosion, stop using the product immediately.

- 04 -

Deutsch

KNOPF & SCHNITTSTELLE

②③④①

① ⚡ Drücken und halten Sie für 3s, um ein oder auszuschalten / drücken Sie, um den Beleuchtungseffekt zu wechseln / drücken Sie doppelt, um den Wiedergabemodus zu wechseln (TF-Karte-AUX-Bluetooth, Bluetooth-Modus standardmäßig, und priorisieren Sie das Einsetzen von hinten).
② ⚡ Drücken und halten Sie 3s, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen / drücken Sie, um zu pausieren oder abzuspülen / drücken Sie doppelt, um Musikgesang zu entfernen oder wiederherzustellen.
③ ⚡ Drücken und halten Sie für den nächsten Titel / Drücken Sie, um die Lautstärke zu erhöhen.
④ ⚡ Drücken und halten für den vorherigen Titel / Drücken, um die Lautstärke zu verringern.

MICROPHONE

↑ Mikrofonlautstärke erhöhen
↓ Mikrofonlautstärke verringern

↑ Drücken zum Umschalten des Spracheffekts
Zum Ein und Ausschalten drücken und halten
Typ-C-Ladeanschluss

- 06 -

Deutsch

FUNKTION

Bluetooth-Modus:
Power on automatisch in den Bluetooth-Modus, doppelklicken Sie auf die Power-Taste, um den Modus zu wechseln, die Stimme "Bluetooth-Modus". Öffnen Sie die Handy-Bluetooth-Scanning, suchen Sie nach "BM-K10" und klicken Sie auf das Pairing, gibt es einen Ton nach erfolgreicher Verbindung. Beim Pairing blinkt die Betriebsanzeige blau, nach erfolgreichem Pairing leuchtet die Anzeige durchgehend blau.

TF-Karte / AUX-Modus:
Stecken Sie die TF-Karte oder den AUX-Anschluss in den entsprechenden Anschluss und die Wiedergabe erfolgt automatisch nach der Erkennung. (TF-Karte unterstützt bis zu 32G Kapazität und .mp3-Format nur)

SPEZIFIKATIONEN

Speaker	
Akku-Kapazität	1800mAh / 6.66 Wh
Ladeeingang	DC 5V ≍ 1A
Ladzeit	2-4h
Nennleistung des Lautsprechers	5W
Kabellose Reichweite	Bis zu 10 Meter Reichweite
Größe des Produkts	140*127.5*71.5mm

⑤⑥⑦

⑤Typ-C-Ladeanschluss
⑥3.5 mm AUX-Audioeingang
⑦TF-Kartensteckplatz

MICROPHONE

↑ Mikrofonlautstärke erhöhen
↓ Mikrofonlautstärke verringern

↑ Drücken zum Umschalten des Spracheffekts
Zum Ein und Ausschalten drücken und halten
Typ-C-Ladeanschluss

- 07 -

Français

BOUTONS ET INTERFACE

②③④①

① ⚡ Appuyez et maintenez pendant 3s pour allumer ou éteindre / appuyez pour changer l'effet d'éclairage / appuyez deux fois pour changer le mode de lecture (carte TF-AUX-Bluetooth, mode Bluetooth par défaut, et donner la priorité à l'insertion à l'arrière).
② ⚡ Appuyez et maintenez 3s pour déconnecter le Bluetooth / appuyez pour mettre en pause ou lire / double appui pour supprimer ou restaurer la musique vocale.
③ ⚡ Appuyez et maintenez pour la piste suivante / Appuyez pour augmenter le volume.
④ ⚡ Appuyez et maintenez pour la piste précédente / Appuyez pour diminuer le volume.

MICROPHONE

↑ Augmenter le volume du microphone
↓ Diminuer le volume du microphone

↑ Appuyez pour changer d'effet vocal
Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer / éteindre
Port de charge de type C

- 10 -

Français

FONCTION

Mode Bluetooth:
Sans tension, l'appareil entre automatiquement en mode Bluetooth, double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour passer d'un mode à l'autre, la voix indique "Mode Bluetooth". Ouvrez le scanner Bluetooth du téléphone portable, recherchez "BM-K10" et cliquez sur l'appariage, il y a une tonalité après la connexion réussie. Lors de l'appariage, le voyant d'alimentation clignote en bleu, une fois l'appariage réussi, le voyant est bleu fixe.

Carte TF / Mode AUX :
Insérez la carte TF ou AUX dans le port correspondant et la lecture se fera automatiquement après reconnaissance. (La carte TF supporte jusqu'à 32G de capacité et le format .mp3 uniquement).

SPECIFICATIONS

Haut-parleur	
Capacité de la batterie	1800mAh / 6.66 Wh
Entrée de charge	DC 5V ≍ 1A
Temps de charge	2-4h
Puissance nominale du haut-parleur	5W
Portée sans fil	Jusqu'à 10 mètres
Taille du produit	140*127.5*71.5mm

⑤⑥⑦

⑤Port de charge de type C
⑥3.5mm AUX Audio Input Port
⑦TF Card Slot

MICROPHONE

↑ Augmenter le volume du microphone
↓ Diminuer le volume du microphone

↑ Appuyez pour changer d'effet vocal
Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer / éteindre
Port de charge de type C

- 12 -

Français

Micophone sans fil

Réponse en fréquence	60Hz-11kHz
Sensibilité	-54±3dB
Capacité de la batterie	500mAh
Entrée de charge	5V ≍ 1A
Temps de charge	2-3h
Autonomie de la batterie	8-9h

ATTENTION

1. Vérifiez les caractéristiques du chargeur avant de charger le produit et n'utilisez pas de chargeur dont la tension est supérieure à 5V pour charger le produit.
2. Pour une audition saine, ne pas utiliser le volume maximum pendant de longues périodes.
3. Ne pas utiliser à proximité d'un feu ou dans un environnement à haute température pour éviter d'endommager le produit.
4. suivre les instructions, ne pas modifier ou démonter le produit.
5. Ne pas laisser tomber, heurter, frapper, écraser ou affecter sérieusement la structure du produit afin d'éviter d'endommager la stabilité et la fiabilité du produit.
6. Si le produit rencontre des conditions anormales telles qu'une température élevée, une déformation ou une corrosion, cessez immédiatement de l'utiliser.

- 13 -

Italiano

PULSANTI & INTERFACCIA

②③④①

① ⚡ Premere e tenere premuto per 3s per accendere o spegnere / premere per cambiare l'effetto di illuminazione / doppia pressione per cambiare la modalità di riproduzione (tarjeta TF-AUX-Bluetooth, modalità Bluetooth per impostazione predefinita, e dare priorità all'inserimento posteriore).
② ⚡ Tenere premuto 3s per scollegare il Bluetooth / premere per mettere in pausa o riprodurre / doppia pressione per rimuovere o ripristinare le voci musicali.
③ ⚡ Premere e tenere premuto per il brano successivo / Premere per aumentare il volume.
④ ⚡ Tenere premuto per il brano precedente / Premere per diminuire il volume.

MICROFONO

↑ Aumenta il volume del microfono
↓ Diminuire il volume del microfono

↑ Premere per cambiare effetto voce
Tenere premuto per accendere/spegnere il dispositivo
Porta di ricarica Type-C

- 14 -

Italiano

FUNZIONE

Modalità Bluetooth:
All'accensione entra automaticamente in modalità Bluetooth, facendo doppio clic sul pulsante di accensione per cambiare modalità, la voce "modalità Bluetooth". Aprire la scansione bluetooth del telefono cellulare, cercare "BM-K10" e fare clic sull'accoppiamento. Durante l'accoppiamento, la spia di alimentazione lampeggia in blu, dopo l'accoppiamento riuscito, la spia è di colore blu fisso.

Modalità scheda TF / AUX:
Inserire la scheda TF o AUX nella porta corrispondente e la riproduzione avverrà automaticamente dopo il riconoscimento. (La scheda TF supporta fino a 32G di capacità e solo il formato .mp3).

SPECIFICHE

Altoparlante	
Capacità della batteria	1800mAh / 6.66 Wh
Ingresso di ricarica	DC 5V ≍ 1A
Tempo di ricarica	2-4h
Potenza nominale dell'altoparlante	5W
Portata wireless	Fino a 10 metri
Dimensioni del prodotto	140*127.5*71.5mm

⑤⑥⑦

⑤Porta di ricarica tipo-C
⑥Porta di ingresso audio AUX da 3.5 mm
⑦Slot per scheda TFT

MICROFONO

↑ Aumenta il volume del microfono
↓ Diminuire il volume del microfono

↑ Premere per cambiare effetto voce
Tenere premuto per accendere/spegnere il dispositivo
Porta di ricarica Type-C

- 15 -

Italiano

Microfono wireless

Risposta in frequenza	60Hz-11kHz
Sensibilità	-54±3dB
Capacità della batteria	500mAh
Ingresso di ricarica	5V ≍ 1A
Tempo di ricarica	2-3h
Durata della batteria	8-9h

ATTENZIONE

1. Controllare le specifiche del caricabatterie prima di caricarlo e non utilizzare un caricabatterie con una tensione superiore a 5V per caricare il prodotto.
2. Per un udito sano, non utilizzare il prodotto al massimo volume per lunghi periodi di tempo.
3. Per evitare di danneggiare il prodotto, non utilizzarlo in prossimità di fiamme o in ambienti ad alta temperatura.
4. Seguire le istruzioni, non modificare o smontare il prodotto.
5.Non far cadere, colpire, urtare, schiacciare o comunque danneggiare seriamente la struttura del prodotto per evitare di danneggiare la stabilità e l'affidabilità.
6. Se il prodotto presenta condizioni anormale, qual temperatura elevata, deformazione o corrosione, interrompere immediatamente l'uso del prodotto.

- 16 -

Español

BOTÓN & INTERFAZ

②③④①

① ⚡ Pulsa y mantén pulsado 3s para encender o apagar / pulsa para cambiar el efecto de iluminación / pulsa dos veces para cambiar el modo de reproducción (tarjeta TF-AUX-Bluetooth, modo Bluetooth por defecto, y prioriza la inserción trasera).
② ⚡ Pulsa y mantén pulsado 3s para desconectar el Bluetooth / pulsa para pausar o reproducir / pulsa dos veces para eliminar o restaurar la Música Vocales.
③ ⚡ Pulsa y mantén pulsado para la pista siguiente / Pulsa para subir el volumen.
④ ⚡ Pulsa y mantenga pulsado para la pista anterior / Pulsa para bajar el Volum.

MICROFONO

↑ Subir el volumen del microfono
↓ Bajar el volumen del microfono

↑ Pulsa para cambiar el efecto de voz
Mantenga pulsado para encender/apagar
Puerto de carga Tipo-C

- 18 -

Español

FUNCIÓN

Modo Bluetooth:
Encendido automáticamente entrar en modo Bluetooth, haga doble clic en el botón de encendido para cambiar los modos, la voz "modo Bluetooth". Abra el teléfono celular de exploración bluetooth, la búsqueda de "BM-K10" y haga clic en el emparejamiento, hay un tono después de la conexión exitosa. Cuando el emparejamiento, la luz indicadora de encendido parpadea en azul, después de emparejar con éxito, la luz indicadora es de color azul sólido.

Tarjeta TF / Modo AUX:
Inserte la tarjeta TF o AUX en el puerto correspondiente y se reproducirá automáticamente después del reconocimiento. (La tarjeta TF soporta hasta 32G de capacidad y sólo formato .mp3)

ESPECIFICACIONES

Altavoz	
Capacidad de la batería	1800mAh / 6.66 Wh
Entrada de carga	DC 5V ≍ 1A
Tiempo de carga	2-4h
Potencia nominal del altavoz	5W
Alcance inalámbrico	Hasta 10 metros
Tamaño del producto	140*127.5*71.5mm

⑤⑥⑦

⑤Puerto de carga Tipo-C
⑥Puerto de entrada de audio AUX de 3.5 mm
⑦Ranura para tarjeta TF

MICROFONO

↑ Subir el volumen del microfono
↓ Bajar el volumen del microfono

↑ Pulsa para cambiar el efecto de voz
Mantenga pulsado para encender/apagar
Puerto de carga Tipo-C

- 19 -

Español

Microfono inalámbrico

Respuesta en frecuencia	60Hz-11kHz
Sensibilidad	-54±3dB
Capacidad de la batería	500mAh
Entrada de carga	5V ≍ 1A
Tiempo de carga	2-3h
Duración de la batería	8-9h

PRECAUCIÓN

1.Por favor, compruebe las especificaciones del cargador antes de cargarlo, y no utilice un cargador con un voltaje superior a 5V para cargar el producto.
2.Para una buena audición, no lo utilice al máximo volumen durante largos periodos de tiempo.
3.No lo utilice cerca del fuego o en un entorno de alta temperatura para evitar daños en el producto.
4.Siga las instrucciones, no modifique ni desmonte el producto.
5.No deje caer, golpee, golpee, aplaste o afecte seriamente la estructura del producto para evitar dañar la estabilidad y fiabilidad del producto.
6.Si el producto se encuentra en condiciones anormales, como alta temperatura, deformación o corrosión, deje de utilizarlo inmediatamente.

- 20 -