

说明书尺寸:80 X 90mm

MINISO

PRODUCT MANUAL

使用说明

Snoopy Colorful Life Collection TWS Earphones
Snoopy Collection Vie Coloree Ecouteurs TWS
سماوات آبن تفس مجموعه حياة ملونة
Snoopy Collection Vie Colorida
Auticuladores TWS
史努比繽紛生活系列TWS蓝牙耳机

MODEL: S300

使用說明書請仔細閱讀本產品說明書，並請妥善保存。
PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY.

Parameters

BT Version	5.3		
BT Name	MINISO-S300		
Charging Port	Type-C		
Earphone Battery Capacity	25mAh		
Music Playback Time	3.5h	Charging Time	1.5h
Transmission Distance	10m		
Charging Case Battery Capacity	400mAh		

Product Structure

Usage

Function

Charging Case Instructions

Turn On: Turn the earphone case on/charging case.

Turn Off: Pull the earphones into charging case.

Pairing Mode: For first connection, open the upper lid. Charging case, the earphones enter into pairing mode automatically. Search for MINISO-S300 and connect to it. When a prompt after the earphones are connected successfully. Leave the Bluetooth connection record of the phone with earphones, and turn off the Bluetooth.

Manual Pairing: If the automatic pairing fails, you can try the manual pairing.

1. Turn on the phone's Bluetooth, and search for MINISO-S300 to connect.

2. Turn the earphones off after pairing them into the charging case for 10 seconds, and turn off the Bluetooth.

3. Turn on the phone's Bluetooth, and search for MINISO-S300 to connect.

Earphones Instructions

Play/Pause: Press left or right earphone twice.

Next Track: Press right earphone three times.

Previous Track: Press left earphone three times.

Answer/End Call: Press left or right earphone's power button once.

Reject Call: Press left or right earphone for 2 seconds.

Volume Up/Down: Long press left on the left earphone.

Turn on/Mute/Off: Long press left earphone, turns on with a beeping sound. Long press right earphone, turns on with a beeping sound. Long press power button of left/right earphone, you will hear a beeping sound and left/right earphone will turn off.

Indicator Light: 1. When charging case getting charged, white light constantly on. 2. When charging case fully charged, white light constantly on.

Cautions

1. Appropriate control of the volume and time of usage is required to avoid hearing damage. 2. For your safety, do not use in potentially hazardous conditions. 3. Do not use while driving or operating machinery. 4. Keep out of reach of children to avoid danger caused by improper use.

Troubleshooting

1. Checks earphones fully to be paired with the phone. Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone has BT function. On a check fail on your phone, remove earphones from the list. Follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.

2. Cannot turn on the wireless earphones in recipient? Solution: Check the battery is fully charged. 1. Turn on the power button on the earphones. 2. Turn on the power button on the charging case. 3. Turn on the power button on the earphones. 4. Turn on the power button on the charging case. 5. Turn on the power button on the earphones. 6. Turn on the power button on the charging case. 7. Turn on the power button on the earphones. 8. Turn on the power button on the charging case. 9. Turn on the power button on the earphones. 10. Turn on the power button on the charging case.

Accessories

Device*1, User Manual*1, Type-C Charging Cable*1

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in 30 minutes exposure condition, compliance with exposure requirements.

Paramètres

Version BT	5.3		
Nom BT	MINISO-S300		
Port de chargement	Type-C		
Capacité de la batterie de l'écouteur	25mAh		
Durée de lecture de la musique	3,5h	Temps de chargement	1,5h
Distance de transmission	10m		
Capacité de la batterie de l'étui (en charge)	400mAh		

Structure du Produit

Usage

Mode of Pairing

For the wireless connection, please refer to the cover of the charging case. The earphones will automatically connect to the phone when the charging case is closed. If you do not want to connect to the phone, please refer to the manual for the connection method.

Pairing Mode

For the first connection, please open the upper lid of the charging case. The earphones will enter into pairing mode automatically. Search for MINISO-S300 and connect to it. When a prompt after the earphones are connected successfully, please leave the Bluetooth connection record of the phone with earphones, and turn off the Bluetooth.

Manual Pairing

If the automatic pairing fails, you can try the manual pairing.

1. Turn on the phone's Bluetooth, and search for MINISO-S300 to connect.

2. Turn the earphones off after pairing them into the charging case for 10 seconds, and turn off the Bluetooth.

3. Turn on the phone's Bluetooth, and search for MINISO-S300 to connect.

Earphones Instructions

Play/Pause: Press left or right earphone twice.

Next Track: Press right earphone three times.

Previous Track: Press left earphone three times.

Answer/End Call: Press left or right earphone's power button once.

Reject Call: Press left or right earphone for 2 seconds.

Volume Up/Down: Long press left on the left earphone.

Turn on/Mute/Off: Long press left earphone, turns on with a beeping sound. Long press right earphone, turns on with a beeping sound. Long press power button of left/right earphone, you will hear a beeping sound and left/right earphone will turn off.

Indicator Light

1. When charging case getting charged, white light constantly on. 2. When charging case fully charged, white light constantly on.

Cautions

1. Appropriate control of the volume and time of usage is required to avoid hearing damage. 2. For your safety, do not use in potentially hazardous conditions. 3. Do not use while driving or operating machinery. 4. Keep out of reach of children to avoid danger caused by improper use.

الميزات

النسخة البلوتوث	5.3		
اسم البلوتوث	MINISO-S300		
نوع منفذ الشحن	Type-C		
سعة بطارية سماعة الأذن	25mAh		
وقت تشغيل الموسيقى	3.5 ساعة	وقت الشحن	1.5 ساعة
المسافة القصوى للإرسال	10م		
سعة بطارية علبة الشحن (مع الشحن)	400mAh		

وصف المنتج

الاحتياطات

1. يجب التحكم المناسب في مستوى الصوت ووقت الاستخدام لتجنب الإصابة بالسماعة. 2. من أجل سلامتك، لا تستخدم في ظروف قد تكون خطيرة. 3. لا تستخدم أثناء القيادة أو تشغيل الآلات. 4. إبقاء المنتج بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب الإصابة. 5. يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج. 6. يرجى الاحتفاظ بالدليل المستخدم بشكل صحيح.

Resolución de problemas

1. Los auriculares no se pueden paer con el teléfono. Solución: Compruebe si los auriculares están en modo de emparejamiento. Verifique si el teléfono tiene la función BT y si el teléfono está activado. Verifique la lista de su teléfono, retire los auriculares de la lista, sature las conexiones de recordatorio de conexión y vuelva a intentar conectarlos con su teléfono.

2. ¿No puedo encender los auriculares inalámbricos? Solución: Compruebe si la batería está completamente cargada. 1. Encienda el botón de encendido de los auriculares. 2. Encienda el botón de encendido de la funda de carga. 3. Encienda el botón de encendido de los auriculares. 4. Encienda el botón de encendido de la funda de carga. 5. Encienda el botón de encendido de los auriculares. 6. Encienda el botón de encendido de la funda de carga. 7. Encienda el botón de encendido de los auriculares. 8. Encienda el botón de encendido de la funda de carga. 9. Encienda el botón de encendido de los auriculares. 10. Encienda el botón de encendido de la funda de carga.

Accessories

Device*1, Manual*1, Cable de Carga Tipo-C*1

دعم العملاء

إذا لم تتمكن من العثور على حل للمشكلة، يرجى الاتصال بخدمات العملاء لدينا عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف. يمكنك العثور على معلومات الاتصال في دليل المستخدم.

الاحتياطات

1. يجب التحكم المناسب في مستوى الصوت ووقت الاستخدام لتجنب الإصابة بالسماعة. 2. من أجل سلامتك، لا تستخدم في ظروف قد تكون خطيرة. 3. لا تستخدم أثناء القيادة أو تشغيل الآلات. 4. إبقاء المنتج بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب الإصابة. 5. يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج. 6. يرجى الاحتفاظ بالدليل المستخدم بشكل صحيح.

Paramètres

Version BT	5.3		
Nombre de BT	MINISO-S300		
Port de charge	Type-C		
Capacité de la batterie de l'écouteur	25mAh		
Temps de lecture de musique	3,5h	Temps de charge	1,5h
Distance de transmission	10m		
Capacité de la batterie de l'étui (en charge)	400mAh		

Estructura del Producto

Ueo

الميزات

النسخة البلوتوث	5.3		
رقم اسم البلوتوث	MINISO-S300		
نوع منفذ الشحن	Type-C		
سعة بطارية سماعة الأذن	25mAh		
وقت تشغيل الموسيقى	3.5 ساعة	وقت الشحن	1.5 ساعة
المسافة القصوى للإرسال	10م		
سعة بطارية علبة الشحن (مع الشحن)	400mAh		

وصف المنتج

الاحتياطات

1. يجب التحكم المناسب في مستوى الصوت ووقت الاستخدام لتجنب الإصابة بالسماعة. 2. من أجل سلامتك، لا تستخدم في ظروف قد تكون خطيرة. 3. لا تستخدم أثناء القيادة أو تشغيل الآلات. 4. إبقاء المنتج بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب الإصابة. 5. يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج. 6. يرجى الاحتفاظ بالدليل المستخدم بشكل صحيح.

Resolución de problemas

1. Los auriculares no se pueden paer con el teléfono. Solución: Compruebe si los auriculares están en modo de emparejamiento. Verifique si el teléfono tiene la función BT y si el teléfono está activado. Verifique la lista de su teléfono, retire los auriculares de la lista, sature las conexiones de recordatorio de conexión y vuelva a intentar conectarlos con su teléfono.

2. ¿No puedo encender los auriculares inalámbricos? Solución: Compruebe si la batería está completamente cargada. 1. Encienda el botón de encendido de los auriculares. 2. Encienda el botón de encendido de la funda de carga. 3. Encienda el botón de encendido de los auriculares. 4. Encienda el botón de encendido de la funda de carga. 5. Encienda el botón de encendido de los auriculares. 6. Encienda el botón de encendido de la funda de carga. 7. Encienda el botón de encendido de los auriculares. 8. Encienda el botón de encendido de la funda de carga. 9. Encienda el botón de encendido de los auriculares. 10. Encienda el botón de encendido de la funda de carga.

Accessories

Device*1, Manual*1, Cable de Carga Tipo-C*1

الميزات

النسخة البلوتوث	5.3		
اسم البلوتوث	MINISO-S300		
نوع منفذ الشحن	Type-C		
سعة بطارية سماعة الأذن	25mAh		
وقت تشغيل الموسيقى	3.5 ساعة	وقت الشحن	1.5 ساعة
المسافة القصوى للإرسال	10م		
سعة بطارية علبة الشحن (مع الشحن)	400mAh		

وصف المنتج

الاحتياطات

1. يجب التحكم المناسب في مستوى الصوت ووقت الاستخدام لتجنب الإصابة بالسماعة. 2. من أجل سلامتك، لا تستخدم في ظروف قد تكون خطيرة. 3. لا تستخدم أثناء القيادة أو تشغيل الآلات. 4. إبقاء المنتج بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب الإصابة. 5. يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج. 6. يرجى الاحتفاظ بالدليل المستخدم بشكل صحيح.

دعم العملاء

إذا لم تتمكن من العثور على حل للمشكلة، يرجى الاتصال بخدمات العملاء لدينا عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف. يمكنك العثور على معلومات الاتصال في دليل المستخدم.

الاحتياطات

1. يجب التحكم المناسب في مستوى الصوت ووقت الاستخدام لتجنب الإصابة بالسماعة. 2. من أجل سلامتك، لا تستخدم في ظروف قد تكون خطيرة. 3. لا تستخدم أثناء القيادة أو تشغيل الآلات. 4. إبقاء المنتج بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب الإصابة. 5. يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج. 6. يرجى الاحتفاظ بالدليل المستخدم بشكل صحيح.

故障排除

1. 无法与手机配对。解决方案：检查耳机是否处于配对模式。检查手机是否有蓝牙功能且已开启。检查手机的蓝牙列表，将耳机从列表中移除，饱和连接提醒并再次尝试与手机配对。

2. 无法打开无线耳机。解决方案：检查电池是否完全充电。1. 打开耳机的电源按钮。2. 打开充电盒的电源按钮。3. 打开耳机的电源按钮。4. 打开充电盒的电源按钮。5. 打开耳机的电源按钮。6. 打开充电盒的电源按钮。7. 打开耳机的电源按钮。8. 打开充电盒的电源按钮。9. 打开耳机的电源按钮。10. 打开充电盒的电源按钮。

所有配件

设备*1，用户手册*1，Type-C充电线*1

故障排除

1. 无法与手机配对。解决方案：检查耳机是否处于配对模式。检查手机是否有蓝牙功能且已开启。检查手机的蓝牙列表，将耳机从列表中移除，饱和连接提醒并再次尝试与手机配对。

2. 无法打开无线耳机。解决方案：检查电池是否完全充电。1. 打开耳机的电源按钮。2. 打开充电盒的电源按钮。3. 打开耳机的电源按钮。4. 打开充电盒的电源按钮。5. 打开耳机的电源按钮。6. 打开充电盒的电源按钮。7. 打开耳机的电源按钮。8. 打开充电盒的电源按钮。9. 打开耳机的电源按钮。10. 打开充电盒的电源按钮。

所有配件

设备*1，用户手册*1，Type-C充电线*1

الميزات

النسخة البلوتوث	5.3		
اسم البلوتوث	MINISO-S300		
نوع منفذ الشحن	Type-C		
سعة بطارية سماعة الأذن	25mAh		
وقت تشغيل الموسيقى	3.5 ساعة	وقت الشحن	1.5 ساعة
المسافة القصوى للإرسال	10م		
سعة بطارية علبة الشحن (مع الشحن)	400mAh		

وصف المنتج

الاحتياطات

1. يجب التحكم المناسب في مستوى الصوت ووقت الاستخدام لتجنب الإصابة بالسماعة. 2. من أجل سلامتك، لا تستخدم في ظروف قد تكون خطيرة. 3. لا تستخدم أثناء القيادة أو تشغيل الآلات. 4. إبقاء المنتج بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب الإصابة. 5. يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج. 6. يرجى الاحتفاظ بالدليل المستخدم بشكل صحيح.

الميزات

النسخة البلوتوث	5.3		
اسم البلوتوث	MINISO-S300		
نوع منفذ الشحن	Type-C		
سعة بطارية سماعة الأذن	25mAh		
وقت تشغيل الموسيقى	3.5 ساعة	وقت الشحن	1.5 ساعة
المسافة القصوى للإرسال	10م		
سعة بطارية علبة الشحن (مع الشحن)	400mAh		

وصف المنتج

الاحتياطات

1. يجب التحكم المناسب في مستوى الصوت ووقت الاستخدام لتجنب الإصابة بالسماعة. 2. من أجل سلامتك، لا تستخدم في ظروف قد تكون خطيرة. 3. لا تستخدم أثناء القيادة أو تشغيل الآلات. 4. إبقاء المنتج بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب الإصابة. 5. يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج. 6. يرجى الاحتفاظ بالدليل المستخدم بشكل صحيح.

دعم العملاء

إذا لم تتمكن من العثور على حل للمشكلة، يرجى الاتصال بخدمات العملاء لدينا عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف. يمكنك العثور على معلومات الاتصال في دليل المستخدم.

الاحتياطات

1. يجب التحكم المناسب في مستوى الصوت ووقت الاستخدام لتجنب الإصابة بالسماعة. 2. من أجل سلامتك، لا تستخدم في ظروف قد تكون خطيرة. 3. لا تستخدم أثناء القيادة أو تشغيل الآلات. 4. إبقاء المنتج بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب الإصابة. 5. يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج. 6. يرجى الاحتفاظ بالدليل المستخدم بشكل صحيح.