

SURVIVOR by **CellAllure**[®]

Instructions / Instrucciones
English / Español





1. Welcome

Thank you for purchasing theSurvivor. YourSurvivor is packaged with the following state of the art features:

- 0.08M single Camera
- 2.8Inch screen
- Music
- BT music
- FM Radios
- Video player and FM Recording
- Three SIM (GSM + GSM)
- T-Flash Card support (up to 32 GB)
- English/Francais/Support

Important:

- 1.Please read the contents of this manual to fully utilize the features of this phone.
- 2.Please read the Guidelines section provided with this Reference guide.

Contents

1. Welcome	1	7.1 Missed calls	6
2. Know Your Phone	3	7.2 Dialed calls.....	6
2.1 Insert SIM Card	3	7.3 Received calls	6
2.2 Insert SIM Card.....	3	7.4 Rejected calls.....	6
2.3 Insert Memory Card	3	7.5 Delete all	6
3. Basic Operations	3	7.6 Call timers.....	6
3.1 Switch Phone ON/OFF.....	3	7.7 GPRS counter.....	6
3.2 Unlock the phone	3	8. Settings	7
3.3 Make a call.....	3	8.1 Phone settings	7
3.4 Choose User Profiles	3	8.2 Display settings.....	7
4. Notable Features	4	8.3 Security settings	7
4.1 Secure your Phone	4	8.4 Call settings	7
4.2 Blacklist and Whitelist	4	8.5 Connections.....	7
4.3 Manage Your Files	4	8.6 HorseLight	7
4.4 Connect to Internet	4	9. Audio	7
5. Contacts	4	10. Video	8
5.1 New	4	11. Camera	8
5.2 Delete multiple.....	5	12. Internet	8
5.3 Import/Export	5	13. FM radio	8
5.4 Others.....	5	14. Profiles	9
6. Messages	5	15. Image	9
6.1 Write message.....	5	16. Alarm	9
6.2 Inbox.....	5	17. Recorder	9
6.3 Outbox.....	5	18. Calculator	9
6.4 Drafts	5	19. Tools	9
6.5 sentbox	5	20. Files	10
6.6 Security inbox	6	21. Games	10
6.6 Templates	6	22. Taking Care of Your Device	10
7. Call logs	6		



Warning

Do not to use the
phone while its charging
in high voltage

2. Know Your Phone

2.1 Insert SIM Card

The **device** is a three SIM mobile phone allowing you to use three SIM Cards. Switch off the mobile phone and remove the rear cover and battery.

2.2 Insert SIM Card

1. Insert the SIM card correctly in the SIM slot(s).
2. Finally, insert the battery and replace the rear cover of the mobile phone.

2.3 Insert Memory Card

1. Switch off the phone and remove the rear cover and the battery.
2. Insert the memory card into the slot.
3. Finally, insert the battery and the rear cover of the mobile phone.

Incompatible cards may damage the slot or corrupt the data stored in the card.

3. Basic Operations

3.1 Switch Phone ON/OFF

To switch ON/OFF your phone, press and hold the **End key** for a few seconds.

3.2 Unlock the phone

If you do not use the phone for a while, the screen is replaced with a locked screen.

1. Press any key to activate the screen.
2. Press **Left** key, and then press * key.

3.3 Make a call

You can make a call in the following ways:

Enter the desired number in standby mode and press the **Call key** to make the call.

Go to **Menu > Contacts** and then select and dial the desired number.

Just press the **Call key** to dial the contacts listed in Call logs.

You can also dial a contact from the messages.

3.4 Choose User Profiles

Menu>Profiles

You can choose your profile such as silent mode, Normal, Meeting, Outdoor, Earphone and so on.

4 Notable Features

4.1 Secure your Phone

Menu > Settings > Security > Phone Locked

Let you lock/unlock your phone via a security password which you can change anytime.

The default security code to unlock the phone is **1234**.

Note: After you activate the phone lock, you would be asked for a password when you power on your phone next time.

4.2 Blacklist and Whitelist

Menu > Settings > Security >Blacklist

Blacklist undesired SMS senders and caller so that you do not receive SMS and calling from them.

4.3 Manage Your Files

Menu >My File

You can view and manage your files available in the phone or memory card from the gallery. You can rename, view details, move, delete files and so on via the File manager

4.4 Connect to Internet

Menu > Settings>Connections

You can connect to the Internet via GPRS connection.

To identify network data automatically based on your SIM card.

5. Contacts

Your Contacts stores all your saved contacts for anytime use. Your Contacts data can be stored in your SIM card or your phone memory. You can manage your contacts from here.

Menu > Contacts

5.1 New

Menu > Contacts> options > New

5.2 Delete multiple

Menu > Contacts >options > Delete multiple

In the Contacts list, select the entry you want to delete.

5.3 Import/Export

Menu > Contacts > options > Import/Export

You can copy, Import or Export contacts entries stored in the SIM card to the phone memory and vice-versa.

5.4 Others

Speed dial

Set fast call with number 1# ~ 9#.

Own number

Memory status

Menu > Contacts > options> Memory status

6. Messages

6.1 Write message

Menu > Messages > Write message > New SMS

You can compose and send SMS . Pressing the Left Key during/after composing the message gives you a host of messaging features.

6.2 Inbox

Menu > Messages >Inbox: Display received SMS

6.3 Outbox

Menu > Messages >outbox: Display sent out SMS

6.4 Drafts

Menu > Messages >drafts: Display save edit SMS

6.5 sentbox

Menu > Messages >sentbox: Save the information that has been sent

6.6Security inbox

Menu > Messages >Security inbox: Enter password 1234 enter

6.6Templates

Menu > Messages > Templates

Enter into preset message templates and use them. These preset templates can save you time if the theme of your message is the same as those existing in the template.

7. Call logs

Menu > Call logs

Tip: Directly access the call History of by pressing the **Call** key in idle mode.

The Call History lists the calls you have recently dialed, received, missed for SIM1 and SIM 2 and SIM 3

7.1 Missed calls

Menu>call logs>missed calls

7.2 Dialed calls

Menu>call logs>Dialed calls

7.3 Received calls

Menu>call logs> Received calls

7.4Rejected calls

Menu>call logs>rejected calls

7.5Delete all

Menu>call logs> Delete all

7.6Call timers

Menu>call logs> Call timers

7.7GPRS counter

Menu>call logs> GPRS counter

8. Settings

Choose various preferences to customize your handset according to your requirements. You can set:

8.1 Phone settings

Menu>settings>phone settings: You can set date & time; language settings; shortcut settings; auto power on/off; restore factory settings.

8.2 Display settings

Menu>settings>display: You can settings wallpaper; idle display; contrast; keypad back light time; auto keypad lock.

8.3 Security settings

Menu>settings>security: You can settings PIN; modify PIN2; phone locked; modify the phone password; privacy; lock screen by end-key; guardlock; fixed dialing; blacklist.

8.4 Call settings

Menu>settings>call settings: You can operate Dual-SIM/Call divert/Call waiting/Call barring/Hide ID/Others

Others: You can operate IP prefix; call time minute reminder; auto redial; vibration when connected; reply SMS after reject; auto record voice; any-key answer.

8.5 Connections

Menu>settings>connections: You can settings network account/GPRS service/data connection settings/network selection/internet.

Internet:

You can use the network-related services with this function

8.6 Horse Light

Menu>settings>Horse Light: You can settings power on/off,MP3,MP4,Incoming call,Message the horse light flicker.

9. Audio

This phone could play the MP3 stored in the memory card.

10. Video

Select video to play

11. Camera

Press the **OK** Key to take a picture.

12. Internet

You can connect to the Internet via GPRS connection

13. FM radio

Menu > FM radio

Insert earphone. Your phone comes with an FM radio to let you listen to FM channels.

Go to Options> Auto Search and save

Options>Channel list: Display search channel

Options>Save: Save current channel

Options>Manual search: Manual input frequency

Options>Open speaker: Open the trumpet player

Options>Background play

Options>Record

Options>Timing record

Options>Record file list

Options>Storage: Select the recording save location

Press the number keys on your keypad in accordance to the channel list.

Press OK key to start/stop the radio.

Press the Up or Down key to increase/decrease the volume.

Press the Left key for various radio options

14. Profiles

Menu> profiles: You can settings normal/silent/meeting/indoor/outdoor

15. Image

Menu>Image

Let you to view your saved images. You can also send the images via Bluetooth or use it as contact icon or wallpaper, etc.

16. Alarm

Set the alarm clock according to the time you want, and the alarm will ring when the time is up.

17. Recorder

Menu > Recorder

You can record surrounding sounds using this feature

18. Calculator

You can calculate your data.

19. Tools

19.1Power supply

When turned on, the machine can output electricity to other devices

19.2 calendar

Month Display

On month display of Calendar, slide the screen up and down to view the previous and the next month calendar. Display option menu, perform the following:

Day: Touch this option to switch into Day display.

Week: Touch this option to switch into Week display.

Month: Touch this option to switch into Month display.

Agenda: Touch this option to switch into Agenda list.

Today: On Month calendar, touch this option, highlight the system date; On

Agenda list, touch this option to browse today's agenda records.

More: Include New event, Select Date, Calendars to display, Settings, Delete all events.

19.3 BT Phone

You can talk with Bluetooth, you can listen to music.

19.4 STK:Some functions on SIM Card

20. My Files

Menu>Files

Option Menu

On files or folders directory interface, press [Options] to display option menu, perform the following:

New folder: Display options menu of New, including: File, Folder, Search.

Delete: Delete this file or folder.

Details: View the properties of this file or folder.

Rename: Rename this file or folder.

Copy: Copy this file or folder

Sort: Sort by Name/Time/SIZE/Type

Mark: Mark to select the file or folder

Memory status: See phone memory capacity and memory card capacity, or format phone memory and format memory card.

21. Games

A game for you to relax

22. Taking Care of Your Device

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be handled with care: The following suggestions will help you protect your phone:

Keep the device dry. Precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture can contain minerals that will rust electronic circuits. If your device does get wet, remove

the battery without turning on the device, wipe it with a dry cloth and take it the service center.

Do not store the device in high or cold temperature. High temperatures can shorten the life of electronic devices and damage batteries.

Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.

Do not attempt to open the device other than as instructed in this guide. Repairing this phone by yourself other than our authorized service agents/centers goes against the warranty rules.

Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.

Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device. Only use a soft, clean, dry cloth to clean the surface of the device.

Do not store your device near magnetic fields or allow your device to come in contact with magnetic fields for extended period of time.

Battery Recommendations:

Please put the battery in a cool and well-ventilated place out of direct sunlight. We recommend you to charge the battery at room temperature range.

Batteries have life cycles. If the time that the battery powers equipment becomes much shorter than usual, the battery life is at an end. Replace the battery with a new battery of the same make and specification.

Do not store your device near magnetic fields or allow your device to come in contact with magnetic fields for extended period of time.

Use manufacturer approved batteries, chargers, accessories and supplies. Survivor will not be held responsible for user's safety when using unapproved accessories or supplies.

Disclaimers

1. The colors and specifications shown/mentioned in the user manual may differ from the actual product. Images shown are for representation purpose only. Other product logos and company names mentioned herein may be trademarks or trade names of their respective owners.

2. Survivor keeps the right to make modifications to any of the content in this user guide without public announcement in advance. The content of this manual may vary from the actual content displayed in the mobile phone. In such a case, the latter shall govern.

Copyrights

All rights reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of Survivor is strictly prohibited.

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SAR Information Statement

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S.

Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. * Tests for SAR are conducted with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output. Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each

model. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is **0.264W/Kg** and when worn on the body, as described in this user guide, is **0.214W/Kg**(Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RFexposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on FCC ID: 2AAE9CAPHG57 Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) web-site at <http://www.wow-com.com>. * In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of **10mm** must be maintained between the user's body and the handset, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna.



1. Bienvenido

Gracias por adquirir el CellAllure Survivor. Su equipo Survivor cuenta con las siguientes características:

- Cámara principal de 0.08Mp
- Pantalla de 2.8 pulgadas
- Música
- Altavoz Bluetooth
- Radios FM
- Reproductor de video
- Capacidad para 3 SIM (GSM)
- Soporte para Micro SD

Importante:

1. Por favor lea el contenido de este manual para conocer todas las funciones de este teléfono. 2. Por favor lea la sección de Lineamientos incluidos en esta guía de referencia.

Contents

1. Bienvenido	15	7.1 Llamadas perdidas.....	20
2. Conoce el teléfono	17	7.2 Llamadas marcadas	20
2.1 Tarjetas SIM.....	17	7.3 Llamadas recibidas	20
2.2 Insertar la tarjeta SIM.....	17	7.4 Llamadas rechazadas.....	20
2.3 Insertar la tarjeta Micro SD	17	7.5 Borrar todo.....	20
3. Operaciones básicas	17	7.6 Temporizador de llamadas	20
3.1 Encender o apagar el teléfono ..	17	7.7 Contador GPRS	20
3.2 Desbloquear el teléfono	17	8. Ajustes	20
3.3 Hacer una llamada.....	17	8.1 Ajustes del teléfono.....	20
3.4 Elegir el perfil de usuario.....	17	8.2 Ajustes de la pantalla	20
4. Características destacables	18	8.3 Ajustes de seguridad	21
4.1 Asegurar el teléfono	18	8.4 Ajustes de llamada	21
4.2 Lista negra de llamadas	18	8.5 Conexiones	21
4.3 Administrar archivos.....	18	8.6 Luces laterales	21
4.4 Conexión a internet	18	9. Audio	21
5. Contactos	18	10. Video	21
5.1 Nuevo	18	11. Cámara	21
5.2 Borrar múltiples.....	19	12. Internet	21
5.3 Importar/exportar.....	19	13. FM radio	21
5.4 Otros.....	19	14 . Perfiles	22
6. Mensajes	19	15. Imágenes	22
6.1 Escribir un mensaje	19	16. Alarma	22
6.2 Buzón de entrada	19	17. Grabadora	22
6.3 Buzón de salida.....	19	18. Calculadora	22
6.4 Borradores.....	19	19. Herramientas	22
6.5 Bandeja de Enviados	19	20. Archivos	23
6.6 Plantillas	19	21. Juegos	23
7. Registro de llamadas	20	22.Cuidados para el equipo	23



Advertencia

No utilizar el teléfono
mientras se está
cargando en alto voltaje.

2. Conoce el teléfono

2.1 Tarjetas SIM

Este dispositivo permite el uso de tres tarjetas SIM. Apagar el teléfono y quitar la cubierta trasera y la batería.

2.2 Insertar la tarjeta SIM

1. Insertar la tarjeta SIM correctamente en la ranura SIM.
2. Finalmente, colocar la batería y la cubierta trasera del teléfono.

2.3 Insertar la memoria Micro SD

1. Apagar el teléfono y remover la cubierta trasera y la batería
2. Insertar la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente.
3. Finalmente, volver a colocar la batería y la tapa trasera del teléfono. En caso de usar tarjetas incompatibles puede dañar la ranura o afectar la información almacenada.

3. Operaciones básicas

3.1 Encender/Apagar el teléfono

Para encender o apagar el teléfono, mantener presionada la tecla Fin por unos segundos.

3.2 Desbloquear el teléfono

Si el teléfono no se usa por algunos momentos, la pantalla se bloqueará automáticamente

Presiona cualquier tecla para activar la pantalla

1. Presiona la tecla izquierda y a continuación la tecla *

3.3 Hacer una llamada

Es posible hacer llamadas de las siguientes maneras:

Ingresar el número deseado en modo de espera y presionar la tecla de **Llamada**.

Ve a **Menú > Contactos** y seleccionar al número deseado para llamar

Sólo presionar la tecla **Llamada** para ver los contactos del Registro de Llamadas

Además se puede llamar a los contactos desde **Mensajes**.

3.4 Elegir el perfil de usuario

Menú principal > Perfiles

Se puede escoger el perfil como el Modo Silencioso, Normal, Vibrar, Exterior, Audífonos, etc.

4. Características destacables

4.1 Asegurar el teléfono

Menú principal > Ajustes > Seguridad > Teléfono bloqueado

Permite bloquear/desbloquear el teléfono con una contraseña de seguridad que puedes cambiar en cualquier momento.

El código de seguridad de fábrica para desbloquear el teléfono es **1234**

Nota: Después de activar el teléfono bloqueado con código de seguridad, el teléfono solicitará la contraseña cuando el teléfono se encienda la próxima vez.

4.2 Lista negra de llamadas

Menú principal > Ajustes > Seguridad > Lista negra

Bloquea SMS y llamadas de números no deseados.

4.3 Administrar archivos

Menú principal > Lista de archivos

Puedes ver y administrar tus archivos disponibles en el teléfono o en la tarjeta de memoria. Puedes cambiar el nombre, ver detalles, mover y borrar archivos.

4.4 Conexión a internet

Menú principal > Ajustes > Conectar

El teléfono se puede conectar a internet via GPRS al identificar automáticamente la red de datos según la tarjeta SIM insertada.

5. Contactos

Contactos almacena toda la información guardada para ser usada en cualquier momento. Esta información puede ser guardada en la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono. Se pueden administrar los contactos desde:

Menú principal > Contactos

5.1 Nuevo

Menú principal > Contactos > Opcion > Nuevo

5.2 Borrar múltiples

Menú principal > Contactos > Opcion > Borrar múltiples
En la lista de contactos selecciona los registros que se borrarán

5.3 Importar/Exportar

Menú principal > Contactos > Opcion > Importar/Exportar

Es posible copiar, importar o exportar contactos almacenados en la tarjeta SIM al teléfono y viceversa.

5.4 Otros

Marcado rápido

Se pueden fijar marcaciones para los números del 1 al 9.
Estado de la memoria

Menú principal > Contactos > Opciones> Estado memoria

6. Mensajes

6.1 Escribir un mensaje

Menú principal > Mensaje > Escribir mensaje > Nuevo SMS

Se pueden crear y enviar SMS. Presionando la tecla Izquierda durante o después de escribir el mensaje se puede acceder a un menú de opciones para el mensaje.

6.2 Bandeja de Entrada

Menú principal > Mensaje >Bandeja de Entrada: Muestra los SMS recibidos

6.3 Bandeja de salida

Menú principal > Mensajes >Bandeja de salida: Muestra los SMS de salida

6.4 Borradores

Menú principal > Mensajes >Borradores: Muestra SMS guardados en edición

6.5 Bandeja de Enviados

Menú principal > Mensajes >Bandeja de Enviados: Almacena los mensajes que han sido enviados

6.6 Plantilla

Menú principal > Mensajes > Plantilla

Estas plantillas pueden ser enviadas como un mensaje y permiten enviar mensajes predeterminados de manera rápida.

7.Registro de llamadas

Menu > Registro de llamadas

Consejo: Accesar directamente al Registro de llamadas presionando la tecla Llamada desde la pantalla principal.

El Registro de llamadas muestra los llamadas realizadas, recibidas o perdidas recientemente para la SIM 1, 2 y 3.

7.1 Llamadas perdidas

Menú principal >Registro de llamadas>Llamadas perdidas

7.2 Llamadas marcadas

Menú principal > Registro de llamadas>Llamadas marcadas

7.3 Llamadas recibidas

Menú principal > Registro de llamadas>Llamadas recibidas

7.4 Llamadas rechazadas

Menú principal > Registro de llamadas>Llamadas rechazadas

7.5 Borrar todo

Menú principal > Registro de llamadas>Borrar todo

7.6 Contadores de llamadas

Menú principal > Registro de llamadas>Contadores de llamadas

7.7 Contador GPRS

Menú principal > Registro de llamadas>Contadores GPRS

8. Ajustes

Elige distintas configuraciones para personalizar el teléfono dependiendo de las necesidades del usuario. Se pueden modificar:

8.1 Ajustes del teléfono

Menú principal > Ajustes > Ajustes del teléfono: Permite definir la hora y fecha, idioma, accesos directos, auto encendido/apagado y restaurar configuración.

8.2 Mostrar

Menú principal > Ajustes > Mostrar: Permite modificar el fondo de pantalla, pantalla en reposo, contraste, luz de fondo y su tiempo de iluminación.

8.3 Seguridad

Menú principal > Ajustes > Seguridad: Permite establecer el PIN, modificar PIN 2, contraseña del teléfono, privacidad, autobloqueo del teclado, número de marcación fijo, lista negra y lista blanca de números.

8.4 Ajustes de llamada

Menú principal > Ajustes > Ajustes de llamadas: Permite configurar las tarjetas SIM, desvío de llamadas, llamada en espera, llamada restringida, ocultar ID, Otros.

8.5 Conectar

Menú principal > Ajustes > Conectar: Permite configurar los servicios relacionados con red tales como cuenta de red, servicio GPRS, configuración de conexión de datos, selección de red.

8.6 Horse Light

Menú principal > Ajustes > Horse Light: Permite la configuración de la luz lateral tal como encender/apagar, MP3, MP4, llamada entrante y mensaje.

9. Audio

Este teléfono puede reproducir música en MP3 almacenada en la memoria Micro SD.

10.Video Cámara

Seleccionar un video para reproducir

11.Cámara

Presionar la tecla OK para tomar una fotografía.

12.Internet

Permite la conexión a internet via GPRS.

13.Radio FM

Menú principal > Radio FM

Conectar los audífonos. El teléfono incluye sintonizador FM que permite escuchar estaciones FM.

Presionar las teclas de número dependiendo de la lista de estaciones. Presiona la tecla OK para reanudar/detener el radio. Presiona la Tecla arriba o abajo para subir o bajar

el volumen. Presiona la tecla izquierda para varias opciones de radio.

Ir a Opción>Búsqueda automática y guardar.

Opción> Lista de canales: Muestra la lista de estaciones

Opción> Guardar: Guarda la estación actual

Opción> Búsqueda manual: Permite ingresar una estación manualmente

Opción> Abrir altavoz: Activa el altavoz

Opción> Lista de canales

Opción> Reproducir en segundo plano

Opción> Grabar

Opción> Registrar tiempos

Opción> Lista de archivos de grabación

Opción> Almacenamiento: Selecciona la localización de las grabaciones

14. Perfiles

Menú principal > Perfiles: Se puede escoger el perfil como el Modo Silencioso, Normal, Vibrar, Exterior, Auriculares, Bluetooth.

15. Imagen

Menú principal > Imagen

Permite ver las imágenes guardadas. Además permite enviar imágenes vía Bluetooth o usarlas como icono de contacto, fondo de pantalla, etc.

16. Alarma

Define el reloj de la alarma de acuerdo con la configuración del usuario.

17. Grabadora

Menú principal > Grabadora

Permite guardar grabaciones de audio.

18. Calculadora

Permite hacer cálculos matemáticos.

19. Herramientas

19.1 Power bank

Cuando está encendido, permite la carga de otros dispositivos conectados.

19.2 Calendario Muestra la fecha. En la vista del mes, deslice la pantalla hacia arriba y hacia abajo para ver el mes pasado o el próximo. Las opciones permiten:

Día: Permite cambiar la vista al día

Semana: Permite cambiar la vista a semanal

Mes: Permite cambiar la vista a mensual

Agenda: Permite cambiar la vista a agenda

Hoy: Desde la vista mensual, esta opción permite ver el día de hoy.

Agenda: Esta opción permite ver las actividades guardadas para hoy.

Más: Incluye Añadir tarea, Seleccionar fecha, Calendarios para mostrar, Opciones, Borrar todos.

19.3 BT Phone

Permite llamar con Bluetooth, permite escuchar música.

19.4 STK: Algunas funciones con la tarjeta SIM.

20. Lista de archivo

Menú principal >Lista de archivo

En el directorio de carpetas o archivos, presionar Opcion para mostrar el menú que permite lo siguiente:

Nueva Carpeta: Muestra el menú de opciones incluyendo archivo o carpeta

Borrado: Borra el elemento

Detalles: Muestra las propiedades del archivo.

Editar: Permite renombrar o copiar el archivo o carpeta.

Buscar: Busca un archivo o carpeta

Ordenar: Ordena por nombre, fecha, tipo, tamaño.

Marcar: Permite seleccionar varios elementos a la vez

Estado de memoria: Permite ver la capacidad de memoria del teléfono, de la tarjeta de memoria, formatear las memorias.

21. Juegos

Un juego para pasar el tiempo.

22. Ciudades para el equipo

El dispositivo es un producto con gran diseño y fabricación que debe ser manejado con cuidado. Las siguientes recomendaciones pueden ayudar a proteger el teléfono:

Mantenga seco el equipo. Lluvia, humedad o cualquier tipo de líquidos pueden contener minerales que afectan los circuitos electrónicos.

No almacene en temperaturas altas o bajas. Altas temperaturas disminuyen la vida de los dispositivos electrónicos y dañan la batería.

No use o almacene el dispositivo en áreas sucias o polvosas. Las piezas móviles y los componentes electrónicos pueden dañarse.

No intente abrir el dispositivo de manera diferente a la mencionada en este manual.

Reparar este teléfono por usted mismo o algún otra persona/centro no autorizado invalida la garantía.

No tire, golpee o agite el dispositivo. Puede romper circuitos internos o piezas delicadas.

No use detergentes fuertes o sustancias abrasivas para limpiar el dispositivo. Utilice un paño seco y suave para limpiar la superficie del teléfono.

No almacene o exponga el dispositivo cerca de campos magnéticos por largos periodos de tiempo.

Recomendaciones para la batería:

Mantenga la batería en un área fresca y bien ventilada alejada de los rayos directos del sol. Recomendamos cargar la batería en una habitación con temperatura ambiente.

Las baterías tienen ciclos de vida. Si el tiempo que la batería alimenta al equipo se vuelve mucho más corto de lo normal, la vida útil de la batería se termina. Reemplace la batería con una nueva batería de la misma marca y especificación.

No almacene su dispositivo cerca de campos magnéticos ni permita que su dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante un período prolongado de tiempo.

Use baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante.

CellAllure no será responsable de la seguridad del usuario cuando use accesorios o suministros no aprobados.

Renuncias:

1. Los colores y las especificaciones que se muestran / mencionan en el manual del usuario pueden diferir del producto real. Las imágenes que se muestran son sólo para fines de representación. Otros logotipos de productos y nombres de compañías mencionados aquí pueden ser marcas comerciales o nombres comerciales de sus respectivos dueños.

2. CellAllure se reserva el derecho de realizar modificaciones a cualquiera de los contenidos de esta guía del usuario sin previo aviso público. El contenido de este manual puede variar del contenido real que se muestra en el teléfono móvil. En tal caso, este último regirá.

Derechos de Autor

Todos los derechos reservados. La reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de parte o todo el contenido de este documento en cualquier forma sin el permiso previo por escrito de CellAllure está estrictamente prohibido.

Declaración FCC

El dispositivo cumple las Normas FCC, Parte 15. La operación está sujeta a dos condiciones: (1) El dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia que reciba, incluyendo aquella que pueda causar una operación no deseada.

Cualquier cambio o modificación que se realice en este aparato sin la aprobación expresa de la parte responsable de la conformidad puede anular la capacidad del usuario para utilizar el aparato.

NOTA: Este equipo ha sido probado para comprobar que cumple los límites establecidos en los dispositivos digitales de Clase B, según el apartado 15 del reglamento FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa e irradia energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en concreto. Si el equipo produjera interferencias perjudiciales en la recepción de radio o TV, lo que se puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente corregir dichas interferencias adoptando una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o recolocar la antena receptora.

Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.

Conectar el equipo a un enchufe o circuito distinto al que esté conectado el receptor.

Solicitar ayuda al vendedor o a un técnico cualificado de radio/TV.

Información de la declaración SAR

El teléfono móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión según la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU. (FCC). Estos límites forman parte de pautas exhaustivas y establecen los niveles de energía de radiofrecuencia permitidos para el público en general. Las pautas se basan en normas desarrolladas por organizaciones científicas independientes, mediante evaluaciones periódicas y completas de estudios científicos. Las normas contemplan un margen considerable de seguridad para proteger a todas las personas, independientemente de la edad o estado de salud. La norma que rige la exposición de teléfonos móviles emplea una unidad de medida conocida como índice de absorción específica o índice SAR. La FCC ha establecido el límite del índice SAR en 1.6 W/kg.* Las pruebas del índice SAR se realizan usando posiciones normales de funcionamiento, especificadas por la FCC, mientras el teléfono transmite a su máximo nivel certificado de potencia en todas las bandas de frecuencia sometidas a prueba. Si bien el índice SAR se determina en base al máximo nivel de potencia certificado, el nivel real de este índice durante el funcionamiento del teléfono puede encontrarse muy por

debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar a múltiples niveles de potencia, de manera que sólo use la energía necesaria para alcanzar la red. En general, mientras más cerca se encuentre una persona a la antena de una estación base inalámbrica, menor será el nivel de potencia. Antes de que se pueda ofrecer un modelo de teléfono al público, la FCC debe probarlo y certificar que su funcionamiento no excede los límites establecidos por el gobierno en cuanto a una exposición segura. Las pruebas se realizan en las posiciones y los lugares (por ejemplo, en la oreja y las partes del cuerpo) indicados por la FCC para cada modelo. El valor SAR más alto para este modelo de teléfono cuando se prueba para su uso en el oído es 0.267W/Kg y cuando se lleva puesto en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario, es 0.505W / Kg (Las medidas de uso del cuerpo difieren entre los modelos de teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC). El SAR máximo escalado en modo punto de acceso es 0.540W / Kg. Si bien puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen con los requisitos gubernamentales de exposición segura. La FCC ha autorizado el uso de este modelo de teléfono a todos los niveles del índice SAR evaluados, dado que cumple con las pautas de emisión de radiofrecuencia de la FCC. La información sobre el índice SAR de este modelo de teléfono se encuentra archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección de concesión de información ("Display Grant") en <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar el ID de la FCC: 2AAE9CAPHG57. Encontrará información adicional sobre los índices SAR en el sitio web de la Asociación Industrial de Telecomunicaciones Celulares en <http://www.wow-com.com>. * En los Estados Unidos y Canadá, el límite del índice SAR para el uso público de teléfonos móviles es 1.6 vatios/kg (W/kg), como promedio calculado por gramo de tejido. La norma contempla un margen considerable de seguridad para conferir protección adicional al público y compensar cualquier variación en las medidas.

Operación mientras se lleva en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para operaciones típicas de uso corporal. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 10 mm entre el cuerpo del usuario y el auricular, incluida la antena. Los clips, fundas y accesorios similares de terceros utilizados por este dispositivo no deben contener componentes metálicos. Los accesorios usados por el cuerpo que no cumplan con estos requisitos pueden no cumplir con los requisitos de exposición a RF y deben evitarse. Utilice únicamente la antena suministrada o aprobada.

SURVIVOR by **CellAllure**[®]

www.cellallure.com



CellAllure
CellAllureMX



CellAllure



CellAllure
CellAllureMX



CellAllure

