



RU Краткое руководство

Краткое руководство по эксплуатации для смартфона Huawei P30 Pro

Важные замечания:

- Перед использованием смартфона необходимо полностью зарядить аккумулятор.
- Избегайте попадания влаги на смартфон.
- Не используйте смартфон вблизи источников огня.

Выходные и выходные клавиши:

- Кнопка питания: включает/выключает смартфон.
- Кнопка громкости: регулирует громкость звука.

Соединение с беспроводными наушниками:

- Откройте меню «Настройки».
- Выберите «Bluetooth».
- Найдите и выберите устройство для подключения.

Панель уведомлений:

- Сведите вниз панель уведомлений.
- Настройте панель уведомлений.

Установка приложений:

- Откройте магазин приложений.
- Найдите приложение.
- Нажмите «Установить».

Секретный код:

- Настройте секретный код.
- Используйте секретный код для разблокировки.

Панель уведомлений:

- Сведите вниз панель уведомлений.
- Настройте панель уведомлений.

Установка приложений:

- Откройте магазин приложений.
- Найдите приложение.
- Нажмите «Установить».

Секретный код:

- Настройте секретный код.
- Используйте секретный код для разблокировки.

UK Use and care instructions

Use and care instructions for the smartphone Huawei P30 Pro

Important notes:

- Charge the smartphone fully before use.
- Keep the smartphone away from water.
- Do not use the smartphone near open flames.

Power and volume keys:

- Power key: turns the smartphone on/off.
- Volume keys: adjust the volume.

Wireless connection:

- Open the Settings app.
- Tap Bluetooth.
- Find and select the device to connect to.

Notification shade:

- Swipe down from the top of the screen.
- Customize the notification shade.

App installation:

- Open the App Store.
- Find the app.
- Tap Get.

Passcode:

- Set up a passcode.
- Use the passcode to unlock the smartphone.

Notification shade:

- Swipe down from the top of the screen.
- Customize the notification shade.

App installation:

- Open the App Store.
- Find the app.
- Tap Get.

Passcode:

- Set up a passcode.
- Use the passcode to unlock the smartphone.

UA Короткий посібник

Короткий посібник по експлуатації смартфона Huawei P30 Pro

Важливі зауваження:

- Перед використанням смартфона повністю зарядіть акумулятор.
- Уникайте попадання вологи на смартфон.
- Не використовуйте смартфон поблизу відкритих вогонь.

Кнопки живлення та гучності:

- Кнопка живлення: вмикає/вимикає смартфон.
- Кнопки гучності: регулюють гучність звуку.

З'єднання з бездротовими навушниками:

- Відкрийте меню «Налаштування».
- Виберіть «Bluetooth».
- Знайдіть і виберіть пристрій для підключення.

Панель повідомлень:

- Зведіть вниз панель повідомлень.
- Налаштуйте панель повідомлень.

Встановлення додатків:

- Відкрийте магазин додатків.
- Знайдіть додаток.
- Надіть «Отримати».

Пароль:

- Встановіть пароль.
- Використовуйте пароль для розблокування смартфона.

Панель повідомлень:

- Зведіть вниз панель повідомлень.
- Налаштуйте панель повідомлень.

Встановлення додатків:

- Відкрийте магазин додатків.
- Знайдіть додаток.
- Надіть «Отримати».

Пароль:

- Встановіть пароль.
- Використовуйте пароль для розблокування смартфона.

ES Guía de inicio rápido

Guía de inicio rápido para el smartphone Huawei P30 Pro

Notas importantes:

- Carga el smartphone completamente antes de usarlo.
- Mantén el smartphone alejado del agua.
- No uses el smartphone cerca de fuego.

Botones de encendido y volumen:

- Botón de encendido: enciende/apaga el smartphone.
- Botones de volumen: ajustan el volumen.

Conexión inalámbrica:

- Abre el menú de configuración.
- Selecciona Bluetooth.
- Encuentra y selecciona el dispositivo al que conectarte.

Sombra de notificaciones:

- Desliza hacia abajo la sombra de notificaciones.
- Configura la sombra de notificaciones.

Instalación de aplicaciones:

- Abre la tienda de aplicaciones.
- Encuentra la aplicación.
- Presiona «Obtener».

Código de acceso:

- Configura un código de acceso.
- Usa el código de acceso para desbloquear el smartphone.

Sombra de notificaciones:

- Desliza hacia abajo la sombra de notificaciones.
- Configura la sombra de notificaciones.

Instalación de aplicaciones:

- Abre la tienda de aplicaciones.
- Encuentra la aplicación.
- Presiona «Obtener».

Código de acceso:

- Configura un código de acceso.
- Usa el código de acceso para desbloquear el smartphone.

TR 快速入門指南

快速入門指南 适用于智能手机 Huawei P30 Pro

重要提示:

- 使用前请完全充满手机电量。
- 请勿将手机浸入水中。
- 请勿在明火附近使用手机。

电源键和音量键:

- 电源键: 开启/关闭手机。
- 音量键: 调节音量。

无线连接:

- 打开设置菜单。
- 选择蓝牙。
- 找到并选择要连接的设备。

通知阴影:

- 从顶部下拉通知阴影。
- 自定义通知阴影。

应用安装:

- 打开应用商店。
- 找到应用。
- 点击“获取”。

密码:

- 设置密码。
- 使用密码解锁手机。

通知阴影:

- 从顶部下拉通知阴影。
- 自定义通知阴影。

应用安装:

- 打开应用商店。
- 找到应用。
- 点击“获取”。

密码:

- 设置密码。
- 使用密码解锁手机。

CH 快速入門指南

快速入門指南 适用于智能手机 Huawei P30 Pro

重要提示:

- 使用前请完全充满手机电量。
- 请勿将手机浸入水中。
- 请勿在明火附近使用手机。

电源键和音量键:

- 电源键: 开启/关闭手机。
- 音量键: 调节音量。

无线连接:

- 打开设置菜单。
- 选择蓝牙。
- 找到并选择要连接的设备。

通知阴影:

- 从顶部下拉通知阴影。
- 自定义通知阴影。

应用安装:

- 打开应用商店。
- 找到应用。
- 点击“获取”。

密码:

- 设置密码。
- 使用密码解锁手机。

通知阴影:

- 从顶部下拉通知阴影。
- 自定义通知阴影。

应用安装:

- 打开应用商店。
- 找到应用。
- 点击“获取”。

密码:

- 设置密码。
- 使用密码解锁手机。

KO 설명서

설명서 适用于智能手机 Huawei P30 Pro

중요 사항:

- 사용 전 배터리가 완전히 충전되어 있는지 확인하십시오.
- 스마트폰을 물에 담그지 마십시오.
- 스마트폰을 불꽃 근처에서 사용하지 마십시오.

전원 버튼과 볼륨 버튼:

- 전원 버튼: 스마트폰을 켜거나 끕니다.
- 볼륨 버튼: 볼륨을 조절합니다.

무선 연결:

- 설정 메뉴를 엽니다.
- Bluetooth를 선택합니다.
- 연결할 장치를 찾고 선택합니다.

알림 그늘:

- 알림 그늘을 위에서 아래로 끌어내립니다.
- 알림 그늘을 사용자 지정합니다.

앱 설치:

- 앱 스토어를 엽니다.
- 앱을 찾습니다.
- “구매”를 누릅니다.

비밀번호:

- 비밀번호를 설정합니다.
- 비밀번호를 사용하여 스마트폰을 잠금 해제합니다.

알림 그늘:

- 알림 그늘을 위에서 아래로 끌어내립니다.
- 알림 그늘을 사용자 지정합니다.

앱 설치:

- 앱 스토어를 엽니다.
- 앱을 찾습니다.
- “구매”를 누릅니다.

비밀번호:

- 비밀번호를 설정합니다.
- 비밀번호를 사용하여 스마트폰을 잠금 해제합니다.

JA アイクエストガイド

イクエストガイド 适用于智能手机 Huawei P30 Pro

重要な事項:

- 使用前にバッテリーが完全に充電されていることを確認してください。
- スマートフォンを水に浸さないでください。
- スマートフォンを火のそばで使用しないでください。

電源ボタンと音量ボタン:

- 電源ボタン: スマートフォンをオン/オフします。
- 音量ボタン: 音量を調整します。

無線接続:

- 設定メニューを開きます。
- Bluetoothを選択します。
- 接続するデバイスを見つけ、選択します。

通知の陰影:

- 通知の陰影を上部から下部まで引き下げます。
- 通知の陰影をカスタマイズします。

アプリのインストール:

- アプリストアを開きます。
- アプリを検索します。
- 「取得」をタップします。

パスワード:

- パスワードを設定します。
- パスワードを使用してスマートフォンをロック解除します。

通知の陰影:

- 通知の陰影を上部から下部まで引き下げます。
- 通知の陰影をカスタマイズします。

アプリのインストール:

- アプリストアを開きます。
- アプリを検索します。
- 「取得」をタップします。

パスワード:

- パスワードを設定します。
- パスワードを使用してスマートフォンをロック解除します。

Rev.	Change Description	Author	Date
01	Initial Release	XXX	2020-01-01
02	Minor Updates	XXX	2020-02-01
03	Final Review	XXX	2020-03-01