

FILE INFORMATION

DATE: 05/23/18

MODEL NUMBER:

MA-HY009-A

PRINTER SPECIFICATIONS

FILE NAME: **MA-HY009-A_Manual_052318.ai**

SCALE: 100%

SIZE: Trim: W 564mm x H 134mm

PAPER STOCK: 80g Art Paper

INKS: 1/0

Greyscale

PRESS WORK / NOTES: Trim to size, score, fold, & glue in specified areas.

----- Trim
- - - - - Score

DO NOT print Comments or Dielines.

Physical sample according to specs must be approved by MERKURY before proceeding to production.

CONTACT

MERKURY CHINA:

Perry

perry@mercuryinnovations.com.cn

COMMENTS (Internal reference only)

File created by Sun Kim

- Please include this manual in all packaging

for **MA-HY009-A-series**

- Greyscale

- Double sided printing

- Fold NEATLY

DO NOT PRINT COMMENTS

CHARGE IT

- Plug the micro USB cable into the micro USB port under the flap on the side of the speaker, and connect the other end of the cable to any USB port or USB charger .
- When charging, the LED indicator on the other side of the speaker will glow red - when fully charged, the LED indicator will turn off.
- Charging time is approximately 4.5 hours.

PAIR & CONNECT WITH A NEW DEVICE



- With the speaker powered off, press & hold the () button on top of the speaker for 3-4 seconds to turn on the speaker. The LED indicator will flash blue and the speaker will emit a tone and your speaker is now ready to be paired.
- **NOTE:** If your speaker is already turned on, you must first power off the speaker before completing the above step.
- On your Bluetooth-enabled device, navigate to the Bluetooth settings menu, turn on the Bluetooth feature, and search for new devices.
- After a few seconds you will see "MA-HY009-A" listed.
- Tap this model to select it. The LED will stop flashing and remain a solid blue, and the speaker will emit a tone to indicate that it has been successfully paired with your device.
- **NOTE:** If your device asks for a password to connect to the speaker, enter "0000"

PLAY

- Connect your device to the speaker via Bluetooth (see "Pair & Connect with a New Device").
- Open your favorite music app and press play.
- Control the music, track & volume from your device, or control them from the controls on the speaker.
- Press the () button once to play/pause music, and to answer/hang-up calls.
- Press the (-) or (+) button once to raise/lower the volume on the speaker. Press and hold to the next/previous track.

NOTE: Volume levels on your device and on the speaker may be controlled separately. All audio, including music, games, videos, and notifications will be routed through the speaker.

PRODUCT DIAGRAM



Side of Speaker, with Silicone Cover Open

Please Note: Before using the speaker in a wet environment, make sure the silicone flap on the side of the speaker is fully closed and secured.

RECONNECT TO BLUETOOTH®

- You only need to pair your Bluetooth device with the speaker once.
- With your previously paired device's Bluetooth turned on and in range, power on the speaker.
- The speaker will automatically reconnect to the last Bluetooth device it was connected to.
- If you have a previously paired device that does not auto-reconnect, navigate to the Bluetooth settings menu on your device, turn on the Bluetooth feature, and select "MA-HY009-A" from your list of paired Bluetooth devices.

IMPORTANT WATERPROOF/SAFETY INFORMATION

- **IMPORTANT: DO NOT submerge the speaker in water. This device is not intended to function properly after being underwater.**
- This speaker is rated IPX4, which means the speaker can be splashed with water or left in the rain (but not submerged in water). If the speaker gets wet, it is recommended that you dry the speaker completely before using it again.
- While the speaker has a silicone encasing for protection, it does NOT mean that the speaker is drop-proof or indestructible. Speaker may be damaged when dropped from any height.
- All actions done with the speaker are done at your own risk. While the speaker is weather-proof and has a protective case, it is not a guarantee for complete damage protection.

TROUBLESHOOTING

No power: First, recharge your speaker using the included charging cable. Then, try using a different micro USB cable.
Music is not playing over Bluetooth: Make sure your Bluetooth device has A2DP profile. Check if both devices are paired and connected over Bluetooth. Restart the speaker to reconnect your Bluetooth device.
Bluetooth device will not reconnect with the speaker: Navigate to your Bluetooth settings menu on your Bluetooth device, tap "MA-HY009-A", and select "Forget." Now follow the steps to pair your device again.

Specifications:

Bluetooth Range: Up to 30ft
Freq. Response: 20Hz-20KHz
Battery Capacity: 1800mAh
Charging Time: Approx. 4.5 hours
Playback Time: Approx. 6.5 hours
*De ends on individual use.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Technical Support:

Please do not attempt to fix the product by yourself. If you are experiencing any problems with the product, please do not return it to the store you bought it from. You can contact our technical support representatives and they will assist you with any questions you might have. For assistance operating your product, please consult the User's Manual first, then feel free to contact Mercury Innovations technical support: Mercury Innovations
45 Broadway 3rd Fl. New York, NY 10006
www.mercuryinnovations.com
E-mail: support@mercuryinnovations.com

©2018 Mercury Innovations, LLC.

To explore our full selection of products, visit us at: www.mercuryinnovations.com
The Bluetooth word mark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. The illustrated product and specifications may differ slightly from those supplied. All other trademarks and trade names are those of their respective owners.
Made in China



Bluetooth®



User's Manual
for **MA-HY009-A**

Included:
Bluetooth® Speaker
Charging Cable
User Manual

**IPX4 RATED
WATER RESISTANT**
See details inside
before use

SOUND TORCH

Flame Dancing Bluetooth Speaker
IMPORTANT Please read before using this product

OUTSIDE



Bluetooth®



Bedienungsanleitung
für **MA-HY009-A**

Packungsinhalt:
Lautsprecher
Mikro-USB-Ladekabel
Bedienungsanleitung

**IPX4 BEWERTET
WASSERDICHT**

Sehen Sie Details
innen vor Gebrauch

SOUND TORCH

Haut-parleur Bluetooth de danser la flamme
WICHTIG Bitte vor gebrauch lesen

AUFLADEN

- Schließen Sie das Mikro-USB-Kabel an den seitlichen Mikro-USB-Anschluss des Lautsprechers (unter der Gummabdeckung) an. Schließen Sie das andere Kabelende an ein kompatibles Ladegerät oder einen USB-Netzsteckeradapter an.
- Beim Laden leuchtet die LED-Anzeige des Lautsprechers rot auf. Nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt die LED-Anzeige.
- Die Ladezeit beträgt ca. 4,5 Stunden.

MIT NEUEM GERÄT KOPPELN UND VERBINDEN



- Wenn der Lautsprecher abgeschaltet ist, halten Sie die Betriebs Taste 3-4 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten. Die LED blinkt blau auf, und der Lautsprecher gibt einen Signalton aus. Jetzt kann der Lautsprecher gekoppelt werden.
- **HINWEIS:** Wenn der Lautsprecher bereits eingeschaltet ist, müssen Sie ihn zuerst abschalten, bevor Sie den vorgenannten Schritt durchführen können.
- Navigieren Sie auf Ihrem Bluetooth-fähigen Smartphone, Tablet-PC oder Media-Player in die Bluetooth-Einstellungen, aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, und suchen Sie nach neuen Geräten.
- Nach wenigen Sekunden sehen Sie den Eintrag "MA-HY009-A".
- Tippen Sie auf dieses Modell, um es auszuwählen. Die LED blinkt langsam blau auf, und der Lautsprecher gibt einen Signalton aus. Damit wird angezeigt, dass er erfolgreich mit Ihrem Gerät gekoppelt wurde.
- **HINWEIS:** Wenn Ihr Gerät für die Verbindung zum Lautsprecher ein Kennwort anfordert, geben Sie „0000“ ein.

WIEDERGABE

- Verbinden Sie Ihr Gerät per Bluetooth mit dem Lautsprecher (siehe „Mit neuem Gerät koppeln und verbinden“).
- Öffnen Sie die gewünschte Musik-App, und aktivieren Sie die Wiedergabe.
- Regeln Sie Musik, Titel und Lautstärke mit Ihrem Gerät oder direkt mit den Reglern des Lautsprechers.
- Drücken Sie die Taste () einmal für Wiedergabe/Pause oder zum Entgegennehmen/Beenden von Gesprächen.
- Mit der Taste (-) oder (+) regeln Sie die Lautstärke am Lautsprecher. Halten Sie die Taste gedrückt, um den nächsten bzw. vorherigen Titel abzuspielen.

HINWEIS: Die Lautstärke an Ihrem Gerät und am Lautsprecher wird getrennt geregelt.

ANSCHLÜSSE UND MERKMALE



Seite Lautsprecher mit offener Silikonabdeckung

Hinweis: Vor dem Einsatz des Lautsprechers in feuchten Umgebungen müssen Sie darauf achten, dass die Silikonabdeckung an der Seite des Lautsprechers vollständig verschlossen und gesichert ist.

ERNEUT MIT BLUETOOTH VERBINDEN

- Sie müssen das Bluetooth Gerät nur einmal mit dem Lautsprecher verbinden.
- Wenn Sie die Koppelung mit dem aktivierten Bluetooth des Geräts schon einmal durchgeführt haben und das Gerät in Funkreichweite ist, schalten Sie den Lautsprecher ein.
- Der Lautsprecher wird automatisch mit dem letzten verbundenen Bluetooth-Gerät verbunden.
- Wenn die automatische Neuverbindung zu einem bereits gekoppelten Gerät nicht funktioniert, navigieren Sie zu den Bluetooth-Einstellungen an Ihrem Gerät, aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, und wählen Sie „UB SBF02“ aus der Liste der gekoppelten Bluetooth-Geräte.

WICHTIGER HINWEIS ZUR WASSERFESTIGKEIT

- **WICHTIG:** Den Lautsprecher nicht in Flüssigkeiten tauchen! Dieses Gerät kann konstruktionsbedingt nach dem Eintauchen in Wasser oder andere Flüssigkeiten seine Funktionsfähigkeit verlieren.
- Der Lautsprecher erfüllt die Anforderungen von IPX4. Der Lautsprecher ist somit beständig gegen Spritzwasser und starken Regen, darf aber nicht in Flüssigkeiten getaucht werden. Wenn der Lautsprecher nass wird, sollten Sie ihn vor dem nächsten Einsatz vollständig abtrocknen.
- Auch bei angebrachtem Silikonenschutz ist der Lautsprecher nicht sturzicher oder unzerstörbar. Bei einem Fall aus beliebiger Höhe kann es zu Schäden am Lautsprecher kommen.
- Alle Maßnahmen am Lautsprecher gehen auf eigene Gefahr. Trotz seiner Wetterfestigkeit und seiner Schutzmanschette ist der Lautsprecher nicht uneingeschränkt vor Beschädigungen geschützt.

FEHLERBEHEBUNG

Kein Strom: Laden Sie den Lautsprecher zuerst mit dem enthaltenen Ladekabel auf. Probieren Sie dann ein anderes Mikro-USB-Kabel aus.
Musik lässt sich nicht über Bluetooth abspielen: Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-Gerät ein A2DP-Profil besitzt. Überprüfen Sie, ob beide Geräte gekoppelt und über Bluetooth miteinander verbunden sind. Starten Sie den Lautsprecher neu, um die Verbindung zum Bluetooth-Gerät wiederherzustellen.
Bluetooth-Gerät stellt die Verbindung zum Lautsprecher nicht mehr her: Navigieren Sie auf dem Bluetooth-Gerät zu den Bluetooth-Einstellungen, und tippen Sie auf „UB SBF02“ und „Vergessen“. Folgen Sie jetzt den Schritten zur Koppelung des Geräts.

Spezifikationen:

Bluetooth® Reichweite: bis zu 10m
Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz
Akku Akkukapazität: 1800mAh
Ladzeit: 4,5 Stunden
Musikwiedergabe-Kapazität: bis zu 6,5 Stunden*
*die geschätzte Wiedergabedauer hängt von der individuellen Nutzung ab und kann daher über ode unter der angegebenen Zeitdauer liegen.

Déclaration de la FCC

Changements ou modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler autorisation votre d'utiliser l'équipement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à l'article 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère l'utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, si pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences n'interviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la radio ou la réception de la télévision, qui peut être déterminée en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Opération est soumise aux deux conditions suivantes (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Technischer Support:

Bitte versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren! Bei Problemen mit dem Produkt geben Sie es bitte nicht an Ihren Händler zurück. Sie können sich an unseren Technischen Support wenden. Er hilft Ihnen gerne weiter.
• Fragen zur Bedienung des Geräts bitte zuerst die Bedienungsanleitung, bevor Sie sich an den Technischen Support von Mercury Innovations wenden: Mercury Innovations
45 Broadway 3rd Fl. New York, NY 10006
www.mercuryinnovations.com
support@mercuryinnovations.com

Dieses Gerät steht in Einklang mit Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:
1. Dieses Gerät verursacht keine schädigenden Störungen.
2. Dieses Gerät muss jedwede Störung annehmen, einschließlich der Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten.
©2018 Mercury Innovations, LLC.
Unser komplettes Produktportfolio finden Sie unter www.mercuryinnovations.com. Die Wortmarke Bluetooth und das Bluetooth Logo sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Produktabbildungen und Technische Angaben können geringfügig von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen. Alle weiteren Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
Her gestellt in China

INSIDE