





Lea todas las instrucciones detenidamente y consérvelas para futuras consultas.

**Instrucciones de Seguridad**

Cuando use aparatos eléctricos, debe tomar siempre precauciones básicas de seguridad. Los niños a partir de 8 años de edad y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos pueden usar este producto solo si cuentan con supervisión o información relacionada con el uso seguro de este producto y comprenden los peligros que implica.

Es preciso supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto.

A menos que sean mayores de 8 años y sean supervisados, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni mantenimiento.

Este producto no es un juguete.

Este producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Si el producto y cualquiera de sus accesorios funcionan de forma incorrecta, o si se han caído o dañado, solo un electricista cualificado debería encargarse de la reparación. Las reparaciones inadecuadas pueden poner al usuario en riesgo de lesiones.

Mantenga el producto y el cable USB fuera del alcance de los niños. Mantenga el producto y el cable USB alejados del calor o de objetos con bordes afilados que pudieran causar daños.

Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, la luz solar directa, la humedad, el agua y cualquier otro líquido.

Mantenga el cable USB alejado de cualquier pieza del producto que pueda calentarse durante su uso. Mantenga el producto libre de polvo, pelusas, pelos o cualquier otra cosa que pudiera reducir el flujo de aire del mismo.

No sumerja el producto en agua ni en ningún otro líquido.

No utilice el producto con las manos húmedas.

No utilice el producto si ha estado expuesto al agua, la humedad o cualquier otro líquido a fin de prevenir descargas eléctricas, explosiones o lesiones del usuario o daños en el propio producto. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto a goteos o salpicaduras, y no coloque objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el mismo.

No deje ningún objeto susceptible de magnetización (tarjetas de crédito, disquetes con código magnético, etc.) cerca del producto.

No deje el producto cerca de fuentes de calor, en un lugar expuesto a la luz solar directa, polvo excesivo, humedad, lluvia o choques mecánicos, ni en un vehículo con las ventanas cerradas.

No toque ninguna parte del producto que pudiera calentarse.

No deje el producto sin supervisión mientras esté conectado a otro dispositivo.

No use el producto para ningún otro fin distinto de su uso previsto.

No utilice accesorios que no sean los suministrados.

No guarde el producto expuesto a la luz directa del sol o a la humedad.

No reproduzca música a un volumen excesivo, no escuche a volúmenes altos durante largos períodos de tiempo.

Desenchufe siempre el producto después de cada uso y antes de cualquier operación de limpieza o mantenimiento.

Este producto está diseñado para uso doméstico únicamente. No debe utilizarse para fines comerciales. Para prevenir posibles daños auditivos, no escuche a volúmenes altos durante largos períodos de tiempo.

**Advertencia:** Mantenga el producto alejado de materiales inflamables.

**Seguridad de la Batería**

Si alguna de las baterías presenta fugas, no permita que ningún líquido entre en contacto con la piel o los ojos.

Si se ha producido algún contacto, oadere la zona afectada con abundante agua y busque ayuda médica. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Las baterías secundarias deben recargarse antes de su uso. Tras largos períodos de almacenamiento, podría ser necesario cargar y descargar las baterías varias veces para obtener un rendimiento óptimo.

No deje las baterías cargando durante largos períodos de tiempo.

No use otro cargador que no sea el suministrado específicamente para su uso con el producto.

Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados.

No almacene las baterías de cualquier manera en una caja o cajón donde puedan cortocircuitarse entre sí o a causa de otros objetos metálicos.

No las almacene a más de 60 °C. Evite guardarlas bajo la luz solar directa.

No use otras baterías que no sean las suministradas para su uso con el producto.

No las arroje al fuego.

No las rompa, perforo, desmonte ni dañe de ningún odo modo.

No desmonte, abra ni rompa las baterías secundarias.

No exponga las baterías al calor ni al fuego, ya que podrían explotar.

No someta a las baterías a ningún choque mecánico.

No desheche las baterías gastadas con los residuos domésticos.

Para deshacerse de las baterías, llévelas a un punto de reciclaje local. Póngase en contacto con las oficinas de las autoridades locales para obtener más información.

Este producto está equipado con una batería recargable de 3,7 V - 80 mAh (no extraíble).

UP Global Sourcing UK Ltd. declara por la presente que este producto cumple los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad puede consultarse en UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester, OL9 0DD (Reino Unido) o en Internet en https://www.intempo.co.uk.

**Cuidado y Mantenimiento**

Limpie los auriculares con un paño suave, ligeramente humedecido y que no suelte pelusas, y déjelos secar por completo.

**Recuerde:**

No sumerja los auriculares en agua ni en ningún otro líquido.

No exponga los auriculares a líquidos ni a la humedad para evitar que el circuito interno se vea afectado.

No utilice disolventes limpiadores abrasivos para limpiar los auriculares, ya que podría dañarlos.

No exponga los auriculares a objetos afilados que podrían dañarlos.

No exponga los auriculares a temperaturas extremadamente altas o bajas, ya que esto reduce la vida útil de los dispositivos electrónicos, destruye la batería o deforma ciertos componentes de plástico.

No deje caer los auriculares, ya que el circuito interno podría dañarse.

No trate de desmontar los auriculares, ya que podrían dañarse.

No desheche los auriculares tirándolos al fuego, ya que podría producirse una explosión.

**Puesta en Marcha**

Soque el producto de la caja.

Retire cualquier embalaje que pueda llevar.

Coloque el embalaje dentro de la caja y guárdelo o elimínelo con seguridad.

**Contenido del Paquete**

Auriculares Estéreo	Manual de Instrucciones
Cable de Cargo USB	3 Juegos de Auriculares

**Instrucciones de Uso**  
**Carga de la Batería**

Estos auriculares llevan integrada una batería recargable de 3,7 V - 80 mAh. Se recomienda cargar la batería en su totalidad antes de su primer uso; este proceso durará unos 1–2 horas.

Conecte el extremo Micro USB del cable de carga USB en el puerto de carga de 5 V 1 A CC y el otro extremo en un puerto USB compatible.

Mientras carga, la luz del indicador LED se iluminará de color rojo. Cuando la batería esté totalmente cargada, la luz del indicador LED se apagará.

Desconecte con cuidado ambos extremos del cable de carga USB y guárdelo de manera segura para su uso en el futuro.

**Uso de los Auriculares Estéreo**

Encienda los auriculares manteniendo pulsado ⏻ durante aproximadamente 3 segundos.

Haga una pausa en una pista pulsando ⏸; pulselo de nuevo para reanudar la reproducción.

Ajuste el volumen de los auriculares usando ⏪ y ⏩. Pulse ⏸ para subir el volumen; bájelo pulsando ⏮.

Para pasar a la siguiente pista, mantenga pulsado ⏩; reproduzca la pista anterior manteniendo pulsado ⏮.

Mantenga pulsado ⏻ durante unos 3 segundos para apagar los auriculares.

**Modos**

Los auriculares deben encenderse para utilizar cualesquiera de los modos siguientes.

**Modo Bluetooth**  
**Vinculación con un Dispositivo Bluetooth Compatible**

**PASO 1:** Una vez encendidos los auriculares, la luz indicadora LED parpadeará de color rojo y azul para indicar que los auriculares están listos para emparejarse con un dispositivo Bluetooth compatible.

**PASO 2:** Busque los auriculares usando un dispositivo Bluetooth compatible. Selección e«E3576» para conectar y emparejar. Una vez establecido la conexión, la luz indicadora LED permanecerá fija de color azul para indicar que los dispositivos están emparejados.

**PASO 3:** Para desemparejar o eliminar un dispositivo Bluetooth compatible de los auriculares, desactive la función de Bluetooth del dispositivo compatible. Los auriculares ya pueden emparejarse con otro dispositivo compatible.

**Nota:** Una vez conectado, el sonido puede controlarse desde los auriculares o desde los controles correspondientes del dispositivo Bluetooth compatible.

**Hacer llamadas a Través de un Dispositivo Bluetooth Compatible**

Una vez que el dispositivo Bluetooth compatible está emparejado con los altavoces, se pueden hacer llamadas telefónicas.

**PASO 1:** Usando el dispositivo Bluetooth compatible, marque el número al que desea llamar y seleccione la opción Bluetooth/Manos libres. Los auriculares y su micrófono integrado actuarán como dispositivo manos libres.

**PASO 2:** Para conectar o responder una llamada usando los auriculares, pulse ⏻.

**PASO 3:** El volumen de la llamada telefónica se puede controlar desde los auriculares o desde el dispositivo Bluetooth compatible.

**PASO 4:** Para desconectar o rechazar una llamada usando los auriculares, mantenga pulsado ⏻ durante unos 3 segundos.

**Modo Tarjeta TF/Micro SD**

Para usar el modo de tarjeta TF/Micro SD, introduzca una tarjeta TF/Micro SD (no incluida) en la ranura para tarjetas Micro TF/Micro SD. Los auriculares cambiarán automáticamente al modo TF/Micro SD.

Nota: Una vez conectados, el sonido puede controlarse usando los auriculares. Los auriculares solo reconocerá archivos de audio MP3; si hay otros archivos en la tarjeta TF/Micro SD o en la unidad USB, los auriculares podrían no funcionar.

**Especificaciones**

Código del Producto: EE3576	Sensibilidad: 100 dB ± 5 dB
Versión Bluetooth: 4.2	Respuesta de Frecuencia: 20 Hz–20 kHz
Tamaño IdNálmtrica: 10 m	Alimentación: 5 V 1 A CC USB
Tamaño del Altavoz: 10 mm	Frecuencia Operativa: 2,4 GHz
Impedancia: 16 Ω	

Este producto no contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Se o produto ou qualquer um dos seus acessórios estiverem avariados ou se esta unidade tiver caído ou estiver danificada, apenas um electricista qualificado deve efetuar as reparações. As reparações incorrectas poderão colocar o utilizador em risco de ferimentos.

Mantenha o produto e o cabo USB fora do alcance das crianças.

Mantenha o produto e o cabo USB afastados do calor e de extremidades afiadas que possam causar danos.

Mantenha o produto afastado de fontes de calor, luz solar direta, humidade, água e de qualquer outro líquido.

Mantenha o cabo USB afastado de quaisquer peças do produto que possam ficar quentes durante a utilização.

Mantenha o produto isento de poeiras, colho, pelos ou quaisquer outros elementos que possam reduzir o fluxo de ar do produto. Não mergulhe o produto em água ou em qualquer outro líquido. Não opere o produto com os olhos molhados. Não opere o produto se este tiver sido exposto a água, humidade ou a qualquer outro líquido, de forma a evitar um choque elétrico, explosão e/ou ferimentos a si e a danificar o produto. Para reduzir a risco de incêndio ou de choque elétrico, não exponha este produto a gotas ou salpicos, e não coloque objetos com líquidos, como jarras, em cima do produto. Não deixe quaisquer objetos suscetíveis a magnetismo (cartões bancários, disquetes com codificação magnética, etc.) próximo do produto.

Não deixe o produto num local próximo de fontes de calor, num local sujeito a luz solar direta, a poeiras excessivas, humidade, chuva ou choque mecânico, ou num carro com as janelas fechadas. Não toque em quaisquer secções do produto que possam ficar quentes. Não deixe o produto sem supervisão enquanto este se encontra ligado a outro dispositivo. Não utilize o produto para outra finalidade que não o seu uso previsto.

STAP 4: Als u een gesprek wilt verbreken of weigeren via de oortelefoon, houdt u ⏻ ongeveer 3 seconden ingedrukt.
**Instelling TF/micro SD-kaart**
Om de TF/Micro SD-kaartmodus te gebruiken, plaatst u een TF/Micro SD-kaart (niet meegeleverd) in de TF/Micro SD-kaartsleuf aan de zijkant van de oortelefoon. De oortelefoon schakelt automatisch over naar de TF/Micro SD-instelling.
Opmerking: Eenmaal verbonden, kan het geluid worden geregeld via de oortelefoon. De oortelefoon herkent alleen MP3-audiobestanden; als er andere bestanden op de TF/Micro SD-kaart aanwezig zijn, kan dit voorkomen dat de oortelefoon muziek afspeelt.

**Specificaties**
Productcode: EE3576
Bluetooth-versie: 4.2
Draadloos Bereik: 10 m
Afmeting Driver: 10 mm
Impedantie: 16 Ω
Gevoeligheid: 100 dB ± 5dB

Frequentierespons: 20 Hz–20 kHz
Stroomvoorziening: 5 V 1 A DC USB
Werkfrequentie: 2,4 GHz

De forma e evitar possíveis danos auditivos, não ouça música com volume alto durante longos períodos de tempo.
**Aviso:** Mantenha o produto afastado de materiais inflamáveis.

**Segurança da Bateria**
Caso a bateria não esteja funcionando ou danificada antes da utilização, não permita que este líquido entre em contacto com a pele ou com os olhos.
Se tiver ocorrido contacto, lave abundantemente a área afetada com água e procure aconselhamento médico.

Mantenha as baterias fora do alcance das crianças.
As baterias secundárias precisam de ser carregadas antes da utilização. Após longos períodos de armazenamento, poderá ser necessário carregar e descarregar as baterias diversas vezes de forma a obter o desempenho máximo.

Não deixe as baterias a carregar durante períodos prolongados de tempo.
Não utilize qualquer outro carregador sem ser o fornecido especificamente para utilização com o produto.

Os terminais de alimentação não devem ser alvo de curto-circuito.
Não armazenze as baterias eletricamente numa caixa ou gaveta onde estas possam provocar um curto-circuito entre si ou entrar em curto-circuito causado por outros objetos metálicos.
Não guarde a temperaturas superiores a 60° C. Evite a exposição direta à luz solar.
Não utilize qualquer outro bateria que não as concebidas para serem utilizadas com o produto.
Não descurve as baterias num fogo.
Não esmague, perfure, desmonte ou danifique de outra forma as baterias.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto.
Exceto se tiverem mais de 8 anos de idade e forem supervisionados, as crianças não devem efetuar a limpeza ou manutenção.
Este produto não é um brinquedo.

Leia cuidadosamente as instruções na íntegra e guarde o manual para referência futura.

**Instruções de Segurança**

Quando utilizar produtos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre respeitadas. Crianças com idade superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento podem utilizar este aparelho apenas se lhes for fornecida supervisão ou formação relativamente à utilização do aparelho de uma forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto. Exceto se tiverem más de 8 anos de idade e forem supervisionados, as crianças não devem efetuar a limpeza ou manutenção. Este produto não é um brinquedo.

Leggere integralmente e con attenzione le istruzioni e conservarle per poterle consultare in futuro.

**Istruzioni di Sicurezza**

Durante l'utilizzo di apparecchi elettrici, seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. I bambini di età superiore a 8 anni e le persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o scarsa esperienza e conoscenza del prodotto possono comunque utilizzarlo, posto che ciò avvenga sotto supervisione e che essi abbiano ricevuto opportune istruzioni relativamente all'uso in sicurezza e comprendano i possibili pericoli.

I bambini devono essere supervisionati perché non giochino con il prodotto.

A meno che non abbiano più di 8 anni e siano attentamente controllati, i bambini non devono eseguire interventi di pulizia o manutenzione sul prodotto.

Questo prodotto non è un giocattolo.

All'interno del prodotto non sono presenti parti riparabili dall'utente. In caso di malfunzionamento del prodotto o di una qualsiasi dei suoi accessori o se il prodotto è stato fatto cadere o presenta danni, le riparazioni possono essere eseguite unicamente da un elettricista qualificato. Le riparazioni eseguite da personale non qualificato possono esporre l'utilizzatore a rischio di infortunio.

Tenere il prodotto e il cavo USB lontano dalla portata dei bambini.

Tenere il prodotto e il cavo USB al riparo da sorgenti di calore ad oggetti acuminati o affilati per evitare di danneggiarli.

Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, dalla luce diretta del sole, da umidità, acqua e altri liquidi.

Tenere il cavo USB lontano da parti dell'unità che possono surriscaldarsi durante l'uso.

Tenere il prodotto libero da polvere, lanugine, peli o qualsiasi cosa possa ostruire il flusso d'aria.

Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi.

Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.

Non utilizzare il prodotto se è entrato in contatto con acqua, umidità o altri liquidi, per evitare scosse elettriche, esplosioni e/o lesioni all'utilizzatore e danni al prodotto stesso.

Per ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche, non esporre il prodotto a gocciolamenti o schizzi di liquidi e non posizionarvi sopra oggetti pieni di liquidi, come i vasi.

Non lasciare vicino al prodotto oggetti sensibili al magnetismo (bancomat, floppy disk con codice magnetico, ecc.).

Non lasciare il prodotto in luoghi vicini a fonti di calore, esposti alla luce diretta del sole, polvere e umidità eccessive, pioggia o urti meccanici o in un'automobile con i finestrini chiusi.

Non toccare le sezioni del prodotto che possono surriscaldarsi.

Non lasciare il prodotto incustodito quando è collegato alla presa della corrente.

Non utilizzare il prodotto in modo diverso da quello previsto.

Utilizzare unicamente gli accessori forniti.

Non conservare il prodotto alla luce diretta del sole o in ambienti estremamente umidi.

Non riprodurre musica a volumi troppo alti per non danneggiare l'udito e/o l'apparecchio.

Staccare sempre il prodotto dalla corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione.

Questo prodotto è destinato unicamente all'utilizzo domestico. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali.

⚠ Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare la musica a volumi eccessivi per lunghi periodi.

**Avvertenze:** Tenere il prodotto al riparo da materiali infiammabili.

**Sicurezza della Batteria**

Se le batterie dovessero perdere, evitare che il liquido che fuoriesce entri in contatto con la pelle o con gli occhi.

In caso di contatto, lavare la parte interessata con abbondante acqua e consultare un medico.

Tenere le batterie al di fuori della portata dei bambini.

Le batterie secondarie devono essere ricaricate prima dell'uso. Dopo lunghi periodi di inutilizzo, potrebbe essere necessario ricaricare e scaricare diverse volte le batterie per ottenere prestazioni migliori.

Non lasciare le batterie sotto carica per periodi prolungati.

Non utilizzare caricatori diversi da quelli forniti con il prodotto.

Per prendere le batterie sott carica per periodi prolungati.
Non utilizzare caricatori diversi da quelli forniti con il prodotto.

Este produto não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Se o produto ou qualquer um dos seus acessórios estiverem avariados ou se esta unidade tiver caído ou estiver danificada, apenas um electricista qualificado deve efetuar as reparações. As reparações incorrectas poderão colocar o utilizador em risco de ferimentos.

Mantenha o produto e o cabo USB fora do alcance das crianças.

Mantenha o produto e o cabo USB afastados do calor e de extremidades afiadas que possam causar danos.

Mantenha o produto afastado de fontes de calor, luz solar direta, humidade, água e de qualquer outro líquido.

Mantenha o cabo USB afastado de quaisquer peças do produto que possam ficar quentes durante a utilização.

Mantenha o produto isento de poeiras, colho, pelos ou quaisquer outros elementos que possam reduzir o fluxo de ar do produto.

Não mergulhe o produto em água ou em qualquer outro líquido. Não opere o produto com os olhos molhados.

Não opere o produto se este tiver sido exposto a água, humidade ou a qualquer outro líquido, de forma a evitar um choque elétrico, explosão e/ou ferimentos a si e a danificar o produto.

Para reduzir a risco de incêndio ou de choque elétrico, não exponha este produto a gotas ou salpicos, e não coloque objetos com líquidos, como jarras, em cima do produto.

Não deixe quaisquer objetos suscetíveis a magnetismo (cartões bancários, disquetes com codificação magnética, etc.) próximo do produto.

Não deixe o produto num local próximo de fontes de calor, num local sujeito a luz solar direta, a poeiras excessivas, humidade, chuva ou choque mecânico, ou num carro com as janelas fechadas. Não toque em quaisquer secções do produto que possam ficar quentes.

Não deixe o produto sem supervisão enquanto este se encontra ligado a outro dispositivo.

Não utilize o produto para outra finalidade que não o seu uso previsto.

Não utilize nenhum outro acessório além dos que são fornecidos.

Não armazene o produto exposto à luz solar direta ou em condições de humidade elevada.

Não reproduza música a níveis de volume excessivos, uma vez que tal pode provocar perda de audição e/ou danos ao equipamento.

Desligue sempre o produto após o uso e antes de qualquer limpeza ou manutenção. Este produto destina-se apenas a uma utilização doméstica. Não deve ser utilizada para finalidades comerciais.

⚠ De forma e evitar possíveis danos auditivos, não ouça música com volume alto durante longos períodos de tempo.
**Aviso:** Mantenha o produto afastado de materiais inflamáveis.

**Segurança da Bateria**
Caso a bateria não esteja funcionando ou danificada antes da utilização, não permita que este líquido entre em contacto com a pele ou com os olhos.
Se tiver ocorrido contacto, lave abundantemente a área afetada com água e procure aconselhamento médico.

Mantenha as baterias fora do alcance das crianças.
As baterias secundárias precisam de ser carregadas antes da utilização. Após longos períodos de armazenamento, poderá ser necessário carregar e descarregar as baterias diversas vezes de forma a obter o desempenho máximo.

Não deixe as baterias a carregar durante períodos prolongados de tempo.
Não utilize qualquer outro carregador sem ser o fornecido especificamente para utilização com o produto.

Os terminais de alimentação não devem ser alvo de curto-circuito.
Não armazenze as baterias eletricamente numa caixa ou gaveta onde estas possam provocar um curto-circuito entre si ou entrar em curto-circuito causado por outros objetos metálicos.

Não guarde a temperaturas superiores a 60° C. Evite a exposição direta à luz solar.

Não utilize qualquer outro bateria que não as concebidas para serem utilizadas com o produto.

Não descurve as baterias num fogo.

Não esmague, perfure, desmonte ou danifique de outra forma as baterias.

Terminals di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

Non conservare le batterie alla rinfusa in una scatola o in un cassetto dove possano entrare in contatto e cortocircuitarsi reciprocamente o essere cortocircuitate da altri oggetti metallici.

Non conservare a una temperatura superiore ai 60 °C. Evitare di conservare le batterie in un luogo esposto alla luce diretta del sole.

Non utilizzare batterie non progettate per funzionare con il prodotto.

Non gettare le batterie nel fuoco.

Non sciocciare, perforare, smontare o danneggiare in altro modo le batterie.

Non smontare, aprire o fare a pezzi le batterie secondarie.

Non esporre le batterie al calore o al fuoco, perché potrebbero esplodere.

Non sottoporre le batterie a urti meccanici.

Non gettare le batterie scarriche nel pattume domestico.

Per smaltire le batterie, portatele in un centro di raccolta differenziata. Rivolgersi agli uffici comunali per maggiori informazioni.

Questo unità è dotata di una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V, 80 mAh (non rimovibile).

UP Global Sourcing UK Ltd. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e altre disposizioni applicabili della direttiva 2014/53/UE.

È possibile consultare la dichiarazione di conformità presso UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester, OL9 0DD, Regno Unito oppure online su https://www.intempo.co.uk.

**Cura e Manutenzione**

Pulire le cuffie con un panno morbido e umido che non lascio pelucchi e far asciugare bene.

**No:**



**GLOBAL SOURCING**  
**THE ULTIMATE WAY**








Manchester  
OL9 0DD  
United Kingdom  
www.upgs.com

t: +44 (0) 161 627 1400  
f: +44 (0) 161 628 2126

hk: +852 6681 9752

cn: +86 1 3417586804

Artworker:	Ellie Drinkwater
Date:	20/06/2018
Project Name:	INE183879 PRI EE3576BLUPRIFOBUK IM
Type of Artwork:	Instruction Leaflet
Size:	A3 Folding 1PP
Software Used:	Indesign CS6
Typefaces:	Futura

-   Cyan
-   Magenta
-   Yellow
-   Black
-   PMS
-   PMS
-   PMS
-   PMS

## Artwork Version 4

### Artwork Scale 1:1

©2018 UP Global Sourcing. All designs, images and artwork are the copyright of UP Global Sourcing. No copying, alterations or amendments to the artwork, design can be undertaken without prior written permission of UP Global Sourcing. Any costs incurred as a result of unauthorised amendments will be recovered from the supplier responsible.