

HYPERGEAR



STEALTH² ANC

WIRELESS HEADPHONES

User Manual | Manual de usuario | Manuel d'utilisateur



- ① Voice Microphone
- ② ANC Button
- ③ LED Indicator
- ④ USB-C Charging Port
- ⑤ AUX Input
- ⑥ Volume Down/Previous Track
- ⑦ Multifunction Button
- ⑧ Volume Up/Next Track
- ⑨ Power Button

Charging Your Headphones

NOTE: Fully charge your headphones before first use.

Connect to a USB power source using the included USB-C charging cable.



Charging



Fully Charged (approximately 1.5 hours)

Pairing Your Headphones

1. Make sure the headphones are powered off before beginning. Then, hold the Power Button for 5 seconds to enter Pairing Mode. The LED indicator will blink **BLUE** and **RED** to indicate that it is ready to pair.
2. Open the Bluetooth menu on your phone, tablet, or computer. Enable searching for nearby Bluetooth devices.
3. Select “**Stealth ANC**” to pair your headphones.
4. Once connected, the LED indicator will blink **BLUE** every 6 seconds while powered on.

Your headphones will automatically reconnect to your phone, tablet, or computer the next time you turn your headphones on.



Power On
Power Off



Hold (2 Sec)
Hold (3 Sec)



Active Noise Cancelling On / Off



Press 1x



Volume Down
Previous Track

Press 1x
Hold (1 Sec)



Play / Pause
Answer / End Call
Reject Call
Activate Voice Assistant
Game Mode On / Off

Press 1x
Hold (2 sec)
Press 2x
Press 3x



Volume Up
Next Track

Press 1x
Hold (1 Sec)

Bluetooth Multipoint

Your headphones can remember 2 devices at once. However, they can only play audio from one device at a time, even if 2 devices are connected.

To switch the active connection between devices, turn off the Bluetooth functionality on the primary device, or simply power off the device. Your headphones will automatically switch over to the secondary device.

If you wish to un-pair your headphones from a device, find your headphones in your device's Bluetooth menu and select "Forget This Device" or "Forget".

Low Battery



When the battery level is low, the LED indicator will blink **RED**.

Battery-Safe Charging

When plugged in and charging, the Bluetooth connection will be paused and the ANC function will be disabled. Once unplugged, the headphones will automatically power off. Press and hold the power button for 2 seconds to turn them back on, and they will automatically reconnect to their last paired device.

Aux Mode

Use any standard 3.5mm aux cord to connect your headphones to other audio sources, including non-Bluetooth devices. When plugged in via aux, the Bluetooth and Active Noise Cancelling functions are disabled. Use the audio controls on your source device instead.

IMPORTANT: The headphones must be powered off before Aux Mode can be used.

Need help? Visit www.myhypergear.com for additional product information or contact info@myhypergear.com

Read all safety instructions and warnings prior to using this product. Improper use and failure to follow safety guidelines could result in damage, excess heat, toxic fumes, fire, explosion, electrical shock, or other hazards causing serious and/or fatal injury and/or property damage that is not the manufacturer's responsibility. The user is responsible for maintaining this product with care for maximum use.

1. Permanent hearing loss may occur if you listen at high volumes. Set the volume to a safe level.
2. Maintain volume levels that allow you to hear sound around you and be alerted to potentially hazardous situations.
3. Do not store the device in a depleted state. Battery cells may be damaged. Charge your unit at least once every 3 months even when not in use.
4. Do not store at extreme temperatures (below 40° F or above 90° F). Battery cells may be damaged.
5. Recharge your device with the included USB-C charging cable or a certified 3rd party cable and a 1A charging adapter. Less powerful adapters may charge the battery too slowly and damage/overheat the battery or cause a fire hazard.
6. Unit is not waterproof. Do not submerge or expose to corrosive materials. Do not clean with harsh chemicals, soaps, or detergents.
7. Do not attempt to modify, disassemble, or repair this product.
8. Avoid excessive drops, bumps, and abrasions.
9. If the device has dents, punctures, tears, deformities, or corrosion, discontinue use and contact the manufacturer or dispose of in an appropriate method.
10. If you find this product rapidly increasing in temperature, emitting odor, deformed, abraded, or demonstrating an abnormal phenomenon, discontinue use immediately.
11. Disposal of the unit in the garbage is unlawful under state and federal environmental laws and regulations.



Contact **info@myhypergear.com** to submit a warranty claim. Proof of purchase is required.



- ① Micrófono de voz
- ② Botón de ANC
- ③ Indicador LED
- ④ Puerto de carga USB-C
- ⑤ Entrada auxiliar
- ⑥ Bajar volumen/Pista anterior
- ⑦ Botón multifunción
- ⑧ Subir volumen/Siguiente pista
- ⑨ Botón de encendido

Cargando sus auriculares

NOTA: Cargue completamente sus auriculares antes del primer uso.

Conéctese a una fuente de alimentación USB usando el cable de carga USB-C incluido.



Cargando



Completamente cargado approx. 1.5 horas

Emparejar tus auriculares

1. Asegúrese de que los auriculares estén apagados antes de comenzar. Luego, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para ingresar al modo de emparejamiento. El indicador LED parpadeará en **AZUL** y **ROJO** para indicar que está listo para emparejarse.
2. Abra el menú de Bluetooth en su teléfono, tableta o computadora. Habilite la búsqueda de dispositivos Bluetooth cercanos.
3. Seleccione **“Stealth ANC”** para emparejar sus auriculares.
4. Una vez conectado, el indicador LED parpadeará en **AZUL** cada 6 segundos mientras esté encendido.

Sus auriculares se volverán a conectar automáticamente a su teléfono, tableta o computadora la próxima vez que los encienda.



Encendido
Apagado



Mantenga (2 seg)
Mantenga (3 seg)



Cancelación activa de ruido
activada / desactivada



Presione 1x



Bajar volumen
Pista anterior

Presione 1x
Mantenga (1 seg)



Reproducir / Pausar
Responder / Finalizar llamada
Rechazar llamada
Activar asistente de voz
Modo de juego
activado / desactivado

Presione 1x
Presione 1x
Mantenga (2 seg)
Presione 2x
Presione 3x



Subir volumen
Siguiente pista

Presione 1x
Mantenga (1 seg)

Bluetooth Multipoint

Tus auriculares pueden recordar 2 dispositivos a la vez. Sin embargo, solo pueden reproducir audio de un dispositivo a la vez, incluso si hay 2 dispositivos conectados.

Para cambiar la conexión activa entre dispositivos, desactive la función Bluetooth en el dispositivo principal o simplemente apague el dispositivo. Sus auriculares cambiarán automáticamente al dispositivo secundario.

Si desea desvincular sus auriculares de un dispositivo, busque sus auriculares en el menú de Bluetooth de su dispositivo y seleccione "Olvidar este dispositivo" u "Olvidar".

Batería baja



Cuando el nivel de la batería es bajo, el indicador LED parpadeará en **ROJO**.

Carga segura de la batería

Cuando esté enchufado y cargando, la conexión Bluetooth se pausará y la función ANC se desactivará. Una vez desenchufados, los auriculares se apagarán automáticamente. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para volver a encenderlos y se volverán a conectar automáticamente a su último dispositivo emparejado.

Modo auxiliar

Use cualquier cable auxiliar estándar de 3.5mm para conectar sus auriculares a otras fuentes de audio, incluidos los dispositivos sin Bluetooth. Cuando se conecta a través de aux, las funciones de cancelación activa de ruido y Bluetooth están deshabilitadas. Utilice los controles de audio en su dispositivo fuente en su lugar.

IMPORTANTE: los auriculares deben estar apagados antes de poder usar el modo auxiliar.

¿Necesita ayuda?

Visite **www.myhypergear.com** para obtener información adicional sobre el producto o póngase en contacto con **info@myhypergear.com**

Lea todas las instrucciones de seguridad y advertencias antes de usar este producto. El uso incorrecto y el incumplimiento de las normas de seguridad podrían provocar daños, excesos de calor, vapores tóxicos, incendios, explosiones, descargas eléctricas o otros peligros que causen lesiones graves y/o mortales y/o daños materiales los cuales no son parte de la responsabilidad del fabricante. El usuario es responsable de mantener este producto con precaución para máximo utilización.

1. Puede sufrir una pérdida auditiva permanente si escucha a un volumen alto. Ajuste el volumen a un nivel seguro.
2. Mantenga niveles de volumen que le permitan escuchar el sonido a su alrededor y recibir alertas sobre situaciones potencialmente peligrosas.
3. No almacene el dispositivo en un estado agotado. Las celdas de la batería pueden estar dañadas. Cargue su unidad al menos una vez cada 3 meses, incluso cuando no esté en uso.
4. No lo almacene a temperaturas extremas (por debajo de 40° F o por encima de 90° F). Células de la batería pueden dañarse.
5. Recargue su dispositivo con el cable de carga USB-C incluido o un cable de terceros certificado y un adaptador de carga de 1A. Los adaptadores menos potentes pueden cargar la batería con demasiada lentitud y dañar o sobrecalentar la batería o causar un riesgo de incendio.
6. La unidad no es resistente al agua. No sumerja y no lo exponga a materiales corrosivos. No limpiar con productos químicos, jabones o detergentes fuertes.
7. No intente modificar, desmontar o reparar este producto.
8. Evitar gotas, golpes y abrasiones excesivas.
9. Si el dispositivo tiene abolladuras, perforaciones, roturas, deformidades o corrosión, no lo utilice y póngase en contacto con el fabricante o deshágase de él mediante un método apropiado.
10. Si encuentra este producto aumentando rápidamente de temperatura, emitiendo olor, deformado, erosionado o mostrando un fenómeno anormal, descontinúe el uso inmediatamente.
11. Eliminar la unidad en la basura es ilegal bajo las leyes y regulaciones ambientales estatales y federales.

Garantía limitada de un año

Póngase en contacto con info@myhypergear.com para someter una reclamación de garantía. Se requiere una prueba de compra.



- ① Microphone vocal
- ② Bouton ANC
- ③ Indicateur LED
- ④ Port de charge USB-C
- ⑤ Entrée auxiliaire
- ⑥ Baisser le volume/Piste précédente
- ⑦ Bouton multifonction
- ⑧ Augmentez le volume/Piste suivante
- ⑨ Bouton d'allumage

Charger votre casque

REMARQUE: chargez complètement votre casque avant la première utilisation.

Connectez-vous à une source d'alimentation USB à l'aide du câble de chargement USB-C inclus.



Mise en charge



Complètement chargé approx. 1,5 heures

Couplage de votre casque

1. Assurez-vous que les écouteurs sont éteints avant de commencer. Appuyez ensuite sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour entrer en mode d'appairage. L'indicateur LED clignotera en **BLEU** et **ROUGE** pour indiquer qu'il est prêt à être couplé.
2. Ouvrez le menu Bluetooth sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Activez la recherche d'appareils Bluetooth à proximité.
3. Sélectionnez «**Stealth ANC**» pour coupler vos écouteurs.
4. Une fois connecté, le voyant LED clignotera en **BLEU** toutes les 6 secondes lorsqu'il est allumé.

Vos écouteurs se reconnecteront automatiquement à votre téléphone, tablette ou ordinateur la prochaine fois que vous les allumerez.



Allumé
Désactivé



Maintenez (2 sec)
Maintenez (3 sec)



Suppression du bruit active
activé / désactivé



Appuyez 1x



Baisser le volume
Piste précédente

Appuyez 1x
Maintenez (1 sec)



Jouer / Pause
Répondre / Terminer l'appel
Rejeter l'appel
Activer l'assistant vocal
Mode de jeu
activé / désactivé

Appuyez 1x
Maintenez (2 sec)
Appuyez 2x
Appuyez 3x



Augmentez le volume
Piste suivante

Appuyez 1x
Maintenez (1 sec)

Bluetooth Multipoint

Votre casque peut mémoriser 2 appareils en même temps. Cependant, ils ne peuvent lire l'audio que d'un seul appareil à la fois, même si 2 appareils sont connectés.

Pour modifier la connexion active entre les appareils, désactivez la fonction Bluetooth sur l'appareil principal ou éteignez simplement l'appareil. Votre casque passera automatiquement à l'appareil secondaire.

Si vous souhaitez dissocier vos écouteurs d'un appareil, recherchez vos écouteurs dans le menu Bluetooth de votre appareil et sélectionnez «Oublier cet appareil» ou «Oublier».

Batterie faible



Lorsque le niveau de la batterie est faible, le voyant LED clignote en **ROUGE**.

Chargement sans danger pour la batterie

Lorsqu'il est branché et en charge, la connexion Bluetooth sera interrompue et la fonction ANC sera désactivée. Une fois débranché, le casque s'éteindra automatiquement. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour les rallumer, et ils se reconnecteront automatiquement à leur dernier appareil couplé.

Mode auxiliaire

Utilisez n'importe quel câble auxiliaire standard de 3,5mm pour connecter votre casque à d'autres sources audio, y compris des appareils non Bluetooth. Lorsqu'il est connecté via aux, la suppression active du bruit et les fonctions Bluetooth sont désactivées. Utilisez plutôt les commandes audio de votre appareil source.

IMPORTANT: les écouteurs doivent être éteints avant de pouvoir utiliser le mode auxiliaire.

Besoin d'aide?

Visitez **www.myhypergear.com** pour obtenir informations supplémentaires sur le produit ou contacter **info@myhypergear.com**

Lisez toutes les consignes de sécurité et les avertissements avant d'utiliser ce produit. L'utilisation incorrecte ou l'omission de suivre les consignes de sécurité peuvent entraîner des dommages, des excès de chaleur, des fumées toxiques, des incendies, des explosions, des décharges électriques ou d'autres dangers qui causent des blessures graves et/ou mortelles et/ou des dommages matériels sans que le fabricant soit responsable. L'utilisateur est responsable de l'entretien de ce produit avec soin pour une utilisation maximale.

1. Vous pouvez souffrir d'une perte auditive permanente si vous écoutez à un volume élevé. Réglez le volume à un niveau sûr.
2. Maintenez des niveaux de volume qui vous permettent d'entendre le son autour de vous et d'être alerté des situations potentiellement dangereuses.
3. Ne stockez pas l'appareil dans un état épuisé. Les cellules de la batterie peuvent être endommagées. Chargez votre appareil au moins une fois tous les 3 mois, même lorsqu'il n'est pas utilisé.
4. Ne stockez pas à des températures extrêmes (inférieures à 4,4° C ou supérieures à 32° C). Cela pourrait endommager les cellules de la batterie.
5. Rechargez votre appareil avec le câble de charge USB-C inclus ou un câble tiers certifié et un adaptateur de charge 1A. Des adaptateurs moins puissants peuvent charger la batterie trop lentement et endommager ou surchauffer la batterie ou provoquer un risque d'incendie.
6. L'appareil n'est pas étanche. Ne pas immerger et ne pas exposer à des matériaux corrosifs. Ne nettoyez pas avec des produits chimiques, des savons ou des détergents puissants.
7. N'essayez pas de modifier, de démonter ou de réparer ce produit.
8. Évitez les chutes, les bosses et les abrasions excessives.
9. Si l'appareil présente des bosses, des perforations, des cassures, des déformations ou de la corrosion, ne l'utilisez pas et contactez le fabricant ou éliminez-le par une méthode appropriée.
10. Si vous constatez que la température de ce produit augmente rapidement, qu'il dégage une odeur, qu'il est déformé, érodé ou qu'il présente un phénomène anormal, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser.
11. La mise au rebut de l'appareil à la poubelle est illégale en vertu des lois et réglementations environnementales nationales et fédérales.

Garantie limitée d'un an

Communiquez avec info@myhypergear.com pour soumettre une réclamation en vertu de la garantie. Une preuve d'achat est requise.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Information

The device was evaluated to meet general RF exposure requirements. This equipment should be installed and used with a minimum distance of 0mm between the radiator and your body.



www.myhypergear.com