

2K AI-Powered Webcam with Wireless Microphone and Auto-Focus

Function Description



Webcam Companion App (optional)
<https://en.j5create.com/pages/drivers/jvu300-show>
 You can go to the following webpage to download Companion App that allows you to make more settings and adjustments for the JUV300.

- EN :** Quick Installation Guide
- DE :** Kurzanleitung Für Installation
- FR :** Guide D'installation Rapide
- IT :** Guida rapida all'installazione
- NL :** Beknopte installatiehandleiding
- ES :** Guía De Instalación Rápida
- PT :** Guia de instalação rápida
- SE :** Snabbinstallationsguide
- DK :** Startvejledning
- NO :** Hurtiginstallasjonsveiledning
- FI :** Pika-asennusopas
- HU :** Gyors telepítési útmutató
- RU :** Руководство по быстрой установке
- 日本語 :** クイックインストールガイド
- 繁体中文 :** 快速安裝手冊
- 簡體中文 :** 快速安裝手冊

Wireless Mic Function Description



Extendable Mount

- The camera's adjustable mount can be placed on a laptop or monitor display.
- Used for face to face communication.
- Extend the mount with the special design to capture the document below.



*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

STOP

If you have any problems with this product please contact our technical support team for assistance.

TECHNICAL SUPPORT

Customer Service : **888-988-0488**

Technical Support : **888-689-4088**

Email : **service@j5create.com**

SOPORTE TÉCNICO

Número gratuito: +1-888-988-0488
 Horario de atención:
 Lun-Vier. 10:00 a.m – 6:00 U.S.A.-E.S.T
 Email: service@j5create.com

TECHNISCHER SUPPORT

Kostenloser Anruf bei: +1-888-988-0488
 Sprechstunden:
 Mon.-Frei. 10.00 – 18.00 U.S.A.-E.S.T
 E-mail: service@j5create.com

SUPPORT TECHNIQUE

Numéro gratuit : +1-888-988-0488
 Heures d'ouverture :
 Lun.-Ven. 10:00 a.m – 06:00 U.S.A.-E.S.T
 Email : service@j5create.com

TECHNICKÁ PODPORA

Zákaznická linka: 888-988-0488
 Technická podpora: 888-689-4088
 E-mail: service@j5create.com

Kajiet Technology International B.V.
 Phone Number: +31-(0)6-2880 2882
 Address: Zomerdroom 20,30668
 MZ Rotterdam,Netherlands
 E-mail: service@j5create.com

TECHNIKAI SEGÍTSÉG

Vevőszolgálat (angol nyelven): 888-988-0488
 Technikai támogatás (angol nyelven): 888-689-4088
 E-mail: service@j5create.com

テクニカルサポート

お客様相談センター : 03-5540-9010
 電子メール: j5_support@solinet.co.jp
 テクニカルサポートやその他のご相談は下記の
 時間にかけていただきますようお願い申し上げます
 営業時間：平日9:30~11:30/13:30~17:30

技術支援資訊

美國客服專線：+1-888-988-0488
 台灣客服專線：+886-2-2269-5533#19
 客服時間：星期一至星期五
 9:30 AM-6:00PM (台灣時間)
 Email信箱： service.tw@j5create.com

English

Supports 4 Video Modes:

Smart Tracking - Tracks the presenter's movements and centers them in the video
Object PIP Mode - Tracks the presenter and objects highlighted within Picture-in-Picture mode
Vertical Shooting Mode - Allows you take video in a portrait mode allowing for a better view on your smartphone

Auto/Manual Focus and Zoom In/Out

- Press the discoid button on the side to switch between Auto focus and Manual focus mode
- 1. Auto focus mode: The camera will automatically adjust the focus. Adjust knob to zoom in/out
- 2. Manual focus mode: Adjust knob to find and keep the suitable focus
- Hold the discoid button for 3 seconds to rotate the image by 180°
- * The effective distance of manual focus will be 15 cm to 100 cm.

Wireless Mic

You can use the wireless mic to get better audio quality when you are in a noisy environment or giving presentation.

Power button:

- Short-press to turn on the Wireless Mic. Short-press again to mute or unmute the Wireless Mic.
- Long-press to turn off the Wireless Mic.

AI and PIP mode button:

- Short-press to switch the PIP and AI function. The sequence of the AI modes is: Smart Tracking > PIP Mode > Turn off AI and PIP mode
- Long-press to Zoom in /out.

Notes:

- The mic on the JUV300 camera will turn off automatically when the Wireless Mic is on and in use. When the Wireless Mic is disconnected the JUV300 mic will turn on.
- The Wireless Mic will turn off and charge automatically when connected to the JUV300 camera.
- You can use the JUV300's built-in microphone for video conferences. It is recommended to use the wireless mic clipped onto your collar to tune out background noises.
- The AI function will turn off automatically when the zoom in/out function is activated.

Start a video call with your JUV300

Ensure your PC, Mac®, or Chromebook™ has Internet service, and that the person you need to call are using a video calling application such as Microsoft Teams™ or Zoom™ for example. Select the correct video device and microphone in the settings menu in the video calling application.

- The JUV300 provides up to QHD 1440p video calling, with a minimum of 2 megabits upload speed.
- 1440p calling may be affected by available network bandwidth, CPU speed, type of video calling application, etc.
- Wide compatibility: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft Teams™, and other applications.

For Windows® 10 & 11

- Go to Start > Settings > Privacy / Privacy & Security > Camera/Microphone.
- Choose your preferred settings to allow apps to access your camera and microphone.
- Turn on your camera and microphone from within the settings of your video calling application.

Privacy Settings for macOS® 13 Ventura

- On your Mac® click on the Apple® icon > System Settings > Privacy & Security
- Within the Microphone and Camera options make sure the app you are trying to use is allowed.
- Select the checkbox next to an app to allow it to access the camera microphone. Deselect the checkbox to turn off access for that app. If you turn off access for an app, you will be asked to turn it on again the next time that app tries to use your camera or microphone.

Deutsch

Unterstützt 4 Videomodi:

Smart-Tracking - Folgt den Bewegungen des Präsentators und zentriert sie im Video
Objekt-PIP-Modus - Folgt dem Präsentator und den Objekten, die im Bild-im-Bild-Modus (PIP) hervorgehoben sind
Vertikaler Aufnahme-modus - Ermöglicht Ihnen Aufnahmen im Hochformat, um sie besser auf Ihrem Smartphone betrachten zu können

Automatischer und manueller Fokus

- Drücken Sie auf die scheibenförmige Taste an der Seite, um zwischen den Modi Autofokus und Manueller Fokus hin und her zu schalten.
- 1. Modus Autofokus: Die Kamera stellt den Fokus automatisch ein. Vergrößern/verkleinern Sie durch Drehen des Reglers.
- 2. Modus Manueller Fokus: Finden Sie den geeigneten Fokus durch Drehen des Reglers und behalten Sie ihn bei. Halten Sie die scheibenförmige Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Bild um 180° zu drehen
- * Der effektive Abstand für den manuellen Fokus liegt zwischen 15 cm und 100 cm.

Drahtloses Mikrophon

Mit einem drahtlosen Mikrophon können Sie in einer lauten Umgebung oder während Präsentationen eine bessere Tonqualität erzielen.

Ein/Aus-Taste:

- Schalten Sie das Drahtloses Mikrophon durch kurzes Drücken dieser Taste ein. Wird sie erneut kurz gedrückt, schaltet sich der Ton des Drahtloses Mikrophon aus- oder wieder ein.
- Halten Sie diese Taste lange gedrückt, schaltet sich das Drahtloses Mikrophon aus.

AI und Schaltfläche Objekt-PIP-Modus:

- Schalten Sie die PIP- und AI-Funktion durch kurzes Drücken dieser Taste um. Die Abfolge der AI-Modi ist: Smart-Tracking > Auto-Framing > Objekt-PIP-Modus > AI und Objekt-PIP-Modus ausschalten
- Vergrößern/verkleinern Sie, indem Sie diese Taste lange gedrückt halten.

Hinweise:

- Das Mikrophon der JUV300-Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn das Drahtloses Mikrophon eingeschaltet und verwendet wird. Nach Trennung des Drahtloses Mikrophon schaltet sich das Mikrophon der JUV300 wieder ein.
- Das Drahtloses Mikrophon schaltet sich aus und lädt sich automatisch auf, wenn es an die JUV300-Kamera angeschlossen wird.
- Sie können das in JUV300 integrierte Mikrophon für Videokonferenzen verwenden. Wir empfehlen, ein drahtloses Mikrophon an Ihren Kragen zu klemmen, um Hintergrundgeräusche auszublenden.
- Die AI-Funktion schaltet sich automatisch aus, wenn die Funktion Vergrößern/Verkleinern aktiviert wird.

Einen Videanruf mit Ihrem JUV300 starten

Stellen Sie sicher, dass Ihr PC, Mac® oder Chromebook™ mit einem Internetdienst verbunden ist und die Person, die Sie anrufen müssen, eine Videoanrufanwendung nutzt, z. B. Microsoft Teams™ oder Zoom™. Wählen Sie das richtige Videogerät und Mikrophon im Einstellungsmenu der Videokonferenzanwendung.

- JUV300 bietet Full-HD-1080p-Videonanrufe mit Upload-Geschwindigkeiten von mindestens 2 Megabit.
- 1080p-Anrufe können durch verfügbare Netzwerkbandbreite, CPU-Geschwindigkeit, Art der Videoanrufanwendung usw. beeinträchtigt sein.
- Umfassende Kompatibilität: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft Teams™ und andere Anwendungen.

Für Windows® 10 & 11

- Wählen Sie Start > Einstellungen > Privatsphäre / Privatsphäre & Sicherheit > Kamera/Mikrophon.
- Wählen Sie Ihre bevorzugten Einstellungen, damit Apps auf Ihre Kamera und Ihr Mikrophon zugreifen können.
- Schalten Sie Ihre Kamera und Ihr Mikrophon über die Einstellungen Ihrer Videoanrufanwendung ein.

Datenschutzinstellungen für macOS®

- Wählen Sie auf Ihrem Mac® das Apple®-Menü > Systemeinstellungen, klicken Sie auf Sicherheit & Privatsphäre und dann auf Privatsphäre.
- Wählen Sie Kamera/Mikrophon.
- Wählen Sie das Kontrollkästchen neben einer App an, damit sie auf die Kamera/das Mikrophon zugreifen kann. Wählen Sie das Kontrollkästchen zum Abschalten des Zugriffs für diese App ab. Wenn Sie den Zugriff für eine App abschalten, werden Sie gebeten, ihn wieder einzuschalten, wenn sie das nächste Mal versucht, Ihre Kamera und Ihr Mikrophon zu nutzen.

Nederlands

Ondersteunt 4 videomodis:

Slim volgen: houdt de bewegingen van de presentator bij en centreert deze in de video
Automatisch kaderen: detecteert automatisch mensen en centreert ze in de video
Object PIP-modus: volgt de presentator en objecten die zijn gemarkeerd in de Picture-in-Picture-modus
Verticale opnamemodus: hiermee kunt u video's maken in een portretmodus, zodat u een beter beeld op uw smartphone hebt

Automatische & handmatige scherpstelling

- Druk op de schijfvormige knop op de zijkant om te wisselen tussen automatische scherpstelling en handmatige scherpstelling
- 1. Modus Automatische scherpstelling: De camera past de scherpstelling automatisch aan. Knop aanpassen om in-/uitzoomen
- 2. Modus Handmatige scherpstelling: Gebruik de knop om de juiste scherpstelling te zoeken en vast te houden Houid de schijfvormige knop 3 seconden ingedrukt om het beeld 180° te draaien
- * De effectieve afstand van handmatige scherpstelling zal 15 cm tot 100 cm zijn.

Draadloze microfoon

U kunt de draadloze microfoon gebruiken om een betere geluidskwaliteit te verkrijgen als u in een rumoerige omgeving bent of een presentatie geeft.

Voedingsknop:

- Druk kort om de Draadloze microfoon in te schakelen. Druk nogmaals kort om de Draadloze microfoon te dempen of dempen ervan op te heffen.
- Druk lang om de Draadloze microfoon uit te schakelen.

Admite 4 modos de Video:

- Druk kort om te wisselen tussen de functies PIP en AI. De volgorde van de AI-modi is: Slim volgen > Automatisch kaderen > Object PIP-modus > AI en Object PIP-modus uitschakelen
- Druk lang voor in-/uitzoomen.

Opmerkingen:

- De microfoon op de JUV300-camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de Draadloze microfoon is ingeschakeld en in gebruik is. Wanneer de Draadloze microfoon wordt losgekoppeld, wordt de JUV300-microfoon ingeschakeld.
- De Draadloze microfoon wordt uitgeschakeld en automatisch geladen bij verbinding met de JUV300-camera.
- U kunt de ingebouwde microfoon van de JUV300 gebruiken voor videovergaderingen. Aanbevelen wordt om de draadloze microfoon die op uw kraag is vastgeklemd te gebruiken om achtergrondgeluiden te dempen.
- De AI-functie wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de functie in-/uitzoomen wordt geactiveerd.

Een video-gesprek beginnen met uw JUV300

Zorg ervoor dat de pc, Mac®, of Chromebook™ verbonden is met internet, en dat degene die u moet bellen, gebruiken een toepassing voor video-gesprekken zoals bijvoorbeeld Microsoft Teams™ of Zoom™ gebruikt. Selecteer het juiste video-apparaat en microfoon in het instellingenmenu van de videotoepassing.

- De JUV300 biedt QHD 1440p video-gesprekken met minimaal 2 megabits uploadnelheid.
- 1440p-gesprekken kunnen worden beïnvloed door de beschikbare netwerkbandbreedte, CPU-snelheid, type toepassing voor video-gesprekken enzovoort.
- Grote compatibiliteit: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft Teams™, en andere toepassingen.

Voor Windows® 10 en 11

- Ga naar Start > Instellingen > Privacy / Privacy en beveiliging > Camera/Microfoon.
- Kies uw voorkeursinstellingen om apps toegang te verlenen tot uw camera en microfoon.
- Schakel uw camera en microfoon in vanuit de instellingen van uw toepassing voor video-gesprekken.

Privacy-instellingen voor macOS®

- Kies op uw Mac® het menu Apple® > Systeemvoorkeuren, klik op Beveiliging en privacy, en vervelogens op Privacy.
- Selecteer Camera/Microfoon.
- Plaats een vinkje naast een app zodat deze de cameramicrofoon kan gebruiken. Verwijder het vinkje om toegang voor die app te verwijderen. Als u toegang tot een app uitschakelt, wordt u gevraagd om di weer in te schakelen de volgende keer dat de app probeert om uw camera of microfoon te gebruiken.

Español

Admite 4 modos de Video:

Seguimiento Inteligente - Sigue los movimientos del presentador y los centra en el video
Enquadramiento automático - Detecta automáticamente a la gente y los centra en el video
Modo PIP Objeto - Sigue al moderador y los objetos seleccionados sin el modo imagen sobre imagen
Modo de Disparo Vertical - le permite grabar un video en el modo retrato, permitiendo una mejor visualización en su teléfono inteligente

Enfoque automático y manual

- Presione el botón con forma de disco en el lateral para cambiar al modo enfoque automático o enfoque manual
- 1. Modo enfoque automático: La cámara ajusta el enfoque de forma automática. Ajuste la perilla para alejar/acercar el zoom
- 2. Modo enfoque manual: Ajuste la perilla para determinar y mantener el enfoque adecuado en vastit te houden Houid de schijfvormige knop 3 seconden ingedrukt om het beeld 180° te draaien
- * Mantenga presionado el botón con forma de disco durante 3 segundos para rotar la imagen 180°
- * La distancia eficaz del enfoque manual es de 15 cm a 100 cm.

Micrófono inalámbrico

Puede utilizar el micrófono inalámbrico para obtener una mejor calidad de audio cuando está en un entorno ruidoso o realizando presentaciones.

Botón de alimentación:

- Presione con una pulsación corta para encender el Microfono inalámbrico. Presione con una pulsación corta de nuevo para silenciar o anular el silencio del Microfono inalámbrico.
- Presione con una pulsación larga para apagar el Microfono inalámbrico.

IA y Botón de Modo PIP Objeto:

- Presione con una pulsación corta para encender el PIP y la función IA. La secuencia de los modos de IA es: Seguimiento Inteligente > Encuadre automático > Modo PIP Objeto > Desactivar IA y Modo PIP Objeto
- Presione con una pulsación larga para alejar/acercar el zoom.

Notas:

- El micrófono en la cámara JUV300 se apagará automáticamente cuando el Micrófono inalámbrico está encendido y en uso. Al desconectar el Micrófono inalámbrico, se encenderá el micrófono JUV300.
- El Micrófono inalámbrico se apagará y cargará automáticamente cuando se conecta a la cámara JUV300.
- Puede utilizar el micrófono integrado del JUV300 para videoconferencias. Se recomienda utilizar el micrófono inalámbrico enganchado en su cuello para eliminar interferencias de ruidos de fondo cuando está en un entorno ruidoso.
- La función IA se apagará automáticamente cuando la función alejar/acercar del zoom está activada.

Inicia una videollamada con tu JUV300

Asegúrese de que su PC, Mac® o Chromebook™ tenga servicio de Internet y que la persona a la que necesita llamar esté usando una aplicación de videollamada como Microsoft Teams™ o Zoom™, por ejemplo. Seleccione el dispositivo de video y el micrófono correctos en el menú de configuración de la aplicación de videollamadas.

- El JUV300 proporciona videollamadas QHD 1440p, con una velocidad de carga mínima de 2 megabits.
- Las llamadas de 1440p pueden verse afectadas por la disponibilidad de la banda ancha de la red disponible, la velocidad de la CPU, el tipo de aplicación de videollamadas, etc.
- Amplia compatibilidad: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft Teams™, y otras aplicaciones.

Para Windows® 10 y 11

- Vaya a Inicio > Configuración > Privacidad/Privacidad y seguridad > Cámara/Micrófono.
- Elija su configuración preferida para permitir que las aplicaciones accedan a su cámara y micrófono.
- Encienda su cámara y micrófono desde la configuración de su aplicación de videollamadas.

Configuración de privacidad para macOS®

- En su Mac®, seleccione el menú Apple® > Preferencias del sistema, haga click en Seguridad y privacidad y, a continuación, haga click en Privacidad.
- Seleccione Cámara/Micrófono.
- Seleccione la casilla de verificación junto a una aplicación para permitirle acceder al micrófono de la cámara. Anule la selección de la casilla de verificación para desactivar el acceso a esa aplicación. Si usted desactiva el acceso a una aplicación, se le pedirá que la vuelva a activar la próxima vez que esa aplicación intente usar su cámara o micrófono.

Français

Prend en charge 4 modes vidéo :

Suivi intelligent - suit les mouvements du présentateur et le centre dans le vidéo
Cadrage automatique - détecte automatiquement les personnes et le centre dans le vidéo
Modalité PIP objet - permet de suivre le présentateur et les objets mis en surbrillance dans le mode Picture-in-Picture
Mode de prise de vue verticale - permet de prendre des vidéos en mode portrait, ce qui offre une meilleure visualisation sur votre smartphone

Mise au point automatique et manuelle

- Appuyez sur le bouton discorde situé sur le côté pour passer du mode de mise au point automatique au mode de mise au point manuelle.
- 1. Mode de mise au point automatique : La caméra ajuste automatiquement la mise au point. Réglez le bouton pour zoomer avant/arrière
- 2. Mode de mise au point manuelle : Réglez la molette pour trouver et conserver la mise au point appropriée. Maintenez le bouton discorde pendant 3 secondes pour faire pivoter l'image de 180°
- * La distance effective de mise au point manuelle va de 15 à 100 cm.

Micro sans fil

Vous pouvez utiliser le micro sans fil afin d'obtenir une meilleure qualité audio lorsque vous êtes dans un environnement bruyant ou que vous faites une présentation.

Bouton d'alimentation :

- Appuyez brièvement pour allumer le Micro sans fil. Appuyez à nouveau brièvement pour activer ou désactiver le son du Micro sans fil.
- Appuyez longuement pour éteindre le Micro sans fil.

Bouton IA et Mode PIP objet :

- Appuyez brièvement pour commuter les fonctions PIP et IA. L'ordre des modes IA est : Suivi intelligent > Cadrage automatique > Mode PIP objet > Désactiver IA et Mode PIP objet
- Appuyez longuement pour effectuer un zoom avant/arrière.

Remarque:

- Le micro de la caméra JUV300 s'éteint automatiquement lorsque le Micro sans fil est allumé et utilisé. Lorsque le Micro sans fil est déconnecté, le micro de la JUV300 s'active.
- Le Micro sans fil s'éteint et se recharge automatiquement lorsqu'il est connecté à la caméra JUV300.
- Vous pouvez utiliser le microphone intégré du JUV300 pour les vidéoconférences. Il est recommandé d'utiliser le micro sans fil accroché à votre collier afin d'éliminer les bruits de fond.
- La fonction IA se désactive automatiquement lorsque la fonction de zoom avant/arrière est activée.

Démarrer un appel vidéo avec votre JUV300

Assurez-vous que votre PC, Mac® ou Chromebook™ dispose d'un service Internet et que la personne que vous devez appeler utilise une application d'appel vidéo telle que Microsoft Teams™ ou Zoom™, par exemple. Sélectionnez le périphérique vidéo et le microphone appropriés dans le menu des paramètres de l'application d'appel vidéo.

- Le JUV300 fournit des appels vidéo Full-HD 1080p, avec une vitesse de téléchargement minimale de 2 mégabits.
- Les appels 1080p peuvent être affectés par la bande passante, réseau disponible, vitesse du processeur, type d'application d'appel vidéo, etc.
- Large compatibilité: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft Teams™ et d'autres applications.

Pour Windows® 10 & 11

- Allez dans Démarrer les paramètres >> Confidentialité / Confidentialité et sécurité > caméra / microphone.
- Choisissez vos paramètres préférés pour permettre aux applications d'accéder à votre caméra et à votre microphone.
- Alumnez votre caméra et votre microphone à partir des paramètres de votre application d'appel vidéo.

Paramètres de confidentialité pour macOS®

- Sur votre Mac®, choisissez le menu Apple® > Préférences de Système, cliquez sur Sécurité et confidentialité, puis sur Confidentialité.
- Sélectionnez Caméra/Microphone.
- Cochez la case à côté d'une application pour lui permettre d'accéder au microphone de la caméra. Décochez la case pour désactiver l'accès à cette application. Si vous désactivez l'accès à une application, il vous sera demandé de la réactiver la prochaine fois que cette application tentera d'utiliser votre caméra ou votre microphone.

Português

