

NEDERLANDS

Chipolo ONE Spot

Chipolo ONE Spot is een item finder die jou helpt met het vinden van jouw persoonlijke eigendommen met behulp van de Apple Find My app op jouw iPhone, iPad, iPod touch, of Mac.

LATEN WE BEGINNEN

- 1 Open de Find My app op jouw iPhone of iPad, selecteer de 'Objecten' tab en tik op 'Voeg nieuw object toe'.
- 2 Terwijl de Find My app aan het zoeken is, druk eenmaal op je Chipolo. Je hoort een piep.
- 3 Na het toevoegen kan je jouw Chipolo ONE Spot lokaliseren in de Find My app op jouw iPhone, iPad, iPod touch, of Mac.

BASIS KENMERKEN

Spot is een speciale editie van de Chipolo ONE dat exclusief werkt met het Apple Find My netwerk (Apple Zoek mijn). Het Find My netwerk biedt een gemakkelijke en veilige manier voor het vinden van jouw persoonlijke eigendommen met behulp van de Find My app op jouw iPhone, iPad, iPod touch of Mac. Voeg gewoon jouw Chipolo ONE Spot toe aan de Find My app om het te zien samen met jouw Apple apparaten. Als een persoonlijk eigendom dat is verbonden met de Chipolo ONE Spot ooit zoekraakt, gebruik je simpelweg de Find My

app om het te lokaliseren op een kaart en om een geluid af te spelen als het voorwerp dichtbij is. Je kan jouw Chipolo ONE Spot ook in Verloren-modus zetten om een bericht en telefoonnummer weer te geven aan degene die het vindt.

HULP NODIG?

Bezoek onze Support pagina's op www.chipolo.net/support of neem contact op met onze Customer Support via support@chipolo.net

BATTERIJ

Het product beschikt over een vervangbare CR2032 een maximale batterijduur van 1 jaar. Wanneer de batterij leeg raakt kan je het vervangen in 3 simpele stappen:

- 1 Gebruik je vingernagel of steek een klein gereedschap in de kleine opening in de zijkant van de Chipolo en open het voorzichtig **(A1)**
- 2 Vervang de batterij met een nieuwe CR2032 batterij. Plaats de batterij met de positieve kant omhoog **(A2)**
- 3 Plaats de bovenste openingen in de helften boven elkaar en sluit de Chipolo **(A3)**

Gebruik alsjeblieft alleen het gespecificeerde CR2032 batterij type.

SVENSKA

Chipolo ONE Spot

Chipolo ONE Spot är ett föremål hittar som hjälper dig att hitta dina personliga föremål med hjälp av Apple Find My appen på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

LÅT OSS BÖRJA

- 1 Öppna Find My appen på din iPhone eller iPad, välj fliken Föremål och tryck på Lägg till ett nytt föremål.

- 2 När Find My appen söker trycker du en gång på din Chipolo så hörs ett pip.

BATTERI

Het product beschikt over een vervangbare CR2032 een maximale batterijduur van 1 jaar. Wanneer de batterij leeg raakt kan je het vervangen in 3 simpele stappen:

- 1 Gebruik je vingernagel of steek een klein gereedschap in de kleine opening in de zijkant van de Chipolo en open het voorzichtig **(A1)**
- 2 Vervang de batterij met een nieuwe CR2032 batterij. Plaats de batterij met de positieve kant omhoog **(A2)**
- 3 Plaats de bovenste openingen in de helften boven elkaar en sluit de Chipolo **(A3)**

Gebruik alsjeblieft alleen het gespecificeerde CR2032 batterij type.

ljud om föremålet finns i närheten. Du kan också sätta din Chipolo ONE Spot i Förlorat läge för att visa ett meddelande och ett telefonnummer för alla som kan hitta det.

BEHÖVER DU HJÄLP?

Besök våra supportsidor på www.chipolo.net/support eller kontakta vår kundsupport på support@chipolo.net

BATTERI

Denna produkt har ett utbytbart CR2032 batteri som räcker upp till 1 år. När batteriet tar slut kan du byta ut det i tre enkla steg:

- 1 Ta försiktigt isär din Chipolo genom att trycka t.ex. ett smalt verktyg i det lilla spåret på sidan av produkten **(A1)**
- 2 Ta ur det gamla batteriet och sätt i ett nytt CR2032-batteri med plussidan (+) vänd uppåt **(A2)**
- 3 Rikta in lockens hål och sätt ihop produkten igen **(A3)**

Använd endast den angivna batteritypen CR2032.

SUOMI

Chipolo ONE Spot

Chipolo ONE Spot auttaa sinua löytämään kadonneita esineitä iPhoneen, iPadin, iPod touchin tai Macin Find My-sovelluksella.

ALOITTAMINEN

- 1 Avaa Find My-sovellus iPhoneella tai iPadissa, valitse Koheet-välilehti ja valitse Lisää uusi kohde.

- 2 Kun Find My-sovellus etsii laitteita, paina Chipolaa kerran, jolloin kuulet piippauksen.

PARISTO

Tässä tuotteessa on vaihdettava CR2032-paristo, joka kestää jopa 1 vuoden. Voit vaihtaa pariston helposti seuraavasti:

- 1 Avaa Chipolo varoen painamalla esim. kapealla työkalulla laitteen sivussa olevasta urasta **(A1)**
- 2 Poista vanha paristo ja aseta tilalle uusi CR2032-paristo plusnapa (+) ylöspäin **(A2)**
- 3 Aseta kannen reikä oikeaan kohtaan ja paina osat yhteen **(A3)**

Käytä vain määrättyä CR2032-akkutyyppiä.

Använd endast den angivna batteritypen CR2032.

Kadonnut-tila, jolloin se näyttää viestin ja puhelinnumeron kaikille, jotka saattavat löytää sen.

TARVITSETKO APUA?

Vieraile tukisivuillamme osoitteessa www.chipolo.net/support tai lähetä asiakastukeemme sähköpostia osoitteeseen support@chipolo.net

PARISTO

Tässä tuotteessa on vaihdettava CR2032-paristo, joka kestää jopa 1 vuoden. Voit vaihtaa pariston helposti seuraavasti:

- 1 Avaa Chipolo varoen painamalla esim. kapealla työkalulla laitteen sivussa olevasta urasta **(A1)**
- 2 Poista vanha paristo ja aseta tilalle uusi CR2032-paristo plusnapa (+) ylöspäin **(A2)**
- 3 Aseta kannen reikä oikeaan kohtaan ja paina osat yhteen **(A3)**

Käytä vain määrättyä CR2032-akkutyyppiä.

Använd endast den angivna batteritypen CR2032.

NORSK

Chipolo ONE Spot

Chipolo ONE Spot er en gjenstand finder som hjelper deg med å finne dine personlige gjenstander ved hjelp av Find My-appen på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

LA OSS STARTE

- 1 Åpne Find My-appen på iPhone eller iPad, velg Objekter-fanen og trykk på Legg til nytt objekt.

- 2 Mens Find My-appen søker, trykker du på Chipolo en gang, og du vil høre et pip.

ETTER OPPSETTET

Etter oppsettet kan du finne Chipolo ONE Spot i Find My-appen på telefonen eller nettbrettet.

GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER

Spot er en spesialutgave av Chipolo ONE som fungerer utelukkende med Find My-nettverket. Find My-nettverket gir en enkel og sikker måte å finne dine personlige gjenstander på ved hjelp av Find My-appen på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac. Bare pør Chipolo ONE Spot med Find My-appen for å se den rett ved siden av Apple-enhetene dine. Hvis et personlig element som er koblet til Chipolo ONE Spot noensinne forsvinner, bruker du Find My-appen til å finne den på et kart og

Vennligst bare bruk CR2032 batteri typen.

Använd endast den angivna batteritypen CR2032.

spille av en lyd hvis elementet er i nærheten. Du kan også sette Chipolo ONE Spot i Mistet-modus for å vise en melding og et telefonnummer til alle som kan finne den.

TRENGER DU HJELP?

Besøk vår støtte-side på www.chipolo.net/support eller kontakt vår kundestøtte på support@chipolo.net

BATTERI

Dette produktet har et utskiftbart CR2032-batteri som varer opptil 1 år. Når batteriet går tom, kan du bytte det ut i 3 enkle trinn:

- 1 Åpne din Chipolo forsiktig ved f.eks. å trykke med et smalt verktøy i det lille sporet på siden av produktet **(A1)**
- 2 Ta ut det gamle batteriet og sett i et nytt CR2032-batteri med plussiden (+) vendt oppover **(A2)**
- 3 Tilpass hullet på lokket og sett produktet sammen igjen **(A3)**

Vennligst bare bruk CR2032 batteri typen.

Använd endast den angivna batteritypen CR2032.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Chipolo ONE Spot

Chipolo ONE Spot — это умный брелок, который помогает находить ваши вещи с помощью приложения Apple Find My, установленного на iPhone, iPad, iPod touch или Mac.

ДАВАЙТЕ ПРИСТУПИМ

- 1 Откройте приложение Find My на вашем iPhone или iPad, выберите вкладку 'Устройства' и нажмите кнопку 'Добавить'.

- 2 После перехода приложения в режим поиска нажмите на брелок Chipolo один раз, и вы услышите сигнал.

ПОСЛЕ НАСТРОЙКИ

После настройки вы сможете искать ваш Chipolo ONE Spot при помощи приложения Find My на вашем iPhone, iPad, iPod touch или Mac.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Spot — это эксклюзивная версия Chipolo ONE, совместимая с Apple Find My network. Эта функция обеспечивает простой и безопасный способ определить, где находятся ваши вещи с помощью приложения Find My, установленного на вашем iPhone, iPad, iPod touch или Mac. Просто подключите ваш Chipolo ONE Spot к Find My, чтобы видеть его в списке ваших устройств Apple. Если вы потеряете вещь с брелком Chipolo ONE Spot, используйте приложение Find My, чтобы найти брелок на карте

Важно, используйте только элементы питания формата CR2032.

Använd endast den angivna batteritypen CR2032.

日本語

Chipolo ONE Spot

Chipolo ONE Spotは、iPhone、iPad、iPod touch、Macの「探す」アプリを使って、身の回りのアイテムを探ることができるアイテムファインダーです。

始めましょう

- 1 iPhoneまたはiPadの「探す」アプリを開き、「アイテム」タブを選択して「新規アイテムを追加」をタップします。

- 2 「探す」アプリの検索中にChipoloを1回押すと、ピープ音が鳴ります。

セットアップが完了したら

iPhone、iPad、iPod touch、Macの「探す」アプリでChipolo ONE Spotの位置を確認することができます。

基本機能

Spotは、Appleの「探す」アプリ限定の特別なChipolo ONEです。「探す」のネットワークを利用し、iPhone、iPad、iPod touch、Macの「探す」アプリ上で身の回りのものを簡単かつ安全に探すことができます。Chipolo ONE Spotと「探す」アプリをペアリングするだけで、Appleデバイス上でChipolo ONEを確認することができます。Chipolo ONE Spotに接続されたアイテムが行方不明になった場合は、「探す」アプリの地図上で位置を確認し、アイテム

必ず指定された電池、CR2032を御利用下さい。

Använd endast den angivna batteritypen CR2032.

が近くであれば音を鳴らすことができます。また、Chipolo ONE SpotをLostモードにすると、メッセージと電話番号が表示され、発見者に知らせることができます。

お問合せ?

www.chipolo.net の support もしくはメール (support@chipolo.net) までお問合せ下さい。

バッテリー

本製品には、交換可能なCR2032電池が搭載されており、最大で1年間使用できます。電池が切れたら、3つの簡単なステップで交換できます。

- 1 Chipoloの側面にある小さな隙間に指の爪または小さな工具を挿入し、デバイスを慎重に開きます。 **(A1)**

- 2 バッテリーを新しいCR2032に交換し、バッテリーのプラス面を上面に設置します。 **(A2)**

- 3 両蓋の上の穴を合わせてChipoloを開きます。 **(A3)**

必ず指定された電池、CR2032を御利用下さい。

Använd endast den angivna batteritypen CR2032.

chipolo

Chipolo ONE Spot

ENGLISH • FRANÇAIS • DEUTSCH • ITALIANO • ESPAÑOL • SLOVENŠČINA
NEDERLANDS • SVENSKA • SUOMI • NORSK • РУССКИЙ ЯЗЫК • 日本語

ENGLISH

Chipolo ONE Spot

Chipolo ONE Spot is an item finder that helps you locate your personal items using the Apple Find My app on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac.

LET'S GET STARTED

1 Open the Find My app on your iPhone or iPad, choose the Items tab and tap Add New Item.

2 While the Find My app is searching, press your Chipolo once and you will hear a beep.

3 After setup, you can locate your Chipolo ONE Spot in the Find My app on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac.

BASIC FEATURES

Spot is a special edition of Chipolo ONE that works exclusively with the Apple Find My network. The Find My network provides an easy, secure way to locate your personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac. Simply pair your Chipolo ONE Spot with the Find My app to view it right alongside your Apple devices. If a personal item connected to Chipolo ONE Spot ever goes missing, use the Find My app to locate it on a map and play a sound

if the item is nearby. You can also put your Chipolo ONE Spot in Lost Mode to display a message and a phone number to anyone who might find it.

NEED HELP?

Visit our support pages at www.chipolo.net/support or contact our customer support at support@chipolo.net

BATTERY

This product has a replaceable CR2032 battery that will last up to 1 year. When the battery runs out you can replace it in 3 simple steps:

1 Use your fingernails or insert a smaller tool into the small gap on the side of the Chipolo and carefully open the device **(A1)**

2 Replace the battery with a new CR2032 type battery, placing the battery positive side up **(A2)**

3 Close your Chipolo by aligning the top holes on both lids **(A3)**

Please use only the specified CR2032 battery type.

FRANÇAIS

Chipolo ONE Spot

Chipolo ONE Spot est un chercheur d'objets qui vous aide à localiser vos objets personnels à l'aide de l'application Apple Find My sur votre iPhone, iPad, iPod touch ou Mac.

1 Ouvrez l'application Find My sur votre iPhone ou iPad, choisissez l'onglet Objets et appuyez sur Ajouter un objet.

2 Pendant que l'application Find My recherche, appuyez une fois sur votre Chipolo et vous entendrez un bip.

3 Après la configuration, vous pourrez localiser votre Chipolo ONE Spot dans l'application Find My sur votre iPhone, iPad, iPod touch ou Mac.

FONCTIONNALITÉS DE BASE

Spot est une édition spéciale de Chipolo ONE qui fonctionne exclusivement avec le réseau Apple Find My. Le réseau Apple Find My offre un moyen facile et sûr de localiser vos objets personnels à l'aide de l'application Find My sur votre iPhone, iPad, iPod touch ou Mac. Associez simplement votre Chipolo ONE Spot à l'application Find My pour l'afficher à côté de vos appareils Apple. Si

un objet personnel connecté à Chipolo ONE Spot disparaît, utilisez l'application Find My pour le localiser sur une carte et émettre un son s'il se trouve à proximité. Vous pouvez également mettre votre Chipolo ONE Spot en Mode Perdu pour afficher un message et un numéro de téléphone à toute personne susceptible de le trouver.

1 Visitez nos pages de support sur chipolo.net/support ou contactez notre service clientèle à support@chipolo.net

2 Ce produit contient une pile CR2032 remplaçable qui durera jusqu'à 1 an. Lorsque la pile est vide, vous pouvez la remplacer en 3 étapes simples :

1 Insérez votre ongle dans la fente sur la tranche du Chipolo et écarter les deux parties pour ouvrir **(A1)**

2 Placer une nouvelle pile de type CR2032, la face plate vers le haut **(A2)**

3 Refermez le Chipolo en alignant les trous **(A3)**

Utilisez uniquement le type de pile CR2032 spécifié.

DEUTSCH

Chipolo ONE Spot

Chipolo ONE Spot ist ein Gegenstandfinder, mit dem Sie Ihre persönlichen Gegenstände mithilfe der Apple Find My App auf Ihrem iPhone, iPad, iPod touch oder Mac finden können.

1 Öffnen Sie die Find My App auf Ihrem iPhone oder iPad, wählen Sie die Registerkarte 'Objekte' und tippen Sie auf 'Neues Objekt hinzufügen'.

2 Während der Find My App ist auf der Suche, drücken Sie einmal auf Ihren Chipolo und Sie hören einen Piepton.

3 Nach der Installation können Sie Ihren Chipolo ONE Spot in der Find My App auf Ihrem iPhone, iPad, iPod touch oder Mac finden.

GRUNDKONZEPTIONEN

Spot ist eine Sonderausgabe von Chipolo ONE, die ausschließlich mit dem Apple Find My Netzwerk zusammenarbeitet. Das Find My Netzwerk bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, Ihre persönlichen Gegenstände mithilfe der Find My App auf Ihrem iPhone, iPad, iPod touch oder Mac zu finden. Koppeln Sie einfach Ihren Chipolo ONE Spot mit der Find My App, um ihn direkt neben Ihren Apple-Geräten anzuzeigen. Wenn ein mit Chipolo ONE Spot verbundener persön-

licher Gegenstand jemals verloren geht, können Sie ihn mit der Find My App auf einer Karte suchen und einen Ton abspielen, wenn sich der Gegenstand in der Nähe befindet. Sie können Ihren Chipolo ONE Spot auch in den Modus Verloren stellen, um eine Nachricht und eine Telefonnummer für jeden anzuzeigen, der sie findet.

1 Besuchen Sie unsere Support-Seiten auf www.chipolo.net/support oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter support@chipolo.net

2 Dieses Produkt verfügt über eine austauschbare CR2032-Batterie, die eine Lebensdauer von bis zu 1 Jahr hat. Wenn die Batterie leer ist, können Sie sie in drei einfachen Schritten austauschen:

1 Benutzen Sie Ihren Fingernagel oder ein kleineres Instrument, um in die Spalte auf der Seite von Chipolo zu drücken und öffnen Sie das Gerät vorsichtig **(A1)**

2 Ersetzen Sie die Batterie mit einer neuen Typ CR2032 Batterie, mit der positiven Seite nach oben **(A2)**

3 Schließen Sie Ihren Chipolo, indem Sie die oberen Löcher auf beiden Seiten angleichen **(A3)**

Bitte verwenden Sie nur den angegebenen Batterietyp CR2032.

ITALIANO

Chipolo ONE Spot

Chipolo ONE spot è un trova-oggetti che ti aiuta a localizzare i tuoi oggetti personali utilizzando la app Apple Find My su iPhone, iPad, iPod touch o Mac.

1 Apri la app Find My sul tuo iPhone o iPad, seleziona il tab Accessori e clicca Aggiungi nuovo accessorio.

2 Mentre la app Find My sta cercando, premi una volta il tuo Chipolo e sentirai un bip.

3 Dopo il setup, puoi localizzare il tuo Chipolo ONE Spot nella app Find My sul tuo iPhone, iPad, iPod touch o Mac.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

Spot è un'edizione speciale di Chipolo ONE che funziona esclusivamente con il network Apple Find My. Il network Find My fornisce una maniera facile e sicura per localizzare i tuoi oggetti personali utilizzando la app Find My su iPhone, iPad, iPod touch o Mac. Accoppia semplicemente il tuo Chipolo ONE Spot con la app Find My per vederlo insieme ai tuoi dispositivi Apple. Se un oggetto personale connesso a Chipolo ONE Spot viene perduto, utilizza la app Find My per localizzarlo su una mappa e riprodurre un suono se l'oggetto è nelle vicinanze.

ESPAÑOL

Chipolo ONE Spot

Chipolo ONE Spot es un buscador de artículos que te ayuda a localizar tus artículos personales usando la aplicación de Apple Find My en tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac.

1 Abre la aplicación Find My en tu iPhone o iPad, selecciona la pestaña Objetos y pulsa en Añadir un nuevo objeto.

2 Mientras la aplicación Find My está buscando, pulsa una vez tu Chipolo y escucharás un bip.

3 Después de configurarlo, puedes localizar tu Chipolo ONE Spot en la aplicación Find My en tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Spot es una edición especial del Chipolo ONE que funciona exclusivamente con la red Find My de Apple. La red Find My proporciona una forma fácil y segura de localizar tus artículos personales usando la aplicación Find My en tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac. Simplemente empareja tu Chipolo ONE Spot con la aplicación Find My para verlo directamente en tus dispositivos Apple. Si un artículo personal conectado al Chipolo ONE se pierde

Puoi anche mettere il tuo Chipolo ONE Spot in Modalità smarrito per mostrare un messaggio e un numero di telefono a chiunque lo trovi.

1 Visita le nostre pagine di supporto su chipolo.net/support o contatta il nostro supporto clienti all'indirizzo support@chipolo.net

2 Questo prodotto ha una batteria CR2032 sostituibile che durerà fino ad 1 anno. Quando la batteria si esaurisce puoi sostituirla in 3 semplici passi:

1 Utilizzare un'unghia o inserire un attrezzo di piccole dimensioni nella piccola fessura sul lato del Chipolo e, delicatamente, aprire il dispositivo **(A1)**

2 Sostituire la vecchia batteria con una nuova, di tipo CR2032, ponendo il polo positivo all'insù **(A2)**

3 Chiudere il Chipolo allineando i fori nella parte superiore **(A3)**

Utilizzare solo il tipo di batteria CR2032 specificato.

SLOVENŠČINA

Chipolo ONE Spot

Chipolo ONE Spot je sledilnik predmetov, ki ti pomaga najti tvoje osebne predmete z aplikacijo Apple Find My na napravah iPhone, iPad, iPod touch ali Mac.

1 Odpri aplikacijo Find My na svojem iPhone ali iPadu, izberi zavihek Items in izberi Add New Item.

2 Medtem ko aplikacija Find My išče naprave, enkrat pritisni na Chipolo in počakaj na pisk.

3 Po namestitvi lahko svoj Chipolo ONE Spot odkriješ v aplikaciji Find My na napravah iPhone, iPad, iPod touch ali Mac.

CHIPOLO FUNKCIJE

Spot je posebna izdaja sledilnika Chipolo ONE, ki deluje izključno z omrežjem Apple Find My. Omrežje Find My ponuja enostaven in varen način iskanja tvojih osebnih predmetov z aplikacijo Find My na napravah iPhone, iPad, iPod touch ali Mac. Preprosto poveži Chipolo ONE Spot z aplikacijo Find My in mu sledi kot slediš svojim ostalim Apple napravam. Če predmet s Chipolo ONE Spot kdaj izgine, ga lahko poiščeš na

alguna vez, usa la aplicación Find My para localizarlo en un mapa y reproducir un sonido si el artículo está cerca. También puedes poner tu Chipolo ONE Spot en Modo Perdido para mostrar un mensaje y un número de teléfono a cualquiera que pueda encontrarlo.

1 Visita nuestras páginas de soporte en www.chipolo.net/support o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en support@chipolo.net

2 Este producto tiene una pila reemplazable CR2032 que puede durar hasta 1 año. Cuando la pila se acabe puedes reemplazarla en 3 simples pasos:

1 Utiliza las uñas o inserta un destornillador en el pequeño hueco en el lateral y ábrelo cuidadosamente **(A1)**

2 Reemplaza la pila con el mismo tipo de pila: CR2032, con el lado plano hacia arriba **(A2)**

3 Cierra tu Chipolo alineando los agujeros superiores de las dos tapas **(A3)**

Utilice solo el tipo de batería CR2032 especificado.

SLOVENŠČINA

Chipolo ONE Spot

Chipolo ONE Spot je sledilnik predmetov, ki ti pomaga najti tvoje osebne predmete z aplikacijo Apple Find My na napravah iPhone, iPad, iPod touch ali Mac.

1 Odpri aplikacijo Find My na svojem iPhone ali iPadu, izberi zavihek Items in izberi Add New Item.

2 Medtem ko aplikacija Find My išče naprave, enkrat pritisni na Chipolo in počakaj na pisk.

3 Po namestitvi lahko svoj Chipolo ONE Spot odkriješ v aplikaciji Find My na napravah iPhone, iPad, iPod touch ali Mac.

CHIPOLO FUNKCIJE

Spot je posebna izdaja sledilnika Chipolo ONE, ki deluje izključno z omrežjem Apple Find My. Omrežje Find My ponuja enostaven in varen način iskanja tvojih osebnih predmetov z aplikacijo Find My na napravah iPhone, iPad, iPod touch ali Mac. Preprosto poveži Chipolo ONE Spot z aplikacijo Find My in mu sledi kot slediš svojim ostalim Apple napravam. Če predmet s Chipolo ONE Spot kdaj izgine, ga lahko poiščeš na

BATTERY REPLACEMENT

REPLACEMENT DE LA BATTERIE
BATTERIEWECHSEL
SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
REEMPLAZO DE LA BATERIA
MENJAVA BATERIJE
BATTERIJ VERVANGING
BATTERIBYTE
PARISTON VAHTO
BATTERIBYTTE
ЗАМЕНА БАТАРЕИ
バッテリー交換

Obični našo podporo uporabnikom na naslovu www.chipolo.net/support ali pa se obrni na našo podporo uporabnikom neposredno na support@chipolo.net.

Ta izdelek ima zamenljivo baterijo tipa CR2032, ki deluje do 1 leta. Ko se baterija izprazni, jo lahko zamenjaš v treh preprostih korakih:

1 Z nohtom ali manjšim orodjem, ki ga vstaviš v zarezo na strani Chipola, previdno odpri Chipolo **(A1)**

2 Baterijo nadomesti z novo baterijo tipa CR2032, ki se vstavi v Chipolo s pozitivno (+) stranjo navzgor **(A2)**

3 Chipolo zapri tako, da poravnáš zgornji luknji na obeh pokrovih **(A3)**

Uporabljal le predpisani tip baterije CR2032.

A1



A2



A3

