


### Charging battery SIM Card Installation

A SIM card contains your phone number and other necessary data. Your device has dual SIM slots that both supports 3G{WCDMA} SIM cards.

### To Install the SIM Card

Make sure the device is turned off and the front facing down. Hold the limity and use the notch at the bottom corner to loosen the cover. Use material with a hard, thin edge such as your fingermal or a credit card to carefully run along the seam to loosen, then lift the cover until it detaches completely.



slide the SIM card sliders. To turn on/off a SIM card's data connection go to Settings > SIM management, click on the "Data connection" option, and select a SIM card that has 3G capability.

### Keys/Touch Points

Home key (  $\bigcirc$  ): Touch the key to return to the home screen. In idle screen, touch and hold the key to view recently opened

Options key( ): In home screen, touch the key to set wallpaper, manage apps, and to access system settings. Touch it to view menu options.

Back key ( ): Touch to go back to the previous menu

## Audio Profile/Sleep Mode Phone Features

Charging Your battery

## ease charge the battery using the following methods: Charge the phone by connecting it to a computer via the USB

As the battery charges, an icon will appear in the status bar of the home screen. When the battery is fully charged, a full battery icon



 Do not remove the battery while the device is charging.
 Use only the AC adapter & USB cable provided with your device. Note: For safely, the battery will stop charging if in danger of overheatin

From the home screen, swipe up to open APP Drawer & select "Settings". Go to "Sound" and change the audio settings by Changing Sound levels and change your ring tones.

Intelligent keyboard



Turn on sleep mode to save your battery power.

1. On the home screen, touch "App Menu" & select "Settings".

2. Select "Display". s. Select "Sleep" and choose a time interval from the list .

On the home screen, touch the "APP Menu" & select "Settings".
 Select "Security and location" then select "Screen lock".
 Select the desired type of lock & follow the prompts to set up.

Description icons					
cons	Descriptions	Icons	Descriptions		
	Shows the phone's network signal strength.		Show the phone's battery capacity.		
<b>e</b>	Speaker has been activated.	Ш	You have unread SMS.		
	Call on hold	0	USB storage Turned on.		
	The ringing type is set on Vibration.	*	Flight Mode		
	2G network in use.	N	3G network in use.		
),	You have missed calls.	0	A clock alarm is active.		
٠.	In call	*	Bluetooth ON		

## Main Menu & Its Functions

Select to enter the main menu...

Allow you to view a list of features available in your phone.

Clock
Allow you to set the Alarm from Clock.

browse the internet. Search engine- default set as Google.

3. Calculator
Allow you to make tedious calculations quickly.

5. Camera Allow you to click pictures anytime you want. Your Nitro 55R has a 8,0 MP High Definition camera with LED Flash supporting many special features like Face Detection which ensures you to take good quality of pictures and stores them in the Gallery. In Camera, easily choose Camcorder

7. Email
Allows you set up your POP/IMAP email accounts.

## Phone Features

8. Gallery Allow you to save & view photos & videos.

Google Play
Log in to your Gmail account to view all the applications & download from thousands of applications available on Google Play.

10. Messaging Allow you to view messages sent & received as a thread. 11. Music View the list of songs available in your phone. View the artists, albums, playlists & more.



### Allow you to make phone calls.

3. File Manager (ou could browse, view, modify and install your files.

his service is provided by the operator. It provides phone plan

15. Sound Recorder Allows you to record sounds.



# @ 2018 Maxwest and the Maxwest Logo are registered trademarks Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of

## Phone calls/Texting

To Make Phone Calls Touch the phone icon.
 Select SIM1 card or SIM2 card.
 Click on a contact from your comake a call.



### Composing text messages


Maxwest automatically corrects and suggests words as you type.



Cut. Copy and Paste
Touch and hold text content to bring up the magnifying glass,
and then slide your finger to move the insertion points. Then
choose to cut. copy, or paste. It is very easy to copy text from web pages, email, or text messages.

## WLAN Turn on WLAN

Maxwest supports WLAN Direct which allows Android \*\*8.10 reo\*\* (Goedition) or later devices with the appropriate hardware to connect directly to each other via Wi-Fi without an intermediate access point. Using the APIs, you can discover and connect to other devices, if each device supports Wi-Fi Direct, then communicate over a speedy connection across distances much longer than a Bluetooth connection. This is useful for applications that share data among users, such as a multiplayer game or file sharing.



a. Enter "Settings" >> Click "NETWORKS & internet" >> Select with 23 select. With interence 23 select. Advanced 3. Then click "With diffect to access With direct feature. b. After click "Search" at the bottom and it will display the available devices.

c. Click "Android\_7e33" (in this case specifically) and it will give

you option to connect. d. Click "Connect" to connect and it will pop up an interface to confirm like below.



Capture images or record videos and share with family and friends! \$' he @



## Connecting to E-mails

Log into your e-mail accounts. You may log-in to your e-mail accounts from the phone to occess your e-mails.

From the Home screen select Application" Gmail" and then Enter your email address, password and top "Next".

Select which type of email account you are setting up and enter the propetettings. (POP3 / IMAP / Microsoft Exchange Account)

You will need to enter your user name, password, and server information depending on the type of email account or your

information depending on the type of email account or you can change the settings by tapping "Manual setup" at the top right corner screen. Tap "Next" and select "OK" to

## Inbox 1. Press MENU & select "Compose". 2. Add recipients by typing a name or email address in the "To" field. Matching contacts will appear. Select a recipient or a selec in, V Mal Hall 810m continue typing in the email address to send to multiple address to sena to intuition contacts. 3. Once finished typing the mail, select "Sena", "Save as draft", or "Discard". 4. The reply tab contains "Reply", "Reply all " and "Forward" options.

### Delete message:

Go to Inbox to display messages.
 Touch & hold the message you want to delete.
 Select "Delete".

## File Transfer

### Connecting Smartphone to PC

Connect the USB cable to your smartphone and computer. Once connected successfully, on your phone, slide the top menudown and click on "Android System", then, press "Transferfiles"

outton. A new storage named ".Nitro 55R" will appear on your PC file \*My Computer \*. Click ont to review files in the smortphone and for to transfer documents between devices. When finished, press Disconnect device from PC Note: Photos taken with the comera will be saved under the "DCIM" folder. Screenshots coptured will be saved under "Pictures" folder. Put Musicrilies in the "Music" folder for the files to be played properly.

### creen Capture

Press Volume(-) and power button at the same time to capture" Screenshot" . All captured screenshot will be saved under gallery.



(1) this device may not cause interference

■SAR lests are conducted using standard operating positions accepted by the FCC/ISEDC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands, although the SARIs determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a new device is a available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC/ISEDC that it does not exceed the exposure limit established by the FCC/ISEDC. Tests for each device are performed in positions and locations as required by the FCC/ISEDC.

Non-compliance with the above restrictions may result in v of RF exposure guidelines.






## Installation de la carte SIM

Une carte SIM contient votre numéro de téléphone et d'autres données SIM prenant en charge les cartes SIM 3G (WCDMA). Pour installer la carte SIM

. Assurez-vous que l'appareil est éteint et que la façade est orientée vers le bas. Tenez fermement et utilisez l'encoche dans le coin inférieur pour desserrer le couvercle. Utilisez un matériau avec un bord dur et n tel que votre ongle ou une carte de crédit pour courir oigneusement le long de la couture pour le desserrer, puis soulevez le ouvercle jusqu'à ce qu'il se détache complètement.



Consultez le Guide Inclus d'installation des cartes SIM et Micro SD.

3. Pour activer/désactiver une carte SIM, accédez à Paramètres >
Gestion SIM, puis faites glisser les glisseurs de la carte SIM. Pour
activer/désactiver la connexion de données d'une carte SIM,
accédez à Paramètres > Gestion SIM, cliquez sur l'option
"Connexion de données", puis sélectionnez une carte SIM dotée de
la capacité 3G.

Les Touches

La touche Marche/Arrêt : Pour allumer/éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes. Lorsqu'il est allumé, appuyez une fois sur la touche Marche/Arrêt pour activer ou désactiver l'écran.

La touche Accueil (O): Appuyez sur la touche pour revenir à l'écran d'accueil. En mode veille, maintenez la touche enfoncée pour afficher les applications récemment ouvertes.

La touche Menu (□) : Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche pour définir un fond d'écran, gérer les applications et accéder aux paramètres du système. Appuyez sur la touche pour voir les options du menu.


La touche Retour (◁) : Appuyez sur la touche pour revenir au

## Charge de la batterie

Les nouvelles batteries sont expédiées partiellement chargées. Avant d'utiliser votre appareil, installez et chargez la batterie. Les batteries fonctionnent mieux après plusieurs cycles complets de charge/décharge.

- euillez charger la batterie en utilisant les méthodes suivantes : . Chargez le téléphone en le connectant à un ordinateur via le
- Connectez le câble USB au téléphone et à l'adaptateur secteu Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique pour ommencer à charaer.


d'état de l'écran d'accueil. Lorsque la batterie est complètement rechargée, une icône représentant une batterie chargée apparaît à l'écran.



- e retirez pas la batterie pendant le chargement de l'app ilisez uniquement l'adaptateur secteur et le câble USB fournis avec
- : Pour des raisons de sécurité, la batterie arrêtera de se charger s

## Profil Audio / Mode Veille

Dans l'écran d'accueil, faites glisser vers le haut pour ouvrir l'APP Drawer, puis sélectionnez "Paramètres". Allez dans "Son" et modifiez les paramètres audio en changeant les niveaux de son et modifiez



### Mode veille

- Activez le mode veille pour économiser la batterie. 1. Sur l'écran d'accueil, touchez "Menu App" et sélectionnez "Paramètres"

### 3. Sélectionnez "Veille" et choisissez un intervalle de temps dans la liste. Verrouillage d'écran

- 1 . Sur l'écran d'accueil, touchez le "Menu APP" et sélectionnez
- . Sélectionnez "Sécurité et localisation", puis sélectionnez "Verrouillage
- de l'écran"

## Fonctionnalités du Téléphone

### Description des icônes

Icône	Description	Icône	Description
	Affiche la puissance du signal réseau du téléphone.		Afficher la capacité de la batterie du téléphone.
	Le haut-parleur a été activé.		Vous avez des SMS non lus.
	Appel en attente		Stockage USB Activé.
	Le type de sonnerie est défini sur Vibration.	*	Bon mode
Н	Réseau 3G en cours d'utilisation.	I	Réseau 3G en cours d'utilisation.
34	Vous avez manqué des appels.	0	Une alarme d'horloge est active.
C	En appel	*	Bluetooth activé


nez pour entrer dans le menu principal

- urfer sur Internet. Moteur de recherche défini par défaut sur Google.
- ous permet de faire des calculs fastidieux rapidement.

5. Caméra Vous permet de cliquer sur les images quand vous le souhaitez. Votre appareil "Nitro 55R" dispose d'une caméra haute définition 8.0MP avec flash LED prenant en charge de nombreuses fonctionnalités spéciales telles que la détection de visage qui vous permet de prendre des photos de bonne qualité et de les stocker dans la Galerie. Dans l'appareil photo, choisissez facilement le caméscope pour nregistrer une vidéo.

ur voir votre liste de contacts, accédez à votre répertoire numérique via cette

### Vous permet de configurer vos comptes de messagerie POP/IMAP.



## Appels Téléphoniques / SMS

1. Appuyez sur la touche de l'icône du téléphone. 3. Cliquez sur un contact de votre liste de contacts pour passer un appel téléphonique.

3. Cliquez sur un contact de votre liste de contacts pour passer un appel téléphonique.

est corrige et suggère automatiquement les mots lors de la saisie du message.



### Couper, Copier et Coller

Touchez et maintenez le contenu du texte pour afficher la loupe, puis faites glisser votre doigt pour déplacer les points d'insertion. Ensuite, choisissez de couper, copier ou coller. Il est très facile de copier du texte depuis des pages Web, des emails ou des messages

### WLAN

### Activer le WLAN

Maxwest prend en charge WLAN Direct qui permet aux appareils Android "8.1 Oreo" (version Go) ou ultérieurs avec le matérie découvrir et vous connecter à d'autres appareils. Si chaque appareil prend en charge Wi-Fi Direct, alors vous pouvez mmuniquer via une connexion rapide sur des distance beaucoup plus longues qu'une connexion Bluetooth. Ceci est utile pour les applications qui partagent des données entre utilisateurs, telles qu'un jeu multijoueur ou le partage de fichiers.



a Entrez "Paramètres" >> Cliquez sur "Résegux et Internet" >> tionnez "Wi-Fi" >> Sélectionnez "Préférences Wi-Fi" >> tionnez "Avancé" >> Cliquez ensuite sur "Wi-Fi direct" pour accéder à la fonctionnalité Wi-Fi Direct. périphériques disponibles seront afficher.

c. Cliquez sur "Android 7e33" (dans ce cas en particulier) et d. Cliquez sur "Connecter" pour vous connecter et une interface

apparaîtra pour confirmer comme ci-dessous. Cliquez sur "OK" et les appareils seront connectés

Capturez des images ou enregistrez des vidéos et partagezles avec votre famille et vos amis!



## Connexion aux E-mails

### Accede a tus cuentas de correo electrónico.

Vous pouvez vous connecter à vos comptes de messagerie à partir

Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez l'application "Gmail", puis entrez votre adresse email, votre mot de passe et appuyez sur Sélectionnez le type de compte de messagerie que vous configurez et entrez les paramètres appropriés. (Compte POP3 / IMAP /

Microsoft Exchange).

: ▼ H.al H.al 🖁 8:10 AM

Dear baby, I will get married!

234352
62011

3) me, M M north toor Assession

\*▼ H H H 8:10 AM

Nous devrez saisir votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et les informations du serveur en fonction du type de compte de messagerie. Vous pouvez également modifier les paramètres en tapant sur "Configuration manuelle" dans le coin supérieur droit de l'écran, Appuvez sur "Suivant" et sélectionnez "OK" pour accepter

1. Appuvez sur MENU et sélectionnez "Composer'

2. Aioutez des destinataires en ctronique dans le champ "À". Les

ontacts correspondants pparaîtront. Sélectionnez un stinataire ou continuez à saisir l'adresse e-mail à envoyer à

3. Une fois le courrier saisi, sélectionnez "Envoyer", "Enregistrer comme brouillon" ou "Supprimer". 4. L'onglet de réponse contient les options "Répondre", "Répondre à tous" et "Transférer".

- Appuyez longuement sur le message que vous souhaitez suppri
   Sélectionnez "Supprimer". Accèdez à la hoîte de récention nour afficher les message

## Transfert de fichier

### Connecter un smartphone à un PC

Connectez le câble USB à votre smartphone et à votre ordinateur. Une fois connecté avec succès, faites glisser le menu du haut vers le bas sur votre téléphone et cliquez sur "Système Android", puis ur le bouton "Transférer des fichiers".

Un nouveau stockage nommé "Nitro 55R" apparaîtra sur le fichier "Poste de travail" de votre ordinateur. Cliquez dessus pour consulter les fichiers du smartphone et/ou transférer des locuments entre appareils. Lorsque vous avez terminé, appuyez

ur Déconnecter le périphérique du PC.

Remarque : les photos prises avec l'appareil photo seront enregistrées dans le dossier "DCIM". Des captures d'écran seront sauvegardées dans le dossier "Images".

Placez les fichiers de musique dans le dossier "Musique" pour que



Appuyez simultanément sur Volume (-) et sur le bouton d'alimentation pour capturer "Capture d'écran". Toutes les captures d'écran seront sauvegardées dans la galerie.



## les applications et télécharger des milliers d'applications disponibles sur Google Play.

Fonctionnalités du Téléphone

ous permet de sauvegarder et de voir des photos et des

Connectez-vous à votre compte Gmail pour afficher toutes

connexion Internet.

O. Messagerie ous permet de voir les messages envoyés et reçus en tant que

Affichez la liste des chansons disponibles sur votre téléphone. oir les artistes, les listes de lecture des albums et plus.



us permet de passer des appels téléphoniques

. Gestionnaire de fichiers us pouvez parcourir, afficher, modifier et installer vos

MAX SIM KIT

4. MAX 31M K11 Ce service est fourni par l'opérateur. Il fournit des informations sur le plan téléphonique.

ous permet d'enregistrer des sons.

o. Vidéos sualiser à partir de la liste de vidéos.

■ Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC et aux normes RSS exemptes de licace d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions

cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

Remarque: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une

nter la séparation entre l'équipement et le récepteur. ctez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. -Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / télévision pour obtenir de l'aide.

Les tests SAR sont effectués à l'aide de positions de fonctionnement standard acceptées par la FCC / ISEDC, l'appareil transmettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées, bien que le SAR soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau de le fonctionnement peut être bien inférieur à la valeur maximale. En général, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base sans fil, plus la puissance délivrée est

doit être testé et certifié par la FCC / ISEDC qu'il ne dépasse pas la limite d'exposition fixée par la FCC / ISEDC. Des tests sont effectués pour chaque dispositif dans des requis par la FCC / ISEDC.

■Pour un usage sur le corps, cet appareil a été testé et respecte les directives d'exposition RF de la FCC / ISEDC lorsqu'il est utilisé avec un accessoire conçu pour ce produit ou avec un accessoire ne contenant pas de métal et positionnant le combiné à10mm minimum. corps.

Le non-respect des restrictions ci-dessus peut entraîner une violation des consignes d'exposition aux RF.

