



User Manual

Basic Knowledge Introduction Thank you for choosing our digital color screen mobile phone. By reading these guidelines before using your mobile phone you will have an overall knowledge of this phone set and understand its simple but outstanding functions.

Table with keys and functions: 7key PQRSpqsr7, 8key TUVuvs8, 9key WXYZzxy9, 0key 0, *key 1. In text editing interface, press "*" key to switch text the input method.

Message, Call logs, Settings, Multimedia, File manager, Application, Profiles, Internet, FM Radio, Audio, Calendar. In the main display, you may see several icons shown on your status bar.

1.4.Import/Export Copy Copy contacts from phone/SIM card to SIM card/phone. Import contacts Import contacts file from phone or memory card to Contacts.

2.4.Sentbox When you send a message successfully,The phone stores the message in the sentbox folder. 2.5.Drafts When you save a message you have written,The phone stores the message in the drafts folder.

3. Call logs

3.1.Missed calls In Call logs menu, choose Missed calls and press "OK key" to view the records. 3.2.Dialed number In Call logs menu, choose Dialed number and press "OK key" to view the records.

7. Application 7.1. Calculator This function enables you to add, subtract, multiply and divide. The screen will initially display the number "0".

1.1.Import/Export Copy Copy contacts from phone/SIM card to SIM card/phone. Import contacts Import contacts file from phone or memory card to Contacts.

Warming Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

4. Settings 4.1.Call Settings Your phone provides the following selections for your option: Dual/SIM/Standby mode/Reply by original SIM/Set SIM name

5.2.DV You can record the video clip through built-in camera.The status of your video recorder setting will be displayed on the top of preview mode.

8. Profiles Normal: Suitable for normal use. Silent: Suitable for silent use.

1.6.groups You can view and edit the details of the group and members of the group to remove or add operation.

Before a new model phone is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the exposure limit established by the FCC.



Manual Del Usuario

1. Información básica 1.1 Instrucción Gracias por elegir el nuestro teléfono móvil Maxwest. Las instrucciones sobre cómo hacer funcionar el teléfono se detallan en este manual del usuario.

2.1.2 Tecla arriba / abajo de navegación Ver el nombre, número de llamada, mensaje y todas las opciones del submenú. Mover el cursor arriba o hacia abajo cuando edicion. En estado de reposo, presione la tecla de navegación al menú [alarma].

que la izquierda tecla de función. 2.1.11 EX1 En el modo de espera, llave EX1 presione para entrar en los registros de llamadas SIM2.

2.3 De la batería Para un uso óptimo por favor asegúrese de que el celular se carga a plena capacidad antes de usar. 2.4 Conectar Red 2.4.1 Tarjeta SIM Asegúrese de que se inserta una tarjeta SIM antes de utilizar su teléfono.

2.8 Responder a una llamada 2.9 Finalizar una llamada 2.10 Historial de llamadas 2.11 opción de llamada 3. Función 3.1 Teléfono libro Puede guardar campos de información ya sea a su tarjeta SIM o el teléfono, esta información incluye el nombre linkman, número de teléfono, número de casa, nombre de la empresa, correo electrónico, teléfono de la empresa, número de fax, cumpleaños, tono de llamada selecto, grupo de llamada. Mientras la prensa de inactividad la tecla derecha para "libreta de teléfonos", ver el registro de llamadas.

MMS necesitan apoyo operador de red. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más detalles sobre la facturación y los ajustes. 3.2.3 Chat Esta función se basa en SMS. 3.2.4 servidor de correo de voz Esto redireccionará automáticamente las llamadas entrantes al centro de correo de voz cuando no se puede aceptar una llamada para que la persona que llama puede dejar un mensaje en el sistema de correo de voz de la red de servicios. Marque la casilla de correo de voz número para acceder a su correo de voz.

1.1 Instrucción Gracias por elegir el nuestro teléfono móvil Maxwest. Las instrucciones sobre cómo hacer funcionar el teléfono se detallan en este manual del usuario. El teléfono MAXWEST incluye todas las funciones básicas que se esperan de un teléfono con muchas más características, como Bluetooth, cámara, reproductor de música, reproductor de vídeo, radio y muchos más. Estas funciones están diseñadas para la comodidad y mejorar la experiencia del usuario. 1.2 Para su seguridad Por favor revise estas sencillas instrucciones para su propia seguridad. No seguir estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal. Lea la guía del usuario para obtener más información. Nota: La calidad de la llamada y la conexión depende de su proveedor de servicio local y de la señal. No nos hacemos responsables de cualquier daño físico o daños materiales debido a un uso inadecuado.

Introduzca la calibración de tocar la pantalla para calibrar el lápiz para tocar más exacta. 3.14.3 Configuración del teléfono 1) El tiempo y la fecha 2) Ajuste Ciudad Ajustar la hora local de la ciudad como su tiempo de teléfono. 3) Ajuste de hora Se puede establecer una fecha y hora 2000-2030 4) Formato Establecer hora Puede establecer 12 horas o formato de 24 horas. 5) Energía del horario El teléfono tiene cuatro potencias On / Off/miempo para editar. Nota: la función no se puede utilizar si el encendido / apagado de tiempo se estableció el mismo. 3.14.4 Configuración de la red 3.14.5 Configuración de seguridad Establecer la información de seguridad para proteger su tarjeta de teléfono y la tarjeta SIM contra el uso no autorizado. 3.14.6 Restaurar fábrica Introduce la contraseña de inicio de teléfono (número predeterminado es -12 -0000. Esta característica se restablecerá el teléfono a la misma ajustes como los configurados en la fábrica. 3.15 Los perfiles de usuario Puede establecer perfiles de teléfono de acuerdo a su necesidad. Los perfiles de usuario incluyen en general, reunión, al aire libre, de interior, auriculares y Bluetooth. 3.16 botón de la luz de la antorcha Puede abrir la luz de la antorcha pulsando el botón OK durante mucho tiempo. Si la luz de la antorcha ha sido

se abre al pulsar el botón lateral, no hará ninguna diferencia pulsando el botón OK. 4. El modo de introducción de texto 4.1 Recapitulación definición 4.2 Tecla de función izquierda: confirm Tecla de función derecha: el retorno o clara Tecla de navegación: mover el cursor o seleccionar esperar carácter de entrada. 0 ~ 9: número de entrada o carta. Tecla #: cambiar el modo de entrada * Carta: En el estado de entrada, presiónelo cuadro de entrada de símbolos para abrir. EX1: pulse esta tecla para ver los registros de llamadas SIM2. EX2: pulse esta tecla para menú de la cámara. Emplazo de la batería tipo incorrecto causará una explosión peligrosa. Asegúrese de seguir las instrucciones para hacer frente a la batería terminada. Gracias por elegir nuestro teléfono Maxwest - Si necesita cualquier información adicional, por favor, póngase en contacto con nosotros en: www.maxwesttelecom.com

Calentamiento Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar los equipamiento. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de la FCC Rules. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a la radio de comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la radio o la recepción de televisión, que puede ser determinada girando el equipo apagado y se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: -Reorientar o reducir la antena receptora. -Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. -Conecta El equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor. -Consulte A su distribuidor o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda. En las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas, aunque el índice SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo, en general, cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida. Antes de que un nuevo modelo de teléfono es una disponible para su venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC que no excede el límite de exposición establecido por la FCC. Las pruebas de cada teléfono se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y levantando en el cuerpo) requeridas por la FCC. Para usarlo en el cuerpo, este modelo de teléfono ha sido probado y cumple con las pruebas de exposición a RF de la FCC cuando se utiliza con un accesorio designada para este producto o cuando se utiliza con un accesorio que no contiene metal y que posiciona el dispositivo a una distancia mínima de 5 mm del cuerpo. El incumplimiento de estas restricciones puede resultar en violación de las normas de exposición RF.

ZZ