

# Urbanista

*TWS Bluetooth Headset*

FCC ID: 2AEN5-UP



MANUAL



---

<i>ENGLISH</i> (ENG)	<b>02</b>
<i>SPANISH</i> (ESP)	<b>06</b>
<i>GERMAN</i> (GER)	<b>10</b>
<i>FRENCH</i> (FRA)	<b>14</b>
<i>JAPANESE</i> (JPN)	<b>18</b>
<i>KOREAN</i> (KOR)	<b>22</b>
简体中文 (中文)	<b>26</b>

## 1. PAIRING

---

### FIRST TIME PAIRING

**1.1** - Put the earphones into the charging case and remove them again. Indicator light will flash blue three times.

**1.2** - Hold the earphones close to each other. Left and right earphones will pair automatically.

Upon successful pairing, the indicator light on the left (L) earphone will stop flashing and the right (R) earphone will flash slowly.

**1.3** - Open Bluetooth setting on your phone and Select "Urbanista Paris R"

**1.4** - Pop out Pairing accept request for connect "Urbanista Paris L" , CLICK "Yes"!

### RESET EARPHONES

**1.1** - Take out earbuds from charging case , long press 5 seconds to turn off the devices.

**1.2** - Long press 8 seconds , till LED light constant on ,then quick twice click touch panel in both earbuds within 3seconds.

**1.3** - LED will quick flash in both earbuds when successful clear the pairing records. then, it will go into pairing mode.

**1.4** - Now you go back to top/1st time pairing in step 3 for pairing your phone.

## 2. TOUCH CONTROLS

---

Via the logo button 

**TURN ON** Remove earphones from the charging case OR Touch the (L) and (R) logo for 2 seconds. The indicator light will flash blue three times.

**TURN OFF** - Place earphones in the charging case OR Touch either the right (R) or left (L) logo for 5 seconds. The indicator light will flash blue three times.

**TURN ON VOICE ASSISTANT** - Touch the logo twice (R).



**TURN OFF VOICE ASSISTANT** - Touch the R logo twice.

**ANSWER A CALL** - Touch the logo twice on the right (R) or left (L) earphone.

**END A CALL** - Touch the logo twice on the right (R) or left (L) earphone.

**REJECT A CALL** - Touch and hold the logo on the right (R) or left (L) earphone for 2 seconds.

**PLAY MUSIC** - Touch the logo twice on the left (L) earphone.

**PAUSE MUSIC** - Touch the logo twice on the left (L) earphone.

**ADJUST THE VOLUME (+)** - Touch the logo once on the right (R) earphone.

**ADJUST THE VOLUME (-)** - Touch the logo once on the left (L) earphone.

**SKIP A TRACK FORWARD** - Touch the logo on the right (R) earphone for 2 seconds.

**SKIP A TRACK BACKWARD** - Touch the logo on the left (L) earphone for 2 seconds.

Mic phone is in right and left earbuds , dual mic.

### 3. CHARGING CASE

---

The earbuds will charge automatically when placed in the case. The indicator light will flash red during charging.

#### **BATTERY CHARGE:**

0-25%: Light flashes 1 time.

26-50%: Light flashes 2 times.

51-75%: Light flashes 3 times.

76-99%: Light flashes 4 times.

100%: Solid light.

**LOW-POWER WARNING** - When your battery power is running low, there will be a “beep” and 15 minutes playtime left before the earphones power off automatically.

## URBANISTA ONE YEAR LIMITED WARRANTY

All Urbanista earphones are designed and manufactured to meet high expectations and to provide the best customer experience.

We are devoted to producing only high quality items featuring the latest technology. However, in exceptional cases, electronic products may have malfunctions due to manufacturing defects. That is why we offer a full one (1) year warranty from the date of original retail purchase, which covers defects in materials and workmanship.

Urbanista AB hereby warrants that, under normal use, this product will be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year starting with the original retail purchase date. The replacement warranty is valid only if the original proof of purchase issued to the purchaser, specifying the date of purchase, is presented with the product to be replaced.

How does it work? If you believe this product is defective, carefully repack the unit and return the product to your authorized dealer within the warranty period, with the original proof of purchase. Your authorized dealer will replace the product, provided a defect in materials or workmanship is identified. Should your authorized dealer not have the equivalent product or color in stock, Urbanista AB will promptly provide you with a new product.

This limited replacement warranty does not apply in cases of abuse or misuse of the product, use contrary to the Urbanista AB instructions, ordinary wear and tear, incorrect connection, force majeure or unauthorized repair. Any lawsuit for breach of this limited warranty shall be commenced, if at all, within one (1) year of the date that the claim accrues.

Urbanista AB shall not be liable for special, indirect, incidental or consequential damages resulting from the use or the inability to use this product, regardless of the legal theory on which the claim is based.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from country to country. This warranty does not restrict the rights of the consumer mandated under applicable laws. This product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. This product was produced after 11.1st, 2019.



# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## WARNINGS

- Not suitable for children under age three: it contains small parts which may be a choking hazard.
- Choose a low volume setting before using the headphones.
- Long-term exposure to loud music or sounds may cause hearing damage. It is best to avoid high volume levels when using these headphones, especially for extended periods.
- Do not use these headphones when operating a motor vehicle, a bicycle, machinery or where your inability to hear outside sounds may present a danger to you or to others.

## CAUTIONS

- Using these headphones limits your ability to hear noises around you, regardless of listening volume. Please be cautious when using these headphones.
- Do not drop, sit on, or allow the headphones to be immersed in water.

For any questions or concerns contact:  
[support@urbanista.com](mailto:support@urbanista.com)

PHOENIX TESTLAB GmbH, operating as a Registered Certification Body (RCB ID: 204) with respect to Japan, declares that the listed product complies with the Technical Regulations Conformity Certification of Specified Radio Equipment (ordinance of MPT No. 37, 1981), Article 2, Paragraph 1, Item 19.

## 1. EMPAREJAMIENTO

---

### PRIMER EMPAREJAMIENTO

**1.1** - Coloca los auriculares en el estuche de carga y extráelos de nuevo. El indicador led parpadeará tres veces en azul.

**1.2** - Mantén los auriculares uno al lado del otro. Los auriculares izquierdo y derecho se emparejarán automáticamente.

Después de realizar el emparejamiento, el indicador led del auricular izquierdo (L) dejará de parpadear y el del auricular derecho (R) parpadeará lentamente.

**1.3** - Abre las configuraciones de Bluetooth de tu teléfono y selecciona "Urbanista Paris R"

**1.4** - ¡Cuando aparezca una solicitud de emparejamiento para conectar con "Urbanista Paris L" , HAZ CLIC en "Sí"!

### REINICIAR LOS AURICULARES

**1.1** - Extrae los auriculares del estuche de carga y presiona durante 5 segundos para apagar los dispositivos.

**1.2** - Presiona durante 8 segundos, hasta que el led quede encendido permanentemente; después, haz dos clics rápidos en el panel táctil en ambos auriculares dentro de los 3 segundos.

**1.3** - El led parpadeará rápidamente en ambos auriculares cuando los registros de emparejamiento se hayan borrado correctamente; después, pasará al modo emparejamiento.

**1.4** - Ahora, vuelve al primer emparejamiento/a las instrucciones de arriba para emparejar tu teléfono.

## 2. CONTROLES TÁCTILES

---

A través del botón del logo 4P 

**ENCENDIDO** - Extrae los auriculares del estuche de carga O pulsa los logos (L) y (R) durante 2 segundos. El indicador led parpadeará tres veces en azul.

**APAGADO** - Coloca los auriculares en el estuche de carga O pulsa el logo de derecha (R) o el de izquierda (L) durante 5 segundos. El indicador led parpadeará tres veces en azul.



**ENCENDER EL ASISTENTE DE VOZ** - Pulsa el logo R dos veces.

**APAGAR EL ASISTENTE DE VOZ** - Pulsa el logo L dos veces.

**RESPONDER UNA LLAMADA** - Pulsa dos veces el logo del auricular derecho (R) o del izquierdo (L).

**FINALIZAR UNA LLAMADA** - Pulsa dos veces el logo del auricular derecho (R) o del izquierdo (L).

**REPRODUCIR MÚSICA** - Pulsa dos veces el logo del auricular izquierdo (L).

**PAUSAR MÚSICA** - Pulsa dos veces el logo del auricular izquierdo (L).

**AJUSTAR EL VOLUMEN (+)** - Pulsa una vez el logo del auricular derecho (R).

**AJUSTAR EL VOLUMEN (-)** - Pulsa una vez el logo del auricular izquierdo (L).

**PISTA SIGUIENTE** - Pulsa el logo del auricular derecho (R) durante 2 segundos.

**PISTA ANTERIOR** - Pulsa el logo del auricular izquierdo (L) durante 2 segundos.

El micrófono de tu teléfono está en los auriculares derecho e izquierdo y es dual.

### 3. ESTUCHE DE CARGA

---

Los auriculares se cargarán automáticamente cuando estén en su estuche. El indicador led parpadeará en rojo durante la carga.

#### **CARGA DE LA BATERÍA:**

0-25%: La luz parpadea 1 vez.

26-50% La luz parpadea 2 veces.

51-75%: La luz parpadea 3 veces.

76-99%: La luz parpadea 4 veces.

100%: Luz continua.

**ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA** - Cuando la batería se esté quedando sin carga, escucharás un pitido y quedarán 15 minutos de reproducción hasta que los auriculares se apaguen automáticamente.



## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO DE URBANISTA

Todos los auriculares Urbanista están diseñados y fabricados para satisfacer las más altas expectativas y proporcionar la mejor experiencia al cliente.

Nos dedicamos a fabricar solamente productos de calidad con la última tecnología. No obstante lo cual, en casos excepcionales, los productos electrónicos pueden funcionar incorrectamente debido a defectos de fabricación. Por este motivo, ofrecemos 1 (un) año de garantía a partir de la fecha de compra al detalle original, que cubre defectos en materiales y en la fabricación.

Urbanista AB garantiza que, con el uso normal, este producto no tendrá defectos de materiales ni de fabricación durante 1 (un) año a partir de la fecha de compra al detalle original. La garantía de reemplazo solo es válida si junto al producto a reemplazar se presenta la prueba original de compra emitida al comprador que especifique la fecha de compra.

¿Cómo funciona? Si consideras que este producto es defectuoso, vuelve a empaquetarlo con cuidado y devuélvelo a tu vendedor autorizado dentro del periodo de garantía con la prueba de compra original. Tu vendedor autorizado reemplazará el producto, siempre y cuando se identifique un defecto en los materiales o en la fabricación. Si tu vendedor autorizado no tiene un producto o un color equivalentes en existencias, Urbanista AB te proporcionará un producto nuevo de inmediato.

Esta garantía limitada de reemplazo no se aplica en casos de uso inadecuado o excesivo del producto, uso contrario a las instrucciones de Urbanista AB, uso y desgaste normales, una conexión incorrecta, fuerza mayor o reparación no autorizada. Cualquier acción legal por incumplimiento de esta garantía limitada deberá iniciarse dentro de 1 (un) año a partir de la fecha en que se originó la reclamación.

Urbanista AB no será responsable de daños especiales, indirectos, incidentales o consecuenciales derivados del uso o de la imposibilidad de usar este producto, independientemente de la teoría legal en la que se base la reclamación.

Esta garantía confiere derechos legales específicos y puedes tener otros derechos que varían según el país. Esta garantía no restringe los derechos de los consumidores otorgados por las leyes aplicables.



Este producto no se tratará como un residuo doméstico. En su lugar, se entregará al punto de recogida que corresponda para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Este producto se fabricó después del 1.º de abril de 2019.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

### ADVERTENCIAS

- No es adecuado para niños de menos de 3 años; contiene piezas pequeñas que pueden constituir un peligro de asfixia.
- Elige una configuración de volumen bajo antes de usar los auriculares.
- La exposición a largo plazo a un volumen alto de música o a sonidos fuertes puede provocar daño auditivo. Es mejor evitar los niveles altos de volumen al usar estos auriculares, en especial durante periodos largos.
- No uses estos auriculares al operar un vehículo de motor, una bicicleta, maquinaria o donde tu incapacidad para oír sonidos externos pueda constituir un peligro para ti o para otras personas.

### PRECAUCIONES

- Usar estos auriculares limita tu capacidad de oír ruidos a tu alrededor, independientemente del volumen. Sé cauteloso al usar estos auriculares.
- No los dejes caer, no te sientes sobre ellos ni los sumerjas en agua.

En caso de preguntas o de inquietudes, comunícate con:  
[support@urbanista.com](mailto:support@urbanista.com)

PHOENIX TESTLAB GmbH, que opera como un organismo de certificación registrado (RCB en inglés) (identificación como RCB: 204) con respecto a Japón, declara que el producto mencionado cumple con la Certificación de la conformidad de los reglamentos técnicos de equipos radioeléctricos especificados.

(Ordenanza del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones n.º 37, 1981), Artículo 2, Apartado 1, Numeral 19.

## 1. KOPPELN

---

### ERSTE KOPPLUNG

**1.1** - Stecken Sie die Ohrhörer in den Ladebehälter und nehmen Sie sie wieder heraus. Die Anzeigelampe blinkt dreimal weiß.

**1.2** - Halten Sie die Ohrhörer nah beieinander. Die beiden Ohrhörer werden sich automatisch verkoppeln.

Nach erfolgreicher Koppelung erlischt die Anzeigelampe des linken (L) Ohrhörers und die Anzeigelampe des rechten (R) Ohrhörers blinkt langsamer.

**1.3** - Öffnen Sie das Menü für Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Handy und wählen Sie „Urbanista Paris R“.

**1.4** - Beantworten Sie „Mit Gerät koppeln“ mit „Ja“, um sich mit „Urbanista Paris L“ zu verbinden.

### OHRHÖRER ZURÜCKSETZEN

**1.1** - Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladebehälter und drücken Sie lang (5 Sekunden), um die Geräte auszuschalten.

**1.2** - Drücken Sie lang (8 Sekunden), bis die LED dauerhaft leuchtet, und klicken Sie danach zweimal hintereinander schnell (innerhalb von 3 Sekunden) auf das Touchpanel in beiden Ohrhörern.

**1.3** - Die LED in beiden Ohrhörern blinkt schnell, wenn die Koppelung erfolgreich aufgehoben wurde. Danach wechseln sie in den Verbindungsmodus.

**1.4** - Gehen Sie nun zurück nach oben/Erste Verbindung in Schritt 3, um die Ohrhörer mit Ihrem Handy zu koppeln.

## 2. TOUCHSTEUERUNG

---

Mit der Logo-Taste 4P



**EINSCHALTEN** Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladebehälter ODER berühren Sie das Logo (L) oder (R) zwei Sekunden lang. Die Anzeigelampe blinkt dreimal blau.

**AUSSCHALTEN** Legen Sie die Ohrhörer in den Ladebehälter ODER berühren Sie das Logo (L) oder (R) fünf Sekunden lang. Die Anzeigelampe blinkt dreimal blau.



**SPRACHASSISTENT EINSCHALTEN** - Berühren Sie das Logo (R) zweimal.

**SPRACHASSISTENT AUSSCHALTEN** - Berühren Sie das Logo (R) zweimal.

**ANRUF ANNEHMEN** - Berühren Sie das Logo am rechten (R) oder linken (L) Ohrhörer zweimal.

**ANRUF BEENDEN** - Berühren Sie das Logo am rechten (R) oder linken (L) Ohrhörer zweimal.

**ANRUF ABWEISEN** - Berühren und drücken Sie das Logo am rechten (R) oder linken (L) Ohrhörer zwei Sekunden lang.

**MUSIKWIEDERGABE** - Berühren Sie das Logo am linken (L) Ohrhörer zweimal.

**MUSIKWIEDERGABE PAUSIEREN** - Berühren Sie das Logo am linken (L) Ohrhörer zweimal.

**LAUTSTÄRKE (+)** - Berühren Sie das Logo am rechten (R) Ohrhörer einmal.

**LAUTSTÄRKE (-)** - Berühren Sie das Logo am linken (L) Ohrhörer einmal.

**NÄCHSTER TITEL** - Berühren Sie das Logo am rechten (R) Ohrhörer zwei Sekunden lang.

**VORHERIGER TITEL** - Berühren Sie das Logo am linken (L) Ohrhörer zwei Sekunden lang.

Mikrofon im rechten und im linken Ohrhörer, duales Mikrofon.

### **3. LADEBEHÄLTER**

---

Die Ohrhörer werden automatisch aufgeladen, wenn sie in den Ladebehälter gelegt werden. Die Anzeigelampe blinkt während des Ladevorgangs rot.

#### **BATTERIELEISTUNG:**

0-25%: Lampe blinkt einmal.

26-50%: Lampe blinkt zweimal.

51-75%: Lampe blinkt dreimal.

76-99%: Lampe blinkt viermal.

100%: Dauerlicht.

**WARNUNG BATTERIE SCHWACH** - Wenn die Batterieleistung nachlässt, ertönt ein akustisches Signal und es verbleiben noch 15 Minuten Wiedergabezeit, ehe die Ohrhörer automatisch abschalten.

## **URBANISTA 1 JAHR BESCHRÄNKTE GARANTIE**

Alle Ohrhörer von Urbanista werden für höchste Ansprüche und optimierte Kundenerfahrung entwickelt und gefertigt.

Unser Ziel ist es, nur hochwertige Artikel herzustellen, die über die neuste Technologie verfügen. In Ausnahmefällen ist es jedoch möglich, dass elektronische Produkte aufgrund von Fertigungsmängeln fehlerhaft funktionieren. Aus diesem Grund bieten wir ab dem ursprünglichen Kaufdatum eine einjährige Garantie für Material- und Verarbeitungsfehler. Urbanista AB garantiert damit, dass dieses Produkt unter normalen Nutzungsbedingungen für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die Ersatzgarantie ist nur gültig, wenn gemeinsam mit dem umzutauschenden Produkt der für den Käufer ausgestellte und datierte Originalkaufbeleg vorgelegt wird.

Vorgehensweise zur Inanspruchnahme der Garantie Wenn Sie glauben, dass dieses Produkt defekt ist, packen Sie das Gerät sorgfältig ein und bringen Sie es innerhalb der Garantiefrist, zusammen mit dem Originalkaufbeleg, zurück zu Ihrem offiziellen Fachhändler. Ihr offizieller Fachhändler wird das Produkt ersetzen, sofern ein Material- oder Verarbeitungsfehler festgestellt wird. Sollte Ihr offizieller Fachhändler kein entsprechendes Produkt oder kein Produkt in der entsprechenden Farbe vorrätig haben, wird Urbanista AB Ihnen umgehend ein neues Produkt zukommen lassen.

Diese beschränkte Ersatzgarantie gilt nicht bei fehlerhafter oder missbräuchlicher Verwendung des Produkts, Verwendung entgegen den Anweisungen von Urbanista AB, normalem Verschleiß und Abnutzung, fehlerhaftem Anschluss, Höherer Gewalt oder unbefugten Reparaturversuchen. Jede Klage in Bezug auf Nichteinhaltung dieser Garantie muss innerhalb eines (1) Jahres ab dem Datum, an dem der Anspruch entstanden ist, vorgebracht werden.

Urbanista AB haftet nicht für besondere, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, die auf die Nutzung oder die Unmöglichkeit der Nutzung dieses Produkts zurückgeführt werden, unabhängig von dem Rechtsgrund, auf dem dieser Anspruch basiert.



Diese Garantie gewährt Ihnen besondere gesetzliche Rechte, und Sie haben möglicherweise weitere Rechte, die von Land zu Land unterschiedlich sein können. Diese Garantie ist keine Einschränkung Ihrer Rechte nach der geltenden nationalen Gesetzgebung bezüglich des Verkaufs von Verbrauchsgütern.

Dieses Produkt darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern es muss zu einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte gebracht werden. Dieses Produkt wurde nach dem 1. April 2019 gefertigt.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

### Warnungen

- Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren; enthält Kleinteile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen.
- Stellen Sie die Ohrhörer vor der Benutzung auf eine leise Lautstärke ein.
- Langanhaltende Lärmeinwirkung durch Anhören von lauter Musik oder lauten Geräuschen kann zu Gehörschäden führen. Vermeiden Sie hohe Lautstärkepegel, insbesondere über längere Zeiträume, wenn Sie diese Kopfhörer benutzen.
- Verwenden Sie diese Kopfhörer nicht, wenn Sie ein Motorfahrzeug führen, Fahrrad fahren oder eine Maschine bedienen oder wenn Sie durch Ihre Unfähigkeit, Umgebungsgeräusche wahrzunehmen, sich oder andere gefährden könnten.

### Vorsichtshinweise

- Durch Verwendung dieser Kopfhörer können Sie, unabhängig von der eingestellten Lautstärke, Umgebungsgeräusche nicht mehr zuverlässig wahrnehmen. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Kopfhörer verwenden.
- Lassen Sie die Kopfhörer nicht fallen, setzen Sie sich nicht darauf und tauchen Sie sie nicht in Wasser ein.

Bei weiteren Fragen oder Bedenken wenden Sie sich an:  
[support@urbanista.com](mailto:support@urbanista.com)

PHOENIX TESTLAB GmbH erklärt als registrierte Zertifizierungsstelle (RCB ID: 204) für Japan, dass das aufgeführte Produkt die technischen Bestimmungen für die Konformitätsbescheinigung der angegebenen Funkausrüstung (MPT-Verordnung Nr. 37, 1981), Artikel 2, Absatz 1, Punkt 19 erfüllt.

## 1. APPAIRAGE

---

### PREMIER APPAIRAGE

**1.1** - Placez les écouteurs dans l'étui de charge et retirez-les à nouveau. Un voyant lumineux clignote trois fois en bleu.

**1.2** - Tenez les écouteurs l'un près de l'autre. Les écouteurs gauche et droite s'appairent automatiquement.

En cas de succès de l'appairage, le voyant lumineux de l'oreillette gauche (L) cesse de clignoter et celui de droite (R) clignote lentement.

**1.3** - Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre téléphone et sélectionnez « Urbanista Paris R »

**1.4** - Une demande d'acceptation d'appairage apparaît pour connecter « Urbanista Paris L », cliquez sur « Yes » (Oui) !

### RÉINITIALISER LES ÉCOUTEURS

**1.1** - Retirez les oreillettes de l'étui de charge, appuyez longuement pendant 5 secondes pour mettre les appareils hors tension.

**1.2** - Appuyez longuement pendant 8 secondes jusqu'à ce que le voyant LED soit allumé, puis appuyez rapidement deux fois sur le panneau tactile des deux oreillettes dans les 3 secondes.

**1.3** - La LED clignote rapidement sur les deux oreillettes une fois que vous avez réussi à effacer les enregistrements d'appairage. Ensuite, elle passe en mode appairage.

**1.4** - Maintenant, retournez à l'étape 1 sur « Premier appairage » à l'étape 3 pour appairer votre téléphone.

## 2. COMMANDES TACTILES

---

Via le bouton du logo 4P 

**MISE SOUS TENSION** Retirez les écouteurs de l'étui de charge OU appuyez sur les logos (L) et (R) pendant 2 secondes. Le voyant lumineux clignote trois fois en bleu.

**MISE HORS TENSION** - Placez les écouteurs dans l'étui de charge OU appuyez sur le logo droit (R) ou gauche (L) pendant 5 secondes. Le voyant lumineux clignote trois fois en bleu.



**ACTIVER L'ASSISTANT VOCAL** - Appuyez deux fois sur le logo (R).

**DÉSACTIVER L'ASSISTANT VOCAL** - Appuyez une fois sur le logo (R).

**RÉPONDRE À UN APPEL** - Appuyez deux fois sur le logo de l'écouteur droit (R) ou gauche (L).

**TERMINER UN APPEL** - Appuyez deux fois sur le logo de l'écouteur droit (R) ou gauche (L).

**REJETER UN APPEL** - Appuyez et maintenez le logo de l'écouteur droit (R) ou gauche (L) pendant 2 secondes.

**JOUER DE LA MUSIQUE** - Appuyez deux fois sur le logo de l'écouteur gauche (L).

**METTRE LA MUSIQUE EN PAUSE** - Appuyez deux fois sur le logo de l'écouteur gauche (L).

**RÉGLER LE VOLUME (+)** - Appuyez une fois sur le logo de l'écouteur droit (R).

**RÉGLER LE VOLUME (-)** - Appuyez une fois sur le logo de l'écouteur gauche (L).

**PASSER UN MORCEAU EN AVANT** - Appuyez sur le logo de l'écouteur droit (R) pendant 2 secondes.

**PASSER UN MORCEAU EN ARRIÈRE** - Appuyez sur le logo de l'écouteur gauche (L) pendant 2 secondes.

Le microphone se trouve dans les oreillettes droite et gauche, double microphone.

### 3. ÉTUI DE CHARGE

---

Les oreillettes se chargent automatiquement une fois placées dans l'étui. Le voyant clignote en rouge pendant la charge.

#### **CHARGE DE LA BATTERIE:**

0-25%: Le voyant clignote 1 fois.

26-50%: Le voyant clignote 2 fois.

51-75%: Le voyant clignote 3 fois.

76-99%: Le voyant clignote 4 fois.

100%: Voyant fixe.



**AVERTISSEMENT DE BATTERIE DÉCHARGÉE** - Lorsque votre batterie est déchargée, un bip se fait entendre. Il reste 15 minutes d'autonomie avant que les écouteurs ne se coupent automatiquement.

## **GARANTIE LIMITÉE D'UN AN URBANISTA**

Tous les écouteurs Urbanista sont conçus et fabriqués pour répondre aux attentes les plus strictes et offrir la meilleure expérience client.

Nous sommes dévoués à ne produire que des articles de haute qualité dotés des dernières technologies. Toutefois, dans des cas exceptionnels, les produits électroniques peuvent présenter des dysfonctionnements dus à des défauts de fabrication. C'est pourquoi nous offrons une garantie complète d'un (1) an à compter de la date d'achat d'origine, qui couvre les défauts de matériaux et de fabrication.

Par la présente, Urbanista AB garantit que, dans des conditions normales d'utilisation, ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. La garantie de remplacement n'est valable que si la preuve d'achat d'origine fournie à l'acheteur, précisant la date d'achat, est présentée avec le produit à remplacer.

Comment cela fonctionne-t-il ? Si vous pensez que ce produit est défectueux, remballez soigneusement l'appareil et renvoyez-le à votre revendeur agréé pendant la période de garantie, avec la preuve d'achat d'origine. Votre revendeur agréé remplacera le produit si un défaut de matériaux ou de fabrication est identifié. Si votre revendeur agréé ne dispose pas du produit équivalent ou de la même couleur en stock, Urbanista AB vous fournira un nouveau produit dans les meilleurs délais.

Cette garantie limitée de remplacement ne s'applique pas en cas d'abus ou de mauvaise utilisation du produit, d'utilisation contraire aux instructions d'Urbanista AB, d'usure normale, de connexion incorrecte, de force majeure ou de réparation non autorisée. Toute action en justice pour violation de cette garantie limitée doit être entreprise, le cas échéant, dans un délai d'un (1) an à compter de la date à laquelle la réclamation a eu lieu.

Urbanista AB ne peut pas être tenu responsable de dommages spéciaux, indirects, accessoires ou consécutifs résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit, quelle que soit la théorie juridique sur laquelle la réclamation est fondée.



Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits, qui varient d'un pays à l'autre. Cette garantie ne limite pas les droits du consommateur prescrits par les lois applicables. Ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Au lieu de cela, il doit être remis au point de collecte adéquat pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Ce produit a été fabriqué après le 1er avril 2019.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### AVERTISSEMENTS

- Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. L'appareil contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Avant d'utiliser les écouteurs, choisissez un réglage de volume faible.
- Une exposition prolongée à une musique ou des sons forts peut causer des dommages auditifs. Il est préférable d'éviter des niveaux de volume élevés lors de l'utilisation de ces écouteurs, en particulier pendant des périodes prolongées.
- N'utilisez pas ces écouteurs lorsque vous conduisez un véhicule à moteur, un vélo, une machine ou si votre incapacité à entendre des sons extérieurs peut présenter un danger pour vous-même ou pour les autres.

### PRÉCAUTIONS

- L'utilisation de ces écouteurs limite votre capacité à entendre des bruits autour de vous, indépendamment du volume d'écoute. Soyez prudent lorsque vous utilisez ces écouteurs.
- Ne laissez pas tomber les écouteurs, ne vous asseyez pas dessus et ne les plongez pas dans l'eau.

Pour toutes questions ou préoccupations, contactez:  
[support@urbanista.com](mailto:support@urbanista.com)

PHOENIX TESTLAB GmbH, agissant en tant qu'organisme de certification enregistré (Identifiant RCB : 204) à l'égard du Japon, déclare que le produit indiqué sur la liste est conforme au règlement technique sur la certification de conformité d'équipements radio spécifiés (Ordonnance du MPT de 1981 n° 37), article 2, paragraphe 1, point 19.

# FCC

**Caution:** The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## **FCC Radiation Exposure Statement:**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.







*URBANISTA AB, MÄSTER SAMUELSGATAN 10,  
111 44 STOCKHOLM, SWEDEN  
SUPPORT@URBANISTA.COM  
WWW.URBANISTA.COM*