

thumbsUp! ARWORK INFORMATION PANEL

PRODUCT NAME: Primark AW19 Mini Speaker MANUAL

ARTWORK TYPE: PRODUCT PACKAGING MANUAL STICKER

MATERIAL: 90gsm

FINISH: UNCOATED

CUTTER GUIDE SIZE: -

PRODUCT CODE: xxxxx

BARCODE: TYPE: EAN 13, 80%

CMYK **SPECIFIC PANTONE COLOURS** **FOLDING GUIDE** **CUTTER GUIDE**

Spot Colour 'Folding' Spot Colour 'Cutter guide'

Primark Limited PO Box 644 Arthur Ryan House 22-24 Parnell Street Dublin 1 Ireland

Primark Ltdens S.L.U. Gran Via, 32, 5 28013 Madrid Spain CIF: B5878427

Primark US Corp. 101 Arch Street, Boston, MA 02110 RN Code: 145478 Season Code: AW19

Made in China Fabricado en China Reproduttore in Cina Prodotto in Cina Wprowadzono w Chinach izdelano na Kitajskem Vyrobeno v Cine

FONT LISTING:

| WHERE | WHAT |
|------------------|-------|
| 1. Product Title | Arial |
| 2. General Text | Arial |
| 3. TU Details | Arial |
| 4. Warnings | Arial |

NOTES:

Black and white print. To be folded and placed behind product.

VERSION DATE:

DATE DESIGNER

02/04 /2019 ALYCE KOHLER

WHEN SENDING FINAL ARTWORK TO FACTORY PLEASE MAKE SURE ALL FONTS HAVE BEEN OUTLINED, AND ALL IMAGED EMBEDDED.

OUTSIDE PRINT OF MANUAL

FCC ID: 24HEM1N5PKPRM

FC **CE**

Primark Limited PO Box 644 Arthur Ryan House 22-24 Parnell Street Dublin 1 Ireland

Primark Ltdens S.L.U. Gran Via, 32, 5 28013 Madrid Spain CIF: B5878427

Primark US Corp. 101 Arch Street, Boston, MA 02110 RN Code: 145478 Season Code: AW19

Made in China Fabricado en China Reproduttore in Cina Prodotto in Cina Wprowadzono w Chinach izdelano na Kitajskem Vyrobeno v Cine

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna. -Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

PT MINI-coluna Bluetooth

1, Coluna 2, Tomada micro USB 3, Botão Ligar/Parar/Reproduzir 4, Indicador LED

Carregar a bateria: 1, Ligue a extremidade do cabo numa porta micro USB da coluna e ligue a outra extremidade a uma porta USB. O indicador LED acende a vermelho. 2, Quando a coluna está totalmente carregada, o indicador LED vermelho apaga. Note: Se a coluna emitir um bip ou o volume da música baixar, é um aviso de que necessita carregar a coluna.

Emparelhamento Bluetooth para música/álbum de música/autor remoto de câmara 1, Ligue a coluna carregando durante 3 segundos no botão de ligar/desligar (debaixo da coluna). Há uma mensagem de voz: "Power on" (alimentação ligada) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Ligue o equipamento e active a função Bluetooth. 3, Vá ao menu de reprodução e clique no ícone de música. 4, Clique no ícone de música. Para fazer pausa, clique no botão de ligar/desligar mais uma vez para retomar a reprodução da música.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

PL Głośnik Bluetooth MINI

1, Głośnik 2, Złącze micro USB 3, Przycisk zasilania/wstrzymanie/rozłączenia 4, Wykaznik LED

Ładowanie baterii: 1, Końcówkę przewodu ze złączem micro USB wkład do głośnika, a drugi koniec podkłada do portu USB. Wykazywaś LED zmieni kolor na czerwony. 2, Gdy głośnik jest w pełni naładowany, dioda LED świeci stabilnie na czerwono. Uwaga: Sygnał dźwiękowy i wskaźnik głośności muzyki to oznaczenie, że należy naładować głośnik.

Parowanie Bluetooth w celu słuchania muzyki / korzystania z telefonu / obsługi aplikacji muzycznej aparatu 1, Włącz głośnik, naciskając przycisk zasilania (pod głośnikiem). Wykazywaś komunikat głosowy: "Power on" (zasilanie włączone). 2, Kliknij przycisk w kolorze niebieskim i czerwonym. 3, Wybierz urządzenie do parowania Bluetooth o nazwie "Mini Cube" w menu, aby je sparować. Wykazywaś komunikat głosowy: "Connecting" (połączony) i dioda zwiastuje się na niebiesko. 4, Teraz możesz odtwarzać muzykę. Aby zatrzymać: naciskaj jeden raz przycisk zasilania, aby przerwać odtwarzanie muzyki. Aby odtwarzać: ponownie naciskaj jeden raz przycisk zasilania, aby wznowić odtwarzanie muzyki.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

SL Mini zwočnik Bluetooth

1, Zvočnik 2, Złącze micro USB 3, Ciumb za vklop/izmenjavanje/izločitevje 4, Lučka LED

Polnjenje baterije: 1, Nalozite mikro USB lučilo v zvočnik, drugi konec pa vtičnico USB. Lučka LED zavrtili rdečo. 2, Ko je zvočnik popolnoma napolnjen, rdeča lučka LED ugane. Opomba: Če zvočnik zapiska in se glasnost glasbe zmanjša, je to opozorilo, da morate znova napolniti.

Sevanje Bluetooth za glasbo/telefonsko klicavilno sporočilo za telefoniranje 1, Zvočnik vklopite s tiskanjem pritiska na gumb za vklop (pod zvočnikom). Zastilk bo glasovno obvestilo "Power on" (Moč) in lučka začne utipati modro na rdečo. 2, Kliknite napravo in ime pri Bluetooth. 3, Izberite napravo za povezavo Bluetooth o imenu "Mini Cube" v seznamu, da začne sevanje. Zastilk bo glasovno obvestilo "Connecting" (Povezovanje) in lučka svetil modro. 4, Njuni možnosti prebrskati glasbo. Za prenos nekaj priljubljenih gumb za vklop in izklop. 5, Če želite prebrskati glasbo, za prenevanje znova pritisnite gumb za vklop, da se nadaljuje predvajanje. 6, Zvočnik vklopite s tiskanjem pritiska na gumb za vklop, zastilk bo glasovno obvestilo "Power off" (Bikpa). Če zvočnik ni povezan, se izklopi po 5 minutah.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

CZ MINI reproduktor Bluetooth

1, Reproduktor 2, Zásuvka na micro USB 3, Tlačítko napájení / rozstavení/přehrávání 4, Indikátor LED

Nabíjení akumulátoru: 1, Vložte zátěžový micro USB do reproduktoru a druhý konec zapojte do výstup. USB. Kontrolka LED se rozsvítí červeně. 2, Když je reproduktor plně nabitý, červená kontrolka LED zhasne. Poznámka: Pokud reproduktor zapípa a hlasnost hudby se snižuje, je to upozornění, že je nutné reproduktor nabít.

Parování Bluetooth pro dálkový ovládací / telefonního hovoru / fotoaparátu 1, Zapněte reproduktor stisknutím tlačítka napájení (pod reproduktorem) po dobu 3 vteřin. Uvidíte hlasovou výzvu: "Power on" (Zapnutí) a indikátor kontrolky bude blikat modře a červeně. 2, Způsobte své zařízení a aplikujte funkci Bluetooth. 3, Vyberte předchozí zařízení Bluetooth s názvem "Mini Cube" a pro sdružení se ná klicovně. Uvidíte hlasovou výzvu: "Connecting" (Připojování) a kontrolka bude svítit modře. 4, Nyní můžete přehrávat svou hudbu. Pro zastavení stiskněte jednou tlačítko napájení a přehrávání hudby se zastaví. Přehrávání opětovným stisknutím tlačítka vypínání obnovuje přehrávání hudby. 5, Reproduktor vypněte stisknutím tlačítka napájení na 3 sekundy, uvidíte hlasovou výzvu: "Power off" (Vypnutí napájení). Po doplnění se reproduktor opět automaticky vypne.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

MINI WIRELESS SPEAKER INSTRUCTIONS

Bluetooth

Specifikace:

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Náпряжение | 2 Watts |
| Frekvencni rozsah | 2,4GHz |
| THD | 0,03% |
| SN | 90DB |
| Velikost reproduktoru | 40mm |
| Akumulátor | 3,7 V 200 mAh litium |
| Verze technologie Bluetooth | Bluetooth QFN40 4.2 + EDR |
| Rozměry výrobku | 50 x 50 x 50mm |
| Hmotnost výrobku | ca. 1,5 g |
| Čas přehrávání | Přibližně 1,5 hodina |
| Doah Bluetooth | 10 metrů |
| Doba nabíjení | Přibližně 1-2 hodiny |

INSIDE PRINT OF MANUAL

EN Mini Bluetooth Speaker

1, Speaker 2, Micro USB socket 3, Power/Play/Pause Button 4, LED indicator

Charging the battery: 1, Insert the Micro USB into the speaker and connect the other end into a USB port. The LED indicator will turn red. 2, When the speaker is fully charged, the red LED indicator will turn off. Note: If the speaker makes a beeping sound and the music volume lowers, this is warning that you need to charge the speaker.

Bluetooth pairing for music/album of music/author remote shutter 1, Turn ON the speaker by pressing the power button (under the speaker) for 3 seconds. You'll hear a voice prompt: "Power on" and the indicator light will flash blue & red. 2, Turn on your device and activate the Bluetooth function. 3, Search for the Bluetooth pairing device named "Mini Cube" and click to pair. You'll hear a voice prompt: "Connecting" and the indicator light will shine blue. 4, You can now play your music. To pause, press the power button once and the music will stop. To play, press the power button once again to resume playing the music. 5, Turn OFF the speaker by pressing the power button for 3 seconds, you'll hear a voice prompt: "Power off". When disconnected, the speaker will turn off after 5 minutes.

Nota: 1, To disconnect the speaker, go to your Bluetooth settings, select the pairing device "Mini Cube" and select the option to disconnect. You will hear a voice prompt: "Disconnected" and the indicator light will flash blue & red. 2, Charging the speaker when switched on: the indicator light will shine purple. 3, If music won't play, please refresh the Bluetooth connection.

Specifications:

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Power Rating | 2 Watts |
| Transmitting Frequency | 2,4GHz |
| THD | 0,03% |
| SN | 90DB |
| Speaker Size | 40mm |
| Battery | 3,7V 200mAh Lithium |
| Bluetooth Version | Bluetooth QFN40 4.2 + EDR |
| Product Dimensions | 50 x 50 x 50mm |
| Product Weight | 110g |
| Playback Time | Approx 1,5 hours |
| Bluetooth Range | 10 metres |
| Recharge Time | Approx 1-2 hours |

DE Bluetooth-Mini-Lautsprecher

1, Lautsprecher 2, Micro-USB-Eingang 3, Ein/Aus/Play/Pause/Wiedergabe/Anzeige 4, LED-Anzeige

Akku laden: 1, Schließen Sie den Micro-USB-Stecker am Lautsprecher und das andere Ende an einen USB-Anschluss an. Die LED-Anzeige leuchtet rot. 2, Wenn der Lautsprecher vollständig geladen ist, erlischt die rote LED-Anzeige. Hinweis: Wenn der Lautsprecher einen Piepton ausgibt und die Lautstärke abnimmt, weist dies darauf hin, dass der Lautsprecher geladen werden muss.

Bluetooth-Kopplung für Musik/Album/Kamerfernschalter 1, Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (unter dem Lautsprecher), um den Lautsprecher einzuschalten. Sie hören die Anzeige "Power on" und die Anzeigeleuchte blinkt blau und rot. 2, Suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät mit der Bezeichnung "Mini Cube" und klicken Sie auf "Kopplung". Sie hören die Anzeige "Connecting" und die Anzeigeleuchte leuchtet blau. 4, Sie können jetzt Ihre Musik abspielen. Zum Pausieren: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste einmal – die Musik stoppt. Zur Wiedergabe: Drücken Sie nochmals die Ein/Aus-Taste – die Musikwiedergabe wird fortgesetzt.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

FR Haut-parleur mini-Bluetooth

1, Enceinte 2, Port micro-USB 3, Bouton Alimentation/Pause/Lecture 4, Témoin lumineux

Chargement de la batterie : 1, Branchez le câble sur le port micro-USB du haut-parleur et faites sur un port USB. Le voyant devient rouge. 2, Une fois le haut-parleur totalement chargé, le voyant rouge s'éteint. Remarque : Si le haut-parleur émet un bip et si le volume de la musique se réduit, vous devez recharger le haut-parleur.

Association Bluetooth pour le contrôle à distance de la musique/album de musique/appareil photo à distance 1, Activez le haut-parleur en appuyant sur le bouton d'alimentation (sous le haut-parleur) pendant 3 secondes. On entend une annonce vocale: "Power on" (Sans tension) et le voyant clignote en bleu et rouge. 2, Mettez en marche votre appareil et activez la fonction Bluetooth et activez. 3, Recherchez le nom du périphérique Bluetooth à associer: "Mini Cube" et cliquez pour procéder à l'association. Vous entendrez une invite vocale: "Connecting" et le voyant bleu s'allume. 4, Vous pouvez désormais jouer votre musique. Pour la mettre en pause, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation. Pour reprendre la lecture, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

ES Mini altavoz Bluetooth

1, Altavoz 2, Zóromo micro USB 3, Botón de Alimentación/Pausa/Reproducción 4, Indicador LED

Carga de la batería: 1, Conecte el conector micro USB en el altavoz y conéctelo al otro extremo a un puerto USB. El indicador LED cambia a rojo. 2, Cuando el altavoz está totalmente cargado, el indicador LED rojo se apaga. Nota: Si el altavoz pita y se reduce el volumen de la música, eñe indicará que debe cargar el altavoz.

Emparelamiento Bluetooth para música/álbum de música/remoto de cámara 1, Encienda el altavoz pulsando el botón de alimentación (debajo en la parte inferior del altavoz) durante 3 segundos. Oirá la indicación de voz: "Power on" (Encendido) y el indicador luminoso parpadeará en azul y rojo. 2, Encienda su dispositivo y active la función Bluetooth. 3, Busca el nombre de emparejamiento de dispositivo Bluetooth "Mini Cube" y haz clic para emparejar. Oirá la indicación de voz: "Conectando" (Conectando) y el indicador luminoso se encenderá en azul. 4, Ya puedes reproducir música. Para hacer una pausa pulsa el botón de alimentación una vez y la música se detendrá. Para reproducir: pulsa el botón de alimentación de nuevo una vez para reanudar la reproducción de música.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

IT Mini-altoparlante Bluetooth

1, Altoparlante 2, Zóromo micro USB 3, Pulsante Accensione/Pausa/Riproduzione 4, Indicatore LED

Caricamento della batteria 1, Collegare il cavo micro-USB all'altoparlante e inserire l'altro estremo in una porta USB. L'indicatore LED si accenderà con luce rossa. 2, Quando l'altoparlante è completamente carico, il LED rosso si spegne. Nota: Se l'altoparlante emette dei "bip" e il volume della musica si abbassa, è il momento di ricaricare l'altoparlante.

Accoppiamento Bluetooth per riproduzione musica/album di musica/remoto fotocamera 1, Accendere l'altoparlante tenendo premuto il pulsante di accensione (nella parte inferiore) per 3 secondi. Si sentirà il messaggio vocale "Power on" e la spia luminosa lampeggerà in rosso e blu. 2, Accendere il dispositivo e attivare la funzione Bluetooth. 3, Cercare il dispositivo Bluetooth "Mini Cube" e selezionarlo per effettuare il pairing. Si sentirà il messaggio vocale "Connecting" e la spia luminosa rimarrà accesa in blu. 4, Ora è possibile riprodurre la musica. Per mettere in pausa, premere il pulsante di accensione una volta. Per riprendere la riproduzione, premere ancora una volta il pulsante di accensione. 5, Seppure l'altoparlante tenendo premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, si sentirà il messaggio vocale "Power off". Dopo essere stato scolpato, l'altoparlante si spegne dopo 5 minuti.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

NL MINI Bluetooth-luidspreker

1, Luidspreker 2, Micro-USB-poort 3, Aan/uit, pauzeeren, afspelen 4, LED-indicator

De batterij opladen: 1, Sluit het ene uiteinde van de Micro-USB-kabel aan op de luidspreker en het andere uiteinde aan op een USB-poort. Het indicatielampje wordt rood. 2, Als de luidspreker helemaal is opgeladen, gaat het rode indicatielampje uit. Opmerking: Als de luidspreker piept en het muziekvolume lager wordt, moet je de luidspreker opladen.

Via Bluetooth koppelen om muziek te spelen, te telefoneren en de cameraknop op afstand te bedienen 1, Houd de aan/uit-schakelaar (aan de onderkant) 3 seconden ingedrukt om de luidspreker te te schakelen. Je hoort een gesproken prompt: "Power on" en het indicatielampje gaat blauw en rood knipperen. 2, Zet je apparaat aan en activeer de Bluetooth-functie. 3, Zoek naar de Bluetooth-naam "Mini Cube" en klik om te koppelen. Je hoort een gesproken prompt: "Connecting" en het indicatielampje gaat blauw knipperen. 4, Je kunt nu muziek gaan afspelen. Pauseren: druk normaal op de aan/uit-schakelaar om de muziek te stoppen. Afspelen: druk nogmaals op de aan/uit-schakelaar om het afspelen te hervatten.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

Nota: 1, Para desligar a coluna, vá às suas definições do Bluetooth, selecione o dispositivo de emparelhamento "Mini Cube" e selecione a opção para desligar. Há uma mensagem de voz: "Disconnected" (desconectado) e a luz indicadora pisca azul e vermelha. 2, Carregar a coluna com esta ligação, a luz indicadora estará acesa com uma luz vermelha. 3, Se não ouvir música, atualize a ligação Bluetooth.

WHEN SENDING FINAL ARTWORK TO FACTORY PLEASE MAKE SURE ALL FONTS HAVE BEEN OUTLINED, AND ALL IMAGED EMBEDDED.