

trial

SKYROVER R.

US858952

SKY ROVER KING

INDOOR/OUTDOOR | STABLE AND EASY CONTROL | TURBO SPEED BOOST
INTERIEUR/EXTÉRIEUR | CONTRÔLE STABLE ET FACILE | VITESSE TURBO
INTERIOR / EXTERIOR | EASY AND FACIL CONTROL | IMPULSE DE VELOCIDAD TURBO

2.4 GHz Radio Control Helicopter 3.0 Channel

Hélicoptère radiocommandé 2.4 GHz, Canal 3.0

Helicóptero de radiocontrol de 2.4 GHz, Canal 3.0

8+ AGES ÂGE EDADES

The image contains 10 panels (A-J) illustrating the assembly and operation of the SkyRover R. helicopter.

- Panel A:** Shows the components of the helicopter: 1. Main body, 2-1. Main rotor blade, 2-2. Main rotor hub, 3. Tail rotor blade, 4. Tail rotor hub.
- Panel B:** Shows the assembly of the main rotor hub (2-2) onto the main body (1). The main rotor blade (2-1) is then attached to the hub.
- Panel C:** Shows the assembly of the tail rotor hub (4) onto the tail rotor blade (3). The tail rotor blade is then attached to the hub.
- Panel D:** Shows the assembly of the battery (19) into the battery compartment (20) using a screwdriver.
- Panel E:** Shows the connection of the power cord to the battery and the power switch on the main body.
- Panel F:** Shows the operation of the helicopter using the remote control. The remote control has four buttons: Up, Down, Left, and Right. The helicopter is shown in four positions corresponding to these buttons.
- Panel G:** Shows the operation of the helicopter using the remote control. The remote control has four buttons: Up, Down, Left, and Right. The helicopter is shown in four positions corresponding to these buttons.
- Panel H:** Shows the operation of the helicopter using the remote control. The remote control has four buttons: Up, Down, Left, and Right. The helicopter is shown in four positions corresponding to these buttons.
- Panel I:** Shows the operation of the helicopter using the remote control. The remote control has four buttons: Up, Down, Left, and Right. The helicopter is shown in four positions corresponding to these buttons.
- Panel J:** Shows the operation of the helicopter using the remote control. The remote control has four buttons: Up, Down, Left, and Right. The helicopter is shown in four positions corresponding to these buttons.



Contents and overview



Functions and Specifications :

- Full function : Rise, Fall, Turn Left, Turn Right, Forward, Backward, Stop.
- Power Supply : 3-AAA (LR02) alkaline batteries for remote controller
(batteries used separately), built-in high-performance LiO battery for helicopter.
- Flight height : 20 meters
- Remote control distance : <30 meters
- Flight time : <7 minutes

Pack List : (Fig.A)

1.USB Charging Cable 0.825m	x 1	3.Tail Blade	x 1
2-1.Main Blade	x 1	4.Fastener	x 4
2-1.Main Blade	x 1		

Components : (Fig.B & C)

5.Balance Bar	12.Turbo Switch
6.Main Blade a	13.Trimmer
7.Main Blade b	14.Throttle Lever
8.Tail Blade	15.Power Switch
9.Landing Gear	16.One-touch Take-off / Landing Switch
10.Charging Cord	17.Steering Lever
11.Power Switch(ON / OFF)	18.Power Indicator

Assembly instructions

Remote Control Battery Installation: (Fig.D)

Locate the locking screw on the back of the controller and remove it from the battery cover; insert 3 AAA (LR03/3V) batteries in correct polarity, and then close the battery cover (Fig.20).

Charging helicopter : (Fig.E)

USB charging:

Use the power switch on the helicopter to the "OFF" position. Insert the USB charging cable into the USB port on a PC and connect it to the charging socket of the helicopter. The red indicator on the charging cable will light up. The charging time will be about 120 minutes. When the charging is complete, the indicator light will turn off.

Flying the helicopter :

- Move the power switch on the helicopter to the "ON" position and place the helicopter on a flat surface.
- Move the power switch on the controller to the "ON" position.
- Helicopter will pair automatically in about 3-5 seconds.

Use and Power : (Fig.F)

When the helicopter flies steadily, you can slowly push the throttle lever to make the helicopter fly higher, or push the lever down to make the helicopter fly lower. Only small amounts of lever position change are required for smooth flying.

Rotation : (Fig.6)

Hold the helicopter at a steady height. Push the steering lever to the left to turn counter clockwise, and push the steering lever to the right to turn clockwise.

Forward & Backward : (Fig. H)

When you push the steering lever up, the helicopter moves forward. When you push the steering lever down, the helicopter moves backward.

If the helicopter spins during flight, follow the procedure below to stop the rotation. (Fig. I)

1. If helicopter rotates counterclockwise, adjust the steering lever by turning clockwise. Note: Adjust the knob as required until the rotation has stopped.
2. If helicopter rotates clockwise, adjust the steering lever by turning counterclockwise. Note: Adjust the knob as required until the rotation has stopped.

Attention:

If the helicopter spins during forward or backward operation or constantly wobbles while in flight mode, check the blades for damage or warping.

Blades replacement:(Fig.2)

- remove the screws that lock down the damaged blade or blades to replace them.
- remove the damaged blade or blades, check if they are the properly marked blades/ (check underneath the blade for the marked AA or BB).
- insert the locking screw to lock down the blades.
- To remove a damaged tail propeller gently push on the propeller until it is removed.

As a precaution, always first align the bottom of the propeller opening with the motor pin and press on the top of the propeller until it is completely down. There should not be any of the motor pin exposed.

Always fly in open space with no obstacles.

- Do not fly under adverse weather conditions.
- Do not fly in temperatures below 45° / 7°C.

Environment for flight:

- It is recommended to fly in a space area not over 200W(1000V)/1000V.
- For a wide-open space, such as from broadcast items, avoid flying near wires and/or, they may overpower the aircraft and make it difficult to fly.
- Make sure there are no obstacles that will interfere with flight causing potential danger and/or the aircraft will fall off due to the weight and/or height will be lost.

Important safety information:

- Adult supervision advised. Keep away from electrical and electrical hazards.
- Actual product styling and/or color may vary.
- Cardboard boxes packages with no signs of actual damage/punctures.
- Please read please and instructions for important information. Please remove all packaging materials before flying the CHUCKLES.
- Do not fly in areas that are damaged or broken, do not fly. Flying by broken wires may damage helicopter and/or cause injury.

FOR LED CHUCKLES: It is best possible to replace with lighted by broken light fixtures.

To reduce exposure to such potential do not fly through drains into eyes.

FCF Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules, which limits the strength of electromagnetic radiation from this equipment to protect against unwanted interference with a residential television. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, this equipment does not cause harmful interference, which can be determined by running the equipment and of the following:

- Connect the equipment to the power source.
- Connect the equipment to the antenna and receive.
- Connect the equipment into an outlet of a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Do not share an antenna with the receiver and receiver.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may cause harmful interference, and the user must stop using the device immediately if such interference is observed.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause operational disruption.

The user hereby agrees to expressly approved by this device's responsibility for compliance could avoid the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). This equipment complies with the ICES specification for the following two conditions: (1) This device may cause radio interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ICN CICES-33(M)MS-33

Waste disposal instructions:

- Batteries are solid objects.
- Misplacement of batteries must be avoided.
- Dispose the polarity (+/-) diagram in the battery compartment.
- Properly remove used batteries from the toy.
- Dispose of used batteries from the toy.
- Recharge batteries for prolonged usage.
- Keep batteries in the same or equivalent type as recommended are to be used.
- DO NOT recharge used batteries.
- DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak.
- DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (i.e. alkaline/standard).
- DO NOT short-circuit the supply terminals.
- DO NOT dispose non-rechargeable batteries.
- DO NOT short-circuit the supply terminals.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Batteries are to be disposed by adults or by children of least 8 years old.

Charging unit to be used with the toy must be regularly examined for potential hazard, such as damage to the cable or cord, pins, exposures of other parts and dirt in the event of such damage, the toy must not be used until that damage has been properly removed.

Requires 3 x 1.5 V (AAA) batteries.

Batteries & 1.5 V batteries may be recycled or disposed of properly. When this product has reached the end of its useful life and must not be disposed of with other household waste. The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations require that it be separately collected so that it can be treated using the best available resource and recycling facilities. The responsibility for the impact on the environment of the household waste from the use of this product lies with any hazardous substances, therefore the resources required to make new products and avoid using up landfill space. The manufacturer of this product has taken measures to ensure that the waste from this product means that it should be collected as "waste electrical and electronic equipment". You can return an old product to your retailer when you buy a similar new one. For other options, please contact your local council.

This toy is only to be connected to equipment bearing either of the following symbols:

□

OR

◻

 **ALPHA GROUP LTD. LTD.**
Alpha International Indus. Inc.
Jinhua Road East & Fanyang Road North,
Chengming District, Shanghai,
Guangdong, P.R.China(51800)
customerservice@alphagroup.com
www.alphagroup.com

ALPHA GROUP US, LLC
13404 Valley View, Suite 100
Atlanta, GA30325, USA
Tel : (844) 303-8936

©2020 ALPHA
All Rights Reserved

ALL IN CHINA

 **BC**

Supplier's Declaration of Conformity
CPK & L207 Compliance Information
Product name: **Alpha King**
Model: **LSH8952**

Responsible Party - Key Contact Information

ALPHA GROUP US, LLC
13404 Valley View, Suite 100
Atlanta, GA30325, USA
Tel : (844) 303-8936

CCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference.
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FR

Table des matières et aperçu

Fonctions et caractéristiques :

- Fonctions complètes : monter, descendre, tourner à gauche, tourner à droite, avancer, reculer, arrêter
- Alimentation électrique : 3 piles alcalines AAA (LR03) pour la télécommande (piles vendues séparément), pile haute performance LiPo intégrée dans l'hélicoptère
- Hauteur de vol : 20 mètres
- Portée de la télécommande : 30 mètres
- Durée de vol : 5 à 7 minutes

Contenu de l'emballage : (Fig. A)

1. Câble de charge USB à 2,5m x1	3. Pile de queue x1
2-1. Pile principal a x1	4. Attache x4
2-1. Pile principal a x1	

Composants : (Fig. B et C)

5. Borne d'alimentation	12. Interrupteur du turbo
6. Pile principal a	13. Compensateur
7. Pile principal b	14. Levier d'accélération
8. Pile de queue	15. Interrupteur d'alimentation
9. Train d'atterrissage	16. Décolleage et atterrissage automatique
10. Pile de queue	17. Levier de direction
11. Interrupteur d'alimentation (MARCHE/ARRÊT)	18. Témoin d'alimentation

Directives de montage

Installation des piles de la télécommande : (Fig. D)

Localiser la fente de verrouillage située derrière la commande et le retirer du couvercle. Insérer la pile dans la fente à piles AAA (LR03) (Fig. 19) en respectant la polarité et refermer le compartiment à piles (Fig. 20).

Recharge de l'hélicoptère : (Fig. E)

Charger à l'aide d'une prise USB :

Mettre l'Interrupteur d'alimentation de l'hélicoptère en position d'arrêt. Insérer la prise du charge USB dans la prise d'USB d'ordinateur et raccorder l'autre extrémité dans la prise de charge LiPo de la télécommande. Le câble de charge d'urgence. La charge complète prend environ 120 minutes. Le témoin de charge s'éteint une fois l'appareil rechargé.

Vol de l'hélicoptère :

- Mettre l'Interrupteur d'alimentation en position de marche et déposer l'hélicoptère sur une surface plane.
- Mettre l'Interrupteur d'alimentation de la commande en position de marche.
- La commande et l'hélicoptère se jumèlent automatiquement en 3 à 5 secondes.

[illegible]

ES

Contenido y descripción general

Funciones y especificaciones:

- Funcionalidad completa: Elevare, descender, girar a la izquierda, girar a la derecha, hacer adelantar, hacer atrás, detenerse.
- Fuente de alimentación: 3 baterías alcalinas tamaño AA (LR03) para el controlador remoto (las baterías se venden por separado), batería de litio-polímero de alto desempeño incorporada para el helicóptero.
- Abura de vuelo: 20 metros
- Distancia del control remoto: <50 metros
- Tiempo de vuelo: 17 minutos

Lista del equipaje (Fig. 1)

1.Cable de carga USB 0.825m x 1	3.Apa de cola x 1
2.1.Apa principal x 1	4.5 Sujetaidor x 4
2.1.Apa secundaria x 1	

Componentes: (Fig. B y C)

5.Barra de equilibrio	12.Interruptor turbo
6.Apa principal x 1	13.Compensador
7.Apa principal x 1	14.Palanca de acelerador
8.Apa de cola	15.Interruptor de energía
9.Horn de aterrizaje	16.Despegue y aterrizaje automático
10.Horn de aterrizaje	17.Palanca de dirección
11.Interruptor de energía (ENC/APAG.)	18.Indicador de energía

Instrucciones de armado

Instalación de la pila del control remoto: (Fig. D)

Encuentre el tornillo de bloqueo en la parte posterior del controlador y retírelo de la pila (Fig. 19). Inserte 3 pilas tamaño AA (LR03) con la polaridad correcta (Fig. 19), y luego cierre la tapa de las pilas (Fig. 20).

Cómo cargar el helicóptero: (Fig. E)

Carga con USB:

Mueva el interruptor de encendido en el helicóptero a la posición "OFF" (Apagado). Inserte el cable de carga USB en el socket USB en una PC o conector al socket de carga del helicóptero. El indicador de energía de la batería se iluminará. El tiempo de carga será alrededor de 170 minutos. Cuando la carga haya terminado, la luz indicadora se apagará.

- **Viene siempre en condiciones ambientales y sin obstáculos.**
- **No viela con condiciones climáticas adversas.**
- **No suena a temperaturas por debajo de 45 °F / 7 °C.**

Entorno para vuelo :

- **Se recomienda volar en un espacio de más de 6.1 m (altura) x 9.1 m (largura) x 3.0 m (alto) (20 x 30 x 10 pies).**
- **Evite en una habitación espesa lejos de objetos que se puedan romper. Evite volar cerca de rejillas de ventilación o ventiladores; por lo tanto, puede succionar la energía de la nave y causar un daño de control.**
- **Se sugiere de que no haya obstáculos que interfieran con el vuelo y causen un peligro o riesgos electrónicos. Se requiere una superficie plana.**
- **No se debe volar en áreas donde el viento pueda ser afectado.**

Información de seguridad importante :

- **Se recomienda la supervisión de un niño.** Manténgale lejos de obstáculos y riesgos eléctricos.
- **No diseñe y/o corte el producto real pueden variar.**
- **Se recomienda leer las instrucciones de seguridad para evitar dañar el producto.**
- **Evague el paquete y las instrucciones que contienen información importante. Retire todos los materiales de empaque antes de dar el juguete al niño.**
- **El producto puede causar lesiones o daños, no vuele. Vuelo con retornos rotos puede dañar el tren o causar lesiones.**

PARA LOS PRODUCTOS CON LEDS ROJO PERRO porque los destellos de luz provocan un ataque de epilepsia, la exposición a este potencial, no huya destellos las luces directamente hacia los ojos.

Información de seguridad de las baterías :

- **Las baterías son objetos peligrosos.**
- **Solo los adultos deben reemplazar las baterías.**
- **Reservarse el diagrama de polaridad (+/-) del compartimento de las baterías.**
- **Retire del juego las baterías agotadas inmediatamente.**
- **Desenchufe las baterías usadas de manera adecuada.**
- **Retire las baterías antes de almacenar a largo plazo.**
- **Use el tipo de batería exactamente del mismo tipo y de un tipo idéntico al recomendado.**
- **No incinerar las baterías usadas.**
- **No incinerar las baterías, pues podrían estar selladas a tener una fuga.**
- **No mezcle baterías viejas y nuevas o en diferentes tipos de formatos (por ejemplo, alcalina y estándar).**
- **No use baterías recargables.**
- **No recargue baterías que no son recargables.**
- **No ponga en contacto circular las terminales de la supervisión de un niño.**
- **Las pilas recargables solo deben cargar bajo la supervisión de un adulto.**
- **Las pilas recargables se deben cargar en un cargador de baterías recargables de 8 años.**

La unidad de carga que se usa con el juguete se deberá examinar periódicamente en busca de riesgos potenciales, como daños al cable, enchufe, carcasa o otras piezas y en caso de tales daños, el juguete no se debe usar hasta el cable, el enchufe, la carcasa o las partes se hayan sustituido correctamente.

Nettoyer et désencrasser : (Fig. 7)

Longue loupette ou vilebriquet de ménage, est possible de soulever le levier de l'accélérateur et de le faire lever vers le bas pour faire lever l'éléctrocontact. Bas: Sauts de légers ajustements de l'accélérateur sont nécessaires pour un vol doux.

Reculer : (Fig. 8)

Maintenir l'éléctrocontact à une hauteur fixe. Pousser le levier de direction vers la gauche tout en tenant le sens contraire des aiguilles d'une montre et pousser le levier de la droite tout pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Avancer et reculer : (Fig. 9)

Soulever le levier de direction avec l'aiguille éléctrocontact. Abaisser le levier de direction reculer l'éléctrocontact.

Si l'hélicoptère tourne sur lui-même pendant le vol, suivre procédure décrite ci-dessous pour stopper la rotation (Fig. 10)

21. Si l'hélicoptère tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, régler le levier de direction vers la gauche tout en tenant du côté droit.

Remarque : Régler le bouton au besoin pour faire cesser la rotation.

22. Si l'hélicoptère tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, régler le levier de direction vers la droite tout en tenant du côté gauche.

Remarque : Régler le bouton au besoin pour faire cesser la rotation.

Attention :

Si l'hélicoptère tourne sur lui-même en avançant ou en reculant, ou s'il oscille en volant, ou si ses pales ne sont pas endommagées ou déformées.

Remplacement des pales : (Fig. 1)

- retirer les vis qui retiennent les pales endommagées afin de les remplacer.
- retirer les pales endommagées et s'assurer qu'elles correspondent à l'indication, (Vérifier la référence de la nouvelle hélice, aligner l'obus de la fourchette de l'hélice avec l'attache du moteur et appuyer sur le dessus de l'hélice jusqu'à ce qu'elle soit entièrement adhérente. On ne doit pas se concentrer sur la conception prioritaire de l'attache du moteur.

- Toujours faire voler dans un endroit dégagé, sans obstacles.
- Ne pas faire voler dans des conditions météorologiques défavorables.
- Ne pas faire voler à des températures inférieures à 45°F / 7°C.

Résumer rapidement les piles usées du jouet.

- ▶ **Limiter les usages et les manipulations en vigueur.**
- ▶ **Recycler les piles avec un rangement prioritaire.**
- ▶ **Interdire les usages des piles de types identiques ou équivalents, tel que recommandé par l'ANSES**
- ▶ **PAS brûler les piles au feu.**
- ▶ **NNE PAS jeter les piles au puits, car elles pourraient exploser ou couler.**
- ▶ **Ne pas utiliser conjointement des piles usagées et des piles neuves ou différenciées NNE PAS (ex : alcaline / standard).**
- ▶ **NNE PAS utiliser de piles rechargeables.**
- ▶ **NNE PAS recharger les piles non rechargeables.**
- ▶ **NNE PAS couvrir les bornes d'alimentation.**
- ▶ **Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.**
- ▶ **Les batteries ne doivent être chargées que par des adultes ou par des enfants âgés d'au moins 8 ans.**

Le chargé utilisateur se voit tout de même périodiquement examiner pour détecter tout danger potentiel comme des dommages à la vue, à l'ouïe, à l'inconfort et aux autres parties. En cas de tels dommages, on cesse immédiatement l'utilisation jusqu'à ce que les dommages n'aient plus été réparés.

Fonctionne avec 3 piles AAAA 1,5 V.

Les piles ou les batteries doivent être correctement recyclées ou éliminées. Lorsque ce produit est jeté dans une poubelle, il doit être accompagné du reste des déchets ménagers. Conformément à la directive sur les Déchets des équipements électroniques et électriques (DEEE), il doit être collecté séparément afin d'être éliminé selon les meilleures techniques de récupération et de traitement disponibles. Cette démarche réduit les risques de pollution du sol et des eaux, et permet ainsi de minimiser l'impact de toute substance nocive sur la santé et sur l'environnement. Cela contribue également à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à limiter la consommation et la saturation des sites d'enfouissement. Veuillez apporter votre contribution en ne jetant pas ce produit avec les déchets de votre domicile. Le symbole de la « poubelle sur roulettes » signifie qu'il faut le déposer dans une poubelle dédiée respectant la directive sur les Déchets des équipements électroniques et électriques (DEEE). Vous pouvez également retourner les produits en magasin si vous êtes titulaire d'un bon de rachat d'un produit similaire neuf. Pour plus d'informations, contactez votre commerce.

Ce jouet ne peut être connecté qu'à un équipement portant l'un ou l'autre des symboles suivants :

©2021 ALPHATA tous droits réservés.





FABRIQUE EN CHINE



El hélicóptero se empezará automáticamente en unos 3 a 5 segundos.

Arriba y abajo (Fig. F)

Cuando el helicóptero vuele de manera estable, puede empezar lentamente la palanca del acelerador hacia arriba para hacer que el helicóptero vuele más alto, presiona la palanca hacia abajo para hacer que el helicóptero vuele más bajo. Solo se necesitan pequeños cambios en la posición de la palanca para un control preciso.

Rotación (Fig. G)

Mantenga el helicóptero a una altura uniforme. Empuje la palanca de dirección a la izquierda para ir en dirección contraria a las manecillas del reloj, y empuje la palanca de dirección a la derecha para ir en dirección de las manecillas del reloj.

Hacia adelante y hacia atrás: (Fig. H)

Cuando empiece la palanca de dirección hacia adelante, el helicóptero se mueve hacia adelante. Cuando empiece la palanca de dirección hacia abajo, el helicóptero se mueve hacia atrás.

Si el helicóptero gira durante el vuelo, siga el procedimiento indicado abajo para detener la rotación. (Fig. I)

21. Si el helicóptero gira en sentido contrario del reloj, ajuste la palanca de dirección girándola en sentido del reloj.

22. Nota: Ajuste la perilla según se requiera hasta que la rotación se haya detenido.

23. Si el helicóptero gira en sentido del reloj, ajuste la palanca de dirección girándola en sentido contrario del reloj.

24. Nota: Ajuste la perilla según se requiera hasta que la rotación se haya detenido.

Atención:

Si el helicóptero gira durante la operación hacia adelante o hacia atrás o se tambalea constantemente mientras está en modo de vuelo, revise las asas para ver si están dañadas o deformadas.

Reemplazo de las asas: (Fig. J)

- retire los tornillos que sujetan las asas dañadas para reemplazarlas.
- retire las asas dañadas y compruebe con sus nuevas marcas correctamente. (revise la parte inferior del motor, tendrá la marca A o B).
- Use un destornillador de bloqueos para fijar las asas.
- Para retirar una hélice de color blanco, levante suavemente la aspa hasta que se desmonte.
- Desmonte la hélice de color blanco. Retire la hélice de color blanco de la abertura de la hélice con el pasador del motor y oprima la parte superior de la hélice hasta que esté completamente abajo. No deberá estar expuesta ninguna parte del pasador del motor.

recuperación y reciclaje disponibles. De esta forma, se minimizará el impacto que la contaminación del suelo y el agua causada por sustancias peligrosas tiene sobre el medio ambiente y la salud humana, se reducirán los recursos necesarios para fabricar nuevos productos y se evitará la saturación de los vertederos. Colabore desechando este producto de forma adecuada! El símbolo del contenedor con ruedas significa que debería recogerse como residuo de aparatos eléctricos y electrónicos. Puede devolver un producto antiguo en su establecimiento habitual cuando adquiera un producto nuevo similar. Si desea obtener más información, consulta con las autoridades locales.

Este juguete solo debe conectarse a aparatos que tengan cualquiera de los siguientes símbolos:

OR

©2021 ALPHA Todos los derechos reservados.

HECHO EN CHINA