

English/Japanese QYTM-G628

1. Preface

1. Order to make your player (MP3, MP4, etc.) function, please read this manual carefully before use, and master the connection method and operation points of this system. We have carried out various examinations in design, manufacturing process, and use, and we have considered various safety issues. Please keep this Manual handy for future reference.


2. **List of Accessories**

Wireless Speaker Box *1, User's Manual *1, Charging Cable *1

3. **Specifications**

Dimensions: 31x41x57mm
 Input Power: DC5V
 Output Power: 5W*2
 Support: Bluetooth, TF, USB, FM, TWS Mode, RGB Light Mode
 Battery: Built-in 1200mAh rechargeable Li-ion battery
 Operation range: 10M
 Frequency response: 80Hz-30kHz
 Distortion: $\leq 0.5\%$
 SN Ratio: >60dB
 FM Frequency range: 87.5-108.0MHz

4. **Description of Parts**



1. **Speaker mode buttons/Mode List**

Long-press to connect to the TWS mode (Pair/Scan/Mode search in FM mode). Long-press the button can connect or disconnect the TWS mode.
 2. Previous song (Left)
 3. Previous song (Right)
 4. Next song (Left)
 5. Next song (Right)
 6. Play/Pause (Long-press can be used to open the light)
 7. LED Light
 8. TWS mode
 9. FM/USB Charging port (DC5V)
 10. LED indicator

11. **Charging**

Plug the USB cable into the speaker's charging port and connect to the power source. The LED indicator on panel will be lit when the unit is charging. When it turns off, the LED indicator will be off.

12. **LED Light Status**

Status	Blue light	Red light
Quick charging	Searching/Disconnected / FM SCAN	✓
Shut-off time	Playing	✓
Long bright	Pause / No music playing	Charging

13. Simple troubleshooting solutions

Trouble	Solutions
Low volume or distortion	1. Check the audio volume and adjust it to the right size. 2. Battery box, need to be charged.
Music discontinuity	1. There is an obstacle between the mobile device and the Bluetooth device. Please remove the obstacle. 2. Beyond the effective connection distance.
Pairing failure	1. Check if the phone is in the pairing status. 2. The speaker has been successfully paired with other equipment. Please disconnect the pairing with other equipment first. 3. Delete the signal device name on your phone and re-pair.

This product has been manufactured and sold under the responsibility of MAXTALENT INDUSTRIAL Limited.
 Thomson and the Thomson logo are trademarks used under license by MAXTALENT INDUSTRIAL Limited.
 Further information at www.maxtalent.com/THOMSON.
 Any other product, service, company, sales product name and logo referenced herein are the property of their respective owners.
 Manufacture: Shenzhen Qiyun Electronics Co., Ltd
 Website: www.maxtalent.com/THOMSON
 Support: service@maxtalent.com
 Made in China
 V1.0

1. 序文

本製品の機能は十分に発揮させるため、ご使用の前にごこの取扱説明書を必ずお読みください。本製品の接続方法や使用の注意点をよく確認してください。本製品の安全に関する内容は、説明書、保証書、便りをご覧ください。さまざまな事故を防ぐためにも、お読みになられた後は、ご使用例についてお見直しを必ずよく大切に保管してください。

パッケージを開封し、以下の部品をよく確認し、お見直しを必ずよく大切に保管してください。


2. 付属品のリスト

ワイヤレススピーカーボックス*1 ユーザーのマニュアル 充電ケーブル*1

3. スペシフィケーション

スピーカー 3インチ
 インพุット電力 DC5V
 アウトプットパワー 5W*2
 サポート Bluetooth, TF, USB, FM, TWS Mode, RGB Light Mode
 バッテリー 内蔵1200mAhリチウムイオン
 動作範囲 10M
 周波数応答 80Hz~30kHz
 ディストーション $\leq 0.5\%$
 SN比 >60dB
 FM周波数範囲 87.5~108.0MHz

4. 部品の説明



1. スピーカーモードボタン (モーション、ブルーム、モード、FMモード、モード3、USBモード) は長押しすることで、ペアリングモードに入ります。長押しすると、Bluetoothモード、FMモード、TWSモード、RGB Light Modeのいずれかを選択することができます。長押しすると、Bluetoothモード、FMモード、TWSモード、RGB Light Modeのいずれかを選択することができます。長押しすると、Bluetoothモード、FMモード、TWSモード、RGB Light Modeのいずれかを選択することができます。

2. 前曲 (左)、前曲 (右)、次曲 (左)、次曲 (右)、再生/一時停止 (長押ししてライトを開く) ボタンは、音楽を再生/一時停止/前曲/次曲/再生/一時停止/ライトを開くことができます。

3. USB/TFカード

TFカードをメモリーカードスロットに挿入し、再生/一時停止/前曲/次曲/再生/一時停止/ライトを開くことができます。再生/一時停止/前曲/次曲/再生/一時停止/ライトを開くことができます。再生/一時停止/前曲/次曲/再生/一時停止/ライトを開くことができます。

4. FMラジオ

FMラジオをオンにして、FMラジオを再生/一時停止/前曲/次曲/再生/一時停止/ライトを開くことができます。再生/一時停止/前曲/次曲/再生/一時停止/ライトを開くことができます。再生/一時停止/前曲/次曲/再生/一時停止/ライトを開くことができます。

5. ワイヤレススピーカーの接続方法

スピーカーユニットとモバイルデバイスまたは他のデバイスの電源を入れ、ユニットのLEDインジケータが点灯するまで待機します。その後、モバイルデバイスとペアリングします。この間にペアリングした場合は、電源が入っていないか、どちらかのデバイスが自動的に電源オフになります。

6. ワイヤレス

スピーカーの電源を入れると、ワイヤレスモードになり、デバイスをペアリングする必要がある場合があります。再生/一時停止/前曲/次曲/再生/一時停止/ライトを開くことができます。再生/一時停止/前曲/次曲/再生/一時停止/ライトを開くことができます。再生/一時停止/前曲/次曲/再生/一時停止/ライトを開くことができます。

7. USB/TFカード

TFカードをメモリーカードスロットに挿入し、再生/一時停止/前曲/次曲/再生/一時停止/ライトを開くことができます。再生/一時停止/前曲/次曲/再生/一時停止/ライトを開くことができます。再生/一時停止/前曲/次曲/再生/一時停止/ライトを開くことができます。

8. FMラジオ

FMラジオをオンにして、FMラジオを再生/一時停止/前曲/次曲/再生/一時停止/ライトを開くことができます。再生/一時停止/前曲/次曲/再生/一時停止/ライトを開くことができます。再生/一時停止/前曲/次曲/再生/一時停止/ライトを開くことができます。

1. **RGBライトモード**

RGBライトモードは、長押しして、再生/一時停止/前曲/次曲/再生/一時停止/ライトを開くことができます。再生/一時停止/前曲/次曲/再生/一時停止/ライトを開くことができます。再生/一時停止/前曲/次曲/再生/一時停止/ライトを開くことができます。

2. **TWS**

2つのワイヤレススピーカーを接続してワイヤレスデバイスに接続することができます。まず、スピーカーの電源を入れ、その後、2つのユニットを接続し、再生/一時停止/前曲/次曲/再生/一時停止/ライトを開くことができます。再生/一時停止/前曲/次曲/再生/一時停止/ライトを開くことができます。再生/一時停止/前曲/次曲/再生/一時停止/ライトを開くことができます。

3. **充電**

USBケーブルをスピーカーの充電ポートに差し込み、電源を接続します。ユニットの充電状態を示すLEDインジケータが点灯し、充電が完了になると、LEDインジケータがオフになります。

4. **LEDライトステータス**

ステータス	ブルーライト	レッドライト
ワイヤレス充電	ワイヤレス充電 / FM SCAN	✓
スリープ時間	再生	✓
ロングブライト	一時停止 / 音楽再生なし	充電

13. 簡単なトラブルシューティングソリューション

トラブル	ソリューション
低音または高音の歪み	1. 音量を確認して適切なレベルに調整します。 2. バッテリーボックスが充電されていることを確認してください。
音楽の途切れ	1. モバイルデバイスとスピーカーの間に障害物がないことを確認してください。 2. 接続範囲を超えている可能性があります。
ペアリング失敗	1. 充電状態がペアリング状態にあるかどうかを確認してください。 2. スピーカー側のデバイスとペアリングされた他のデバイスとペアリング解除してください。 3. 接続範囲外のデバイス名を削除し、再ペアリングしてください。

本製品は、MAXTALENT INDUSTRIAL Limitedにより開発および販売されています。Thomson, Thomson logo, MAXTALENT INDUSTRIAL Limitedのライセンスに基づいて製造されています。詳細については、www.maxtalent.com/THOMSONをご覧ください。この説明書は、その他の製品、サービス、会社、商標、または製品名、ロゴ、またはその他の商標を記載していません。製造国: 中国

添加FCC认证警示语

QYTM-G628六折页(风琴折)

160*110mm

Pantone Grey 432 C

Pantone 199C