

**MPOW MS3**  
TRUE WIRELESS EARBUDS

USER MANUAL MODEL: BH527A

**PACKING LIST**

- X1 Earbuds Case
- X1 Earbuds (Size M is preinstalled on earbuds)
- X1 Earbuds (Size S)
- X1 Earbuds (Size L)
- X1 Type-C charging port
- X1 VIP

**DIAGRAM**

**POWER ON**

**Mode 1:** Press and hold the LED indicator for 2 seconds to power on.

**Mode 2:** Press and hold the LED indicator for 5 seconds to power on.

**EN:** Mode 1: The earphones automatically turn on with green LED light flashing when you open the charging case.  
Mode 2: In the shutdown status and when the earphones are not in the charging case, simultaneously press and hold the MFB of both earbuds for 2 seconds to power on (with the green LED light flashing).

**DE:** Mode 1: Wenn Sie die Ladebox öffnen, schalten die Kopfhörer von sich selbst ein (mit blinkender grüner LED).  
Mode 2: Im ausgeschalteten Zustand, und wenn sich die Kopfhörer nicht in der Ladebox befinden, halten Sie gleichzeitig die MFB-Tasten beider Kopfhörer gedrückt für 2 Sekunden, um sie einzuschalten (wobei die grüne LED blinkt).

**FR:** Mode 1: Les écouteurs s'allument automatiquement (avec le Lumière LED verte clignotante) lorsque vous ouvrez le boîtier de charge.  
Mode 2: Dans l'état d'arrêt et lorsque les écouteurs ne sont pas dans le boîtier de charge, appuyez et maintenez le bouton MFB sur les deux écouteurs simultanément pendant 2 secondes pour allumer (avec le Lumière LED verte clignotant).

**ES:** Modo 1: Los auriculares se encienden automáticamente (con la luz LED verde parpadeando) cuando abre el estuche de carga.  
Modo 2: Cuando los auriculares están apagados y no están en el estuche de carga, mantenga tocando simultáneamente el MFB de ambos auriculares durante 2 segundos para encender (indicador de LED verde parpadeando).

**IT:** Modalità 1: Auricolari si accendono automaticamente (con l'indicatore LED verde lampeggiante) di associazione quando si apre la custodia di ricarica.  
Modalità 2: Nella stato di spegnimento e quando gli auricolari non sono nella custodia di ricarica, tenere a premuto contemporaneamente il MFB di entrambi gli auricolari per 2 secondi per accenderli (l'indicatore LED verde lampeggiante).

**POWER OFF**

**Mode 1:** Press and hold the LED indicator for 2 seconds to power off.

**Mode 2:** Press and hold the LED indicator for 5 seconds to power off.

**EN:** Mode 1: Put the earphones back in the charging case and close the case to turn them off.  
Mode 2: If the earphones are not in the charging case, just press and hold the MFB of both earbud for 5 seconds to power them off (Mode 2 cannot be conducted during music playing or calling).  
Note: after turning off the earbuds successfully, the green LED will stay on for 1s before disappearing.

**DE:** Mod 1: Stecken Sie die Kopfhörer wieder in die Ladebox und schließen Sie die Ladebox, um sie auszuschalten.  
Mod 2: Wenn sich die Kopfhörer nicht in der Ladebox befinden, halten Sie einfach die MFB-Tasten von beide Kopfhörer 5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten (Modus 2 nur nicht während der Musikwiedergabe oder des Anrufs ausgeführt werden).  
Hinweis: Nach dem erfolgreichen Ausschalten der Kopfhörer leuchtet die grüne LED noch 1s lang, bevor sie verschwindet.  
FR: Mode 1: Remettez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez le boîtier pour les éteindre.  
Mode 2: Si les écouteurs ne sont pas dans l'étui de charge, appuyez et maintenez enfoncé le MFB des deux écouteurs pendant 5 secondes pour éteindre. (Le mode 2 ne peut pas être activé pendant la lecture de musique ou l'appel).  
Remarque: Après avoir éteint les écouteurs avec succès, la LED verte reste allumée pendant 1 seconde avant de disparaître.  
ES: Modo 1: Coloque los auriculares en el estuche de carga y ciérralo para apagarlos.  
Modo 2: Si los auriculares no están en el estuche de carga, solo presione y mantenga presionado el MFB de ambos auriculares durante 5 segundos para apagarlos. (El modo 2 no se puede llevar a cabo durante la reproducción o llamada de música).  
Nota: Después de apagar los auriculares correctamente, el LED verde permanecerá encendido durante 1s antes de desaparecer.  
IT: Modalità 1: Lasciare gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudere la custodia di ricarica per spegnere.  
Modalità 2: Se l'auricolare non è in una nella confezione di ricarica, è sufficiente tenere premuto l'auricolare di tutti due auricolare dell'MFB per 5 secondi per spegnere l'alimentazione. (La modalità 2 non può essere eseguita durante la riproduzione di musica o una chiamata).  
Nota: Dopo spegnere gli auricolari spia LED diventa verde per 1 secondo significa ha spento.

**PAIRING/KOPPLUNG/DUMELAGE/EMPAREJAMIENTO/ASSOCIARE**

**EN:** Open the charging case, they will automatically enter the pairing mode in which either earbud flashes green quickly, and select "Mpow MS3".  
Note: the earbud will reconnect to the paired device by priority. If you want to pair to the second smartphone, please disconnect Bluetooth on the paired smartphone.

**DE:** Öffnen Sie die Ladebox. Sie gelangen automatisch in den Kopplungsmodus, in dem entweder der Kopfhörer schnell grün blinkt, und wählen Sie "Mpow MS3".  
Hinweis: Der Kopfhörer wird sich vorrangig mit dem gekoppelten Gerät verbinden. Wenn Sie ein zweites Smartphone koppeln möchten, trennen Sie bitte die Bluetooth-Verbindung auf dem gekoppelten Smartphone.

**FR:** Ouvrez l'étui de chargement, ils entreront automatiquement en mode d'appariement dans lequel l'un des écouteurs clignote rapidement en vert et sélectionnez "Mpow MS3".  
Remarque: L'écouteur se reconnectera à l'appareil couplé par priorité. Si vous souhaitez vous connecter au deuxième smartphone, veuillez déconnecter Bluetooth sur le smartphone couplé.

**ES:** Abra el estuche de carga, entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento en el que cualquiera de los auriculares parpadeará en verde rápidamente y seleccione "Mpow MS3".  
Nota: el auricular se volverá a conectar al dispositivo emparejado por prioridad. Si desea emparejar el segundo teléfono inteligente, desconecte Bluetooth en el teléfono inteligente emparejado.

**IT:** Aprire la custodia di ricarica, gli auricolari entreranno automaticamente nella modalità di associazione in cui l'indicatore LED lampeggia verde e poi selezionare "Mpow MS3".  
Nota: l'auricolare si riconnetterà al dispositivo accoppiato per priorità. Se si desidera associare il secondo smartphone, disabilitare Bluetooth sullo smartphone associato.

**INCOMING CALL/EINGEHENDER ANRUF/APPELL/LLAMADA ENTRANTE/CHIAMATA IN ARRIVO**

**EN:** Tap once to answer, double tap to reject, hold 1s to mute.

**DE:** Einmal tippen zum Annehmen, zweifach tippen zum Ablehnen, 1 Sekunde lang gedrückt zum Anheben.

**FR:** Appuyez une fois sur le bouton MFB de l'écouteur pour répondre, appuyez deux fois sur le bouton MFB de l'écouteur pour refuser, appuyez et maintenez le bouton MFB de l'écouteur pendant 1 seconde pour mettre en sourdine.

**ES:** Toque una vez el MFB de cualquier auricular para contestar, toque dos veces el MFB de cualquier auricular para rechazar, toque tres veces el MFB de cualquier auricular para activar Siri.

**IT:** Toccare una volta il MFB di qualsiasi auricolare per accettare, toccare due volte il MFB di qualsiasi auricolare per rifiutare, toccare tre volte il MFB di qualsiasi auricolare per attivare Siri.

**EN: MUSIC & INCOMING CALL & Siri**

- Volume Up / Down:** Volume +: press and hold the MFB button of Right earbud to turn up the volume increasingly. Volume -: press and hold the MFB button of Left earbud to turn down the volume decreasingly.
- Next / Previous Track:** Next Track: double tap the MFB of Right earbud. Previous Track: double tap the MFB of Left earbud.
- Play / Pause:** Tap the MFB of either earbud once.
- Answer:** Tap the MFB of either earbud once.
- Mute:** When you are having a phone call, you can tap either earbud once to mute or unmute the earbuds microphone.
- Hang Up:** Double tap the MFB of either earbud.
- Reject:** Press and hold the MFB of either earbud for 1 second.
- Activate Siri:** Triple tap the MFB of either earbud.

**DE: MUSIK & EINGEHENDER ANRUF & Siri**

- Lauter / Leiser:** Lautstärke +: Halten Sie die MFB-Taste am rechten Kopfhörer gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen. Lautstärke -: Halten Sie die MFB-Taste am linken Kopfhörer gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.

**Nächster / Vorheriger Titel**  
Nächster Titel: Berühren Sie auf die MFB-Taste des rechten Kopfhörers zweimal.  
Vorheriger Titel: Berühren Sie auf die MFB-Taste des linken Kopfhörers zweimal.

**Abspielen / Pause**  
Berühren Sie einmal auf die MFB-Taste eines der beiden Kopfhörer.

**Annehmen**  
Berühren Sie einmal auf die MFB-Taste eines der beiden Kopfhörer.

**Stumm**  
Beim Telefonieren können Sie auf einen der Kopfhörer tippen, um die Mikrofone der Ohrhörer stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

**Auflegen**  
Berühren Sie zweimal auf die MFB-Taste eines der beiden Kopfhörer.

**Ablehnen**  
Halten Sie auf die MFB-Taste einer der beiden Kopfhörer 1 Sekunde lang gedrückt.

**Siri Aktivieren**  
Dreifache Berührung der MFB-Taste eines der beiden Kopfhörer.

**FR: MUSIQUE & APPEL & Siri**

- Volume Haute / Basse**  
Volume +: maintenir le bouton MFB de l'écouteur droit plus longtemps pour augmenter le volume.  
Volume -: maintenir le bouton MFB de l'écouteur gauche plus longtemps pour baisser le volume.

**DE: MUSIK & EINGEHENDER ANRUF & Siri**

- Volume +:** presione e tenere premuto il pulsante MFB dell'auricolare destro per aumentare il volume.  
Volume -: premere e tenere premuto il pulsante MFB dell'auricolare sinistro per abbassare il volume.
- Canzone Successiva / Precedente**  
Canzone successiva: toccare due volte MFB dell'auricolare destro.  
Canzone precedente: toccare due volte MFB dell'auricolare sinistro.
- Riprodurre / Pausare**  
Toccare una volta il MFB di qualsiasi auricolare.
- Rispondere**  
Toccare una volta il MFB di qualsiasi auricolare.

**IT: MUSICA & CHIAMATA IN ARRIVO & Siri**

- Aumentare / Abbassare il Volume**  
Volume +: premere e tenere premuto il pulsante MFB dell'auricolare destro per aumentare il volume.  
Volume -: premere e tenere premuto il pulsante MFB dell'auricolare sinistro per abbassare il volume.
- Canzone Successiva / Precedente**  
Canzone successiva: toccare due volte MFB dell'auricolare destro.  
Canzone precedente: toccare due volte MFB dell'auricolare sinistro.
- Riprodurre / Pausare**  
Toccare una volta il MFB di qualsiasi auricolare.
- Rispondere**  
Toccare una volta il MFB di qualsiasi auricolare.

**Piste Suivante / Précédente**  
Piste Suivante: Touchez deux fois sur le bouton MFB de l'écouteur droit.  
Piste Précédente: Touchez deux fois sur le bouton MFB de l'écouteur gauche.

**Lecture / Pause**  
Touchez une fois sur le bouton MFB de l'un des écouteurs.

**Répondre**  
Touchez une fois sur le bouton MFB de l'un des écouteurs.

**Muet**  
Lorsque vous recevez un appel téléphonique, vous pouvez appuyer une fois sur l'écouteur pour désactiver ou réactiver le microphone des écouteurs.

**Raccrocher**  
Touchez deux fois sur le bouton MFB de n'importe quel écouteur.

**Rejeter**  
Touchez et maintenez le bouton MFB de n'importe quel écouteur pendant 1 seconde.

**Activer Siri**  
Touchez trois fois sur le bouton MFB de n'importe quel écouteur.

**ES: MÚSICA & LLAMADA ENTRANTE & Siri**

- Volumen Arriba / Abajo**  
Volumen +: mantenga presionando el botón MFB del auricular derecho para subir el volumen.  
Volumen -: mantenga presionando el botón MFB del auricular izquierdo para bajar el volumen de manera decreciente.

**Canção Seguinte / Anterior**  
Siguiente canción: toque dos veces el MFB del auricular derecho.  
Canción anterior: toque dos veces el MFB del auricular izquierdo.

**Reproduire / Pauser**  
Touche el MFB de uno de los auriculares una vez.

**Responder**  
Touche el MFB de uno de los auriculares una vez.

**Silencio**  
cuando tiene una llamada telefónica, puede tocar el auricular una vez para silenciar o reactivar el micrófono de los auriculares.

**Colgar**  
Tocque dos veces el MFB de cualquier auricular.

**Rechazar**  
Tocque tres veces el MFB de cualquier auricular.

**Activar Siri**  
Tocque tres veces el MFB de cualquier auricular.

**IT: MUSICA & CHIAMATA IN ARRIVO & Siri**

- Aumentare / Abbassare il Volume**  
Volume +: premere e tenere premuto il pulsante MFB dell'auricolare destro per aumentare il volume.  
Volume -: premere e tenere premuto il pulsante MFB dell'auricolare sinistro per abbassare il volume.
- Canzone Successiva / Precedente**  
Canzone successiva: toccare due volte MFB dell'auricolare destro.  
Canzone precedente: toccare due volte MFB dell'auricolare sinistro.
- Riprodurre / Pausare**  
Toccare una volta il MFB di qualsiasi auricolare.
- Rispondere**  
Toccare una volta il MFB di qualsiasi auricolare.

**RESET/ZURÜCKSTELLEN/REINITIALISER/REINICIAR/RESETTARE**

**EN:** 1. Take out both earbuds from the charging case.  
2. Keep pressing both earbuds for 5 seconds to turn off both earbuds.  
3. Simultaneously keep pressing both earbuds for 10 seconds to clear the paired information.  
4. When the LED flashes green twice, it means the resetting is successfully.

**DE:** 1. Nehmen Sie beide Kopfhörer aus der Ladebox heraus.  
2. Halten Sie beide Kopfhörer für 5 Sekunden gedrückt, um beide Kopfhörer auszuschalten.  
3. Simultane drücken Sie beide Kopfhörer gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt, um die Kopplungsinformationen zu löschen.  
4. Wenn die LED zweimal grün blinkt, bedeutet das eine erfolgreiche Rückstellung.

**FR:** 1. Sortez les deux écouteurs de l'étui de chargement.  
2. Continuez à appuyer sur les deux écouteurs pendant 5 secondes pour éteindre les deux écouteurs.  
3. Appuyez simultanément sur les deux écouteurs pendant 10 secondes pour effacer les informations associées.  
4. Lorsque la LED vert clignote deux fois, cela signifie que la réinitialisation est réussie.

**ES:** 1. Saque ambos auriculares del estuche de carga.  
2. Sigue presionando ambos auriculares durante 5 segundos para apagar ambos auriculares.  
3. Mantenga presionados simultáneamente ambos auriculares durante 10 segundos para borrar la información emparejada.  
4. Cuando el LED parpadea en verde dos veces, significa que el reinicio se ha realizado correctamente.

**IT:** 1. Prendere due auricolari da cassa di ricarica.  
2. Premere tutte due auricolari 5 secondi per spegnere li.  
3. Dopo questo, premere tutte due auricolari 10 secondi per pulir l'informazione.  
4. La led spia lampeggia verde 2 volte significa ha fatto.

**CHARGING THE CASE**

**EN:** Open or close the case to view the charging case's remaining battery life.

**DE:** Öffnen oder schließen Sie die Ladebox, um den verbleibenden Ladestand der Ladebox zu sehen.

**FR:** Ouvrez ou fermez l'étui de chargement pour voir le niveau de charge restant de l'étui de chargement.

**ES:** Abra o cierre la caja de carga para ver el nivel de carga restante de la caja de carga.

**IT:** Aprire o chiudere la custodia di ricarica per visualizzare il livello di carica rimanente della custodia di ricarica.

**2 Charging methods to charge the case.**

**Method 1: Wired Charging**  
Output: DC 5V

**Method 2: Wireless Charging**

**EN:** Note: wireless charger is sold separately.  
DE: Hinweis: Das kabellose Ladegerät ist separat erhältlich.  
FR: Remarque: Le chargeur sans fil est vendu séparément.  
ES: Nota: Cargador inalámbrico se vende separadamente.  
IT: Nota: Caricabatteria wireless è venduto separatamente.

**When the case is charging you can easily see the case's charging status via the light's color displayed on the charging case.**

Flashes red 0-30%  
Flashes blue 30%-100%  
Steady blue finish the charging

**EN:** Do not put the earbuds in the charging case when the earbuds are wet.  
DE: Legen Sie die Kopfhörer NICHT in die Ladebox, wenn die Kopfhörer nass sind.  
FR: Ne pas mettre les écouteurs dans le boîtier de charge lorsque celles-ci sont humides.  
ES: No cargue cuando los auriculares están mojados.  
IT: Non mettere gli auricolari nella custodia di ricarica quando gli auricolari sono bagnati.

**FCC STATEMENT**  
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.  
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**FCC Radiation Exposure Statement:**  
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.