

❖ 仮想キーボードの表示

外付けキーボードが接続されているときにソフトウェアキーボードを表示するかを設定できます。

- 1 ホーム画面で \oplus →[設定]→[システム]→[言語と入力]
- 2 [物理キーボード]→[仮想キーボードの表示]をタップしてON/OFFを設定

❖ キーボードのショートカット表示

接続した外付けキーボードで使用できるショートカットを表示します。

- 1 ホーム画面で \oplus →[設定]→[システム]→[言語と入力]
- 2 [物理キーボード]→[キーボード ショートカット ヘルパー]

画面表示 / アイコン

◆ ナビゲーションバー

画面下部のナビゲーションバーには、画面を操作するためのアイコンが表示されます。



◀ バックアイコン

タップ：直前の画面に戻る、アプリの終了

◻ ホームアイコン

タップ：ホーム画面に戻る→P66

ロングタッチ：Google アシスタントの起動

◻ 履歴アイコン

タップ：最近使ったアプリの表示→P61

✓お知らせ-----

- ナビゲーションバーの動作を「ジェスチャーナビゲーション」に切り替えることもできます。→P151

◆ ステータスバーのアイコン

画面上部のステータスバーに表示される通知アイコンとステータスアイコンでさまざまな状態を確認できます。



■ 主な通知アイコン

- : 新着 Gmail→P92
- : 新着ドコモメール→P87
- : 新着+メッセージ→P87
- : 新着エリアメール→P93
- : Wi-FiがONでWi-Fiネットワークが利用可能→P123
- : USBテザリングが有効→P129
- : Bluetoothテザリングが有効→P129
- : 2つ以上のテザリングが有効→P128
- : 不在着信→P81
- : 伝言メモあり→P82
- : 留守番電話サービスの伝言メッセージ→P82
- : データのアップロード/ダウンロード
- : Google Play のアプリがアップデート可能→P108
- : アラームの鳴動中/スヌーズ中/設定時刻2時間以内→P118
- : ララシアコネクットの通知あり→P112
- : 心拍数の自動測定中→P113
- ララシアコネクットの心拍数の設定で「自動測定」をオンにすると、心拍数の自動測定中に点滅してお知らせします。
- : ドコモデータコピーの通知あり→P120
- : ソフトウェアアップデート→P176
- : スクリーンショットで画像を保存→P48

- : 位置提供設定ON→P144
- : おまかせロック設定中
- : 本端末のメモリの空き容量低下
- : エラー/警告メッセージあり
- : dアカウント設定の認証失敗→P44
- : 表示しきれない通知あり

■ 主なステータスアイコン

- : 電波状態 (4段階表示)
- : 圏外
- : 通信状態の悪い、またはインターネット未接続のモバイルネットワークに接続中→P126
- : 国際ローミング中
- : 5G / 4G+ / 3G / 4G: 5G / 4G (LTE) / 3G / GSM使用可能
- 通信中は△ (アップロード時) ▽ (ダウンロード時) が白く表示されます。
- 日本国内では、3G / GSMはご使用いただけません。
- : 機内モード設定中→P129
- : Wi-Fi接続中 (4段階表示) →P123
- 通信中は△ (アップロード時) ▽ (ダウンロード時) が白く表示されます。
- 数字は、接続中のWi-Fi規格を表しています。
- : 通信状態の悪い、またはインターネット未接続のWi-Fiネットワークに接続中→P123
- : Wi-Fiテザリングが有効→P128
- : Bluetooth機器接続中→P157
- : 本端末におまかせロックを設定中
- : スピーカーフォンON→P80
- : マイクミュート→P80
- : 着信音の音量0 (バイブレーション) または着信バイブレーションON→P136
- : 着信音の音量0 (ミュート) →P136
- : アラーム設定中→P118

- 📍: GPS測位中→P115
- 📵: マナーモード (通常マナー) →P137
- 📵: マナーモード (サイレントマナー) →P137
- 🔋: 電池残量0~15%
- 🔋: 電池残量16~30%
- 🔋: 電池残量31~100%*
- ※ 電池残量に応じてアイコンの残量表示部分が変わります。
- 🔌: 充電中→P39
- 📶(白): 持っている間ON設定中 (動きを検出して画面点灯中) →P147
- 📶(グレー): 持っている間ON設定中→P147
- 🌐: VPN接続→P130
- あ: かな入力モード→P49
- A: 英字入力モード→P49
- 1: 数字入力モード→P49
- ✍️: 手書き入力モード→P49
- ☰: 数字/記号/顔文字/絵文字、定型文入力→P49
- 📷: カメラが自動的に終了→P98
- 🔴: 表示しきれない通知あり

◆ 通知パネル

ステータスバーを下方方向にフリックすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンの情報を確認したり設定を行ったりできます。


1 ステータスバーを下方方向にフリック



① パネルスイッチ

- パネルスイッチの一部が表示されます。→P58
- パネルスイッチをタップすると、機能や設定のON/OFFを切り替えることができます。
- パネルスイッチを下方方向にフリックすると、表示されていないパネルスイッチを表示することができます。

② 通知

- 通知をタップすると、詳細を確認したり、対応するアプリを起動したりすることができます。
- 通知をロングタッチまたは、左右にスライドして  をタップすると、通知設定をすることができます。

③ 管理

通知のあったアプリが表示され、通知のON/OFFを切り替えることができます。

④ パネルスイッチを開く

下方向にフリックすると、表示されていないパネルスイッチを表示することができます。→P58

⑤ すべて消去

通知をすべて削除して通知パネルを閉じることができます。

通知の内容によっては削除されない場合や【すべて消去】が表示されない場合があります。

✓お知らせ

- 通知パネルを閉じるには、通知パネルを上方向にフリックします。
- 不在着信の通知の下に表示されている【発信】【メッセージ】をタップして、電話をかけたりSMSを送信したりできます。

◆ パネルスイッチ

ステータスバーを2本指で下方向にフリックすると、パネルスイッチを開くことができます。パネルスイッチをタップして、機能や設定のON/OFFを切り替えることができます。

1 2本指でステータスバーを下方向にフリック



① 画面の明るさのレベル

スライダーをスライドして明るさを調整できます。

② パネルスイッチ

パネルスイッチをタップすると、機能や設定のON/OFFを切り替えることができます。パネルスイッチをロングタッチすると、対応する設定メニューが表示されます。

- Wi-Fi：→P123
- 位置情報：→P116
- Bluetooth：→P157

- 自動回転：→P134
- マナー／サイレント：→P137
- ライト：ライトをON／OFFにします。
- FASTフィンガーランチャー：→P142
- FAST Appドライブ：→P147
- Dolby Atmos：Dolby AtmosをON／OFFにします。
- はっきり文字：→P147
- 拡大鏡：拡大鏡（アウトカメラ）を起動して、文字などにかざして拡大表示します。画面をピンチアウト／ピンチインして倍率を変更したり、ライトのON／OFFを設定したりできます。
- 機内モード：→P129
- アクセスポイント：→P128
- ブルーライトカット：→P134
- モバイルデータ：→P126
- 伝言メモ：→P82
- 画面のキャスト：Wi-Fi Miracast対応機器と接続して、動画や画像を表示します。→P162
- バッテリーセーバー：→P134
- ダークテーマ：→P134
- 色を反転*¹：→P146
- データセーバー*¹：アプリのバックグラウンドでのデータ通信を制限します。
- NFC／おサイフケータイ*¹：→P159
- ストレージ*¹：→P155
- グレースケール*¹：画面をグレースケールに設定／解除します。
- ニアバイシェア*¹*²：本端末の近くにあるデバイスとファイルを共有できます。
- グループの通知設定*¹：+メッセージのグループの通知設定をON／OFFにします。

※1 利用するには、パネルスイッチに追加する必要があります。→P59

※2 使用状況によって表示が異なる場合があります。

③ 編集

パネルスイッチをロングタッチしたままドラッグして、削除や追加をすることができます。編集画面で [リセット] をタップすると、編集内容をリセットできます。

④ 通知→P57

⑤ 通信事業者

⑥ インジケータ

パネルスイッチのページ枚数と現在表示位置を示します。

⑦ 設定

設定メニューを表示することができます。→P122

✓お知らせ-----

- パネルスイッチを閉じるには、パネルスイッチを上方向にフリックします。

◆ スライドイン機能の使いかた

画面の端にあるスライドスポット（スライドを始める位置）から指をスライドすることで、スライドインランチャーを呼び出すことができます。

- スライドイン機能の設定については、「スライドイン機能」をご覧ください。→P148

❖ スライドインランチャー

スライドインランチャーに登録されたショートカットからアプリを起動します。

1 スライドスポットから画面中央へ向かって指をスライドさせて、スライドインランチャーのショートカットで指を離す

- お買い上げ時は画面の右上のスライドスポットにスライドインランチャーが設定されています。
- スライドインランチャーと同時に呼び出される \square の位置で指を離すと、スライドイン機能を設定できます。

2 目的の操作を行う

❖ キャプメモ

表示されている画面をキャプチャして、画像として編集したり、他のアプリと共有したりできます。

- 画面によってはキャプチャできない場合があります。

1 スライドスポットから画面中央へ向かって指をスライドさせて、スライドインランチャーの \square で指を離す

2 目的の操作を選択

画像を編集：ツールをタップして編集操作を行う→
【保存】


- 画像は、フォト（→P107）などで確認できます。
- 描画ツールで画像に文字や絵などを手書きしたり、トリミングや拡大／縮小したりできます。

他のアプリと共有：【共有】→アプリを選択→画面の指示に従って操作

- 【共有】の隣に表示されているアプリアイコンをタップしてもアプリを起動できます。

◆なぞってコピー

画面を指でなぞって選択した文字列を、コピーしたり他のアプリと共有したりできます。

1 スライドスポットから画面中央へ向かって指をスライドさせて、スライドインランチャーので指を離す



2 コピーしたい文字列を指でなぞる

認識された文字にマーカーが引かれ、プレビュー表示されます。

- プレビューをタップするとキーボードが表示され、文字を編集することができます。
- 選択した文字列や背景画像によっては、正しく認識されない場合があります。


3 目的の操作を行う

文字列をコピー：[コピーする]

- /をタップして、プレビューの表示/非表示を切り替えられます。[クリア] をタップすると、文字列の選択が解除されます。

ARでサイズを確認：[AR表示] <仕様確認中>


FASTショッピング：[dショッピング]


- 選択した文字列の商品をdショッピングで検索します。
- Webサイトやメールなどの選択した文字列をロングタッチ→→ [dショッピング] と操作しても商品を検索できます。

他のアプリと共有：貼り付け先のアプリを選択

- 選択した文字列によって、表示されるアプリが異なります。

タスク管理

 (ホーム) をタップするなどしてアプリの操作を中断すると、バックグラウンドで起動したままの状態になる場合があります。また、操作によっては複数のアプリが実行中の状態になることがあります。本機能で実行中のアプリを確認したり、表示を切り替えたり、終了したりできます。

1  (履歴)

最近使ったアプリが表示されます。

- 画面を左右にフリックして、表示したいアプリのサムネイルをタップするか下にフリックすると、アプリを切り替えることができます。
- サムネイルを上フリックするとアプリを終了できます。すべてのアプリを終了するには、画面を右にフリックして [すべてクリア] をタップします。

✓お知らせ-----

- [利用アプリの固定] (→P144) をONにしている場合は、サムネイルのアプリアイコンをタップ→ [固定] → [はい] をタップすると、アプリを固定して他のアプリを利用できないようにすることができます。

画面表示の拡大

本端末には、画面の表示を見やすくする拡大機能があります。用途に合わせてご利用ください。

■ はっきり文字

文字やアイコンのサイズなどを自動で調節して、常にはっきり見えるように拡大します。

拡大表示タイミング：設定を有効にしている間

設定方法→P147

分割画面

画面を2分割して、それぞれの画面で異なる2つのアプリを同時に操作できます。


- 表示するアプリをあらかじめ起動しておいてください。
- 分割画面に対応していないアプリは、本機能で表示できません。

1 □(履歴)




最近使ったアプリが表示されます。

2 表示するアプリのアイコンをタップ→[分割画面]

3 画面下側から表示するアプリのサムネイルをタップ

- アプリがサムネイル表示されていない場合は、 (ホーム) をタップして表示するアプリを起動してください。

✓お知らせ-----

- 分割画面は、縦画面表示では上下、横画面表示では左右に分割して表示されます。
- 画面下側（横画面表示の場合は右側）に表示したアプリは切り替えができます。
アプリを切り替えるには、 をタップして最近使ったアプリのサムネイルを選択するか、 (ホーム) をタップして表示するアプリを起動します。
- 画面中央の  を画面上部または下部（横画面表示の場合は左端または右端）までドラッグすると、分割画面を終了できます。

スグアプ

スマホを振るなどの直感操作で、スグにアプリの起動や電話の操作ができる「スグアプ」の設定を行います。

1 ホーム画面で $\left[\begin{smallmatrix} \text{↑} \\ \text{↓} \end{smallmatrix} \right]$ →[設定]→[ドコモのサービス/クラウド]

2 [スグアプ設定]

3 各項目を設定

スグアプ：2種類のアプリを設定しておくことで、振るだけでアプリを起動することができます。

- アプリ1：本端末を1回振ることで起動するアプリを設定できます。
- アプリ2：本端末を2回振ることで起動するアプリを設定できます。
- スグアプ動作抑止：スグアプによるアプリ起動を抑止するアプリを設定できます。

スグ電設定：モーションおよび音声キーワードだけで、電話の操作ができます。

- スグ電設定：電話の操作（応答、切断、発信、消音・拒否、ローミング時スグ電無効）が設定できます。

✓お知らせ

- 次の場合、スグアプが正しく動作しません。
 - 通話中にさらに発信/着信を行う場合
 - 寝ている体勢の場合
 - 走る、階段の上り下りをするなどの激しい運動をしている場合
- アプリ1には「d払い」アプリが初期設定されています。

- 画面消灯時、ロック画面、および通話中はスグアプの機能を利用することができません。
- 画面が点灯したままかばんやポケットに入れると、まれにモーションが実行されたときみなされ、アプリが起動する場合があります。
- スグアプの機能が利用可能なときは、通知アイコン (🔔) が表示され、通知パネル (→P57) からスグアプの情報を確認したり、スグアプ設定を表示したりできます。
- スグアプの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

◆スグ電設定

モーションおよび音声キーワードだけで電話の操作ができる「スグ電」の設定を行います。

1 ホーム画面で $\left[\begin{smallmatrix} \text{↑} \\ \text{↓} \end{smallmatrix} \right]$ →☎→[設定]→[通話]→[ドコモの設定]

2 [スグ電設定]

3 各項目を設定

- ホーム画面で $\left[\begin{smallmatrix} \text{↑} \\ \text{↓} \end{smallmatrix} \right]$ →[設定]→[ドコモのサービス/クラウド]→[スグアプ設定]→[スグ電設定]と操作しても設定できます。

応答：本端末を耳に当てることで応答できます。

切断（モーション）：通話中に画面を下向きにして本端末を水平に置く、または本端末を2回振ることで切断できます。

切断（音声）：通話中に切断キーワードを発した後に本端末を耳から離すことで切断できます。

発信：ホーム画面で本端末を1回振ってから耳に当てることで、あらかじめ登録した相手、または発信履歴に登録された相手に発信できます。

消音・拒否：着信中に画面を下向きにして本端末を水平に置く、または本端末を2回振ることで着信音を消音・応答拒否できます。「消音」「拒否」「拒否してSMS送信」から選択して設定できます。

ローミング時スグ電無効：海外渡航時にスグ電機能を自動的にOFFにできます。

✓お知らせ

- 次の場合は、スグ電が正しく動作しません。
 - スピーカーフォン利用時
 - イヤホンやヘッドセット利用時
 - 通話機能を持つBluetooth機器と接続中の場合（切断（音声）、発信（モーション））
 - 通話中にさらに発信／着信を行う場合
 - 寝ている体勢の場合
 - 走る、階段の上り下りをするなど激しい運動をしている場合
 - ブックタイプのスマートフォンケースなどでディスプレイを覆っている場合
- 着信中に画面が点灯したままかばんやポケットに入れると、まれにモーションが実行されたらみなされ、応答または切断される場合があります。

- 近接センサーは黒いものに反応しにくい特性があります。（応答をする際）髪の毛の上から受話口をあてている場合、近接センサーが正常に動作しにくいと、電話に回答できない場合があります。その場合は耳に直接受話口をあててください。

（切断（モーション）／消音・拒否をする際）黒い机などの上で本端末を裏返すと反応しない（切断（モーション）／消音・拒否されない）場合があります。その場合は直接置かず、机などから1cm程度浮かせるように本端末を裏返すと反応（切断（モーション）／消音・拒否）します。

- スグ電の機能が利用可能なときは、通知アイコン (🔔) が表示され、通知パネル (→P57) を開いてスグ電の情報を確認したり、スグ電設定を表示したりできます。
- スグ電の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

切断（モーション）について

- モーションが実行されると、以下においては切断が有効となり、通話が切断されます。
 - 相手が保留中の場合
 - 伝言メモ起動中の場合（応答メッセージ再生中／伝言メモ録音中）
- 切断する際に、本端末を下向きに置く動作が速いと反応しない（切断できない）場合があります。その場合は、動作をゆっくり行うと反応（切断）します。
- 本端末を強く振ると、モーションが実行されたらみなされ、切断される場合があります。

切断（音声）について

- 切断キーワードを発すると、以下においては切断が有効となり、通話が切断されます。
 - 相手が保留中の場合
 - 相手が伝言メモ起動中の場合（応答メッセージ再生中／伝言メモ録音中）
- 切断（音声）をONにしている状態で通話しているときは、他のマイクを利用するアプリや通話中の音声を利用するアプリ（例：通話録音アプリ）は使用できないことがあります。通話中にご利用になりたい場合は、終話後に切断（音声）の機能をOFFにすることで利用可能になります。
- 伝言メモの起動中（応答メッセージの再生中／伝言メモの録音中）は、音声での切断ができません。伝言メモの録音中に電話に出た場合には、音声での切断が可能になります。
- 「はなして翻訳」を利用した通話の場合は、音声での切断はできません。
- スグ電音声機能の提供には音声認識技術や言語処理技術を用いておりますが、当社はそれらの技術の精度などについて何らの保証をするものではありません。
- 通話時に声量が小さすぎたり、騒音下で通話したり、または発話の仕方によっては、音声認識ができない場合があります。

発信について

- ホーム画面またはロック画面（セキュリティ解除方法が「スワイプ」の場合のみ）表示中に発信が可能です。

消音・拒否について

- 本端末を強く振ると、モーションが実行されたとみなされ、消音・拒否で設定している機能が実行される場合があります。

ローミング時スグ電無効について

- スグ電機能は海外では自動で無効になります。海外でご利用の場合はスグ電設定より、「ローミング時スグ電無効」をOFFにしてからお使いください。

ホーム画面

ホームアプリの切り替えかた

ホーム画面を変更します。本端末には「docomo LIVE UX」「arrowsホーム」の2種類のホームアプリが用意されています。

1 ホーム画面で \square →[設定]→[表示の設定]→[詳細設定]→[ホーム画面切替]

2 切り替えるホームアプリを選択

✓お知らせ

- ホームアプリによっては、ホームアプリを切り替えるとロック画面の壁紙が変更される場合があります。

docomo LIVE UX

ドコモが提供するホームアプリです。ホーム画面を直感的にカスタマイズできます。

docomo LIVE UXの詳細については、ホーム画面で \square → \vdots →[ヘルプ]をタップしてヘルプを参照するか、以下のホームページをご覧ください。

https://www.nttdocomo.co.jp/service/live_ux/index.html

ホーム画面の見かた

ホーム画面では、アプリを起動したり、ウィジェットを利用したりすることができます。すべてのアプリはアプリ一覧に格納されており、アプリアイコンショートカットがホーム画面に配置されます。

- ホーム画面を左右にフリックするとページを切り替えられます。
- アプリの通知があるとき、アイコンやフォルダの右上にドット（点）または数字が表示される場合があります。



- 1** ウィジェット
 - ウィジェット（Google 検索）を起動できます。
- 2** マチキャラ
 - タップすると知りたいことに対話で応えてくれます。

- ③ **アプリアイコンショートカット**
- タップすると、アプリを起動できます。
 - ロングタッチするとショートカットメニューが表示され、特定の操作を実行したり、アプリ情報を確認したりできます。=が表示された場合は、ロングタッチして任意の場所までドラッグすると、特定の操作のショートカットをホーム画面に追加できます。
- ④ **インジケータ**
- ホーム画面をスライドしているときに現在の表示位置を示します。
- ⑤ **ドック**
- ホーム画面のページを切り替えても常に表示されません。
- ⑥ **アプリ一覧ボタン**
- すべてのアプリを表示します。アプリを検索、おすすぬアプリ (→P73) も利用できます。
- ⑦ **カスタマイズエリア**
- アプリ、ウィジェット、フォルダなどを配置できます。
- ⑧ **フォルダ**
- 複数のアプリアイコンなどが格納されています。
- ⑨ **マイマガジンボタン**
- マイマガジンを表示します。→P74

ホーム画面の管理

◆ アプリなどの移動

- 1 ホーム画面で移動するアイコンやウィジェットなどをロングタッチ
- 2 移動したい位置までドラッグ
 - ホーム画面の端までドラッグすると、隣のページへ移動できます。

◆ アプリアイコンを追加

- 1 ホーム画面で \oplus →ホーム画面に追加したいアイコンをロングタッチ
- 2 [ホーム画面に追加]
- 3 貼り付けたい位置までドラッグ
 - ホーム画面の端までドラッグすると、隣のページへ移動できます。
 - 同じアイコンを複数貼り付けることも可能です。

◆ アプリアイコンをホーム画面から削除

- 1 ホーム画面で削除するアイコンをロングタッチ
- 2 画面上部の[削除]までドラッグ
 - ホーム画面からアイコンは削除されますが、アプリ自体はアンインストールされません。

◆ ウィジェットなどの削除

- 1 ホーム画面で削除するウィジェットなどをロングタッチ
- 2 画面上部の[削除]までドラッグ

◆ アプリのアンインストール

- 1 ホーム画面でアンインストールするアプリアイコンをロングタッチ
 - フォルダ内のアプリをアンインストールする場合は、フォルダをタップしてからアンインストールするアプリをロングタッチします。
- 2 [アプリ情報]→[アンインストール]→[OK]
 - アプリをアンインストールできない場合、[アンインストール]は表示されません。
 - [無効にする]と表示された場合は、アプリを無効化(→P132)することができます。
 - アンインストールすると、アプリ一覧からもアプリが削除されます。


◆ フォルダ名の変更

- 1 ホーム画面でフォルダを選択
- 2 フォルダ名をタップ
- 3 フォルダ名を入力
 - 入力終了したら、キーボードに表示される[確定]をタップします。

◆ ホーム画面の設定

- 1 ホーム画面でアイコンなどが無い部分をロングタッチ→[ホーム設定]
- 2 各項目を選択

通知ドット: アプリにお知らせがあるときのドット(点)のON/OFFができます。
ホーム画面にアイコンを追加: 新しいアプリをインストールした際に、ホーム画面に自動でアイコンを貼り付けるか、アプリ一覧だけに表示するか選択できます。
※ お買い上げ時の設定では、インストールしたアプリはホーム画面に配置されます。

ホーム設定アイコン: ホーム画面上ののON/OFFができます。

壁紙設定: ホーム画面とロック画面の壁紙を変更できます。

マチキャラ設定: マチキャラのON/OFFや、キャラ変更などマチキャラに関する設定ができます。

おすすめアプリ設定: アプリ一覧画面に表示される「あなたにおすすめ」の表示設定ができます。

my daiz NOW表示設定: ホーム画面の一番左にあるmy daiz NOWの表示設定ができます。

マイマガジン起動設定: マイマガジンの上フリック起動のON/OFFができます。

ホームの使い方: ホーム画面のチュートリアルを確認できます。

ヘルプ: ホーム画面の詳しい使い方を確認できます。

アプリ一覧画面

ホーム画面で「**+**」をタップすると表示されます。アプリ一覧画面ではアプリを使用した順やインストールした順に一覧で探したり、アプリ名でアプリを検索することができます。また、今のあなたにおすすめのアプリを厳選することができます。



- 1 **アプリ検索バー**
タップすると文字入力ですべてのアプリを検索することができます。
- 2 **あなたにおすすめ**
おすすめアプリから、厳選したアプリを最大4つ表示します。
- 3 **もっと見る**
おすすめアプリ (→P73) へ遷移します。

- 4 **フルダウン**
アプリ一覧上のすべてのアプリを、つけた順、アプリ名順、インストール順に並び替えができます。
- 5 **すべてのアプリ**
端末にインストールされているすべてのアプリが表示されます。タップするとアプリが起動します。

◆ プリインアプリ一覧

インストールされているアプリは次のとおりです。

- アプリによっては、ヘルプから機能や操作手順などを確認できます。
- 一部のアプリの使用には、別途お申し込み（有料）が必要となるものがあります。

+メッセージ：携帯電話番号を宛先にして、テキストメッセージを送受信できるメッセージングアプリです。テキスト以外にも画像や動画、スタンプなどを送ることができます。→P87

Amazon Kindle：Amazonで購入した書籍を読むための電子書籍リーダーアプリです。


Amazon ショッピング：Amazonでよりお得に、より便利にオンラインショッピングをご利用いただける公式アプリです。


arrows life：arrows lifeのサイトへ接続し、旬な記事をお届けします。


Chrome：パソコンと同じようにWebページを閲覧できます。→P95


Disney DX：Disney DX (ディズニー DX) は、ディズニー公式動画配信サービス「ディズニープラス」がもっと楽しくなる特別映像や限定特典が満載のアプリです。


Duo：ビデオ通話ができます。


 **dcard** : dカードのご利用明細、たまったdポイント、おトクな情報のエントリーを簡単に確認できるアプリです。また、ドコモが提供する電子マネー「iD」の設定ができます。


 **d払い** : ドコモが提供するスマホ決済サービス「d払い」を利用するためのアプリです。対象の街のお店で、アプリに表示されたバーコードを提示するだけで、簡単・便利・おトクにお買い物をすることができます。


 **dフォト** : 写真や動画を無料で5GBまでクラウドにバックアップし、スマートフォン、タブレット、パソコンなどからアクセスできるサービスです。また、クラウドや本端末にある写真をフォトブックにできるサービスもあります（ご利用には別途有料サービスへのお申し込みが必要です）。


 **dポイント** : dポイントを「確認する」「ためる」「つかう」ことができるアプリです。


 **dマーケット** : 音楽、動画、書籍などのデジタルコンテンツの販売や、ショッピングサイトや旅行予約サイトなどさまざまなサービスを提供しています。→P108


 **dメニュー** : 「dメニュー」へのショートカットアプリです。dメニューでは、ドコモのおすすめするサイトや便利なアプリに簡単にアクセスすることができます。→P108


 **Facebook** : Facebookは、友達や家族、同僚や同級生たちとのつながりを深めたり、今世界で何が起きているかを知ることができます。


 **FAST ARサイズチェッカー** : カメラを使ってさまざまな物のサイズ感を体感できるアプリです。→P106


 **FASTシェア** : 撮影した静止画／動画を特別なアプリのインストール不要で、簡単にすばやく共有することができます。→P114


 **FASTメモ** : すばやくメモ（テキスト・音声）や写真をとることができるアプリです。


 **Files** : 本端末やmicroSDカードなどのデータを管理できるアプリです。→P155

 **Gmail** : Google や一般のプロバイダが提供するEメールを利用できます。→P92


 **Google** : 本端末内やWebサイトを検索します。→P119


 **iDアプリ** : ドコモが提供する電子マネー「iD」を利用するためのアプリです。「iD」を設定したおサイフケータイをお店の読み取り機にかざして簡単・便利にショッピングができます。→P112

 **Just a Line** : カメラ映像にタッチ操作で絵を描くことで、空間にお絵かきしているような動画を作成できます。


 **my daiz** : 話しかけるだけで簡単に情報検索を行ったり、あなたに必要な情報を最適なタイミングでお届けするサービスです。


天気や乗り換えのほかにも、レシピ検索や宅配調整などの携帯サービスを追加でき、便利にご利用いただくことができます。


 **My docomo アプリ** : お客様のご利用データ量・ご利用料金・dポイントなどの確認、各種手続き・お申し込みもオンラインで行えます。


 **Photoshop Express** : Photoshop Expressを利用できます。

 **Play ストア** : Google Play を利用できます。→P108


 **Playムービー & TV** : 映画などを購入またはレンタルして視聴できます。ダウンロードして好きなときに視聴することもできます。


 **radiko + FM** : 地上波のラジオ音声を、そのまま同時に放送エリアに準じた地域に配信するサービスです。FMラジオにも対応しています。→P112


 **ULTIASオススメ機能**：選べるキーボード、フリック学習モード、ATOKキーワードExpress（有効にする、ジャンルの選択、更新を通知、今すぐ受信、自動受信、受信間隔、Wi-Fi接続時のみ受信）を設定します。→P52


 **YouTube**：YouTube™ の動画を再生できます。


 **YT Music**：YouTube Music の音楽を再生します。

 **洗い方説明**：本端末の洗い方を確認できるアプリです。


 **あんしんセキュリティ**：ウイルス、危険サイト、危険Wi-Fi、迷惑電話などのセキュリティ対策がご利用いただけるアプリです。


 **遠隔サポート**：「あんしん遠隔サポート」をご利用いただくためのアプリです。「あんしん遠隔サポート」はお客様がお使いの機種の画面を、専用コールセンタースタッフが遠隔で確認しながら、操作のサポートを行うサービスです。→P181


 **おサイフケータイ**：複数の登録済みおサイフケータイ対応サービスを、一覧で表示できるアプリです。おすすめサービスの登録や登録済みサービスの残高、ポイントの確認もできます。→P110


 **オススメ機能**：かんたんアプリ起動、Dolby Atmos、文字入力の設定、洗い方の説明の4つの機能を利用できます。


 **カメラ**：静止画や動画を撮影します。→P98


 **カレンダー**：カレンダーの表示とスケジュールの登録ができます。

 **ゲームゾーン**：快適にゲームをプレイするための各種設定ができます。→P147


 **災害用キット**：災害用伝言板と災害用音声お届けサービス、緊急速報「エリアメール」をご利用いただくためのアプリです。→P93


 **スケジュール**：スケジュールを作成・管理できるアプリで、メモアプリとデータを共有しています。→P117


 **スプレッドシート**：スプレッドシートの作成・編集・共有ができます。


 **スライド**：プレゼンテーションの作成・編集・共有ができます。


 **設定**：本端末の各種設定を行います。→P122


 **測定**：撮影している物体の大きさを測定し、カメラ映像に重ねて表示できます。


 **地図アプリ**：車・徒歩・電車など複数の移動手段に合わせてお出かけをトータルにサポートするアプリです。ナビゲーション機能など一部機能のご利用にあたっては別途有料サービスへのお申し込みが必要です。


 **データコピー**：機種変更時のデータ移行や、microSDカードへのバックアップ・復元ができるアプリです。→P120


 **データ保管BOX**：データ保管BOXをご利用いただくためのアプリです。データ保管BOXは、必要なファイルをアップロードし、クラウド上で手軽に管理できるサービスです。


 **電卓**：加算、減算、乗算、除算などの計算ができます。→P119

 **電話**：電話の利用や、通話の設定をすることができるアプリです。→P76


 **ドキュメント**：ドキュメントの作成・編集・共有ができます。


 **時計**：アラーム、時計（世界時計）、タイマー、ストップウォッチが利用できます。→P118


 **ドコモ電話帳**：ドコモが提供する電話帳アプリです。docomoアカウントの電話帳データをクラウド上で管理できます。→P83


 **ドコモメール**：ドコモのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利用して、メールの送受信ができます。


dアカウントを利用すれば、タブレットやPCブラウザなど複数のデバイスから同一のメールアドレスを使ってメールの送受信や閲覧が行えます。→P87


 **ドライブ**：本端末に保存されている写真や動画などを Google ドライブにアップロードして、複数のデバイスからアクセスできます。文書を作成して共有したり、編集したりできます。


 **取扱説明書**：本端末の取扱説明書です。説明から使いたい機能を直接起動することもできます。


 **ニュース**：無料で新聞・雑誌・エンタメニュースが読めて、クーポンも充実の人気ニュースアプリです。


 **パーソナルノート**：ID (アカウント) やパスワードなどの認証情報を登録して管理します。→P143


 **はなして翻訳**：お互いの言葉を相手の言語に翻訳するアプリです。対面翻訳・電話翻訳・うつつして翻訳・定型文機能を利用し言語の異なる相手とのコミュニケーションを楽しむことができます。


 **フォト**：写真の閲覧や加工ができます。また Google のクラウドに保存することもできます。→P107


 **マイマガジン**：マイマガジンは、日々新しい情報や驚きに触れあえる、あんしん・あんぜんの無料ニュースアプリです。→P74

 **マクドナルド**：マクドナルドの公式アプリです。店舗検索で近くのマクドナルドを探したり、店舗で使えるお得なクーポンや最新情報を取得することができます。またdアカウントなどでログインすると、ワンタッチでポイントを貯めたり、使うことができます。

 **マップ**：現在地の表示や別の場所の検索、経路検索などを行うことができます。→P116

 **メモ**：メモを作成・管理できるアプリで、スケジュールアプリとデータを共有しています。

 **ララしあコネクト**：歩数・歩速、心拍数、睡眠時間、血圧などのデータを元に、健康管理をサポートする総合アプリです。→P112


 **ローソン**：ローソンの公式アプリです。ケータイが会員カード代わりになるデジタル会員証の表示や店舗検索、おトクなお試し引換券のチェックができます。

✓お知らせ-----

- このプリインアプリ一覧は、お買い上げ時の状態でホーム画面またはアプリ一覧画面に表示されているものです。
- プリインアプリによっては、アンインストールできる場合があります。アンインストールしても Play ストアなどで再度ダウンロードできる場合があります。→P108
- プリインアプリによっては、初回起動時に Play ストアやドコモのサイトにアクセスしてインストールが必要な場合があります。

おすすめアプリを利用

お客様の利用状況に合わせて、アプリやサービスをおすすめします。




1 ホーム画面で

2 [おすすめアプリ]

3 利用するアプリやサービスを選択


- アプリの紹介画面またはサービスページが表示されます。

✓お知らせ

- おすすめアプリ一覧画面で→各設定のをタップすると、設定をON/OFFに切り替えることができます。
- おすすめアプリの許諾に同意した状態で、ホーム画面でをタップすると、おすすめアプリ一覧の抜粋版が表示されるようになります。おすすめアプリ一覧をもっと見たい場合は【もっとみる】をタップします。

アプリを探す

アプリを使用した順やインストールした順に一覧で探したり、アプリ名で検索したりする機能です。

1 ホーム画面で

2 アプリ検索バーにアプリ名を入力

- [つけた順] / [アプリ名順] / [インストール順] をタップすると、任意の並び順ですべてのアプリを一覧で表示できます。

3 アプリを選択

アプリが起動します。

マイマガジン


マイマガジンはお客様が選んだジャンルの記事が表示される検索サービスです。読む記事の傾向やプロフィール情報によって使えば使うほどお客様の好みに近づいていきます。お知らせの通知や位置情報、ドコモサービス契約情報などを利用したマイマガジンのカスタマイズが利用できるように設定することもできます。

◆ 記事の見かた

1 ホーム画面で

- 表示するジャンル選択画面が表示された場合は、ジャンルを選択して [OK] をタップします。
- ジャンル別の記事一覧画面が表示されます。
- 左右にフリックするとジャンルを切り替えられます。

2 読みたい記事をタップ


-  をタップすると、マイマガジンの設定を変更したり、ヘルプを確認したりできます。

◆ 表示ジャンル設定

1 ホーム画面で

ジャンル別の記事一覧画面が表示されます。

2 → [表示ジャンル設定]

- チェックを付けたジャンルがマイマガジン上に表示されるようになります。
- 右上の  をタップするとジャンルの並べ替えをすることができます。

my daiz NOW

my daiz NOWは、あなたの好みや行動に合わせて便利な情報をお届けするサービスです。天気や交通情報、グルメ情報などの生活に便利な情報が簡単にチェックできます。

◆ 画面の見かた



1 ホーム画面で右にフリック

- 上下スワイプで表示するカードを切り替えることができます。
- 左にフリックするとホーム画面に戻ります。

2 読みたいカードをタップ

- カードをタップすると、より詳細な情報が閲覧できます。
- 画面左上に表示されるmy daiz (キャラクター) をタップすると、知りたいことに対話で応えてくれます。