

Contents English 01 - 09 Deutsch 10 - 18 Français 19 - 27 Español 28 - 37 Italiano 38 - 46

Model: EP-N12

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device... FCC ID: 2A1HF-N12

L'ensemble de cet appareil est conforme aux limites applicables aux appareils radio de classe B... Model: EP-N12

Specifications Model: EP-N12 Technology: BT 5.3, BTLE, AAC Driver: 40x33mm Sound Pressure Level: 100dB @3dB

Getting Started Fully charge your headphones before first use. Before charging, make sure the headphones are turned off.

Powering On / Off Function: Operation Power On Press and hold the multifunction button for 2 seconds

Making Calls Answer 7 and end a call Press the multi-function button once

Music and Calls Control Streaming Audio Once connected, you can wirelessly stream audio from your device to the headphones.

FAQ The headphones are on, but not connecting to my device. For the headphones and your device to establish a connection, you need to put them both in pairing mode.

Product Care & Use Keep away from liquids and extreme heat. Do not use the headphones at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss.

CE Statement Model power level: BT classic (2402-2480 MHz): 2.1dBm RF exposure assessment has been performed to prove that this unit will not generate the harmful EMF emission above the reference level as specified in IC Council Recommendation (1999/519/EC).

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kabellosen Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (EP-N12) von AUKEY entschieden haben. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie gut auf.

Technische Daten Model: EP-N12 Technology: BT 5.3, BTLE, AAC Treiber: 40 x 33 mm

Erste Schritte Laden Sie Ihren Kopfhörer vor der ersten Verwendung vollständig auf. Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass Ihr Kopfhörer ausgeschaltet ist.

Ein-/Ausschalten Funktion: Bedienung LED-Statusanzeige Einschalten Drücken Sie die Multifunktions Taste 2 Sekunden gedrückt

Telefonieren Drücken Sie die Multifunktions-Taste einm. Eingehendes Anruf Drücken Sie die Multifunktions-Taste eine Sekunde gedrückt.

Sprachassistent Nutzung von Sprachassistenten Drücken Sie bei eingeschlossenem Gerät dreimal auf die Multifunktions-Taste

Kopfhörer zurücksetzen Kopfhörer zurücksetzen Halten Sie im Pairing-Modus gleichzeitig 3 Sekunden lang " + " und " - " gedrückt

Hinweis Drücken Sie die Multifunktions-Taste einm. Lautstärke Drücken Sie die Multifunktions-Taste einm.

Reichweite hängt von Umweltfaktoren ab. Für die optimale Leistung sollte der Abstand zwischen Ihrem Gerät und dem Kopfhörer 4,5 bis 7 m betragen.

Nous vous remercions d'avoir acheté le Casque sans fil à réduction de bruit active AUKEY EP-N12. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour toute référence ultérieure.

Caractéristiques Model: EP-N12 Technologie: BT 5.3, BTLE, AAC Pilote: 40 x 33 mm

Pour commencer Chargez complètement votre casque avant la première utilisation. Avant de charger le casque, assurez-vous qu'il est éteint.

Marche/Arrêt Fonction: Fonctionnement Indicateur d'état LED Mise sous tension Appuyez sur le bouton multifonction pendant 2 secondes

Appareil en mode silencieux Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes

Passer des appels Répondez à un appel Répondez sur le bouton multifonction

Assistance vocale Mode d'appareil Assurez-vous que le casque est connecté et que vous êtes en mode d'appareil

Réinitialiser le casque Réinitialiser le casque Cliquez sur le bouton multifonction pendant 5 secondes

Remarque Lorsque vous utilisez le casque, il se reconnecte automatiquement au dernier appareil connecté

La portée maximale est de 10 m. Cependant, la portée réelle dépendra de facteurs environnementaux

Gracias por haber adquirido los auriculares inalámbricos con cancelación activa de ruido AUKEY EP-N12. Lea detenidamente este manual de usuario y consérvelo para futuras consultas.

Especificaciones Model: EP-N12 Tecnología: BT 5.3, BTLE, AAC Driver: 40x33mm Nivel de presión sonora: 100dB @3dB

Guía de inicio Carque completamente los auriculares antes de comenzar a usarlos por primera vez. Antes de cargar, asegúrese de que están apagados.

Encendido / apagando los auriculares Función: Operación LED indicador de estado Encendido Mantenga presionado el botón multifunción durante 2 segundos

Apagado Mantenga presionado el botón multifunción durante 4 segundos

Hacer llamadas Responder a un llamada Coloque el teléfono en modo silencio

Asistente de voz Modo de emparejamiento Pulse el botón multifunción y mantenga presionado "+"

Restablecer los auriculares Reseteo los auriculares En el modo de emparejamiento, mantenga presionado " + " o " - " durante 5 segundos

Remarque Lorsque vous utilisez le casque, il se reconnecte automatiquement au dernier appareil connecté

La portée maximale est de 10 m. Cependant, la portée réelle dépendra de facteurs environnementaux

Gradje por over aankoop van de wireless AUKEY EP-N12 met actieve ruisreductie functie. Lees de handleiding aandachtig en bewaar deze voor toekomstige referentie.

Specifiche Model: EP-N12 Tecnologia: BT 5.3, BTLE, AAC Driver: 40x33mm

Per iniziare Caricare completamente gli auricolari prima di usarli per la prima volta. Assicurarsi che sono spenti, quindi ricaricarli completamente.

Accensione/sgombrimento Funzione: Funzionamento Indicatore di stato a LED Accensione Premere premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi

Spegnimento Premere premuto il pulsante multifunzione per 4 secondi

Chiamate Rispondere al chiamata Premere una volta il pulsante multifunzione

Assistente vocale Modalità di accoppiamento Premere il pulsante multifunzione e tenere premuto "+"

Restabilire le cuffie Ripetere le cuffie In modalità di accoppiamento, tenere premuto l'opzione " + " o " - " per 5 secondi

Remarque Lorsque vous utilisez le casque, il se reconnecte automatiquement au dernier appareil connecté

La portée maximale est de 10 m. Cependant, la portée réelle dépendra de facteurs environnementaux

Gradje por over aankoop van de wireless AUKEY EP-N12 met actieve ruisreductie functie. Lees de handleiding aandachtig en bewaar deze voor toekomstige referentie.

Specifiche Model: EP-N12 Tecnologia: BT 5.3, BTLE, AAC Driver: 40x33mm

Per iniziare Caricare completamente gli auricolari prima di usarli per la prima volta. Assicurarsi che sono spenti, quindi ricaricarli completamente.

Accensione/sgombrimento Funzione: Funzionamento Indicatore di stato a LED Accensione Premere premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi

Spegnimento Premere premuto il pulsante multifunzione per 4 secondi

Chiamate Rispondere al chiamata Premere una volta il pulsante multifunzione

Assistente vocale Modalità di accoppiamento Premere il pulsante multifunzione e tenere premuto "+"

Restabilire le cuffie Ripetere le cuffie In modalità di accoppiamento, tenere premuto l'opzione " + " o " - " per 5 secondi

Remarque Lorsque vous utilisez le casque, il se reconnecte automatiquement au dernier appareil connecté

La portée maximale est de 10 m. Cependant, la portée réelle dépendra de facteurs environnementaux