

## WARNINGS

The Wave Roller™ is intended for commercial or home use. We strive to make the Wave Roller as safe as possible. This is an advanced mechanical device with electric components. If the Wave Roller and its accessories are not used or maintained properly, there is a risk of fire, electric shock, or injury. Do not place your finger or any objects near the metal piston above the attachment while the Wave Roller is in use or immediately after use. The metal piston can become extremely hot. Do not use any attachments other than the ones provided by Theragun and only as instructed by Theragun. Do not use the Wave Roller on your head or near your genitals. Do not use the Wave Roller above the waist during pregnancy. Do not get hair caught in any moving part of the Wave Roller. Do not use the Wave Roller above your Adam's apple or C4. Do not get the Wave Roller wet. Only clean the Wave Roller with a magic eraser or a lightly damp towel. Do not block the vents of the motor. Never attempt to disassemble the Wave Roller. Never store the Wave Roller at temperatures above 40°C/104°F. Only charge the Wave Roller when the ambient temperature is between 0°C/32°F and 40°C/104°F. Never expose the Wave Roller or its adapter to water. For long-term storage, the Wave Roller should be fully charged. This product is not intended to diagnose, treat, or prevent any diseases. BEFORE USING OR CHARGING THE Wave Roller, READ ALL THE INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS IN THIS MANUAL, ON THE ADAPTER, AND ON THE Wave Roller. When using the Wave Roller, these basic precautions should always be followed including:

1. USE ONLY AS INSTRUCTED. Use the Wave Roller as described in this Wave Roller Instruction Manual. Do not carry out any maintenance other than what is shown in the Wave Roller Instruction Manual or advised by Theragun.
2. NOT FOR CHILDREN. The Wave Roller and adapter are not intended for use by young children or persons with reduced physical, sensory or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction by a responsible person. Do not allow the Wave Roller to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the Wave Roller or adapter.
3. REDUCING RISK OF INJURY. Charge the Wave Roller only with the Wave Roller adapter. Other adapters may cause personal injury or damage. Do not connect the Wave Roller to a different power supply plug or car cigarette lighter. The internal battery will be permanently disabled or damaged.
4. CHARGING LOCATIONS. The Wave Roller should be charged indoors in a well ventilated, dry location. Do not charge the Wave Roller outdoors, in a bathroom or within 10 feet (3.1 meters) of a bathtub, or pool. Do not use the Wave Roller or adapter on wet surfaces and do not expose the adapter to moisture, rain, or snow. Do not use the Wave Roller or adapter in the presence of explosive atmospheres (gaseous fumes, dust, or flammable materials). Sparks may be generated, possibly causing a fire.
5. UNPLUGGING THE Adapter. Pull the plug, not the cable, to reduce the risk of damage to the electrical plug and cable. Never carry the adapter by its cable. Keep the cable from heat, oil, and sharp edges. Do not use or charge with a damaged cable. Do not stretch the adapter cable or place the cable under strain. Keep cable away from heated surfaces. Do not handle the adapter, including the adapter terminals or Wave Roller with wet hands. Only charge with AC Adapter : EA1046SAR or with the Theragun Multi-Device Wireless Charger.
6. Adapter CARE. Unplug the adapter when not in use. Unplug the adapter from the outlet when not in use for extended periods. Make sure the adapter cable is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress. Have a damaged adapter replaced immediately.
7. DO NOT OVERCHARGE. Do not leave the Wave Roller connected to the adapter for more than an hour after the Wave Roller has been fully charged. The Wave Roller includes a protection system to avoid the risk of overcharging. However, overcharging the Wave Roller may reduce its life over time.
8. DO NOT BURN OR INCINERATE THE Wave Roller. The internal battery may explode, causing personal injury or damage. Toxic fumes and materials are created when battery is burned.
9. DO NOT CRUSH, DROP, OR DAMAGE THE Wave Roller Adapter. Do not use a adapter that has received a sharp blow, been dropped, run over, or damaged in any way.
10. BATTERY CHEMICALS CAUSE SERIOUS BURNS. Never allow the internal battery to come into contact with the skin, eyes, or mouth. If a damaged battery leaks chemicals, use rubber or neoprene gloves to dispose of it. If skin is exposed to battery fluids, wash with soap and water then rinse with vinegar. If eyes are exposed to battery chemicals, immediately rinse with water for 20 minutes and seek medical attention. Remove and

dispose of contaminated clothing.

11. DO NOT OPERATE UNDER BLANKET AND PILLOW. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.

12. STORING THE Wave Roller AND Adapter. Store in a cool, dry place. Do not store the Wave Roller where temperatures may exceed 40°C/104°F such as in direct sunlight, in a vehicle, or metal building during the summer.

13. DISPOSING OF BATTERIES. The internal Theragun Lithium-ion batteries for the Wave Roller are more environmentally friendly than some other types of batteries (e.g. nickel-cadmium). Always dispose of the Wave Roller according to government, regional, and local regulations. Contact a recycling agency in your area for recycling locations. Even discharged batteries contain some energy. Before disposing, use electrical tape to cover the Wave Roller's 12V connector to prevent the battery from shorting, which could cause a fire or explosion.

14. DO NOT DISASSEMBLE. Disassembly or incorrect reassembly may result in the risk of electric shock, fire, or exposure to battery chemicals. The warranty will be void if the Wave Roller or adapter are disassembled or if any parts have been removed.

15. SERVICE. If the Wave Roller or adapter is not working properly, has received a sharp blow, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, do not use and contact Theragun by emailing [info@therabody.com](mailto:info@therabody.com) for repair or service. Do not attempt to repair or disassemble the Wave Roller which may result in an electric shock or fire.

16. DO NOT USE WHILE BATHING OR IN THE SHOWER, TUB, OR SINK. Do not place or store the Wave Roller where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.

17. THERMAL LIMITER. The Wave Roller employs an automatic reset thermal limiter that shuts off the Wave Roller to prevent overheating and fire.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## LIMITED WARRANTY

The Wave Roller and adapter have a limited 1-year warranty. To have the Wave Roller, a part repaired, or replaced under the warranty, it must be returned with postage prepaid and insured, to Theragun. This warranty does not apply to damage that Theragun determines to be from repairs made or attempted by anyone other than Theragun authorized personnel, misuse, alterations, abuse, normal wear and tear, lack of maintenance, or accidents. For the full details of the warranty, please go to [www.therabody.com/warranty](http://www.therabody.com/warranty). For any warranty issues, please email [info@therabody.com](mailto:info@therabody.com).

## SPANISH ADVERTENCIAS

El rodillo terapéutico Wave Roller™ está diseñado para uso comercial o doméstico. Hacemos nuestro mayor esfuerzo para que el rodillo terapéutico sea lo más seguro posible. Se trata de un dispositivo mecánico avanzado con componentes eléctricos. Si el rodillo terapéutico Wave Roller y sus accesorios no se utilizan o se mantienen debidamente, existe el riesgo de que se produzca un incendio, una descarga eléctrica o lesiones. No coloque los dedos ni ningún objeto cerca del pistón de metal que se encuentra arriba del accesorio mientras el rodillo terapéutico esté en funcionamiento ni inmediatamente después de su uso. El pistón de metal puede ponerse extremadamente caliente. Solo utilice los accesorios proporcionados por Therabody y solo hágalo según las indicaciones de Therabody. No utilice el rodillo terapéutico Wave Roller en la cabeza ni cerca de los genitales. No utilice el rodillo terapéutico Wave Roller por encima de la cintura durante el embarazo. No permita que se atasque el cabello en las piezas móviles del rodillo terapéutico Wave Roller. No utilice el rodillo terapéutico Wave Roller por encima de la nuez de Adán o de la cuarta vértebra cervical. No deje que el rodillo terapéutico Wave Roller se moje. Limpie el rodillo terapéutico Wave Roller solo con un borrador mágico o una toalla levemente húmeda. No bloquee las ventilaciones del motor. No intente nunca desarmar el rodillo terapéutico Wave Roller. No almacene nunca el rodillo terapéutico Wave Roller a temperaturas por encima de los 40 °C/104 °F. Carguelo solo cuando la temperatura ambiente se encuentre entre 0 °C/32 °F y 40 °C/104 °F. No exponga nunca el rodillo terapéutico ni el adaptador al agua. Para un almacenamiento a largo plazo, el rodillo terapéutico Wave Roller debe estar totalmente cargado. Este producto no está diseñado para diagnosticar, tratar ni prevenir ninguna enfermedad. ANTES DE USAR O CARGAR EL RODILLO WAVE ROLLER, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y SEÑALES DE ADVERTENCIA QUE FIGURAN EN ESTE MANUAL, EN EL CARGADOR Y EN EL RODILLO. Cuando utilice el rodillo terapéutico Wave Roller, siga siempre estas precauciones básicas, que incluyen lo siguiente:

1. UTILICE SOLO SEGÚN LAS INDICACIONES. Use el rodillo terapéutico Wave Roller según se describe en este Manual de instrucciones. No lleve a cabo ningún mantenimiento, excepto el que se muestra en el Manual de instrucciones del rodillo terapéutico o el aconsejado por Therabody.
2. NO APTO PARA NIÑOS. El rodillo terapéutico Wave Roller y el adaptador no están diseñados para ser usados por niños pequeños o personas con capacidades físicas, sensoriales o de razonamiento reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, salvo que cuenten con la supervisión o las instrucciones de una persona responsable. No permita que utilicen el rodillo como un juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando el dispositivo sea usado por niños o cerca de estos. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el rodillo terapéutico ni con el adaptador.
3. REDUCCIÓN DEL RIESGO DE SUFRIR LESIONES. Cargue el rodillo terapéutico sólo con el adaptador del Therabody Wave Roller. Otros adaptadores pueden provocar daños o lesiones personales. No conecte el rodillo terapéutico a un enchufe de suministro eléctrico diferente ni al encendedor de cigarrillos del automóvil. La batería interna se dañará o desactivará de forma permanente.
4. UBICACIONES DE CARGA. El rodillo terapéutico Wave Roller debe cargarse bajo techo en un lugar seco y bien ventilado. No cargue el rodillo terapéutico al aire libre, en un baño ni dentro de los 10 pies (3.1 metros) de distancia de una bañera o piscina. No utilice el rodillo terapéutico ni el adaptador sobre superficies húmedas ni exponga el adaptador a la humedad, la lluvia o la nieve. No utilice el rodillo terapéutico ni el adaptador en presencia de atmósferas explosivas (humos gaseosos, polvo o materiales inflamables). Se podrían generar chispas y esto podría causar un incendio.

5. **CÓMO DESENCHUFAR EL adaptador.** Hale el enchufe, no el cable, para reducir el riesgo de daño al enchufe eléctrico o y al cable. No transporte nunca el adaptador sujetándolo por el cable. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite y los bordes filosos. No utilice ni cargue con un cable dañado. No estire el cable del adaptador ni lo tensione. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes. No manipule el adaptador con las manos mojadas, incluidos los terminales del adaptador o el rodillo terapéutico Wave Roller. Solo cargue con el adaptador de CA: EA1046SAR o con Theragun Multi-Device Wireless Charger.

6. **CUIDADOS del adaptador.** Desenchufe el adaptador cuando no lo utilice. Desenchufe el adaptador del tomacorriente si no lo utilizará durante periodos prolongados. Asegúrese de que el cable del adaptador se ubique en un lugar donde no puedan pisarlo, no se puedan tropezar con él ni, de otro modo, esté sujeto a daños o tensión. Reemplace de inmediato el adaptador dañado.

7. **NO SOBRECARGUE.** No deje el rodillo terapéutico Wave Roller conectado al adaptador durante más de una hora después de que el producto se haya cargado por completo. El rodillo terapéutico incluye un sistema de protección para evitar el riesgo de sobrecarga. Sin embargo, la sobrecarga puede reducir su vida útil con el transcurso del tiempo.

8. **NO QUEME NI INCINERE EL RODILLO WAVE ROLLER.** La batería interna puede explotar, lo cual podría causar daños o lesiones personales. Cuando la batería se quema, se generan materiales y humos tóxicos.

9. **NO APLASTE, DEJE CAER NI DAÑE EL adaptador del rodillo terapéutico Wave Roller.** No use un adaptador que haya recibido un golpe fuerte, se haya caído, lo hayan aplastado o se haya dañado de alguna manera.

10. **LAS SUSTANCIAS QUIMICAS DE LA BATERIA PROVOCAN QUEMADURAS GRAVES.** No permita nunca que la batería interna entre en contacto con la piel, los ojos o la boca. Si la batería dañada pierde sustancias químicas, utilice guantes de goma o de neopreno para desecharla. Si la piel queda expuesta a los líquidos de la batería, lave con agua y jabón y luego enjuague con vinagre. Si los ojos se exponen a las sustancias químicas de la batería, enjuague de inmediato con agua durante 20 minutos y busque atención médica. Quite y deseche la ropa contaminada.

11. **NO PONGA EN FUNCIONAMIENTO EL DISPOSITIVO BAJO UNA MANTA O ALMOHADA.** Puede producirse un calentamiento excesivo y desencadenarse un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a las personas.

12. **COMO ALMACENAR el rodillo terapéutico Wave Roller Y el adaptador.** Almacene en un lugar fresco y seco. No almacene el rodillo terapéutico Wave Roller donde las temperaturas puedan superar los 40 °C/104 °F, como bajo la luz solar directa, en un vehículo o en un edificio de metal durante el verano.

13. **COMO DESECHAR LAS BATERIAS.** Las baterías de iones de litio internas Therabody para el rodillo terapéutico Wave Roller son más amigables con el medioambiente que otros tipos de baterías (p. ej., níquel-cadmio). Siempre deseche el rodillo terapéutico Wave Roller de acuerdo con las reglamentaciones gubernamentales, regionales y locales. Comuníquese con una agencia de reciclaje de su zona para obtener información sobre las ubicaciones de reciclaje. Incluso las baterías descargadas contienen algo de energía. Antes de desechar, utilice cinta aislante para cubrir el conector de

12 **COMO ALMACENAR el rodillo terapéutico a fin de impedir que la batería haga un cortocircuito,** lo cual podría causar un incendio o una explosión.

13. **COMO DESECHAR LAS BATERIAS.** Las baterías de iones de litio internas Therabody para el rodillo terapéutico Wave Roller son más amigables con el medioambiente que otros tipos de baterías (p. ej., níquel-cadmio). Siempre deseche el rodillo terapéutico Wave Roller de acuerdo con las reglamentaciones gubernamentales, regionales y locales. Comuníquese con una agencia de reciclaje de su zona para obtener información sobre las ubicaciones de reciclaje. Incluso las baterías descargadas contienen algo de energía. Antes de desechar, utilice cinta aislante para cubrir el conector de

12 V del rodillo terapéutico a fin de impedir que la batería haga un cortocircuito, lo cual podría causar un incendio o una explosión.

14. **NO LO DESARME.** Si desarma o arma el rodillo terapéutico en forma incorrecta se pueden ocasionar riesgos de descarga eléctrica, incendio o exposición a las sustancias químicas de las baterías. La garantía quedará nula si se desarma el rodillo terapéutico Wave Roller o el adaptador o si se le extrae alguna pieza.

15. **MANTENIMIENTO.** Si el rodillo terapéutico Wave Roller o el adaptador no funcionan correctamente, han recibido un golpe fuerte, se han caído, se han dañado, han quedado a la intemperie o han caído en el agua, no los utilice y comuníquese con Therabody por correo electrónico a [info@therabody.com](mailto:info@therabody.com) para su reparación o mantenimiento. No intente reparar ni desarmar el Therabody Wave Roller, ya que esto podría ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.

16. NO LO UTILICE MIENTRAS SE BAÑE O SE ENCUENTRE EN LA DUCHA, LA BAÑERA O EL LAVABO. No coloque ni almacene el rodillo terapéutico donde pueda caerse o ser halado hacia una bañera o un lavabo. No coloque ni deje caer el rodillo terapéutico en agua ni en otro líquido. No intente agarrar un artefacto que se haya caído al agua. Desenchufe de inmediato.

17. LIMITADOR TÉRMICO. El rodillo terapéutico Wave Roller emplea un limitador térmico automático que lo apaga para prevenir sobrecalentamientos e incendios.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

### **GARANTÍA LIMITADA**

El rodillo terapéutico Wave Roller y el adaptador tienen un año de garantía limitada. Para que el rodillo terapéutico o una pieza se reparen o reemplacen conforme con la garantía, estos deben enviarse con franqueo postal prepago y asegurado a Therabody. Esta garantía no se aplica a daños que Therabody determine que fueron causados por reparaciones hechas o intentadas por alguien que no es personal autorizado de Therabody, por el uso indebido, alteraciones, abuso, desgaste normal, falta de mantenimiento o accidentes. Para obtener los detalles completos de la garantía, visite [www.therabody.com/warranty](http://www.therabody.com/warranty). Si tiene algún problema con la garantía, envíe un correo electrónico a [info@therabody.com](mailto:info@therabody.com).

### **FRENCH MISES EN GARDE**

Le Wave Roller<sup>MC</sup> est destiné à un usage commercial ou domestique. Nous nous efforçons de rendre le Wave Roller aussi sûr que possible. Il s'agit d'un appareil mécanique de pointe comprenant des composants électriques. Si le Wave Roller et ses accessoires ne sont pas utilisés ou entretenus correctement, il existe un risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure. Ne placez pas votre doigt ou tout autre objet près du piston métallique au-dessus de la tête de massage pendant l'utilisation du Wave Roller ou immédiatement après l'utilisation. Le piston métallique peut devenir extrêmement chaud. N'utilisez pas d'autres têtes de massage que celles fournies par Therabody et uniquement selon les instructions de Therabody. N'utilisez pas le Wave Roller sur la tête ou près des parties génitales. N'utilisez pas le Wave Roller sur la taille pendant la grossesse. Évitez de vous faire prendre les cheveux dans une partie mobile du Wave Roller. N'utilisez pas le Wave Roller sur la pomme d'Adam ou la vertèbre C4. Ne mouillez pas le Wave Roller. Ne nettoyez le Wave Roller qu'avec un effaceur magique ou une serviette légèrement humide. Ne bloquez pas les événements du moteur. N'essayez jamais de démonter le Wave Roller. N'entreposez jamais le Wave Roller à des températures supérieures à 40 °C (104 °F). Ne rechargez le Wave Roller que lorsque la température ambiante se situe entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). N'exposez jamais le Wave Roller ou son adaptateur à l'eau.

Lors d'un entreposage à long terme, le Wave Roller doit être complètement rechargé. Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, à traiter ou à prévenir les maladies. AVANT D'UTILISER OU DE RECHARGER LE WAVE ROLLER, LIRE L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS ET DES MISES EN GARDE AU SUJET DE L'ADAPTATEUR ET DU WAVE ROLLER, QUI SE TROUVENT DANS CE MANUEL. Lors de l'utilisation du Wave Roller, vous devez respecter les précautions de base suivantes :

1. N'UTILISEZ L'APPAREIL QUE SELON LES INSTRUCTIONS. Utilisez le Wave Roller comme décrit dans ce manuel d'instructions du Wave Roller. N'effectuez pas d'entretien autre que celui indiqué dans le manuel d'instructions du Wave Roller ou conseillé par Therabody.
2. NON DESTINÉ AUX ENFANTS. Le Wave Roller et son adaptateur ne sont pas destinés à être utilisés par de jeunes enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou de raisonnement réduites, ou n'ayant pas l'expérience et les connaissances requises, sauf si une personne responsable les a formés et supervisés. N'utilisez pas le Wave Roller comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants. On doit surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le Wave Roller et son adaptateur.
3. RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES. Rechargez le Wave Roller uniquement avec l'adaptateur du Wave Roller. D'autres adaptateurs peuvent causer des blessures ou des dommages corporels. Ne branchez pas le Wave Roller à une prise d'alimentation différente ou à un allume-cigare de voiture. La batterie interne sera définitivement désactivée ou endommagée.
4. LES POINTS DE RECHARGE. Le Wave Roller doit être rechargé à l'intérieur, dans un endroit sec et bien ventilé. Ne rechargez pas le Wave Roller à l'extérieur, dans une salle de bain ou à moins de 3,1 mètres (10 pieds) d'une baignoire ou d'une piscine. N'utilisez pas le Wave Roller ou son adaptateur sur des surfaces mouillées et n'exposez pas l'adaptateur à l'humidité, à la pluie ou à la neige. N'utilisez pas le Wave Roller ou son adaptateur en présence d'atmosphères explosives (fumées gazeuses, poussières ou matières inflammables). Des étincelles peuvent se produire, ce qui peut causer un incendie.
5. DÉBRANCHEMENT DE L'ADAPTATEUR Tirez la fiche, et non le câble, pour réduire le risque d'endommager la fiche et le câble électriques. Ne transportez jamais l'adaptateur par son câble. Gardez le câble à l'abri de la chaleur, de l'huile et des arêtes vives. N'utilisez ni ne rechargez l'appareil avec un câble endommagé. Ne tendez pas le câble de l'adaptateur et ne mettez pas de pression sur celui-ci. Tenez le câble éloigné des surfaces chauffées. Ne manipulez pas l'adaptateur, y compris les bornes de l'adaptateur ou du Wave Roller, avec les mains mouillées. Ne chargez l'appareil qu'avec un adaptateur secteur : EA1046SAR ou avec Theragun Multi-Device Wireless Charger.
6. ENTRETIEN DE L'ADAPTATEUR. Débranchez l'adaptateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Débranchez l'adaptateur de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes. Assurez-vous que le câble de l'adaptateur est placé de manière à ce qu'on ne le piétine pas, à ce qu'on ne trébuche pas sur celui-ci et à ce qu'il ne soit pas soumis à des dommages ou à des contraintes. Faites remplacer immédiatement un adaptateur endommagé.
7. NE SURCHARGEZ PAS. Ne laissez pas le Wave Roller connecté à l'adaptateur pendant plus d'une heure après qu'il a été complètement rechargé. Le Wave Roller comprend un système de protection pour éviter le risque de surcharge. Cependant, le fait de surcharger le Wave Roller peut réduire sa durée de vie au fil du temps.
8. NE BRÛLEZ ET N'INCINÉREZ PAS LE WAVE ROLLER. La batterie interne risque d'exploser et de provoquer des blessures ou des dommages corporels. Des fumées et des matériaux toxiques sont créés lorsqu'on brûle la batterie.
9. N'ÉCRASEZ PAS, NE LAISSEZ PAS TOMBER ET N'ENDOMMAGEZ PAS L'ADAPTATEUR DU WAVE ROLLER. N'utilisez pas un adaptateur qui a reçu un coup sec, qui est tombé, que l'on a écrasé ou qui a été endommagé de quelque façon que ce soit.
10. LES PRODUITS CHIMIQUES CONTENUS DANS LA BATTERIE CAUSENT DE GRAVES BRÛLURES. Ne laissez jamais la batterie interne entrer en contact avec la peau, les yeux ou la bouche. Si une batterie endommagée laisse échapper des produits chimiques, utilisez des gants en caoutchouc ou en néoprène pour vous en débarrasser. Si la peau est exposée aux liquides de la batterie, lavez-la avec de l'eau et du savon, puis rincez-la avec du vinaigre. Si les yeux sont exposés aux produits chimiques de la batterie, rincez-les immédiatement à l'eau pendant 20 minutes et consultez un médecin. Enlevez et jetez les vêtements contaminés.
11. N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL SOUS UNE COUVERTURE OU UN OREILLER. Un échauffement excessif peut se produire et causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
12. ENTREPOSAGE DU WAVE ROLLER ET DE SON ADAPTATEUR. Conservez-les dans un endroit frais et sec. N'entrez pas le Wave Roller dans

un endroit où la température peut dépasser 40 °C (104 °F), par exemple à la lumière directe du soleil, dans un véhicule ou dans un bâtiment métallique pendant l'été.

13. MISE AU REBUT DES BATTERIES. Les batteries au lithium-ion internes du Wave Roller sont plus respectueuses de l'environnement que certains autres types de batteries (p. ex., celles au nickel-cadmium). Éliminez toujours le Wave Roller conformément aux réglementations gouvernementales, régionales et locales. Communiquez avec un organisme de recyclage de votre région pour connaître les lieux de recyclage. Même les batteries déchargées contiennent une certaine quantité d'énergie. Avant la mise au rebut, utilisez du ruban adhésif électrique pour recouvrir le connecteur 12V du Wave Roller afin d'éviter tout court-circuit de la batterie, qui pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

14. NE DÉMONTÉZ PAS L'APPAREIL. Un démontage ou un remontage incorrect peut entraîner un risque de décharge électrique, d'incendie ou d'exposition aux produits chimiques de la batterie. La garantie sera annulée si le Wave Roller ou son adaptateur sont démontés ou si des pièces ont été enlevées.

15. SERVICE. Si le Wave Roller ou son adaptateur ne fonctionne pas correctement, s'il a reçu un coup sec, s'il est tombé, s'il a été endommagé, laissé à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau, ne l'utilisez pas et contactez Therabody par courriel à [info@therabody.com](mailto:info@therabody.com) pour une réparation ou un entretien. N'essayez pas de réparer ou de démonter le Wave Roller, ce qui pourrait provoquer une décharge électrique ou un incendie.

16. N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL DANS LA BAIGNOIRE, LA DOUCHE ET L'ÉVIER. Ne placez pas et n'entreposez pas le Wave Roller dans un endroit où il risque de tomber ou d'être tiré dans une baignoire ou un évier. Ne mettez ni ne laissez tomber l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide. N'essayez pas de prendre un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.

17. LIMITEUR THERMIQUE. Le Wave Roller utilise un limiteur thermique à réinitialisation automatique qui arrête l'appareil pour éviter la surchauffe et un incendie.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with IC RSS - 102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR - 102 établies pour un environnement non contrôlé.

## **GARANTIE LIMITÉE**

Le Wave Roller et son adaptateur disposent d'une garantie limitée d'un (1) an. Pour faire réparer ou remplacer sous garantie une pièce du Wave Roller, celle-ci doit être retournée à Therabody port payé et envoi assuré. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages qui, selon Therabody, résultent de réparations effectuées ou tentées par une personne autre que le personnel autorisé de Therabody, d'une mauvaise utilisation, de modifications, d'abus, d'usure normale, de manque d'entretien ou d'accidents. Pour tous les détails concernant la garantie, veuillez consulter le site [www.therabody.com/warranty](http://www.therabody.com/warranty). Pour toute question relative à la garantie, veuillez envoyer un courriel à [info@therabody.com](mailto:info@therabody.com).