

This guide will show you how to use the phone and its important functions. You may also visit realme official website to get more information about the phone.



A Warning:

 Do not place the phone or battery near or inside the heating equipments, cooking equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.) to prevent the battery overheating which may lead to an explosion.

عند الشحن، يرجى وضع الجهاز في بيئة ذات درجة حرارة غرفة عادية وتهوية جيدة. يوصى بشحن الجهاز في بيئة ذات درجة حرارة تتراوح بين 5 درجة منوية و35 درجة منوية.

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل وزر رفع الصوت في الوقت نفسه حتى يتم عرض

يمكنك نقل محتويات مثل الصور والفيديوهات والموسيقي وجهات الاتصال والرسائل والتطبيقات من هاتف قديم إلى هاتف جديد بسر عة عبر تطبيق نسخ الهاتف من .realme ۱ امسح رمز QR أدناه باستخدام الهاتف القديم لتثبيت "نسخ الهاتف"; و على الهاتف الجديد، افتح "نسخ الهاتف" مباشرة.

الرسم المتحرك لتشغيل هاتف realme لإعادة تشغيل الهاتف. كيفية نقل المحتويات من هاتف قديم إلى هاتف جديد

٢ اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة لإكمال نقل البيانات.

ا كابل بيانات USB ، ۱ دليل أمان، ۱ دليل سريع .

ا هاتف، ا شاحن، ا سماعة أنن، ا أداة لإدخال وإخراج بطاقة SIM

كيفية إعادة تشغيل الهاتف:

الملحقات القياسية سيتم تزويدك بالملحقات القياسية التالية:

▶ The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards.

			Radio Waves Specifications			
Product		RMX3388	Radio	Frequency	Max. Output Powe	
			-	850MHz	33.3dBm	
Main screen parameter	16.5cm(6.5")	GSM	900MHz	33.8dBm		
		,		1800MHz/1900MHz	30.3dBm	
				Bands 1/2/4	23.8dBm	
Dimension		162.5×74.8×8.5(mm)	WCDMA	Bands 5/6/8/19	24.3dBm	
Battery		4890mAh/18.92Wh(Min) 5000mAh/19.35Wh(Typ)		Bands 1/2/3/4/66	23.8dBm	
			LTE FDD	Bands 5/8/12/17/18/19/20/26/28	24.3dBm	
Camera Operating temperature SAR Values CE SAR		16Megapixels Front 48Megapixels+2Megapixels	11	Band 7	23.5dBm	
			LTE TDD	Bands 38/39/40/41	23.8dBm	
	+2Megapixels Rear		n1/n3/n38/n40/n41/n77/n78	23.8dBm		
		re 0°C-35°C	5G NR	n7	23.5dBm	
	perature			n5/n8/n20/n28	24.3dBm	
			Bluetooth	2.4-2.4835GHz	11.5dBm(EIRP)	
			2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	17dBm(EIRP)	
		<2.0W/kg(Head) <2.0W/kg(Body)	5G Wi-Fi	5.15-5.35GHz; 5.47-5.725GHz	16.5dBm(EIRP)	
			5G WI-FI	5.725-5.85GHz	13dBm(EIRP)	
			NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m	

خالص التحيات من الهتف المحمول reaime	\geq
سيظهر لك هذا الدليل كيفية استخدام الهاتف ووظائفه الهامة. يمكنك أيضًا زي	rab
الويب الرسمي للهاتف realme للحصول على مزيد من المعلومات حول ال	0



◄ لا تضع الهاتف أو البطارية بالقرب من أجهزة التسخين أو الطبخ أو الأواني ذات الضغط العالى أو بداخلها (على سبيل المثال أفران الميكروويف والموقد الذي يعمل بالحث والفرن الكهرباني والسخان والموقد الذي يعمل بالضغط وسخان المياه وموقد الغاز، وما إلى ذلك) وذلك لمنع سخونة البطارية بدرجة مفرطة مما قد يتسبب في حدوث انفجار.

> يُنصح باستخدام الشاحن والبطارية وكابل البيانات الأصليين. فقد تتسبب الشواحن أو كابلات البيانات أو البطاريات غير المعتمدة من الشركة المصنعة في حدوث صدمة كهربانية أو حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. الغطاء الخلفي لا يمكن نز عه.

		مواصفات الموجات اللاسلكية	
	لاسلكي	التردد	أقصىي طاقة إخراج
$\neg \vdash$		850MHz	33.3dBm
	GSM	900MHz	33.8dBm
		1800MHz/1900MHz	30.3dBm
		Bands 1/2/4	23.8dBm
	WCDMA	Bands 5/6/8/19	24.3dBm
		Bands 1/2/3/4/66	23.8dBm
	LTE FDD	Bands 5/8/12/17/18/19/20/26/28	24.3dBm
		Band 7	23.5dBm
	LTE TDD	Bands 38/39/40/41	23.8dBm
		n1/n3/n38/n40/n41/n77/n78	23.8dBm
	5G NR	n7	23.5dBm
		n5/n8/n20/n28	24.3dBm
	Bluetooth	2.4-2.4835GHz	11.5dBm(EIRP)
7 -	2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	17dBm(EIRP)
	5G Wi-Fi	5.15-5.35GHz; 5.47-5.725GHz	16.5dBm(EIRP)
	55000	5.725-5.85GHz	13dBm(EIRP)
	NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

			المواصفات الفنية
ı	RMX3388		طراز المنتج
	6.5 بو صنة	لعرض الرئيسية	خصائص شاشة
A	162.5×74.8×8.5 (ماليمتر)		الابعاد
D	4890mAh/18.92Wh(Min) 5000mAh/19.35Wh(Typ)		البطارية
D	16 ميجابكسل أمامية 48 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل خلفية		الكامير ا
th	35°C — 0°C	تشغيل	درجة حرارة ا
-Fi Fi	<2.0W/kg (رأين) <2.0W/kg (حج)	CE SAR	قيم SAR

realme		Quick Guide	RMX3388	realme
	♣ C € [▲]			

خالص التحيات من الهاتف المحمول realme	2
سيظهر لك هذا الدليل كيفية استخدام الهاتف ووظائفه الهامة. يمكنك أيضمًا زيارة موقع	ap
الويب الرسمي للهاتف realme للحصول على مزيد من المعلومات حول الهاتف.	

 When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the

Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until

2 Follow the prompts on the screen to complete the data transfer.

1 Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide,

Standard accessories You are provided with the following standard accessories:

How to transfer contents from an old phone to a new phone You can quickly transfer contents such as photos, videos, music, contacts, messages, and apps from an old phone to a new phone via realme Clone Phone. 1 Scan the QR code below using the old phone to install "Clone Phone"; on the

device in an environment with temperature ranging from 5°C~35°C.

the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

new phone, launch "Clone Phone" directly.

1 SIM Ejector Tool, 1 Protective Case.

 Back cover can't be removed. How to reboot the phone: