



CONTENTS

English 01-07
Italiano 08-14
Español 15-21
Deutsch 22-28
Français 29-35
Русский 36-42

SOUNARC P1 Portable Outdoor Speaker User Guide

80.00 mm

RF Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

English
Thank you for purchasing the SOUNARC P1 Portable Outdoor Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference.

Button Configuration
1 Power On/Power Off
2 Volume + Previous Track
3 Power Indicator/Charging Indicator
4 Volume - Next Track

Instructions
Operation
Press for 2s to Turn On
Press for 2s to Turn Off
Press On/Off Switch when Bluetooth, TF Card, U Disk or Aux is Paired/Loaded

Turning On / Off
1. Turn On/Off
On: Press for 2s
Off: Press for 2s

3. Disconnect from Bluetooth
Press the 'Play/Pause' button for 3s to disconnect from Bluetooth.

7. True Wireless Stereo Mode
A. Turn on wireless stereo mode
B. Double press the 'Power' button on either speaker (host speaker) to enter stereo pairing mode.

9. Charging
Charging Completion: Red Light On
Charging: Green Light
Battery Low: Red Light Flashes

SOUNARC
SHENZHEN GEEKBUY & E-COMMERCE CO., LTD.
Warehouse 10111, No. 49 South White Avenue, White Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Italiano
Grazie per aver acquistato l'altoparlante portatile SOUNARC P1. Leggere il manuale utente prima dell'utilizzo e tenerlo a portata di mano per eventuali consultazioni future.

Configurazione Pulsanti
1 Accensione/Spegnimento
2 Volume + Traccia Precedente
3 Indicatore di Alimentazione/Indicatore di Carica

Istruzioni
Pulsante
Operazione
Premere per 2 secondi per Accendere
Premere per 2 secondi per Spegnere

Come Usare
1. Accendi / Spegni
Accesso: Premere per 2 secondi
Spento: Premere per 2 secondi

3. Disconnettersi dal Bluetooth
Premi il pulsante "Riproduci/Pausa" per 3 secondi per disconnettersi dal Bluetooth.

7. Modalità Stereo Wireless Reale
A. Accendi due altoparlanti e assicurati che non siano collegati al tuo dispositivo.

9. In carica
In carica: Luce rossa accesa
Completamento della Ricarica: Si spegne
Batteria Scarica: La luce rossa lampeggia

SOUNARC
SHENZHEN GEEKBUY & E-COMMERCE CO., LTD.
Warehouse 10111, No. 49 South White Avenue, White Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Español
Gracias por comprar el altavoz portátil para exteriores SOUNARC P1. Lea el manual del usuario antes de usarlo y manténgalo a mano para consultarlo en el futuro.

Configuración de Botones
1 Encendido/Apagado
2 Volumen + Anterior
3 Indicador de Encendido/Indicador de Carga

Instrucciones
Botón
Operación
Pulse durante 2s para Encender
Pulse durante 2s para Apagar

Cómo Utilizar
1. Encendido / Apagado
Encendido: Presione durante 2 segundos
Apagado: Presione durante 2 segundos

3. Desconectar de Bluetooth
Pulse el botón "Reproducir/Pausa" durante 3s para desconectar de Bluetooth.

7. Verdadero Modo Estéreo inalámbrico
A. Encienda dos altavoces y asegúrese de que no se han conectado con ningún dispositivo.

9. Cargar
Cargar: Luz Roja Encendida
Terminación de la Carga: Apagar
Batería Baja: Luz Roja Intermitente

SOUNARC
SHENZHEN GEEKBUY & E-COMMERCE CO., LTD.
Warehouse 10111, No. 49 South White Avenue, White Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Deutsch
Vielen Dank, dass Sie sich für den tragbaren Außenlautsprecher SOUNARC P1 entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbereit auf.

Tasten-Konfiguration
1 Ein-/Aussschalten
2 Lautstärke - Vorheriger Titel
3 Betriebszustand/Ladenzustand

Anweisungen
Taste
Betrieb
Zum Ein-/Aus-Schalten 2 Sekunden lang drücken

Wie Benutzt Man
1. Einschalten / Ausschalten
Access: Prehitme per 2 Second
Spento: Premere per 2 Secondi

3. Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung
Drücken Sie die "Play/Pause"-Taste 3 Sekunden lang, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.

7. Echter kabelloser Stereomodus
A. Schalten Sie zwei Lautsprecher ein und stellen Sie sicher, dass sie mit keinem Gerät verbunden sind.

9. Aufladen
Ladung abgeschlossen: Rotes Licht an
Akku fast leer: Rotes Licht blinkt

SOUNARC
SHENZHEN GEEKBUY & E-COMMERCE CO., LTD.
Warehouse 10111, No. 49 South White Avenue, White Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Français
Merci d'avoir acheté le haut-parleur extérieur portable SOUNARC P1. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation et conservez-le portable de main pour référence future.

Configuration du Bouton
1 Allumer/Éteindre
2 Volume - Prêt précédente
3 Indicateur d'alimentation/Indicateur de charge

Instructions
Bouton
Opération
Appuyez pendant 2 secondes pour allumer
Appuyez pendant 2 secondes pour éteindre

Comment Utiliser
1. Allumer/Éteindre
Allum: appuyez pendant 2 s
Éteint: appuyez pendant 2 s

3. Se déconnecter du Bluetooth
Appuyez sur le bouton "Play/Pause" pendant 3 secondes pour vous déconnecter du Bluetooth.

7. Vritable mode stéréo sans fil
A. Allumez deux haut-parleurs et assurez-vous qu'ils ne sont connectés à aucun appareil.

9. Mise en Charge
Mise en Charge: Lumière Rouge Allumée
Arrêt de la Charge: L'arrêt de la lumière rouge
Batterie faible: La lumière rouge clignote

SOUNARC
SHENZHEN GEEKBUY & E-COMMERCE CO., LTD.
Warehouse 10111, No. 49 South White Avenue, White Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Русский
Благодарим вас за приобретение портативной акустической системы SOUNARC P1. Пожалуйста, прочтите руководство пользователя и держите его поблизости на случай возникновения вопросов или консультаций.

Конфигурация кнопок
1 Включение/выключение питания
2 громкость - Предыдущая дорожка
3 Индикатор питания/индикатор заряда

Инструкции
Кнопка
Описание
Нажмите и удерживайте кнопку питания 2 с для включения

Как Использовать
1. Включение/выключение питания
Вкл: Нажмите и удерживайте в течение 2 с
Выкл: Нажмите и удерживайте в течение 2 с

3. Отключиться от Bluetooth
Для отключения от Bluetooth нажмите кнопку "Play/Pause" и удерживайте ее в течение 3 с.

7. Беспроводной стереорежим
A. Включите два колонки и убедитесь, что они не подключены к какому-либо устройству.

9. Зарядка
Зарядка: Красный свет включен
Завершение зарядки: Выключение света
Разряжена батарея: Мигает красный свет

SOUNARC
SHENZHEN GEEKBUY & E-COMMERCE CO., LTD.
Warehouse 10111, No. 49 South White Avenue, White Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen