

English

Important Safety Information

Read these instructions.

Keep these instructions.

Heed all warnings.

Follow all instructions.

Clean only with dry cloth.

Do not put this device near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other device (including amplifiers) that produce heat. Avoid direct sunlight or prolonged exposure to hot environment.

Do not submerge or long-term expose this device to water or wear while participating in water sports, such as swimming, waterskiing and so on.

Suggest to only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

Please do not disassemble this device. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the device has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the device, the device has been exposed to rain or moisture, or has been dropped, and does not operate normally.

Charging

Before putting earbuds into charging case, make sure to wipe off water outside to avoid any damage to charging interface.

Before charging, please ensure that the outside of this device, the inside of charging interface, and the plug of charging cable are kept dry to avoid interface corrosion, short circuit and even abnormal heat or fire by charging in wet or liquid conditions.

Only use a power adapter that complies with local

laws, regulations, safety standards and regulatory requirements (such as CE, CCC, UL, etc.) to charge this device. Other adapters may not meet safety standards and result in serious security risks.

Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the device to avoid damage to charging function.

To completely disconnect this device from the AC Mains, disconnect the power supply cord plug from the USB-C receptacle to avoid security risks caused by accidents.

Choking Hazard

This device contains small parts. To avoid chocking hazard by accidental ingestion, it's not recommended to use by children under age 3.

Driving Hazard

If using this device while driving, please follow applicable local laws. It's not recommended to use it

where your full attention to your surroundings is required, such as driving, cycling and so on to avoid disturbance and distraction.

Hearing Loss

Exposed to loud music for extended period of time may permanently damage your hearing. Please set the volume to a safe level when using this device, and do not use it for too long at a time.

Skin Sensitive

If the skin in contact with device surface during use is irritated, please stop using it immediately and consult a physician. To avoid such situations, please clean device surface regularly and do not overuse it.

Magnets Inside

Due to magnets inside, do not place near any products that can be damaged by magnets (such as

some computer hard drives, mechanical watches, cardiac pacemakers, etc.), and/or any metallic products that may be harmful to the safety of children or adults, to avoid damage to other devices or risks to personal safety.

中文简体

重要安全信息

请详细阅读本安全指南。

请保存本安全指南。

请注意所有警告。

请遵守所有指示。

请只用干布清洁本产品。

如在驾驶汽车时使用本设备,请务必遵守本地的相关法律。建议当需要集中注意力在周围环境上时谨慎使用该设备,例如驾车,骑行等,以免造成干扰或分散注意力。

听力损伤

长时间大音量听音乐可能会对听力造成永久损伤。使用该设备时请调整到适当音量,且一次不要使用过长时间。

皮肤敏感

如使用中与皮肤接触部位出现不适,请立即停止使用并咨询医生。为避免此类情况出现,请注意设备表面的清洁,并注意勿过度使用设备。

内含磁铁

产品内部有磁铁,请勿将本产品放置于会被磁铁破坏的设备(如部分电脑硬盘、机械手表、心脏起搏器等)附近或将本产品靠近易被磁铁吸附且对人身安全具有潜在危害的金属制品,以避免对其他设备造成损坏或危害人身安全。

建议使用制造商所指定的配件或附件。

请勿自行拆卸本设备,所有维修事宜请联系我们的专业维修人员。设备若有任何损坏,应予以维修,如电源线或插头损坏,液体溅入或物体掉入设备,设备被雨淋或受潮,或从高处摔落,不能正常工作。

Deutsch

Wichtige Sicherheitsinformationen

Lesen Sie die Anleitung.

Bewahren Sie die Anleitung auf.

Alle Warnhinweise beachten.

Befolgen Sie alle Anweisungen.

Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.

Aufgrund der eingebauten Magnete stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen, wie Heizungen, Heizlüftern, Öfen oder anderen wärmeproduzierenden Geräten (einschließlich

及产品的出线处,以免造成充电功能失效。

本产品不使用AC电源时,请将电源线从USB-C接口拔出,

以避免意外事故造成安全风险。

窒息危害

该设备含有小部件,存在意外吞食造成窒息可能,不适合3岁以下儿童使用。

驾驶危险

Es wird empfohlen, nur vom Hersteller angegebene Anbauteile/Zubehörteile zu verwenden.

Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.

Das Gerät muss gewartet werden, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war oder wenn es heruntergefallen ist und nicht mehr einwandfrei funktioniert.

皮肤敏感

Wenn Sie das Gerät während der Fahrt benutzen, beachten Sie bitte die geltenden örtlichen Gesetze. Um Störungen und Ablenkungen wird es nicht empfohlen, dass Gerät dort zu verwenden, wo Ihre volle Aufmerksamkeit auf Ihre Umgebung erforderlich ist, wie z. B. beim Autofahren, Radfahren oder Ähnliches.

Aufladen

Bevor Sie die Ohrstöpsel in die Ladeschale legen, achten Sie bitte darauf, dass vorhandene Rückstände wie Schweiß und Schmutz vom Ohrhörer entfernt werden.

请勿将该设备浸入水中或长时间暴露于潮湿环境中,进行水上运动时请勿使用设备,例如游泳,冲浪等。

听力损伤

Bitte stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass die Außenseite des Gerätes, die Innenseite der Ladeschaltstelle und der Stecker des Ladekabels trocken bleiben. Des Weiteren vermeiden Sie bitte das Aufladen im nassen oder feuchten Zustand um eine Schnittstellenkorrosion, Kurzschluss bei abnormaler Hitze oder sogar Feuer vorzubeugen.

Empfindliche Haut

Wenn die Haut während des Gebrauchs mit der Oberfläche des Geräts in Berührung kommt und anschließend gereizt ist, beenden Sie bitte sofort die Benutzung und suchen einen Arzt auf.

Verwenden Sie zum Aufladen dieses Geräts einen Netzadapter, der den örtlichen Gesetzen, Vorschriften, Sicherheitsstandards und behördlichen Anforderungen (wie CE, CCC, UL usw.) entspricht. Andere Adapter entsprechen möglicherweise nicht den Sicherheitsstandards und stellen ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko dar.

Magnete im Inneren

Schützen Sie das Netzkabel davor, dass man nicht drauf tritt oder es einklemmt, insbesondere an den Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten, eingeklemmt werden, um eine Beschädigung

Verstärkern) auf.

Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht oder längere Aufenthalte in heißer Umgebung.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein, setzen Sie es nicht längere Zeit dem Wasser aus und tragen Sie es nicht bei Wassersportarten wie z.B. Schwimmen, Wasserski usw.

Erstickungsgefahr

Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der USB-C-Buchse raus, um Sicherheitsrisiken durch Unfälle zu vermeiden.

窒息危害

Es wird empfohlen, nur vom Hersteller angegebene Anbauteile/Zubehörteile zu verwenden.

Dieses Gerät enthält Kleinteile. Um eine Erstickungsgefahr durch versehentliches Verschlucken zu vermeiden, wird die Verwendung durch Kinder unter 3 Jahren nicht empfohlen.

Gefahr im Straßenverkehr

Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.

Das Gerät muss gewartet werden, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war oder wenn es heruntergefallen ist und nicht mehr einwandfrei funktioniert.

Gehörverlust

Wenn Sie das Gerät während der Fahrt benutzen, beachten Sie bitte die geltenden örtlichen Gesetze. Um Störungen und Ablenkungen wird es nicht empfohlen, dass Gerät dort zu verwenden, wo Ihre volle Aufmerksamkeit auf Ihre Umgebung erforderlich ist, wie z. B. beim Autofahren, Radfahren oder Ähnliches.

Ne pas submerger ou exposer pendant une durée prolongée cet appareil à de l'eau ni le porter pendant la pratique de sports aquatiques comme la natation, le ski nautique, etc.

Risque d'asphyxie

Ne pas utiliser cet appareil par vous-même, contactez notre personnel de service professionnel pour toutes les questions d'entretien. Il est nécessaire de procéder à des opérations de maintenance quand l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si un cordon d'alimentation ou une prise est endommagée, du liquide s'est déversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, si celui-ci a été exposé à la pluie ou l'humidité, ou est tombé d'une hauteur telle qu'il ne fonctionne pas correctement.

Risque de Condensité

Si vous utilisez cet équipement en conduisant, respectez les lois locales applicables. Ne pas utiliser cet appareil dans un environnement où vous devrez accéder à votre aérien, à ce qui vous entoure, par exemple quand vous conduisez, faites du vélo, etc., afin d'éviter les interférences et les distractions.

Recharger

Avant de placer l'écouteur dans la boîte de

und/oder in der Nähe von Metallprodukten, die die Sicherheit von Kindern oder Erwachsenen gefährden könnten, um Schäden an anderen Geräten oder Risiken für die persönliche Sicherheit zu vermeiden.

Avant le chargement, assurez-vous que l'équipement, l'intérieur et la prise de charge sont secs, afin d'éviter les accidents de sécurité tels que la corrosion de l'intérieur, le court-circuit, le法院 au niveau des contacts et même l'incendie causé par le chargeur dans des conditions humides ou liquides.

Français

Informations de sécurité importantes

Liser ces instructions.

Conserver ces instructions.

Notez tous les avertissements.

Suivre toutes les instructions.

Nettoyer uniquement à l'aide d'un chiffon sec.

Ne pas placer cet appareil près d'une source de chaleur comme un radiateur, un registre de chaleur, une cuisinière ou un autre appareil (y compris un amplificateur) qui produit de la chaleur. Évitez la lumière directe du soleil ou la lumière directe de l'heure de la journée, des éléments ou l'exposition prolongée à des températures élevées.

Ne pas submerger ou exposer pendant une durée prolongée cet appareil à de l'eau ni le porter pendant la pratique de sports aquatiques comme la natation, le ski nautique, etc.

Pour débrancher totalement cet appareil CA, débrancher le cordon d'alimentation de la prise USB-C, afin d'éviter tout risque d'accident pour la sécurité.

Risque d'asphyxie

Cet appareil contient de petits pièces, il existe un risque d'asphyxie par ingestion accidentelle, il n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 3 ans.

Risque de Condensité

Si vous utilisez cet équipement en conduisant, respectez les lois locales applicables. Ne pas utiliser cet appareil dans un environnement où vous devrez accéder à votre aérien, à ce qui vous entoure, par exemple quand vous conduisez, faites du vélo, etc., afin d'éviter les interférences et les distractions.

chargement, assurez-vous que l'eau sur l'écouteur et la boîte de chargement sont évités pour éviter la corrosion et connecter le chargeur.

Avant le chargement, assurez-vous que l'équipement, l'intérieur et la prise de charge sont secs, afin d'éviter les accidents de sécurité tels que la corrosion de l'intérieur, le court-circuit, le法院 au niveau des contacts et même l'incendie causé par le chargeur dans des conditions humides ou liquides.

N'utilisez que des adaptateurs électriques conformes aux lois, réglementations, normes de sécurité et réglementations spécifiques (par exemple CE, CCC, UL, etc.) pour charger l'équipement. Les autres adaptateurs peuvent ne pas être conformes aux normes de sécurité et entraîner de graves risques pour la sécurité.

Protéger le cordon d'alimentation pour éviter qu'il ne tombe ou ne se casse ou qu'il soit endommagé, en particulier au niveau des prises, des éléments de branchement, et de leur point de sortie de l'appareil, afin d'éviter d'endommager la fonction de charge.

Pour débrancher totalement cet appareil CA, débrancher le cordon d'alimentation de la prise USB-C, afin d'éviter tout risque d'accident pour la sécurité.

Risque d'asphyxie

Cet appareil contient de petits pièces, il existe un risque d'asphyxie par ingestion accidentelle, il n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 3 ans.

Risque de Condensité

Si vous utilisez cet équipement en conduisant, respectez les lois locales applicables. Ne pas utiliser cet appareil dans un environnement où vous devrez accéder à votre aérien, à ce qui vous entoure, par exemple quand vous conduisez, faites du vélo, etc., afin d'éviter les interférences et les distractions.



Safety Instruction

安全信息

Perte d'audition

Une exposition prolongée à la musique bruyante peut endommager votre audition de façon permanente. Lorsque vous utilisez cet appareil, réglez le volume à un niveau sûr et ne l'utilisez pas trop longtemps à la fois.

Peaux Sensibles

En cas d'inconfort au point de contact cutané pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez votre médecin. Pour éviter cette situation, veuillez garder la propreté de la surface de l'équipement et ne pas l'utiliser de façon excessive.

Aimant à l'intérieur

En raison de l'aimant à l'intérieur, veillez à ne pas mettre les écouteurs près de produits qui pourraient être endommagés par l'aimant, tels que le disque dur de l'ordinateur, la montre mécanique, le stimulateur cardiaque, etc. et des objets métalliques potentiellement dangereux pour la sécurité individuelle, afin d'éviter des dommages à d'autres équipements ou des risques pour la sécurité personnelle.

日本語

安全上のご注意

安全ガイドを詳しくお読み下さい。

安全ガイドは大切に保管して下さい。

全ての警告事項にご注意下さい。

全ての指示に従って下さい。

本機のお手入れは乾いた布でご使用ください。

発熱・発火・破裂の原因になりますので、ラジエーター・エアコン吹き出しが・ストップ・その他熱を発生する機器（アンプ含む）など、熱源の近くに本機を置かないでください。また長時間直射日光の当たる場所や高温の場所に置かないで

ください。

浸水等の恐れがありますので、水泳・サーフィンなどウォータースポーツでのご使用はお控えください。長時間多湿な環境に置いたりしないでください。

アタッチメント/アクセサリーはメーカー推奨品ご使用下さい。

電源コードの亀裂やプラグの破損・雨や湿気・液体等の浸水による腐食・落下による変形・損傷があった場合は、正常に動作しません。修理に関しては全て弊社修理専用窓口へご相談下さい。

充電について

充電ケースの損傷を避けるため、イヤホンを充電ケースに入れる前に、水分や汚れを良く拭き取ってください。

水分や汚れが付着した状態で充電を行うと、充電端子の腐食、感電、異常過熱や火災等の事故の原因となります。充電前にイヤホン本体、充電ケースの端子部分やUSBケーブルが乾いていることを確認してください。

充電は現地の法律や安全規格(CE、CCC、ULなど)に準拠した電源アダプターを使用してください。安全規格を満たしていないアダプターを使用すると、深刻なセキュリティリスクにつながる恐れがあります。

電源コードの損傷を避けるため、踏んだり挿んだり強く引っ張らないでください。

事故を防ぐ為、AC電源を使用しない時は、USB-タイプC端子から電源ケーブルを抜いてください。

窒息注意

小さな部品が含まれております。誤飲・窒息の危険性がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

運転中の使用禁止

車両や自転車等での使用については、法律に従い本機のご使用をお控えください。

聴力損失

大音量の音楽を長時間試聴すると聴覚障害を引き起こす可能性があります。音量は安全なレベルに設定し、長時間の連続

再生をお控えください。

肌荒れ

本機を使用して皮膚に問題が発生した場合は、直ちに使用を中止して医師にご相談ください。このような状況を防ぐために、イヤホンは常に清潔な状態を保ち、デバイスの過度な使用を控えてください。

磁石内蔵

内部に磁石を搭載しています。磁石による損傷を受ける可能性のある製品または他のデバイスへの損傷やセキュリティへのリスクを避けるため（コンピュータのハードドライブ、機械式時計、心臓ペースメーカーなど）や、子供の安全に害を及ぼす可能性のある金属製品の近くに置かないでください。

中文繁體

重要安全信息

請詳細閱讀本安全指南。

請保存本安全指南。

請注意所有警告。

請遵守所有指示。

請只用乾布清潔本產品。

請勿將該設備放置在任何熱源附近，如：暖氣片、熱風調節器、火爐或其他產生熱量的揚聲器（包括擴音器）。同時避免陽光直曬或長時間處於高溫環境中。

請勿將該設備泡入水中或長時間暴露於潮濕環境下，進行水上活動時請勿使用設備，例如游泳，衝浪等。

建議使用製造商所指定的配件或附件。

請勿自行拆卸本設備，所有維修事宜請聯繫我們的專業維修人員。設備若有任何損壞，應予以維修，如電源線或插頭損壞，液體濺入或物體掉入設備，設備被雨淋或受潮，或從高處摔落，不能正常工作。

充電

耳機放入充電盒前，請先將耳機和充電盒上的水漬擦拭乾淨，以免腐蝕充電接口。

充電前請確保設備外部、充電接口內部以及充電線插頭保持乾燥，避免在潮濕或有液體情況下充電造成接口腐蝕、短路，出現異常發熱，甚至火災等安全事故。

僅使用符合本地法律法規、安全性標準和監管要求（如CE、CCC、UL等）的電源適配器為設備充電。其他適配器可能不滿足安全標準，如使用可能導致嚴重的安全風險。

請保護好電源線，避免被踩踏或擠壓，也不可拉扯插頭、插座及產品的出線處，以免造成充電功能失效。

本產品不使用AC電源時，請將電源線從USB-C接口拔除，以避免意外事故造成安全風險。

窒息危險

該設備含有小部件，存在意外吞食造成窒息可能，不適合3歲以下兒童使用。

駕駛危險

如在駕駛汽車時使用本設備，請務必遵守本地的相關法律。建議當需要集中註意力在周圍環境上時謹慎使用該設備，例如駕駛、騎行等，以免造成乾擾或分散注意力。

聽力損傷

長時間大音量聽音樂可能會對聽力造成永久損傷。使用該設備時請調整到適當音量，且一次不要使用過長時間。

皮膚敏感

如使用中與皮膚接觸部位出現不適，請立即停止使用並諮詢醫生。為避免此類情況出現，請注意設備表面的清潔，並註意勿過度使用設備。

內含磁鐵

產品內部有磁鐵，請勿將本產品放置於會被磁鐵破壞的設備（如部分電腦硬盤、機械手錶、心臟起搏器等）附近或將本產品靠近易被磁鐵吸附且對人身安全具有潛在危害的金屬製品，以避免對其他設備造成損壞或危害人身安全。

한국어

중요안전정보

유의사항을 잘 읽어주세요.

이 안전설명서를 보관해주세요.

모든 경고사항을 유의하세요.

모든 지시사항을 따라주세요.

마른 천으로만 청결해주세요.

운전 위험
운전 시 본 제품을 사용할 때, 현지 법률나 규정을 준수하세요. 운전, 라이딩 등 주의력이 주워 환경에 집중해야 할 때, 이 장치를 신중하게 사용하세요.

청력 손상

장기간 높은 음량으로 음악을 감상할 경우 청력에 손상을 입을 수 있습니다. 사용 시 볼륨을 적당하게 조정하고 한 번에 너무 오래 사용하지 마세요.

제조업체가 지정한 부품나 부속품을 사용하세요.

본 설비를 스스로 분해하지 마시고, 모든 수리에 관한 사항은 저희 수리에전분야에 연락해 주세요. 다음과 같이 제품이 정상 작동을 하지 못한 경우, 수리해주세요.

1.전원 코드나 플러그가 한 피손당한 경우.

2.액체가 튀어거나 물체가 제품에 들어갈 경우.

3.제품이 비에 젖거나 습기가 친 경우.

4.높은 곳에서 떨어진 경우.

작석 포함

제품안에 자석이 들어있기 때문에 컴퓨터 하드드라이브나 전자 시계나 신장 박동기와 같은 자석 때문에 파손 당할 수 있는 전자기기 주변에 놓지 마세요. 본 제품을 자석에 흡착되기 쉽고 신체에 위해를 끼칠 우려가 있는 금속제품에 접근하여 기타 설비가 파손되거나 신체에 위해를 주지 않도록 하세요. (강한 자성이 있는 제품에만 적용).

충전하기 전, 기기 외부, 충전 포트 내부 및 충전 코드 플러그가 건조하게 유지되도록 하고, 습기나 액체 상태에서의 충전으로 인한 포트 부식, 단락, 이상 발열, 화재 등의 안전사고가 발생하지 않도록 하세요.

CE, CCC, UL 등 현지 법규, 안전성 기준 및 규제 요구를 충족하는 전원 어댑터를 이용해 충전하세요. 기타 어댑터는 사용 시 안전성 기준을 만족하지 못할 수 있으므로 심각한 안전 위험을 초래할 수 있습니다.

전원 코드를 잘 보호해주고 밟거나 누르지 마세요. 충전기능의 실효성을 방지하기 위해, 플러그 또는 소켓, 와이어 인출부를 당기지 말아주세요.

사고 등 안전 위험을 방지하기 위해, AC전원을 사용하지 않을 때, 전원 코드를 USB-C에서 뽑아주세요. (USB를 통해 충전은 제품에만 적용).

질식 위험

본 제품은 작은 부품이 포함되어 있으므로 3세이하 어린이가 사용하기에 적합하지 않습니다.

모든 지시사항을 따라주세요.

마른 천으로만 청결해주세요.

운전 위험

운전 시 본 제품을 사용할 때, 현지 법률나 규정을 준수하세요. 운전, 라이딩 등 주의력이 주워 환경에 집중해야 할 때, 이 장치를 신중하게 사용하세요.

청력 손상

장기간 높은 음량으로 음악을 감상할 경우 청력에 손상을 입을 수 있습니다. 사용 시 볼륨을 적당하게 조정하고 한 번에 너무 오래 사용하지 마세요.

제조업체가 지정한 부품나 부속품을 사용하세요.

본 설비를 스스로 분해하지 마시고, 모든 수리에 관한 사항은 저희 수리에전분야에 연락해 주세요. 다음과 같이 제품이 정상 작동을 하지 못한 경우, 수리해주세요.

1.전원 코드나 플러그가 한 피손당한 경우.

2.액체가 튀어나거나 물체가 제품에 들어갈 경우.

3.제품이 비에 젖거나 습기가 친 경우.

4.높은 곳에서 떨어진 경우.

작석 포함

제품안에 자석이 들어있기 때문에 컴퓨터 하드드라이브나 전자 시계나 신장 박동기와 같은 자석 때문에 파손 당할 수 있는 전자기기 주변에 놓지 마세요. 본 제품을 자석에 흡착되기 쉽고 신체에 위해를 끼칠 우려가 있는 금속제품에 접근하여 기타 설비가 파손되거나 신체에 위해를 주지 않도록 하세요.

충전하기 전, 기기 외부, 충전 포트 내부 및 충전 코드 플러그가 건조하게 유지되도록 하고, 습기나 액체 상태에서의 충전으로 인한 포트 부식, 단락, 이상 발열, 화재 등의 안전사고가 발생하지 않도록 하세요.

CE, CCC, UL 등 현지 법규, 안전성 기준 및 규제 요구를 충족하는 전원 어댑터를 이용해 충전하세요. 기타 어댑터는 사용 시 안전성 기준을 만족하지 못할 수 있으므로 심각한 안전 위험을 초래할 수 있습니다.

전원 코드를 잘 보호해주고 밟거나 누르지 마세요. 충전기능의 실효성을 방지하기 위해, 플러그 또는 소켓, 와이어 인출부를 당기지 말아주세요.

사고 등 안전 위험을 방지하기 위해, AC전원을 사용하지 않을 때, 전원 코드를 USB-C에서 뽑아주세요. (USB를 통해 충전은 제품에만 적용).

질식 위험

본 제품은 작은 부품이 포함되어 있으므로 3세이하 어린이가 사용하기에 적합하지 않습니다.

모든 지시사항을 따라주세요.

마른 천으로만 청결해주세요.

운전 위험

운전 시 본 제품을 사용할 때, 현지 법률나 규정을 준수하세요. 운전, 라이딩 등 주의력이 주워 환경에 집중해야 할 때, 이 장치를 신중하게 사용하세요.

청력 손상

장기간 높은 음량으로 음악을 감상할 경우 청력에 손상을 입을 수 있습니다. 사용 시 볼륨을 적당하게 조정하고 한 번에 너무 오래 사용하지 마세요.

제조업체가 지정한 부품나 부속품을 사용하세요.

본 설비를 스스로 분해하지 마시고, 모든 수리에 관한 사항은 저희 수리에전분야에 연락해 주세요. 다음과 같이 제품이 정상 작동을 하지 못한 경우, 수리해주세요.

1.전원 코드나 플러그가 한 피손당한 경우.

2.액체가 튀어나거나 물체가 제품에 들어갈 경우.

3.제품이 비에 젖거나 습기가 친 경우.

4.높은 곳에서 떨어진 경우.

작석 포함

제품안에 자석이 들어있기 때문에 컴퓨터 하드드라이브나 전자 시계나 신장 박동기와 같은 자석 때문에 파손 당할 수 있는 전자기기 주변에 놓지 마세요. 본 제품을 자석에 흡착되기 쉽고 신체에 위해를 끼칠 우려가 있는 금속제품에 접근하여 기타 설비가 파손되거나 신체에 위해를 주지 않도록 하세요.

충전하기 전, 기기 외부, 충전 포트 내부 및 충전 코드 플러그가 건조하게 유지되도록 하고, 습기나 액체 상태에서의 충전으로 인한 포트 부식, 단락, 이상 발열, 화재 등의 안전사고가 발생하지 않도록 하세요.

CE, CCC, UL 등 현지 법규, 안전성 기준 및 규제 요구를 충족하는 전원 어댑터를 이용해 충전하세요. 기타 어댑터는 사용 시 안전성 기준을 만족하지 못할 수 있으므로 심각한 안전 위험을 초래할 수 있습니다.

전원 코드를 잘 보호해주고 밟거나 누르지 마세요. 충전기능의 실효성을 방지하기 위해, 플러그 또는 소켓, 와이어 인출부를 당기지 말아주세요.

질식 위험

본 제품은 작은 부품이 포함되어 있으므로 3세이하 어린이가 사용하기에 적합하지 않습니다.

모든 지시사항을 따라주세요.

마른 천으로만 청결해주세요.

운전 위험

운전 시 본 제품을 사용할 때, 현지 법률나 규정을 준수하세요. 운전, 라이딩 등 주의력이 주워 환경에 집중해야 할 때, 이 장치를 신중하게 사용하세요.

청력 손상

장기간 높은 음량으로 음악을 감상할 경우 청력에 손상을 입을 수 있습니다. 사용 시 볼륨을 적당하게 조정하고 한 번에 너무 오래 사용하지 마세요.

제조업체가 지정한 부품나 부속품을 사용하세요.

본 설비를 스스로 분해하지 마시고, 모든 수리에 관한 사항은 저희 수리에전분야에 연락해 주세요. 다음과 같이 제품이 정상 작동을 하지 못한 경우, 수리해주세요.

1.전원 코드나 플러그가 한 피손당한 경우.

2.액체가 튀어나거나 물체가 제품에 들어갈 경우.

3.제품이 비에 젖거나 습기가 친 경우.

4.높은 곳에서 떨어진 경우.

작석 포함

제품안에 자석이 들어있기 때문에 컴퓨터 하드드라이브나 전자 시계나 신장 박동기와 같은 자석 때문에 파손 당할 수 있는 전자기기 주변에 놓지 마세요. 본 제품을 자석에 흡착되기 쉽고 신체에 위해를 끼칠 우려가 있는 금속제품에 접근하여 기타 설비가 파손되거나 신체에 위해를 주지 않도록 하세요.

충전하기 전, 기기 외부, 충전 포트 내부 및 충전 코드 플러그가 건조하게 유지되도록 하고, 습기나 액체 상태에서의 충전으로 인한 포트 부식, 단락, 이상 발열, 화재 등의 안전사고가 발생하지 않도록 하세요.

CE, CCC, UL 등 현지 법규, 안전성 기준 및 규제 요구를 충족하는 전원 어댑터를 이용해 충전하세요. 기타 어댑터는 사용 시 안전성 기준을 만족하지 못할 수 있으므로 심각한 안전 위험을 초래할 수 있습니다.

전원 코드를 잘 보호해주고 밟거나 누르지 마세요. 충전기능의 실효성을 방지하기 위해, 플러그 또는 소켓, 와이어 인출부를 당기지 말아주세요.

질식 위험

본 제품은 작은 부품이 포함되어 있으므로 3세이하 어린이가 사용하기에 적합하지 않습니다.

모든 지시사항을 따라주세요.

마른 천으로만 청결해주세요.

운전 위험

운전 시 본 제품을 사용할 때, 현지 법률나 규정을 준수하세요. 운전, 라이딩 등 주의력이 주워 환경에 집중해야 할 때, 이 장치를 신중하게 사용하세요.

청력 손상

장기간 높은 음량으로 음악을 감상할 경우 청력에 손상을 입을 수 있습니다. 사용 시 볼륨을 적당하게 조정하고 한 번에 너무 오래 사용하지 마세요.

제조업체가 지정한 부품나 부속품을 사용하세요.

본 설비를 스스로 분해하지 마시고, 모든 수리에 관한 사항은 저희 수리에전분야에 연락해 주세요. 다음과 같이 제품이 정상 작동을 하지 못한 경우, 수리해주세요.

1.전원 코드나 플러그가 한 피손당한 경우.

2.액체가 튀어나거나 물체가 제품에 들어갈 경우.

3.제품이 비에 젖거나 습기가 친 경우.

4.높은 곳에서 떨어진 경우.

작석 포함

제품안에 자석이 들어있기 때문에 컴퓨터 하드드라이브나 전자 시계나 신장 박동기와 같은 자석 때문에 파손 당할 수 있는 전자기기 주변에 놓지 마세요. 본 제품을 자석에 흡착되기 쉽고 신체에 위해를 끼칠 우려가 있는 금속제품에 접근하여 기타 설비가 파손되거나 신체에 위해를 주지 않도록 하세요.

충전하기 전, 기기 외부, 충전 포트 내부 및 충전