

Model I 2 Wireless Quick Start Guide
Model I 2 Wireless Dongle:

- GLO-WDV2-MS-MB
- GLO-WDV2-MS-MMG

Connectivity Options: Wired/Wireless
Wired Mode: Ascended USB A to USB C cable
Wireless Mode: 2.4GHz lag free wireless connectivity
Bluetooth 5.2 connectivity
Minimum Range: 5 meters
RF Power: <=0.01 dBm
Operating Frequency: 2402MHz - 2480MHz
Working Temperature: -20~45 °C

Setting Up: We recommend charging your mouse fully before using it for the first time in wireless mode. To do this, plug the USB A side of the cable into your computer, and plug in the other end into the USB C port on the front end of the mouse. The mouse can be used normally in wired mode. If using a USB C cable other than the provided Ascended Cable, we recommend to use it only for charging as gaming with another cable may cause the port on the mouse to be damaged because of insufficient support. Total charge time is approximately 2 hours.

Battery: When using the mouse in wireless mode, you can check the battery life by pressing and holding the DPI button for 3 seconds. The battery life indicator LED will repeatedly blink in the color corresponding to the battery level below:

0% - 25% red | 26% - 60% orange | 61% - 90% yellow | 91% - 100% green

When the battery level falls below 7%, the LED indicator will repeatedly blink red three times. This continues until the mouse is plugged in for charging or it is completely drained of power.

Reset: You can reset the mouse to factory settings by holding down the left and right mouse buttons along with the scroll click for 5 seconds. Note: This action will erase all profile information on the mouse and reset all settings to factory default.

Support/Service: If you have any questions or issues with your device, please do not hesitate to contact us. Alternatively, please visit us at www.gloriousgaming.com where you can find our frequently asked questions, troubleshooting tips, and other Glorious products.

Copyright and Intellectual Property Information: ©2022 Glorious LLC. All rights reserved. Glorious and ASCEND are registered, and all associated logos, names, brands, products, and services are either trademarks or registered trademarks and copyright of Glorious LLC and/or affiliated companies in the United States or other countries. All other trade-marks and trade names are the property of their respective owners and other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Glorious LLC ("Glorious") may have copyright, trademarks, trade secrets, patents, patent applications, or other intellectual property rights (whether registered or unregistered) concerning the product in this guide. Furnishing of this guide does not give you a license to any such copyright, trademark, patent, or other intellectual property rights. The product may differ from pictures whether on packaging or otherwise. Glorious LLC assumes no responsibility for such differences or for any errors that may appear. Information contained herein is subject to change without notice.

Warranty: 2-year limited Manufacturer Warranty. The warranty does not cover damages as a result of opening the device

Limitation of Liability: Glorious shall in no event be liable for any lost profits, loss of information or data, special, incidental, indirect, punitive, or consequential or incidental damages arising in any way out of the distribution of, sale of, resale of, use of, or inability to use the Product. In no event shall GLORIOUS's liability exceed the retail purchase price of the Product.

WARNING: The product contains small parts, so please keep out of reach of children below the age of 10 to avoid the risk of choking. Keep the product away from water and moisture. To avoid the risk of fire, connect the product to a power supply that complies with PS1 requirements outlined in IEC/EN/UL 62368 and outputs less than 15W. Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions. Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference. The battery is firmly installed, and cannot be replaced if a battery has reached the end of its service life, the entire product should be replaced

Maintenance: Be careful when cleaning the product. Wipe dirty surfaces with a lightly damp cloth then let dry. Do not use chemical cleaners or run under water. Clean dust, debris, and sand from the product with a light brush or with a compressed air can.

Storage Condition: Temperature from -20 to 45 °C; Humidity <95% (RH)

Operation Condition: Temperature from 0 to 40 °C; Humidity <90% (RH)

DC Voltage

General: These terms shall be governed by and construed under the laws of the jurisdiction in which the Product was purchased. If any term herin is held to be invalid or unenforceable, then such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Glorious reserves the right to amend any term at any time without notice.

FCC and ICED Canada Compliance Statements

This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada's license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) le dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC / IC Radiation Exposure Warning:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction

RED EU Declaration of Conformity All essential radio test suites have been carried out. The device complies with RF specifications when the device is used 5 mm from your body. The product shall only be connected to a USB interface of version USB 2.0. This product can be used across EU member states. Hereby, Glorious LLC, declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/52/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.gloriousgaming.com

Name of Manufacturer: Glorious LLC

Address: 13809 Research Blvd, Suite 500 PMB 93206, Austin, TX 78750, USA

Contact Person: Shazim Mohammad

Name of Importer: Glorious PC Gaming GmbH

Address: 4th, 5th floor, Bahnhofstr. 38, Erfurt 99084, Germany Contact Person: Shazim Mohammad

Packaging/Disposal: Dispose of packaging according to type. Sort the paperboard and cardboard as waste paper and the film as recyclable material.

Waste Electrical and Electronic Equipment Information: Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature indicates that it should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Batteries may not be thrown into household garbage!

As a consumer, you are legally obligated to ensure that all batteries are, regardless of whether or not they contain harmful substances*, handed over at a collection point in your community/urban/district or to the commercial sector, so that they can be delivered to an environmentally friendly waste disposal facility. The battery is firmly installed in the device, and can only be removed by a specialist. The device therefore needs to be handed over at a specialized collection point or to a specialized retailer. *Marked with: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

Manufacturer's Name: Glorious LLC

Product Name: MODEL I 2 WIRELESS

Trade Mark: GLORIOUS

Model number: MODEL I 2 WIRELESS

This device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of UK Radio Equipment Regulations SI2017/206! All essential radio test suites have been carried out. The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0

Function	Operation Frequency	Max RF output power:	Limit
BLE	2402MHz-2480MHz	0.01 dBm	20 dBm.
GFSK	2405 MHz-2476 MHz	-0.8 dBm	20 dBm.

Modelo I 2 Wireless Guia de Início Rápido
Modelo I 2 Adaptador wireless:

- GLO-WDV2-MS-MB
- GLO-WDV2-MS-MMG

Opções de conectividade: Com/seus fios
Modo com fios: Cabo ascendente USB A para USB C
Modo sem fios: Conectividade sem fios sem atraso 2,4 GHz

Conectividade Bluetooth 5.2
Alcance mínimo: 5 metros
Potência RF: <=0.01 dBm
Frequência de operação: 2402 MHz - 2480 MHz
Temperatura de funcionamento: -20 - 45 °C

Configuração: Recomendamos que carregue totalmente o seu rato antes de o utilizar pela primeira vez no modo sem fios. Para o fazer, ligue o lado USB A do cabo ao seu computador e a outra extremidade ao porto USB C na parte da frente do rato. O rato pode ser usado normalmente no modo com fios. Se utilizar um cabo USB C diferente do cabo ascendente fornecido, recomendamos que o utilize apenas para carregar, uma vez que a utilização de outro cabo pode causar danos na porta do rato, devido a uma tensão insuficiente. O tempo total de carregamento é de aproximadamente 2 horas.

Bateria: Ao utilizar o rato no modo sem fios, pode verificar a duração da bateria, premindo e mantendo pressionado o botão DPI durante 3 segundos. O LED indicador da duração da bateria abaiixo do botão DPI piscará repetidamente na cor correspondente ao nível da bateria, como especificado abaixo:

0% - 25% vermelho | 26% - 60% laranja | 61% - 90% amarelo | 91% - 100% verde

Quando o nível da bateria cair abaixo dos 7%, o indicador LED piscará repetidamente em vermelho três vezes. Isto continua até que o rato seja ligado para carregar ou fique completamente sem bateria

Restaurar definições: Pode restaurar as definições de fábrica do rato, mantendo pressionados os botões esquerdo e direito, juntamente com o botão de deslocamento, durante 5 segundos. Nota: Esta ação irá apagar todas as informações de perfil do rato e reposicionar todas as predefinições de fábrica

Suporte/Assistência: Se tiver quaisquer perguntas ou problemas com o seu dispositivo, não hesite em contactar-nos. Em alternativa, visite-nos em www.gloriousgaming.com, donde poderá encontrar respostas às perguntas mais frequentes, de resolução de problemas, e outros produtos Glorious.

Informação sobre direitos de autor e propriedade intelectual: ©2022 Glorious LLC. Todos os direitos reservados. Glorious e ASCEND estão registados, e todos os logótipos, nomes, marcas, produtos e serviços a eles associados são marcas comerciais ou marcas registradas e direitos de autor da Ascended USA LLC e/ou empresas filiadas nos Estados Unidos ou outros países. Todas as outras marcas e nomes comerciais mencionados são de propriedade dos seus respectivos detentores e os nomes de outras empresas e produtos aqui mencionados poderão ser marcas comerciais das suas respectivas empresas. A Glorious LLC ("Glorious") possui 5 direitos de autor, marcas registradas, direitos comerciais, patentes, pedidos de patente ou outros direitos de propriedade intelectual (registrados ou não) relativos ao produto neste guia. O fornecimento destas guias não lhe dá licença para nenhum desses direitos de autor, marca registrada, patente ou outros direitos de propriedade intelectual. O produto poderá diferir das imagens, seja na embalagem ou de outra forma. A Glorious LLC não assume qualquer responsabilidade por tal diferença ou por qualquer erro que possam surgir. A informação aqui contida está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Garantia: Garantia limitada de 2 anos do fabricante. A garantia não cobre os danos resultantes da abertura do dispositivo.

Limitação de Responsabilidade Civil: A Glorious não será em caso algum responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou dados, danos especiais, incidentais, punitivos, ou conseqüenciais ou incidentais que surjam de qualquer forma decorrente da distribuição, venda, revenda, utilização ou incapacidade de utilização do Produto. Em caso algum, a responsabilidade da GLORIOUS excederá o preço de compra a retalho do Produto.

ADVERTÊNCIA: O produto contém peças pequenas, por isso é favor manter fora do alcance de crianças menores de 10 anos, para evitar o risco de asfixia. Manter o produto afastado da água e da humidade. Para evitar o risco de incêndio:

O produto deve ser ligado a uma fonte de alimentação que cumpra os requisitos PS1 definidos na IEC/EN/UL 62368 e produza menos de 15W. Risco de explosão, se a bateria for substituída por um tipo incorreto. As baterias usadas devem ser eliminadas de acordo com as instruções. O funcionamento deste equipamento num ambiente residencial pode causar interferências radioelétricas. A bateria é instalada de forma fixa e não pode ser substituída. Se uma bateria

Manutenção: Tente cuidado ao limpar o produto. Limpie as superfícies sujas com um paño ligeiramente humedecido e deixe secar. Não utilize produtos de limpeza químicos nem sabão em água. Limpie o pó, detritos e área do produto com uma escova suave ou com ar comprimido.

Condições de Armazenamento: Temperatura de -20 a 45 °C; Humidade < 95% (HR)

Condições de Operação: Temperatura de 0 a 40 °C; Humidade < 90% (HR)

Tensão: 220V~240V~50Hz~60Hz

Modelo I 2 無線快速入門指南

Model I 2 無線轉換器

- GLO-WDV2-MS-MB
- GLO-WDV2-MS-MMG

連接選項: 有線/無線

有線選擇: Ascended USB A轉USB C電線

無線選擇: 2.4GHz 無延遲藍牙連線

藍芽: 2.5公尺

射頻距離: 0.5米

射頻功率: <=0.01 dBm

工作頻率: 2402MHz - 2480MHz

工作溫度: -20~45°C

設立: 我們建議首次在無線模式下使用滑鼠前之滑鼠完全充電。為此,請將電線的USB A側插入電腦,並將另一端插入滑鼠前端的USB C側。

USB C端: 滑鼠可以在無線模式下正常使用。如果使用所提供的Ascended電線之外的USB C端線,我們建議僅將其用於充電或連接至滑鼠。

燈號: 可以透過按壓滑鼠左右鍵與滾輪5秒鐘,將滑鼠重置為廠徽設定。注意:此操作將刪除滑鼠上的所有配置檔案資訊,並將所有設定歸零為出廠預設設定。

支援/服務: 如果您遇到滑鼠有任何問題或問題,請毫不猶豫地與我們聯絡,或者請到我們的網站www.gloriousgaming.com可以找到常見問題、排除故障的提示和其他Glories的產品。

版權和智慧財產權資訊: ©2022 Glorious LLC. 保留所有權利。Glorious®的標誌性Logo™和Ascend®的標誌性Logo™是Glorious LLC. 和/或美國其他國家的聯合公司的商標或註冊商標。所有其他商標和商品名稱均為其各自所有者和其他公司的財產。此處提供的產品名稱可以是其各自公司的商標: Glorious LLC ("Glorious")可能擁有版權、商標、商標権、專利、專利申請或其他智慧財產權(註冊或未註冊)屬於本指標中的產品。本指標的配圖不授與您任何此類版權、商標、專利或其其他智慧財產權的許可。Glorious Model I 2 (滑鼠)可能與在包裝或其其他方面的圖片不同。Glorious LLC 對這些差異或可能出現的任何錯誤不負有任何責任。此處包含的資訊可能會發生變化並不會另行通知。

保固: 2年有限製造商保固,保固不包括因開啟滑鼠而造成的損壞

責任與限制: Glorious 在任何情況下均不對銷售、轉售、使用或無法使用產品以任何方式造成任何直接或間接的損失、資訊損失、特許、附帶、間接、懲罰或後果性附帶損害負責。在任何情況下不得推卸責任。Glorious 的責任都不得超過產品的零售價格。

警語: 諸如跌落或碰撞導致滑鼠破裂或損壞,會導致危險的風險。為避免兒童接觸不到的地方,避免兒童的風險。當產品掉進水裡時,請勿立即停止滑鼠,以免造成水滲漏或短路。當滑鼠掉進水裡時,請勿立即停止滑鼠,以免造成水滲漏或短路。

衛生: 清潔產品時要小心,用輕微濕潤的布擦拭骯髒的表面後乾燥。不要使用化學清潔劑或在水下清潔,用刷頭或壓縮空氣清潔產品中的塵埃。詳見以下說明。

儲存條件: 清潔產品時要小心,用輕微濕潤的布擦拭骯髒的表面後乾燥。不要使用化學清潔劑或在水下清潔,用刷頭或壓縮空氣清潔產品中的塵埃。

操作條件: 測試溫度從-20到45°C;濕度<95% (RH)

操作條件: 測試溫度從0到40°C;濕度<90% (RH)

取得證據: 當遇到滑鼠問題時,請將滑鼠拆開並檢查各個部分,尋找可能的原因。

低功率射頻電波: 低功率射頻電波須忍受合法適用或工農業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

備註: 滑鼠底部有兩顆腳,請勿將它倒置以免滑鼠底部的腳掉出來。

備註: 滑鼠底部有兩顆腳,請

내셔널의 제품에 대한 저작권, 상표, 영업 비밀, 특허, 특히 출원 또는 기타 지적 재산권(등록 여부와 상관없이)을 보유할 수 있습니다. 본 안내서를 공유한다고 해서 공급자에게 이러한 저작권, 상표, 특히 또는 기타 지적 재산권에 대한 라이선스가 부여되는 것은 아닙니다. 제품은 포장 등으로 시전과 다른 수 있습니다. Glorious LLC는 이러한 차이 또는 나타날 수 있는 오류에 대해 책임을 지지 않습니다. 여기에 포함된 정보는 매우 일반적일 수 있습니다.

보증: 2년 제조업체 보증. 장치 개봉으로 인한 손상에는 보증이 적용되지 않습니다.

책임 제한: Glorious는 어떠한 경우에도 제품의 유통, 판매, 재판매, 사용 또는 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 이익 손실, 정보 또는 데이터 손실, 특별 손해, 부수적 손해, 간접 손해, 정부적 손해, 결과적 또는 부수적 손해에 대해 일체 책임을 지지 않습니다. 어떠한 경우에도 GLORIOUS의 책임은 제품의 소재에 구애를 초과하지 않습니다.

경고: 본 제품에는 작은 부품들이 있으며로 절시 시고는 위험을 피하기 위해 10세 미만 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오. 물과 슬기로운 물과 제품을 보호하십시오. 특히 위험을 방지하기 위해 IEC/EN/UL 62368에 설명된 PC1 요구 사항을 준수하고 15W 미만의 출력을 내는 일부 공급처에서 제품을 연결하십시오. 배터리를 잘못된 유형으로 교체하면 폭발 위험이 있습니다. 사용한 배터리는 직접에 따라 폭발 위험으로 주거 환경에서 이 장치를 직동으로 면전파 간선이 발생할 수 있습니다. 배터리는 단단히 장착되어 있으며 교체될 수 없습니다. 배터리의 수명이 다를 경우 전체 제품 자체를 바꿔야 합니다.

유지 관리: 제품을 청소할 때 주의하십시오. 약간 젖은 천으로 더러운 표면을 닦은 다음 말리십시오. 학학 세정제를 이용하거나 물속에 넣지 마십시오. 제품의 먼지, 부수러기, 모래는 부드러운 봇이나 압축 공기 헌을 사용하여 청소하십시오.

보관 조건: 온도 - 20~45°C; 습도 95%(RH) 미만
작동 조건: (RH) 온도 0~40°C; 습도 90%(RH) 미만

— — — 속류 전압

일반: 이러한 조건들은 제품을 구입한 관할 지역의 법률에 따라 규칙 및 해석됩니다. 본 문서에 언급된 조항이 무효 또는 시 행 불가능하다고 간주되는 경우 해당 조항은 무효 또는 시 행할 수 없는 한은 효력이 있으며 나머지 조항은 무효로 하지 않고 제외되는 것으로 간주됩니다. Glorious는 사전 통지 없이 언제든지 조항을 수정할 수 있는 권리율을 보유합니다.

 **포장 폐기:** 포장은 종류에 따라 폐기하십시오. 두꺼운 종이 및 판지는 폐지로 분류하고, 필름은 재활용품으로 분류하십시오.

Краткое руководство беспроводной мыши Model I 2

Беспроводной донгл для Model I 2:

► GLO-WDV2-MS-MB

► GLO-WDV2-MS-MG

Варианты подключения: проводной/беспроводной

Проводной режим: кабель Ascended USB A — USB C

Беспроводной режим: подключение на частоте 2.4 ГГц без задержек

Подключение по Bluetooth 5.2

Минимальная дальность: 5 метров

RЧ-мощность: <0,01 дБ

Рабочая частота: от 2402 до 2480 МГц

Рабочая температура: 20 до 45°C

Настройка: мы рекомендуем перед первым использованием в беспроводном режиме полностью зарядить мышь. Для этого подключите конец кабеля USB A к компьютеру, а другой конец — к порту USB C на передней панели мыши. В проводном режиме мышь можно использовать как обычно. При использовании кабеля USB C, отличного от прилагаемого кабеля Ascended, мы рекомендуем использовать его только для зарядки, так как игра с другим кабелем может привести к повреждению порта мыши из-за недостаточной поддержки кабеля. Общее время зарядки составляет примерно 2 часа.

Аккумулятор: при использовании мыши в беспроводном режиме вы можете проверить срок службы аккумулятора, нажав кнопку DPI и удерживая ее в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор заряда аккумулятора под кнопкой DPI будет мигать цветом, соответствующим уровню заряда аккумулятора, как указано ниже:

0~25%: красный | 26~60%: оранжевый | 61~90%: желтый | 91~100%: зеленый

Когда уровень заряда аккумулятора падает ниже 7%, светодиодный индикатор трижды мигнет красным цветом. Это будет продолжаться до тех пор, пока мышь не будет подключена к зарядке или полностью не разрядится.

Сброс: вы можете сбросить мышь до заводских настроек, удерживая левую и правую кнопки мыши вместе с прокруткой в течение 5 секунд. Примечание: это действует при введении удаленного информации профиля мыши и сбросу всех настроек до заводских значений по умолчанию.

Поддержка и сервис: если у вас есть какие-либо вопросы по вашему устройству или же у вас возникли проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Кроме того, вы можете посетить наш сайт www.gloriousgaming.com, где вы найдете ответы на частные вопросы, советы по устранению неполадок и другие продукты Glorious.

Информация об авторских правах и интеллектуальной собственности: © 2022 Glorious LLC. Все права защищены. Торговые марки Glorious и ASCEND зарегистрированы, и все соответствующие логотипы, названия, бренды, продукты и услуги являются лицензированными знаками, либо зарегистрированными товарными знаками Glorious LLC и/или аффилированных компаний в США и/или других странах. Все другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью их соответствующих владельцев, а другие названия компаний и продуктов, упомянутые здесь, могут быть товарными знаками соответствующих компаний. Glorious LLC (далее «Glorious») может обладать авторскими правами, товарными знаками, коммерческой тайной, патентами, патентными заявками или другими правами на интеллектуальную собственность (зарегистрированными или незарегистрированными) в отношении продукта, описанного в этом руководстве. Предоставление этого руководства не является лицензией на такие авторские права, товарных знаках, патенты или другие права на интеллектуальную собственность. Товар может отличаться от изображения на упаковке или иным образом. Glorious LLC не несет ответственности за такие различия или любые ошибки, которые могут возникнуть. Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления.

Гарантия: предоставляется ограниченная гарантия производителя сроком на 2 года. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате вскрытия устройства.

Ограничение ответственности: Glorious ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любую потерю информации или данных, а также особый, случайный,косвенный, штрафной, последующий или случайный ущерб, возникший каким-либо образом в результате распространения, продажи, перепродажи, использования или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах ответственность GLORIOUS не может превышать розничную цену Продукта.

ВНИМАНИЕ: продукт содержит мелкие детали, поэтому держите его в недоступном месте для детей в возрасте до 10 лет, чтобы избежать риска удушья. Держите продукт подальше от воды и влаги. Во избежание взрыва при подключении изделия к источнику питания, который соответствует требованиям P51, изложенным в IEC/EN/UL 62368, и имеет выходную мощность менее 15 Вт. Опасность взрыва при замене аккумулятора на аккумулятор неподходящего типа. Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями. Эксплуатация данного оборудования в жилых помещениях может вызвать радиопомехи. Аккумулятор надежно установлен и не подлежит замене. Если его срез слухом подожжен к концу, следует заменить весь продукт.

Обслуживание: будьте осторожны при очистке продукта. Протрите грязные поверхности слегка влажной тканью и дайте ей высокнуть. Не используйте химические чистящие средства и не пронирайте водой. Очистите изделие от пыли, мусора и песка с помощью легкой щетки или баллончика со скрытым воздушным.

Условия хранения: температура от -20 до 45°C; влажность менее 95% (отн.)

Условия эксплуатации: температура от 0 до 40°C; влажность менее 90% (отн.)

— — — Напряжение постоянного тока

Общее: настоящие условия регулируются и толкуются в соответствии с законами юрисдикции, в которой

Продукт был куплен. Если какое-либо условие в настоящем документе будет признан недействительным или не имеющим силы, то такое условие (в той мере, в какой оно является недействительным или не имеющим силы) не будет иметь силы и будет считаться исключенным без аннулирования какого-либо из оставшихся условий.

Glorious оставляет за собой право изменять любые условия в любое время без предварительного уведомления.

 **Утилизация упаковки:** утилизируйте упаковку в соответствии с ее типом. Утилизируйте бумагу и картон как макулатуру, а пленку — как перерабатываемый материал.

Аккумуляторы нельзя выбрасывать в бытовой мусор! Как потребитель, вы по закону обязаны обеспечить, чтобы все аккумуляторы, независимо от того, содержат ли они вредные вещества или нет*, были переданы в пункт сбора вашего населенного пункта/района или в коммерческий сектор, чтобы их можно было доставить на предприятие по утилизации отходов. Аккумуляторы нужно установить в устройстве и может быть удален только специалистом, поэтому устройство необходимо сдать в специализированный пункт сбора или специализированному продавцу. * Обозначения: Cd = кадмий, Hg = ртуть, Pb = свинец