

여러 마우스의 모든 프로파일 정보가 지워지고 모든 설정이 공장 출고 시 기본값으로 재설정됩니다.

지원/서비스:장치에 대한 질문이나 문제가 있는 경우 언제든지 문의해 주십시오. 또는 www.gloriousgaming.com을 방문하여 자주 묻는 질문, 문제 해결 팁 및 Glorious의 다른 제품들을 확인하실 수 있습니다.

저작권 및 지식 재산권 정보: ©2022 Glorious LLC. All rights reserved. Glorious, MODEL O, ASCEND가 등록되어 있으며 관련된 모든 로고, 이름, 브랜드, 제품, 서비스는 Glorious LLC 및/또는 미국 혹은 다른 국가의 지적재산 상표 또는 등록 상표 및 저작권입니다. 기타 모든 상표 및 상표는 해당 소유자의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품 이름은 해당 회사의 상표일 수 있습니다. Glorious LLC (“Glorious”)는 본 안내서의 제품에 대한 저작권, 상표, 영업 비밀, 특허, 출원 또는 기타 지식 재산권(등록 여부와 상관없음)을 보유할 수 있습니다. 본 안내서를 공급한다고 해서 공급자에게 이러한 저작권, 상표, 특허 또는 기타 지식 재산권에 대한 라이선스가 부여되는 것은 아닙니다. 제품은 포장 등의 사진과 다를 수 있습니다. Glorious LLC는 이러한 사진 또는 나타낼 수 있는 오류에 대해 책임을 지지 않습니다. 여기에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

보증: 2년 제한 제조업체 보증. 장치 개봉으로 인한 손상에는 보증이 적용되지 않습니다.

책임 제한: Glorious는 어떠한 경우에도 제품의 유통, 판매, 재판매, 사용 또는 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 이익 손실, 정보 또는 데이터 손실, 특별 손해, 부수적 손해, 간접적 손해, 징벌적 손해, 결과적 또는 부수적 손해에 대해 일체 책임을 지지 않습니다. 어떠한 경우에도 GLORIOUS의 책임은 제품의 소매 구매 가격을 초과하지 않습니다.

경고: 본 제품에는 작은 부품들이 들어 있으므로 질식 사고의 위험을 피하기 위해 10세 미만 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오. 물과 습기가 있는 곳에 제품을 보관하십시오. 화재 위험을 방지하기 위해 IEC/EN/UL 62368에 설명된 PS1 요구 사항을 준수하고 15w 미만의 출력을 내는 전원 공급장치에 제품을 연결하십시오. 배터리를 잘못된 유형으로 교체하면 폭발 위험이 있습니다. 사용한 배터리는 지정에 따라 폐기하십시오. 추가 환경에서 이 장치를 작동하면 전파 간섭이 발생할 수 있습니다. 배터리는 단단히 장착되어 있으며 교체될 수 없습니다. 배터리의 수명이 다한 경우 전체 제품 자체를 바꿔야 합니다.

유지 관리: 제품을 청소할 때 주의하십시오. 약간 젖은 천으로 더러운 표면을 닦은 다음 말리십시오. 화학 세정제를 이용하거나 물속에 넣지 마십시오. 제품의 먼지, 부스라끼, 모래는 부드러운 붓이나 압축 공기 캔을 사용하여 청소하십시오.

보관 조건: 온도 -20~45°C, 습도 95%(RH) 미만
작동 조건: (RH) 온도 0~40°C; 습도 90%(RH) 미만

=== 직류 전압

알림: 이러한 조항들은 제품을 구입한 관할 지역의 법률에 따라 규율 및 해석됩니다. 본 문서에 언급된 조항이 무효 또는 시행 불가능하다고 간주되는 경우 해당 조항(무효 또는 시행할 수 없는 한)은 효력이 없으며 나머지 조항을 무효로 하지 않고 제외되는 것으로 간주됩니다. Glorious는 사전 통지 없이 언제든지 조항을 수정할 수 있는 권리를 보유합니다.

♻️ 포장 폐기: 포장용 종류에 따라 폐기하십시오. 두꺼운 종이 및 판지는 폐지로 분류하고, 필름은 재활용품으로 분류하십시오.

♻️ 배터리는 가정을 쓰레기로 버리면 안 됩니다! 소비자로서 귀하는 배터리가 유해물질*을 포함하고 있는지에 관계없이 환경친화적인 폐기물 처리 시설로 인도될 수 있도록 모든 배터리를 귀하의 지역사회/도시 또는 상업 지구에 추가 장소에 전달할 법적 의무가 있습니다. 배터리는 단단히 포장되어 있으며 전자기파 방해를 방지할 수 있습니다. 따라서 전선 추가 장소 또는 전선 소매점에 장치를 전달해야 합니다. *포시: Cd = 카드뮴, Hg = 수은, Pb = 납

Краткое руководство по эксплуатации Model O 2 Wireless

Донатл Model O 2 Wireless:

► GLO-WDV2-MS-MB

► GLO-WDV2-M6-MG

Варианты подключения: Проводное/беспроводное

Проводный режим: Кабель Ascended с коннекторами USB A и USB C

Беспроводной режим: Беспроводное подключение ие без задержк с частотой 2,4 ГГц

Подключение по Bluetooth 5.2

Минимальная дальность: 5 метров

V4-мощность: <=3,72 дБм

Рабочая частота: 2402 МГц - 2480 МГц

Рабочая температура: -20-45 °C

Подготовка к работе: Мы рекомендуем полностью зарядить мышь перед ее первым использованием в беспроводном режиме. Для этого подключите кабель разъемом USB A к компьютеру, а другой его конец — к порту USB C на передней части мыши. Мышь можно использовать в обычном проводном режиме. *Используйте кабель USB C, отличный от поставляемого в комплекте кабеля Ascended; рекомендуется только для зарядки, так как мышь может быть повреждена по причине недостаточной поддержки во время игры.* Полное время зарядки составляет примерно 2 часа.

Батарея: При использовании мыши в беспроводном режиме вы можете узнать оставшееся время автономной работы, нажав и удерживая кнопку DPI в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор уровня заряда батареи под кнопкой DPI несколько раз проморгает цветом, соответствующим уровню заряда батареи:
0% – 25%: красный |
26% – 60%: оранжевый |
61% – 90%: желтый |
91% – 100%: зеленый
Когдауровень заряда батареи упадет ниже 7%, светодиодный индикатор будет периодически трижды моргать красным. Это будет продолжаться до тех пор, пока мышь не будет поставлена на зарядку или полностью не разрядится.

Сброс: Вы можете сбросить мышь на заводские настройки, одновременно удерживая нажатыми левую и правую кнопки, а также кнопку прокрутки в течение 5 секунд. Примечание: Это действие приведет к полному удалению информации из профиля мыши и сбросу всех настроек до значений по умолчанию.

Поддержка/сервис: Если у вас возникли какие-либо вопро сы или проблемы с устройством, вы всегда можете обратиться к нам. Кроме того, посетите сайт www.gloriousgaming.com, где можно найти ответы на часто задаваемые вопросы, советы по устранению неполадок, а также ознакомиться с другой продукцией Glorious.

Информация об авторских правах и интеллектуальной собственности: ©2022 Glorious LLC. Все права защищены. Glorious, MODEL O и ASCEND, а также все связанные с ними логотипы, названия, бренды, продукты и услуги являются либо товарными знаками, либо зарегистрированными товарными марками, принадлежат или являются собственностью Glorious LLC, или аффилированные компании в Соединенных Штатах или других странах. Все другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью их владельцев, анализания компаний и продукто в, упомянутые здесь, могут быть товарными знаками соответствующих компаний. Glorious LLC (“Glorious”) обладаетавторскими правами, товарными знаками, коммерческой тайной, патентами, патентными заявками или другими правами интеллектуальной собственности (зарегистрированными или не зарегистрированными) в отношении продукта, описанного в этом руководстве. Факт наличия у вас этого руководства не наделяет вас лицензией в отношении авторских прав, товарных знаков и патентов, а также не наделяет вас другими правами на интеллектуальную собственность. Товар может отличаться от изображенного на упаковке или других иллюстрациях. Glorious LLC не несет ответственности за такие различия или любые потенциальные ошибки. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Гарантия: Ограниченная гарантия производителя на 2 года не распространяется на повреждения, возникшие в результате вскрытия устройства

Пределы ответственности:Glorious ни в коем случае не несет ответственности за любую упущенную выгоду, потерю информации или данных, особые, случайные, косвенные, штрафные или другие убытки, возникшие в результате распространения, продажи, перепродажи, использования или невозможности использования Устройства. Ответственность GLORIOUS ни в коем случае не может превышать розничную стоимость Устройства.

ВНИМАНИЕ: Продукт содержит мелкие детали, поэтомухраните его в недоступном для детей в возрасте до 10 лет месте, чтобы избежать риска удушья. Устройство следуетхранить в сухом месте вдали от воды. Чтобы избежать риска возгорания, подключать устройство следует к источнику питания мощностью не более 15 Вт, который соответствует требованиям PS1, изложенным в IEC/EN/UL 62368. При установке батареи неправильного типа есть риск ее взрыва. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями. Эксплуатация устройства в жилых помещениях может привести к возникновению радиопомех. Установлен несъемный аккумулятор, который не подлежит замене. Если срок службы батареи истек, следует заменить все устройство целиком.

Обслуживание: При очистке устройства соблюдайте осторожность. Протрите загрязненные поверхности слегка влажной тканью, а затем дайте им высохнуть. Не используйте химические чистящие средства или воду под напором. Очистить устройство от пыли, мусора и песка можно с помощью мягкой щетки или баллончика со сжатым воздухом.

Условия хранения: Температура от -20 до 45 °C; Влажность <95% (относительная)

Условия эксплуатации: Температура от 0 до 40 °C; Влажность <9 0% (относительная)

=== Устройство постоянноготока

Общие положения: Настоящие положения регулируются и толкуются в соответствии с законодательством юрисдикции, в которой было приобретено Устройство. Если какое-либо условие в настоящем документе будет признано недействительным или не имеющим законной силы, то такое условие (в той мере, в какой оно является недействительным или не имеющим законной силы) не вступает в силу и считается исключенным без приостановкидействия любых других условий. Glorious оставляет засобой право изменять любые условия в любой момент без предварительного уведомления.

♻️ Утилизация упаковки: Утилизируйте упаковку в соответствии с ее типом. Картон должен быть отправлен в макулатуру, а пленка — утилизирована как материал, пригодный для вторичной переработки.

♻️ Элементы питания нельзя выбрасывать в бытовой мусор! Как потребитель, вы по закону обязаны обеспечить, чтобы все элементы питания, независимо от того, содержат ли они вредные вещества*, были переданы в пункт сбора в вашем населенном пункте/городском округе или в коммерческий сектор, чтобы их можно было доставить на предприятие, занимающееся экологичной утилизацией отходов. В устройстве установлен несъемный аккумулятор, который может быть извлечен только специалистом.

Поэтому устройство необходимо сдать в специализированный пункт приема или розничному продавцу.

*Маркировка: Cd = кадмий, Hg = ртуть, Pb = свинец