Y)GASLEEP ROHM* VOYAGER



HOW TO USE:

(iii) Wireless LED

Timer LEDs; will turn off after 20 seconds

(N) Wireless button

Set Timer

(4) Increase Volume

PER AUSTRALIAN CONSUMER LAW:

SAFETY INSTRUCTIONS PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
For proper use, we recommend using the provided USB cable included with this unit.

included with this unit.
When disconnecting the power
supply, pull the plug first. Do not
pull the cord by itself.
Never handle the power plug with
wet hands, as this could cause fire
or electric shock.
Refer servicing to qualified
personnel only.

Do not open the housing.
Do not twist or plinch the power supply cord if ends to be replaced, contact Yogasleep customer service (information above) to procure a replacement.
Unplug the unit (and power supply during lightning storms. To avoid damage, never place the unit near radiators, in front of heating years, or under direct sunlight.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture. The apparatus shall not be expose to splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

To avoid damage, never place the unit near radiators, in front of heating vents, under direct sunlight or near water.

FCC NOTICE

FCC NOTICE

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Partis of the FCC Aules. These limits are her ECC Aules. These limits are protection against harmful protection against harmful installation. This equipment installation. This equipment are a considerable and the second of the component of the component and the c

communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment of and on, the use interference by one or more of tifollowing measures:

Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician

for help.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the users authority to operat the equipment.

RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet
general RF exposure requirement. The
device can be used in portable exposur
condition without restriction.

DISPOSAL

Do not open the housing.

Turn unit on/off

Decrease Volume

(Cycle through white noise

Cycle through nature Cycle through relaxation/meditation

TO CONNECT YOUR DEVICE TO THE WIRELESS SPEAKER: Ensure bluetooth is active or your device. CONSUMER LAW:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law.
You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or to have the goods repaired or of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Press the Wireless button on your sound machine. The Wireless LED will flash blue. Complete pairing on your device via the bluetooth settings. When the device is paired, the Wireless LED light will turn solid blue.

solid blue.
If pairing is unsuccessful after 3 minutes, the blue light will turn orange. To attempt pairing again, press and hold the Wireless butto until the Wireless LED light flashe and repeat step 3 and 4 above.

Press the Wireless button. The Wireless LED light will turn off.

USB OR WIRELESS CHARGING:

Do not attempt to charge wirelessly while plugged in Low battery = Fast blinks Charging = Slow blinks Fully charged = Indicator light turns off



WHERE TO PLACE

For sound-masking purposes, the unit is most effective when placed between yourself and the source of noise. For example, in an urban environment, the unit might best be placed by the window to block have a noisy neighbor—in this instance, placement against a shared wall will be the most helpful shared wall will be the most helpful shared wall will be the most helpful household, placing the machine closest to the source of noise direction will provide the greatest eight place. The place is the place of t WHERE TO DI ACE

your side of the bed. In general, we recommend placing the unit at least three feet (one meter) away from you or your child. This lets the sound fill the space in order to provide the greatest sound-masking benefit and creates a soothing sound environment, conducive to sleep, concentration, or privacy.

WARRANTY INFORMATION AND THE YOGASLEEP CUSTOMER SERVICE PROMISE

CUSTOMER SERVICE PROMISE If you need service (even beyond the warranty period outlined below), PLEASE contact us! (help@ yogasieep.com | 1 (800) 999 6962) A live, knowledgable service team member will be happy to assist you. We are proud of our sound machines and stand behind our products.

LIMITED ONE-YEAR FACTORY WARRANTY:

EMILED UNE-YEAR.

Yogasleep warrants its products (with exceptions as indicated below), to the original purchaser, devided below, to the original purchaser, or the products of the products of the products of the products. The products of the products of

your warranty.

Our ultimate promise to you is that we do our best to make high-quality sound machines. We really do care about your enjoyment of our products. We want to hear from you any time you think our product has disappointed you. Please contact us. We stand behind these products, expect them to last, and make you happy, so the products of t



CÓMO UTILIZAR:

(N) LED inalámbrico

LED del temporizador: se apagará después de 20 segundos

Botón inalámbrico

Subir el Volumen

Bajar el Volumen

Ciclo de relajación/ meditación

PARA CONECTAR SU DISPOSITIVO AL ALTAVOZ INALÁMBRICO:

Asegúrese de que el bluetooth se encuentre activo en su dispositivo. Спаровіцічо. Pulse el botón "Inalámbrico" en su aparato de audio. La luz azul parpadeará.

parpadeará.

Complete el emparejamiento de su dispositivo por medio de la configuración de Bluetoxón.

Cuando el dispositivo esté emparejado, la luz LED inalámbrica será azul frjo.

Si el emparejamiento no tiene éxito después de 3 minutos, la luz azul después de 10 minutos, la luz azul después de 10 minutos, la luz azul después de 3 minutos, la luz azul después de 10 minutos, la luz azul después de 10 minutos, la luz azul después de 10 minutos de 10

DESACTIVAR LA CONEXIÓN INALÁMBRICA: Pulse el botón inalámbrico. La luz LED inalámbrica se apagará.

No intente cargar de forma inalámbrica mientras esté enchufado. Batería baja = Parpadeos rápidos Cargando = Parpadeos lentos Completamente cargado = La luz indicadora se apaga



DÓNDE COLOCAR

DÓNDE COLOCAR

Para propósitos de enido, la unidad funciona de forma más me en entre de mente de enido, la unidad funciona de forma más me en entre de la colocar la unidad funciona de ser en entre o colocar la unidad junto a la ventiana colocar la unidad junto a la ventiana colocar la unidad junto a la ventiana perioria de la unidad contra una perioria compartida. Si los sonio pared compartida. Si los sonio pared compartida. Si los sonio pared compartida. Si los sonio contigua a la sala proporcionará el mayor alivio. Finalmente, si la truente de ruido está justo al lado de contigua a la sala proporcionará el mayor alivio. Finalmente, si la compario de compartida de la compario que ronca, la unidad debe colocarse en la mesa de noche junto a la cama.
En general, recomendamos colocar la unidad al menos a tres pies (un que el soniol lo line el espacio para proporcionar el mayor beneficio de enmascaramiento de sonido y pueda crear un ambiente de sonido y pueda crear un ambiente de sonido y pueda cerar un ambiente de sonido.

concentración o la privacidad.
INFORNACIÓN DE CARANTÍA
Y LA PROMESA DE SERVICIO
AL CLIENTE DE VOCAS-LEDE
SI necesita servicio (incluso
después del periodo de garantía
que se indica a continuación),
ciOMUNQUESE con nosotros!
(help@yogasleep.com | 1 (800) 99
6562) Un miembro del equipo de
servicio experto estará encantado
de poder guadania.

Nos sentimos orgullosos de nuestras máquinas de sonido y respaldamos nuestros producto

GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA DE UN AÑO:

GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA DE UN AÑO:
Vigasleep garantiza al comprador rofiginal que sus productos (a excepción de lo que se indica a excepción de lo que se indica a conference durante el período de un año desde la fecha de compra. Esta garantia le otrorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos aque varian interior de la compra. Esta garantia le otrorga derechos legales específicos y usted también puede también de la compra del compra de la compra del compra de la compra del compra de la compra de la compra de la compra de la compra de

Encender/Apagar el Dispositivo

(N) Ciclo de ruido blanco

Ciclo de naturaleza

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Para un uso adecuado, se recomienda utilizar el cable de alimentación que se incluye cor esta unidad.

sí mismo.

Nunca manipules el enchufe
con las manos húmedas, ya que
podría causar un incendio o una
descarga eléctrica.

Consulta únicamente a personal
calificado par ealizar tareas
de mantenimiento.

No abras la carcasa.

No durzas no carcasa. No tuerzas no pellizques el cable de alimentación. En caso de necesitar sustituir el cable de alimentación, póngase en contact con el servicio de atencio de aloción de alimentación póngase en contact con el servicio de atención de atención de atención póngase por información anterior) para obtene un reemplazo.

un reemplazo.
Desenchufe la unidad (y la fuente de alimentación) durante tormentas eléctricas.
Para evitar daños, no coloque nunca esta unidad cerca de radiadores, frente a conductos de calefacción o bajo la luz directa del sol.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no expongas esta unidad a la lluvia o la humedad.

a la inuva d'a intribudad. El aparato no debe exponerse a salpicaduras y no deberán colocarse sobre el mismo objetos que contengan líquidos, como jarrones.

Para evitar daños, no coloques nunca el aparato o la batería cerca de radiadores, frente a conductos de calefacción, bajo la luz directa del sol o cerca del agua.

AVISO DE LA FCC

AVISO DE LA FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B., de conformidad con la Sección 15 de la Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección para proporcionar una protección per judiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de auterdo con las instrucciones puede causa las restrucciones puede causa las redrucciones puede causa las redrucciones

radiocomunicaciones.

Si membargo, no se garantiza que no puedan producirse interferencias en una instalación en particular. Si este equipo cause interferencias perjudiciales en la interferencias perjudiciales en la interferencias perjudiciales en la lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que interte corregir la interferencia puede de la siguientes medidas.

Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumentar la senaración entre el

antena receptora.

Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente en qui concetado el receptor.

Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/ televisión para obtener ayuda.

ADVERTENCIAL los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente complimiento podrían anular la autorización del usuario para opera el equipo.

DESECHO DESECHO

DESECHO

Este producto se clasifica como un "residuo electrónico" respecto a la eliminación adecuada del Miseria de la miseria de la electrónico de la electrónico de la electrónico de la electrónico de la unidad junto con tu basura y desechos domésticos ormales. Muchas jurisdicciones cuentan con departamentos de basura y saneamiento que tienen políticas y vias separadas para el desecho seguro de los mantes de la electrónica y vias separadas y soneamiento que tienen políticas y vias separadas y soneamiento de los recursos materiales. Ponte en contacto con el departamento de basura y saneamiento de tu localidad para saber como con la contra de como se residuos electrónicos de acuerdo con las normativas locales.

COMMENT UTILISER:

DEL sans fil

Témoin lumineux de la minuterie: s'éteint au bout de 20 secondes

Bouton sans fil

(40) Augmenter le Volume

POUR CONNECTER VOTRE APPAREIL À L'ENCEINTE SANS FIL:

Appuyez sur le bouton « sans fil » de votre machine sonore. La lumière bleue clignotera. Completez le couplage sur votre appareil via les paramètres bluetooth.

Lorsque l'appareil est couplé, le voyant LED sans fil sera bleu fix

DÉSACTIVER LA FONCTION SANS FIL:

CHARGEMENT SANS FIL OU USB:

Chargement = clignotement lent Pleinement chargé = Le voyant s'éteint



Centrez l'appareil chargez via un cable USB chargement sans fil USB non inclus

OÙ LE PLACER

OÙ LE PLACER

À des fins de masquage sonore,
l'appareil est plus efficace lorsqu'il
est placé entre vous et la source
de bruit. Par exemple, dans un
environnement urbain, il est
peut-être un voisin bruyant? Dans
ce cas, le placement contre un mur
partage sera le plus utile. Si les sons
placer la machine au plus proche
du mur qui joust le salon offrira le
plus grand soulagement. Enfin, si le
plus grand soulagement. Enfin, si le
plus grand soulagement. Enfin, si le
puis qu'and soulagement. Enfin, si le
puis qu'and soulagement. Enfin, si le
plus grand soulagement enfire a le
plus grand soulagement enfire a
un rur qui pout le salon offrira le
plus grand soulagement enfire la
voir cotte de la le
plus grand soulagement enfire le
plus grand soulagement
au mort en enfire le
plus grand soulagement
au mort enfire le
plus grand soulagement
au mort enfire le
plus grand soulagement
au mur qu'il peut proche
de l'entre de voir enfire le
plus grand soulagement
au mort enfire le
plus grand soulagement
au mur qu'il peut plus proche
au mur qu'il plus proche

YOUASLEEP
Si vous avez besoin d'assistance (méme au-delà de la période de garantie décrite ci-dessous), veuillez nous contacter! (help@ yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) Un membre de l'équipe service direct et bien informé sera heureux de vous aider de vous aider.

GARANTIE DE FABRICANT LIMITÉE À UN AN:

CARANTE DE FABRICANT
L'MITEÉ AU NA NA:

'Ogasleep garantit à l'acheteur
original que ses produits (sauf
les exceptions ci-dessous) sont
exempts de défectuosités pour
une période d'un an à compter
vous donne des droits l'égaux
spécifiques et vous pouvez aussi
jouir d'autres droits qui varient
d'un État à l'autre. Cette garantie
d'un État à l'autre. Cette garantie
d'un État à l'autre. Cette garantie
ou la main d'œuvre contre toute
défectuosité ou bris dans les
conditions normales d'utilisation.
Cette garantie limitée ne couvre
une chute accidentelle, une
manipulation brutale ou une
mavusies utilisation du produit
;'y compris l'altération. Toute
l'étiquette annulera également
cette garantie. Ne modifiez pas ou
nâtièrez pas le label de qualité, ni
les informations imprimées sur le
manchine sonore elle-même cale
annulerait votre garantie.
Notre promesse ultime à votre
égard, c'est que nous faisons de
notre mieux pour produire des
appareils de haute qualité sonore,
nous tient à cœur. Nous voulons

(Cycle de bruit blanc Cycle de la nature

Baisser le Volume

Allumer/Éteindre l'Apparei

Cycle de relaxation/ méditation

recevoir vos commentaires toutes les fois que vous pensez que notre produit vous a déçu. Veuillez nous contacter. Nous garantissons ces produits, nous espérons qu'ils auront une longue durée de vie et vous satisferont pleinement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS CES INSTRUCTIONS
Pour une utilisation adaptée,
nous recommandons d'utiliser le câble d'alimentation fourni
avec cet appareil.
Lorsque vous débranchez d'abord
la prise. Ne tirez pas sur le cordon
tout seul.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation avec les mains mouillées, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement. N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le căble d'alimentation doit être remplacé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus, pour obtenir un remplacement.

Débranchez l'appareil (et l'alimentation électrique) pendant les orages.

les orages.
Pour éviter tout dommage, ne
placez jamais l'appareil à proximité
de radiateurs, devant des évents
de chauffage ou sous la lumière
directe du soleil.

AVERTISSEMENT: Afin de réduire ie risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé aux éclaboussures et aucun objet rempil de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil. Pour éviter tout dommage, ne placez jamais l'appareil ou sa batterie à proximité de radiateurs, devant les bouches de chauffage, sou place la mêtre directe du soleil ou prés de l'eau.

NOTIFICATION DE LA FCC NOTIFICATION DE LA FCC
REMARQUE: Cet équipement a
été testé et déclaré conforme au
limites d'un appareil numérique
et le serve de la réglementation
de la FCC. Ces limites sont
conçues pour fournir une
protection raisonnable contre
les interférences nuisibles dans
une installation résidentielle.
et peut émettre de l'énergie de
radiofréquence et, s'il n'est pas
installe et utilisé conformément
aux instructions, peut provoquer
des interférences nuisibles aux
communications radio.
Cependant, il n'y a aucune

Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision ce qui peut être déterminé en éteignant puis en raillumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger plusieurs des mesures suivantes: Récrienter ou déplacer l'antenne de réception.

de reception.
Augmenter la distance entre
l'équipement et le récepteur.
Connecter l'équipement à une
prise sur un circuit différent
de celui auquel le récepteur
est connecté.

afin d'obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT: Les
changements ou modifications
de cet appareil non expressément
approuvés par la partie
responsable de la conformité
peuvent annuler le droit des
utilisateurs à utiliser l'équipement.

ELIMINATION

Ce produit est classé comme étant « déchet électronique » fatant de l'ectronique » fatant s'échet électronique » fatant s'échet électronique » fatant s'échet électronique » fatant s'échet par de l'ectronique de l'ectronique de l'ectronique set de vos échets. De nombreuses juridictions ont des services drodures et d'assainissement qui drodures et d'assainissement qui ordures et des échets électroniques afin d'assurer un recyclage écologique et durable pour la réctilisation des ressources matérielles. Eve utiliez s'il vous plait cortact et durable pour la réctilisation des ressources matérielles. Eve utiliez s'il vous plait cortact soit de déchets et d'assainissement pour savoir comment éliminer correctement vos déchets électroniques conformément à vos réglementations locales.

COMO USAR:

LED Sem Fios Temporizador LED: desliga-se após 20 segundos

Diminuir Volume

Ciclo através de ruído branco

Ciclo através da natureza

(i) Ligar/desligar o Dispositivo

Ciclo através de relaxamento/meditação

nossos produtos. Queremos que nos comunique qualquer motivo pelo qual possa pensar que o nosso produto o desapontou. Por favor, entre em contacto connosso. Nós prestamos suporte a estes produtos, esperamos que durem, e faremos todos os esforços razosveis para o delar satisfieito.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

POR FAVOR, LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

ESTAS INSTRUÇÕES

Para um funcionamento
adequado, recomendamos que, ao
ligar a fonte de alimentação, use o
cabo fornecido com esta unidade.
Ao desconectar a fonte de
alimentação, puxe a ficha. Não
puxe o fio.
Nunca manuseie a ficha com as
mãos molhadas, pois ises pode causar
um incêndio ou choque elétrico.
Consulte a reparação a penas de
pessoal qualificado.
Não abra a carcera do a narefelh

Não abra a carcaça do aparelho Não abra a carcaça do aparelho. Não torça nem aperte o cabo de alimentação. Se necessitar de substituir o cabo da fonte de alimentação, contacte o serviço de apoio ao cliente da Yogasleep (consulte a informação acima) pa obter um cabo de substituição. Desligue a unidade (e a fonte de alimentação) da corrente, durante a ocorrência de trovoadas.

a ocorrència de trovoadas. Par evitar danos, nunca coloque a unidade perto de radiadores, em frente de saídas de sistemas de aquecimento, ou sob a luz solar direta.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não deve expor esta unidade à chuva ou humidade.

ou humidade.

O aparelho não deve ser exposto a salpicos e nenhum objeto com líquidos, como jarros, deve ser colocado sobre o aparelho.

Para evitar danos, nunca coloque a unidade ou a bateria perto de radiadores, à frente de aberturas de aquecimento, sob a luz solar direta ou próximo da água.

AVISO DA ECC

. INFORMAÇÕES DE GARANTIA E A PROMESSA DE SERVIÇO AOS CLIENTES DA YOGASLEEP

para obter ajuda.
AVISO: As alterações ou
modificações feitas nesta unidade
que não sejam expressamente
aprovadas pela parte responsável
pela conformidade podem anular
a autoridade dos utilizadores para
operar o equipamento.

Disposição.

Este produto está classificado como 'lixo eletrónico' em referência à eliminação adequada nomo está como 'lixo eletrónico' em referência à eliminação adequada NÃO descarte a unidade junto com o lixo doméstico normal. Muitas jurisdições possuem departamentos de residuos e departamentos de residuos está deferentes para a eliminação segura do lixo eletrónico, a firm de garantir uma reciclagem ambientalmente segura e a defendente de la como de para elemento de recursos marefais. Entre em contacto com o departamento local de lixo, residuos e como descartar adequadamente o lixo eletrónico de acordo como s regulamentos locais.

Sélectionner le Minuteur

Assurez-vous que le bluetooth est actif sur votre appareil.

voyant LED apròles in lever a lega-si le jurmelage échoue après 3 minutes, le voyant bleu devient orange. Pour tenter à nouveau le jurmelage, appuyez sur le boutor Wireless (sans fil) et maintenez-enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux Wireless (sans fil) cligr puis répétez les étapes 3 et 4 cl-de

Appuyez sur le bouton Wireless. Le voyant lumineux Sans fil s'étei

N'essayez pas de charger sans fil lorsque l'appareil est branché. Batterie faible = clignotement rapide



INFORMATIONS SUR LA GARANTIE ET LA PROMESSE DE SERVICE CLIENT DE YOGASLEEP

ac vous aiuer. Nous sommes fiers de nos appareils sonores et répondons de nos produits.

(N) Botão sem fios Selecionar Temporizador

PARA CONECTAR SEU DISPOSITIVO AO SPEAKER SEM FIO: Certifica-te de que o bluetooth está ativo no teu dispositivo. Prime o botão "Wireless" na tua máquina de som. A luz azul irá piscar.

(4) Aumentar Volume

Completa o emparelhamento nas configurações bluetooth do teu dispositivo.

Quando o dispositivo estiver emparelhado, a luz do LED sem fio ficará azul sólido. fio ficará azul sólido. Se o emparelhamento não for bem sucedido após 3 minutos, a luz azul tornar-se-á cor-de-laranja. Para tentar emparelhar novamente, premir e manter premido o botão Sem Fios até a luz LED Sem Fios piscar e repetir os passos 3 e 4 acima

DESATIVAR O SEM FIOS:
Premir o botão Sem Fios. A luz LED
Sem Fios irá desligar-se.

USB OU CARREGAMENTO SEM FIOS:

Não tente carregar sem fios enquanto estiver ligado à co Bateria fraca = Pisca rápido . Carregamento = Pisca lento otalmente carregado = A luz ndicadora apaga



junta da cama.
Em geral, recomendamos a
colocação da unidade a pelo
menos três pés (um metro) de si,
Isto permite que o som preencha
o espaço, a fim de proporcionar o
máximo mascaramento de som e
criar um ambiente sonoro relaxan
propício ao sono, à concentração o
à privacidade.

YOUASLEEP
Se precisar de manutenção (mesmo para além do período de garantia indicado em baixo), POR FAVOR entre em contacto connosco! (help(@yogasleep. com 11 (800) 995 662) Um membro qualificado da equipa de membro qualificado do equipa de help prestar assistência.

Orgulhamo-nos dos nossos aparelhos de som e garantimos os nossos produtos.

GARANTIA DE FABRICA LIMITADA DE UM ANO:
A Yogasleep da garantia dos seus produtos (com as execções indicadas em baixo), ao comprador original, pelo periodo de um ano, original, pelo periodo de um ano, garantia dá-lhe direitos legais específicos, e também poderá ter outros direitos conforme a legislação local em vigor. Esta garantia limitada cobre todos so componentes selu o fabrico contra operação normal e destinada do produto. Esta garantia limitada cobre tidos produtos, esta garantia limitada não cobre danos provocados por quedas acidentais, manuseamento indevido, ou uso indevido do cabre danos provocados por altera ou manipula rá etiqueta também anula a garantia. Não altere nem adultare o selo de qualidade, nem as informações impressas do produto, esta gordo de compressa fundamenta. A gordo de compressa fundamental que les encontrars na parte inferior ou esta com esta minima parte inferior ou esta com esta com esta menta que les fazeros es nue damos o noses.

A promessa fundamental que lhe fazemos é que damos o nosso melhor para criar máquinas de som de alta qualidade. Preocupamo-nos verdadeiramente com a sua satisfação com os

GARANTIA DE FÁBRICA LIMITADA DE UM ANO:

ONDE COLOCAR

ONDE COLOCAR Para firs de mascaramento de som, a unidade e mise éricaz quando un unidade mise éricaz quando Colocaramento de la colocaramento de poderá ser melhor posicionar a unidade ao lado da janela para bloquear o ruido exterior da rua. Talvez tenha um vizinho barulhento nesse caso, a colocação junto de util. Seo sons forem emitidos no interior da sua casa, colocar a máquina junta da parede que fica ao lado da sala proporcionará um grande alivio. Por fim, se o ruido estiver próximo da sua casa, colocar un grande alivio. Por fim, se o ruido que ressona, a unidade deve ser colocada na mesa de cabeceira junta da cama.

AVISO DA FCC

NOTA: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital a para um dispositivo di para um di pa

Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
Conecte o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.

Consulte o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

NOTICE FOR AUSTRALIAN

