

说明书~爱莎
单页尺寸:50 x 85 mm
说明书边缘线不印刷
50mm

85mm

USER MANUAL



Please read this manual carefully before using the product. This product is for 18+ only.




Parameter

Product Name: Elsa
Product Number: AS384
Product Weight: Product 128g Remote control 15g
Product Size : 49*146*120mm
Charge voltage: 5V
Charge current: 0.48A
Waterproof level: IPX7

Usage Instructions

- Long press "Ⓞ" for 1.5s to turn on the massager, while the light's on showing it's in the standby mode.
- Swing: When the product is activated, short press "Ⓞ" button to select swing rhythm, 10 modes are available for selection, each time the frequency is switched, the light flashes.
- Vibration: When the product is activated, short press "Ⓜ" button to select vibration intensities, 10 modes are available for selection, each time the frequency is switched, the light flashes.
- In any mode, long press "Ⓞ" for 1.5s to turn off the massager.

App control



Scan the QR code to download the APP

* Download and install "Love Spouse", Register and log in.
* Click "+" to scan the bind device, or enter "8298" to bind the device.
* Before using APP control, Please activate the vibrator manually.
* Please allow APP to access Bluetooth.

[My Device]

a. classic mode

The device has a two-way control interface. Mode 1 is the swing function, Mode 2 is the vibration function.

b. musical mode

The APP will automatically search for the music player in the mobile phone. If you click on a music player to play music, the device will vibrate as the rhythm changes.

c. draw something

Click + and draw a line at will on the screen, save and name it. Click the triangle symbol on the name to enter the mode of free stroke saving.

d. shake

The device will vibrate according to the shaking rhythm and amplitude of your phone.

e. interactive

Friends search can search by ID number, mobile phone number, and mailbox.

[Interaction]

Click the icon of the friend you want to interact with, the system will initiate an interactive invitation, click confirm. If the other party accepts your invitation, the interactive connection is successful.

After the interactive connection is successful, the video is not turned on by default. You must first invite the other party's video and the other party agrees to open the video function before opening both parties.

[Note]

If the other party is not connected to the toy, your interactive interface has no control buttons at this time. The toy must be connected to the other party to have control buttons on your interactive interface. The device connection button on this interface is the Bluetooth icon in the upper right corner.

When interacting, the control button is to control the other party's device, not your own device.

[Message]

This APP supports sending text, pictures, voice, and vibration modes.

[Mine]

Account information, operating guide and settings.

Remote control



This product can be controlled by Remote as well.
1. After turning on the massager, short press "Ⓞ" on the remote to select the Swing rhythm, total 10 different modes;
short press "Ⓜ" on the remote to select the Vibration rhythm, total 10 different modes.

Charging Instrustions

- Please connet the magnetic poles correctly when charging.
- The indicator light flashes slowly when charging, after fully charged, the indicator light stays on.

USAGE NOTICE

- * This product is only for adult. Please keep away from children.
- * For hygiene purpose, please do not share with others.
- * Do not use excessive force during use, please pay attention to avoid injury.
- * Please stop using when you feel unwell

取扱説明書



製品を使用する前に、このマニュアルをお読みくださいこの商品は18歳以上の方のみご利用いただけます。



商品情報

名称:バイブ
品番:AS384
重さ:本体128g リモコン:15g
サイズ:49*146*120mm
充電電圧:5V
充電電流:0.48A
防水仕様:IPX7

使用上の注意

- 長押し"Ⓞ"待機状態で、短く押すとM1モーター起動、ライトが点滅してから常に点灯する。短く押し"Ⓞ"10種振動モード転換でき、またライトが点滅する待機状態で短く押し"Ⓜ"M2/M3モーター起動、ライトが点滅してから常に点灯する。
- 短く押し10種振動モード転換でき、またライトが点滅する。M2/M3モーター起動状態で長押し"Ⓜ"M2/M3モーター停止になります
長押し"Ⓞ"1.5秒以上押すと全てモーター停止になります
ご注意:充電中白く光り点滅、充電完了時白く光点滅する。

スマホ操作



APPコード



商品識別コード

- 左のAPPコードをスキャンし、アプリをダウンロードしてください。
- 「+」をクリックして商品識別コードをスキャンすからデバイスを追加すると、又は製品コード「8298」を追加することで、製品と携帯電話を連携させることができます。
- ご使用前に製品の電源ボタンを2秒長押しして電源を入れてください。
- 携帯電話のBluetoothをオンにしておく。

アプリの使用法

- ご使用前に製品の電源ボタンを2秒長押しして電源を入れてください。
- a.人気ボタン: モード1は9種スイングモードがあり、モード2は9種振動モードがあります。自分の好みに合わせて異なるモードを選択できます。
- b.音楽モード: 音楽モードをクリックして、音楽モードに入る。音楽のリズムに合わせてパターンが変化し、お気に入りの音楽でセックスライフが楽しめます。
- c.オリジナル: まずはオリジナルをクリックして、オリジナルに入ります。次に「+」記号をクリックして、手で自由にいろんな形を描き、名前をつけて保存します。
- d.シェイク: 携帯本体をシェイクしてスイングモードと振動モードを設定できます。シェイク速度が速いほど、スイングモードと振動モードが強くなります。
- e.対話モード: 「+」をクリックして、パートナーのID番号/ニックネーム/メールアドレスを入力し、パートナーを追加できます。

【対話モード】

通話したいパートナーのアイコンをクリックすると、システムがインタラクティブな招待を開始しますので、「確定」をクリックしてください。インタラクティブな接続が成功すると、ビデオ通話と音声通話のどちらかが選べます。相手があるあなたの招待を受け入れると、インタラクティブ接続が完了します。ビデオ通話をご希望でしたら、最初にビデオ通話を招待する必要があります。相手がビデオ通話に同意したら、ビデオ通話を開始できます。

【注意事項】

インタラクティブ接続中は、コントロールボタンはあなたのおもちゃではなくパートナーのおもちゃを制御します。

リモコン操作



- 待機状態で短く押し"Ⓜ"M2/M3モーター起動時ライトが点滅する
- 短く押すと10種振動モード転換でき、またライトが点滅し、M2/M3モーター起動状態で長押し"Ⓜ"M2/M3モーター停止になります。
- 長押し"Ⓞ"待機状態で、短く押すとM1モーター起動、ライトが点滅し、短く押し"Ⓞ"10種振動モード転換でき、またライトが点滅する
長押し"Ⓞ"1.5秒以上押すと全てモーター停止になります。

充電

- 充電時は磁極を正しく接続してください。
- 充電中はインジケータライトがゆっくりと点滅し、完全に充電された後、インジケータライトは点灯したままになります。

メンテナンス

- 消毒用ワイプで残りの部分をきれいにします。
- 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。
- 使用上の注意
- *本商品は大人専用です。お子様の手の届かないところに保管してください。
- *衛生上、他の方と共有しないでください。
- *ご使用の際は無理な力を加えず、けがをしないよう十分ご注意ください。
- *気分が優れない時はご使用をおやめください

GEBRAUCHSANWEISUNG



Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Dieses Produkt ist nur für 18+.




Parameter

Produktname: Elsa
Produktnummer: AS384
Produktgewicht: Produkt 128g, Fernbedienung 15g
Produktgröße: 49*146*120mm
Ladespannung: 5V
Ladestrom: 0.48A
Wasserdichtigkeit: IPX7

Gebrauchsanweisung

- Halten Sie "Ⓞ" 1,5 Sekunden lang gedrückt, um das Massagegerät einzuschalten, während das Licht eingeschaltet ist und anzeigt, dass es sich im Standby-Modus befindet.
- Swing: Wenn das Produkt aktiviert ist, drücken Sie kurz die Taste "Ⓞ", um den Swing-Rhythmus auszuwählen, 10 Modi stehen zur Auswahl, jedes Mal, wenn die Frequenz umgeschaltet wird, blinkt das Licht.
- Vibration: Wenn das Produkt aktiviert ist, drücken Sie kurz die Taste "Ⓜ", um die Vibrationsintensität auszuwählen. Es stehen 10 Modi zur Auswahl. Jedes Mal, wenn die Frequenz umgeschaltet wird, blinkt das Licht.
- Drücken Sie in einem beliebigen Modus 1,5 Sekunden lang auf "Ⓞ", um das Massagegerät auszuschalten.

APP-Steuerung



APP-QR-Code

Gerätebindungscode

- Scannen Sie den QR-Code der APP, um „Love Spouse“ herunterzuladen und zu installieren, registrieren Sie sich dann und melden Sie sich an.
- Klicken Sie auf „+“, um den Gerätebindungscode zu scannen, oder geben Sie „8298“ ein, um das Gerät zu binden.
- Bevor Sie die APP-Steuerung verwenden, aktivieren Sie den Vibrator bitte manuell.
- Bitte erlauben Sie der APP, auf Bluetooth zuzugreifen.

【Mein Gerät】

a. klassischer Modus

Das Gerät verfügt über eine Zwei-Wege-Steuerungsschnittstelle. Modus 1 ist die Schwingfunktion, Modus 2 ist die Vibrationsfunktion.

b. Musikmodus

Die APP sucht automatisch nach dem Musikplayer im Mobiltelefon. Wenn Sie auf einen Musikplayer klicken, um Musik abzuspielen, vibriert das Gerät, wenn sich der Rhythmus ändert.

c. zeichne etwas

Klicken Sie auf + und zeichnen Sie eine beliebige Linie auf dem Bildschirm, speichern und benennen Sie sie. Klicken Sie auf das Dreieckssymbol auf dem Namen, um in den Modus zum Speichern von Freistrichen zu gelangen.

d. shake-Modus

Das Gerät vibriert entsprechend dem Schüttelrhythmus und der Amplitude Ihres Telefons.

e. interaktiv

Sie können Freunde hinzufügen, indem Sie nach ID-Nummer, Mobiltelefonnummer oder Mailbox suchen.

【Interaktion】

Klicken Sie auf das Symbol des Freundes, mit dem Sie interagieren möchten. Das System initiiert eine interaktive Einladung, klicken Sie auf Bestätigen. Wenn der andere Teilnehmer Ihre Einladung annimmt, ist die interaktive Verbindung erfolgreich.

Nachdem die interaktive Verbindung erfolgreich war, wird das Video standardmäßig nicht aktiviert. Sie müssen zuerst das Video der anderen Partei einladen und die andere Partei stimmt zu, die Videofunktion zu öffnen, bevor Sie beide Parteien öffnen.

【Notiz】

Wenn die andere Partei nicht mit dem Spielzeug verbunden ist, verfügt Ihre interaktive Schnittstelle zu diesem Zeitpunkt über keine Steuertasten. Das Spielzeug muss mit der anderen Partei verbunden sein, um Steuertasten auf Ihrer interaktiven Schnittstelle zu haben.

Die Geräteverbindungstaste auf dieser Schnittstelle ist das Bluetooth-Symbol in der oberen rechten Ecke. Bei der Interaktion dient die Steuerungstaste dazu, das Gerät der anderen Partei zu steuern, nach Ihr eigenes Gerät.

【Nachricht】

Diese APP unterstützt das Senden von Text, Bildern, Sprache und Vibrationsmodi.

【Mein】

Inklusive Kontoinformationen, Bedienungsanleitung und Einstellungen.

Fernbedienung



Dieses Produkt kann auch per Fernbedienung gesteuert werden.
1. Drücken Sie nach dem Einschalten des Massagegeräts kurz "Ⓞ" auf der Fernbedienung, um den Swing-Rhythmus auszuwählen, insgesamt 10 verschiedene Modi;
Drücken Sie kurz "Ⓜ" auf der Fernbedienung, um den Vibrationsrhythmus auszuwählen, insgesamt 10 verschiedene Modi.

Ladeanleitung

- Bitte schließen Sie die Magnete beim Laden richtig an.
- Die Kontrollleuchte blinkt beim Laden langsam, nach dem vollständigen Aufladen bleibt die Kontrollleuchte an.

Wartung

- * Dieses Produkt ist nur für Erwachsene. Bitte von Kindern fernhalten.
- * Aus hygienischen Gründen bitte nicht mit anderen teilen.
- * Wenden Sie während des Gebrauchs keine übermäßige Kraft an, achten Sie bitte darauf, Verletzungen zu vermeiden.
- * Bitte stellen Sie die Verwendung ein, wenn Sie sich unwohl fühlen.

Manuel de l'utilisateur



Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Ce produit est réservé aux 18 ans et plus.



Parameter

Nom du produit: Aisha
Modèle de produit: AS384
Poids du produit: Produit 128g Télécommande 15g
Dimensions du produit: 49 * 146 * 120 mm
Tension de charge: 5V
Courant de charge: 0.48A
Niveau d'étanchéité: IPX7

Utilisation

- Appuyez longuement sur "Ⓞ" pendant 1,5 s pour allumer le masseur, tandis que la lumière est allumée indiquant qu'il est en mode veille.
- Swing : lorsque le produit est activé, appuyez brièvement sur le bouton "Ⓞ" pour sélectionner le rythme de swing, 10 modes sont disponibles pour la sélection, chaque fois que la fréquence est commutée, le voyant clignote.
- Vibration : lorsque le produit est activé, appuyez brièvement sur le bouton "Ⓜ" pour sélectionner les intensités de vibration, 10 modes sont disponibles pour la sélection, chaque fois que la fréquence est commutée, le voyant clignote.
- Dans n'importe quel mode, appuyez longuement sur "Ⓞ" pendant 1,5 s pour éteindre le masseur.

Contrôle de l'application



Code QR APP



Code de liaison de l'appareil

- Scannez le code QR de l'APP pour télécharger et installer "Love Spouse", puis enregistrez-vous et connectez-vous.
- Cliquez sur "+" pour scanner le code de liaison de l'appareil ou entrez "8298" pour lier l'appareil.
- Avant d'utiliser le contrôle APP, veuillez activer le vibrateur manuellement.
- Veillez permettre à l'APP d'accéder à Bluetooth.

【Mon appareil】

a. mode classique

L'appareil dispose d'une interface de commande bidirectionnelle. Le mode 1 est la fonction swing, le mode 2 est la fonction vibration.

b. mode musical

L'APP recherchera automatiquement le lecteur de musique dans le téléphone mobile. Si vous cliquez sur un lecteur de musique pour lire de la musique, l'appareil vibrera au fur et à mesure que le rythme change.

c. dessine quelque chose

Cliquez sur + et tracez une ligne à volonté sur l'écran, enregistrez-la et nommez-la. Cliquez sur le symbole triangulaire sur le nom pour entrer dans le mode d'enregistrement des traits libres.

d. mode secouer

L'appareil vibrera en fonction du rythme d'agitation et de l'amplitude de votre téléphone.

e. interactif

Vous pouvez ajouter des amis en recherchant un numéro d'identification, un numéro de téléphone portable ou une boîte à lettres.

【Interaction】

Cliquez sur l'icône de l'ami avec lequel vous souhaitez interagir, le système lancera une invitation interactive, cliquez sur confirmer. Si l'autre partie accepte votre invitation, la connexion interactive est réussie.

Une fois la connexion interactive réussie, la vidéo n'est pas activée par défaut. Vous devez d'abord inviter la vidéo de l'autre partie et l'autre partie accepte d'ouvrir la fonction vidéo avant d'ouvrir les deux parties.

【Note】

Si l'autre partie n'est pas connectée au jouet, votre interface interactive n'a pas de boutons de contrôle pour le moment. Le jouet doit être connecté à l'autre partie pour avoir des boutons de contrôle sur votre interface interactive.

Le bouton de connexion de l'appareil sur cette interface est l'icône Bluetooth dans le coin supérieur droit. Lors de l'interaction, le bouton de contrôle sert à contrôler l'appareil de l'autre partie, pas votre propre appareil.

【Message】

Cette application prend en charge l'envoi de modes texte, images, voix et vibration

【Mon】

Y compris les informations de compte, le guide d'utilisation et les paramètres.

TÉLÉCOMMANDE

Ce produit peut également être contrôlé à distance.

- Après avoir allumé le masseur, appuyez brièvement sur "Ⓞ" sur la télécommande pour sélectionner le rythme Swing, total 10 modes différents; appuyez brièvement sur "Ⓜ" sur la télécommande pour sélectionner le rythme de vibration, total 10 modes différents.

Charge

Chargez la lumière blanche à flash lent, remplie de lumière blanche longue et brillante.

MAINTENANCE

- * Ce produit est réservé aux adultes. Veuillez tenir à l'écart des enfants.
- * Pour des raisons d'hygiène, veuillez ne pas partager avec d'autres.
- * N'utilisez pas de force excessive pendant l'utilisation, veuillez faire attention pour éviter les blessures.
- * Veuillez cesser d'utiliser lorsque vous vous sentez mal

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.