

智能音乐拳击靶



用户手册

产品介绍：



使用说明：

1. 按下按钮，即可对设备进行操作；灯光会发出嗡嗡声打开，音乐将开始播放。
2. 按住该按钮2-3秒以关闭设备。
3. 当设备打开时，按下SPEED（速度）按钮以调整速度级别从1到9。
4. 当设备打开时，按下MODE（模式）按钮进行以下操作。
modes:P01为单人模式；P02表示双人模式；P03用于蓝牙模式。
*对于蓝牙设备，请查找以“Boxing”开头的设备名称
目标打开手机设置，通过连接到设备
蓝牙，您可以通过手机播放音乐。
5. 当设备打开时，按下按钮调节音量从1级到9级。

安装说明：

安装方法一：

1. 首先，从 EVAp 广告的上半部分撕下双面胶带。
2. 撕下双面胶带上半部分，确保对齐。
3. 从 EVAp 广告的下半部分撕下双面胶带。
4. 正确定位并牢固地粘到墙壁

安装方法二：

1. 将粘性砂垫与产品背面。
2. 撕下双面胶带上半部分，正确定位，与墙壁对齐，并将其牢固地固定到位。

故障排除：

NO.	故障症状	原因分析	故障排除方法
1	没有灯光或声音	产品未通电	短按电源按钮
2	短按电源按钮	电池电量耗尽	请收费
3	电池电量低报警声音	电池电量低	请收费
4	敲击声设备内部	由内部移动引起受力结构	正常现象

Warning:
(1) This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC: This device complies with the maximum permissible exposure (MPE) limits for exposure to radio frequency electromagnetic fields (EMF/ELF). The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restrictions.

注意事项：

1. 请将产品固定在坚固可靠的墙面上。
2. 请勿触碰边缘或边角区域，以防伤手或损坏设备。
3. 本产品适合成人使用，儿童应在成人监护下使用。
4. 初学者不要用力过猛，以免伤手。
5. 运动时应以安全为主，严禁踢腿和屈膝严格禁止。
6. 请勿敲击扬声器区域。
7. 如果设备无法开机或运行异常，请检查电池电量是否不足，并为其充电。
8. 如果产品长期不使用，建议每 1-2 个月充电一次。
9. 本产品不防水，请使用干布擦拭，切勿用水浸湿。
10. 请妥善保管使用说明书，以备不时之需。

合格证书

本产品经过严格
测试出厂。

产品名称：智能音乐拳击靶

检查员：_____

生产日期：_____



Intelligentes Musikboxziel



Bedienungsanleitung

Produkteinführung:



Gebrauchsanweisung:

- 1. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät zu bedienen; Die Lichter geben ein Summen aus. Öffnen Sie und die Musik beginnt zu spielen.
- 2. Halten Sie die -Taste 2-3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- 3. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die SPEED-Taste, um die Geschwindigkeit einzustellen. Die Pegel reichen von 1 bis 9.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die MODE-Taste, um die folgenden Operationen auszuführen. Modus: P01 ist Einzelspielermodus; P02 steht für den Zwei-Personen-Modus; P03 wird für Bluetooth-Modus verwendet.
- *Für Bluetooth-Geräte suchen Sie bitte nach Gerätenamen, die mit "Boxen" beginnen. Target öffnet Telefoneinstellungen durch Verbindung mit dem Gerät Bluetooth, können Sie Musik über Ihr Telefon abspielen.
- 5. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste um die Lautstärke von Stufe 1 auf Stufe 9 einzustellen.

Installationsanleitung:

Installation Method 1:

- 1. Entfernen Sie zuerst das doppelseitige Klebeband von der oberen Hälfte der EVA-Verbung. Doppelreihiger Kleber.
- 2. Befestigen Sie den EVA-Verbung einen Den an der Rückseite des Produkts und stellen Sie die Ausrichtung sicher.
- Stellen Sie die Ausrichtung sicher.
- 3. Reiten Sie das doppelseitige Band von der unteren Hälfte der EVA-Verbung ab.
- 4. Richtig positionieren und fest auf die Wand

Installationsmethode 2:

- 1. Verbinden Sie das Klebeband mit der Rückseite des Produkts.
- 2. Reiten Sie die obere Hälfte des doppelseitigen Klebebandes ab
- 3. Richtige Positionierung, ausgerichtet mit der Wand, Und fixieren Sie es fest.

Fehlerbehebung:

NO.	Symptome einer Fehlfunktion	Ursachenanalyse	Methoden zur Fehlerbehebung
1	Kein Licht oder Ton	Das Produkt ist nicht eingeschaltet	Drücken Sie kurz die Power-Taste
2	Drücken Sie kurz die Power-Taste	Batterie leer	Bitte laden
3	Alarmton bei niedrigem Batteriestand	Niedrige Batterie	Bitte laden
4	Klopfgeräusche im Inneren des Geräts	Strukturelle Belastungen durch innere Bewegung	Normales Phänomen

Warning:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If the equipment does cause harmful interference to radio communications, you are encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC NOTICE: This device complies with the requirements for operation with any other wireless or transmitter. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restrictions.

Anmerkungen:

- Bitte befestigen Sie das Produkt an einer stabilen und zuverlässigen Wand. Berühren Sie die Kanten oder Ecken nicht, um Verletzungen der Hände oder Beschädigungen der Ausrüstung zu vermeiden.
2. Dieses Produkt ist für Erwachsene geeignet, und Kinder sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Anfänger sollten nicht zu viel Kraft ausüben, um Verletzungen der Hände zu vermeiden.
4. Sicherheit sollte während des Trainings oberste Priorität haben, und Tritten und Beugen der Knie sind strengstens verboten.
- Tippen Sie nicht auf den Lautsprecherbereich.
5. Wenn das Gerät nicht eingeschaltet werden kann oder abnormal läuft, überprüfen Sie bitte, ob der Batteriestand niedrig ist, Und laden Sie es auf.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, wird empfohlen, es alle 1-2 Monate aufzuladen.
6. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Bitte wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab und benetzen Sie es nicht mit Wasser.
7. Bitte bewahren Sie das Benutzerhandbuch für zukünftige Verwendung richtig auf.

Konformitätsbescheinigung

Dieses Produkt wurde strengen Tests unterzogen.
Produktname: Intelligent Music Box Target

Inspektor: _____

Produktionsdatum: _____

