

N-one

One more enjoyment
one more passion

Pad
User manual

N-one

français

Manuel d'instructions/Carte de garantie

English

Instruction Manual/Warranty Card

Deutsch

Bedienungsanleitung/Garantiekarte

русский

Руководство/Гарантийный талон

日本語

取扱説明書・保証書

Español

Manual de instrucciones/Tarjeta de garantía

Italiano

Manuale di istruzioni/scheda di garanzia

한국어

사용 설명서/보증서

Android -Kurzanleitung

Anleitung zum ersten Einschalten

Dieser Leitfaden hilft Ihnen, die Sprache, die Zeitzone schnell auszuwählen und das WIFI-Netzwerk, den Namen des Benutzers und des Computers und andere Informationen einzustellen. Sie können den Anweisungen im Assistenten folgen, benutzerfreundliche Einstellungen vornehmen und Ihre tolle Erfahrung öffnen.

Definition der Taste

●Einschalttaste: 

○Drücken Sie lang im ausgeschalteten Zustand die Einschalttaste für 3 Sekunden einzuschalten.

○Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz die Einschalttaste, um den Bildschirm auszuschalten. Wenn Sie den Bildschirm aktivieren müssen, drücken Sie die Einschalttaste erneut.

○Drücken Sie im eingeschalteten Zustand lang für 3 Sekunden, um die Aufforderungsschnittstelle zum Ausschalten einzugeben. Drücken Sie lang für 10 Sekunden, um das Gerät auszuschalten

●Lautstärke + Taste: drücken Sie kurz, um die Systemlautstärke zu erhöhen 

●Lautstärke - Taste: drücken Sie kurz, um die Systemlautstärke zu reduzieren 

Virtuelle Schaltflächenleiste

-  **HOME-Taste** Klicken Sie hier, um direkt zur Hauptschnittstelle zurückzukehren
-  **Zurückkehr-Taste** Klicken Sie hier, um zur vorherigen Oberfläche zurückzukehren
-  **Hintergrund-Taste** Klicken Sie hier, um das Hintergrundprogramm anzuzeigen, umzuschalten und zu schließen
-  **Menü-Taste** Klicken Sie hier, um die Menüoption aufzurufen
-  **Bildschirmaufnahme-Taste** Klicken Sie hier, um das Bild des aktuellen Bildschirms zu speichern
-  **Lautstärke+** Drücken Sie kurz oder lang, um die Lautstärke zu erhöhen
-  **Lautstärke-** Drücken Sie kurz oder lang, um die Lautstärke zu reduzieren

Benachrichtigungsleiste zum Ziehen nach unten

-  **Benutzer** Klicken Sie hier, um schnell den aktuellen Benutzer zu wechseln
-  **Einstellung** Klicken Sie hier, um die Systemeinstellungen schnell aufzurufen
-  **Batterie** Klicken Sie hier, um die Batterieeinstellungen schnell aufzurufen
-  **WIFI** Klicken Sie hier, um Wi-Fi schnell ein- oder auszuschalten
-  **Bluetooth** Klicken Sie hier, um Bluetooth schnell ein- oder auszuschalten
-  **Szenenmodus** Klicken Sie hier, um die Lautstärke schnell anzupassen
-  **Flugmodus** Klicken Sie hier, um den Flugmodus schnell ein- oder auszuschalten



Automatische Drehung Klicken Sie hier, um die Sperrbildschirmausrichtung schnell ein- oder auszuschalten



Standortinformationen Klicken Sie hier, um die Ausrichtungsfunktion schnell ein- oder auszuschalten



Projektionsfläche Klicken Sie hier, um das drahtlose Suchgerät schnell ein- oder auszuschalten

Wi-Fi Drahtlose Verbindung

1. Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen. Klicken Sie auf „WLAN“ oder „Wi-Fi“, um das Wi-Fi-Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Schieben Sie den Schalter, schalten Sie die Wi-Fi-Funktion ein und das System scannt automatisch das Wi-Fi-Hotspot-Signal des Zubehörs.
3. Wählen Sie das Wi-Fi-Signal, das angeschlossen werden kann, geben Sie das entsprechende Passwort ein und klicken Sie auf „Verbinden“.

* Mobilfunkverbindung

1. Legen Sie die SIM-Karte in den ausgeschalteten Zustand und booten Sie in das System.
2. Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Flussverbrauch“;
3. Schieben Sie den Schalter, um das „mobile Datennetzwerk“ einzuschalten.

* Nur für Modelle geeignet, die diese Funktion unterstützen

* Bluetooth-Verbindung

1. Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen, klicken Sie auf das Menü „Bluetooth“;

2. Schieben Sie den Schalter, schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein und das System sucht automatisch das Bluetooth-Signal des Zubehörs ab.

3. Klicken Sie hier, um eine Verbindung zum Bluetooth-Gerät herzustellen, popup das System „Bluetooth-Kopplungsanfrage“, klicken Sie auf „Paarung“;

4. Wenn das andere Gerät festgestellt wird, ist die Verbindung erfolgreich.

***Nur für Modelle geeignet, die diese Funktion unterstützen**

Einstellungen anzeigen

Klicken Sie auf das Funktionssymbol "Einstellungen", um die Einstellungsliste aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Zeigen“

1. Helligkeit: Leiten Sie den Fortschrittsbalken ab, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung anzupassen.

2. Hintergrundbild: Sie können den Anzeigesinhalt des Desktop-Hintergrunds festlegen;

3. Ruhezustand: Sie können festlegen, dass der Bildschirm automatisch heruntergefahren wird, wenn er nicht in Betrieb ist.

4. Schriftgröße: Sie können die Größe der Systemanzeige einstellen.

5. Autom. Drehen: Sie können zum Sperren der aktuellen Bildschirmausrichtung oder zum automatischen Drehen der Bildschirmausrichtung entsprechend der Geräteausrichtung verwendet werden

Toneinstellung

Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen. Klicken Sie hier, um das Menü „Signalton und Benachrichtigungen“ auszuwählen

1. Lautstärke: leiten Sie den Fortschrittsbalken ab, um die Lautstärke des Mediums, des Alarms und der Klingeltöne anzupassen.

2. **Benachrichtigungsklingelton:** Sie können den Benachrichtigungsklingelton einstellen;
3. *** Telefonklingelton:** Sie können den Klingelton des Anrufers einstellen;
4. **Anderer Signalton:** Schalten Sie den Bildschirmsperrton ein oder aus und berühren Sie die Bildschirmrichtung

*** H D M I-Einstellung**

Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie die TV-Eingangsquelle auf den HDMI-Eingangszustand ein. Verbinden Sie das Fernsehgerät über das HDMI-Kabel mit dem Gerät, um das Bild zu synchronisieren.

1. **Modus:** Einstellbare HDMI-Bildausgabeauflösung und Bildwiederholfrequenz;
2. **Zoom:** Einstellbares HDMI-Bildausgabe-Anzeigeverhältnis;
3. **Kompensation der Bildschirmeneinstellung:** Feineinstellung des Anzeigeverhältnisses der HDMI-Bildausgabe.

***Nur für Modelle geeignet, die diese Funktion unterstützen**

Batteriestatusanzeige

Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Batterie“, um den Status der Batterieverbrauchs anzuzeigen. **Batterieanzeige-Schalter:** Schieben Sie den Schalter, um den Batterie-Prozentanzeige-Effekt ein- oder auszuschalten.

Computer verbinden

Dieses Produkt kann über ein USB-Kabel mit einem PC verbunden werden, um Daten zu kopieren oder zu löschen.

1. Wenn der PC Windows 7 oder höher ist, installiert der Computer automatisch den MTP-Treiber, wenn er zum ersten Mal mit dem Computer verbunden ist.

2. Wenn der personelle Computer ein Windows XP-Betriebssystem ist, muss das System vor der ersten Verbindung mit Windows Media Player 11 installiert werden, um die Verbindung zu unterstützen.

Anwendungsverwaltung

Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen, klicken Sie auf das Menü „Anwendung“, können Sie die Anwendung deinstallieren, den Standardvorgang löschen, den Cache leeren, die Daten löschen, den Stopp erzwingen und so weiter.

- 1. Anwendungen von Drittanbietern: nicht installierbar**
- 2. Systemanwendung: nicht deinstallierbar**

Benutzer

Klicken Sie auf das Funktionssymbol "Einstellungen", um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Benutzer“

- 1. kann für das Einrichten von Logins für mehrere Benutzer unterstützen;**
- 2. Jeder Benutzer kann seine eigene persönliche Anwendung und Inhalte einrichten.**

Standortinformationen

Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Standortinformationen“.

- 1. Schieben Sie den Schalter, um die Positionierungsfunktion ein- oder auszuschalten;**
- 2. Klicken Sie auf „Modus“, um die Art der Positionierung separat zu wählen.**

Sicherheitseinstellung

Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslistenschnittstelle aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Sicherheit“.

1. **Bildschirmsperchmodus:** Bildschirmsperchmodus für Verschieben, Muster, PIN-Code und Passwort können separat ausgewählt werden;
2. **Unbekannte Quelle:** Schieben Sie den Schalter, können Sie einstellen, ob eine lokale Anwendungsinstallation zugelassen wird oder nicht.

Sprache und Eingabemethode

Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Schnittstelle der Einstellungsliste aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Sprache und Eingabemethode“.

1. **Sprache:** Umschaltbare Systemsprache;
2. **Eingabemethode:** Sie können die Systemstandardingabemethode festlegen und die Funktion jeder Eingabemethode festlegen.

Kontoverwaltung

Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Kontoverwaltung“.

1. **Konto hinzufügen:** Fügen Sie ein Konto für die Anwendung im System hinzu.
2. **Verwaltungsfunktionen wie Synchronisationsdaten** können für vorhandene Konten ausgeführt werden.

Werkseinstellungen wiederherstellen

1. Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslistenschnittstelle aufzurufen, klicken Sie auf das Menü „Backup und Reset“ und wählen Sie „Werkseinstellungen wiederherstellen“.

2. Durch das Wiederherstellen der Werkseinstellungen werden alle Benutzerdaten (Programme, lokale Daten usw.) gelöscht. Bitte beachten Sie das Backup.

Datum und Uhrzeit

Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslistschnittstelle aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Datum und Uhrzeit“.

- 1. Automatische Bestimmung des Datums und der Uhrzeit: Mit dem Schieben der Starten-Funktion synchronisiert das System Datum und Uhrzeit automatisch, wenn es mit dem Netzwerk verbunden ist. Die Funktion zum Schieben ermöglicht die manuelle Einstellung von Datum und Uhrzeit;**
- 2. Automatische Bestimmung der Zeitzone: Mit dem Schieben der Starten-Funktion synchronisiert das System die Zeitzone automatisch, während es mit dem Netzwerk verbunden ist. Die Funktion zum Schieben ermöglicht die manuelle Einstellung der Zeitzone;**
- 3. Verwenden Sie das 24-Stunden-Format: Die Funktion zum Schieben ermöglicht die Anzeige der Uhrzeit im 24-Stunden-Modus.**

USBOTG-Funktion

Die USB OTG-Funktion kann die Verbindung zwischen diesem Produkt und anderen mobilen Geräten (U-Disk, mobile Festplatte, 3G-Netzwerkkarte, Maus, Tastatur usw.) für den Datenaustausch unterstützen.

- 1. Um die USB-OTG-Funktion zu verwenden, muss das mobile Gerät über das OTG-Kabel mit dem Produkt verbunden sein;**
- 2. Um die USB-OTG-Funktion zu verwenden, muss der Akkuladestand dieses Produkts über 50% gehalten werden, der Anschluss von High-Power-Mobilgeräten erfordert eine separate Stromversorgung.**

Краткое руководство пользователя Android

Руководство начала работы

Данное руководство поможет вам быстро выбрать язык, часовой пояс, настроить сеть WIFI, имя пользователя и компьютера и пр. информацию, вы можете следить за подсказками в мастере устройства, удобные настройки станут ценным опытом для вашего начала работы с устройством.

Назначение кнопок

● Кнопка питания: 

○ В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд для загрузки

○ В включенном состоянии кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы выключить экран, снова нажмите кнопку питания, чтобы активировать экран.

○ В включенном состоянии нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в интерфейс выключения, нажмите и удерживайте в течение 10 секунд для принудительного отключения.

● Кнопка громкость + : кратковременное или длительное нажатие для увеличения громкости



● Кнопка громкость - : кратковременное или длительное нажатие для уменьшения громкости



Виртуальная панель

-  Нажмите кнопку HOME, чтобы вернуться к главному интерфейсу
-  Нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу
-  Нажмите кнопку «Фоновый режим» для просмотра, переключения, закрытия фоновой программы
-  Нажмите кнопку «Меню», чтобы открыть меню
-  Нажмите кнопку «Захват экрана», чтобы сохранить скриншот экрана
-  Кнопка «Громкость +» краткое или длительное нажатие для увеличения громкости
-  Кнопка «Громкость -» краткое или длительное нажатие для уменьшения громкости

Нижняя панель уведомлений

-  Пользователь: Нажмите для быстрого переключения текущего пользователя
-  Настройки: Нажмите для быстрого вывода системных настроек
-  «Батарея»: нажмите для быстрого вывода настроек батареи
-  «Wi-Fi»: нажмите для быстрого подключения/отключения Wi-Fi
-  «Bluetooth»: нажмите для быстрого включения или отключения Bluetooth
-  «Набор параметров»: нажмите, чтобы быстро отрегулировать громкость
-  «Режим полета»: нажмите, чтобы быстро включить или выключить режим полета



«Авто поворот» нажмите, чтобы быстро включить или выключить блокировку направления экрана



«Информация о местоположении» нажмите, чтобы быстро включить или отключить GPS



«Проекция экрана» нажмите, чтобы быстро включить или отключить поиск беспроводного мультимедийного оборудования

Беспроводное подключение Wi-Fi

1. Нажмите значок «Настройки», чтобы войти в интерфейс списка настроек, выберите «WLAN» или «Wi-Fi» для входа в меню настроек Wi-Fi;
2. Сдвиньте переключатель, включив функцию Wi-Fi, система автоматически сканирует ближайшие точки Wi-Fi сигнала;
3. Выберите сигнал Wi-Fi, к который доступен для подключения, введите соответствующий пароль и нажмите «Подключить».

Подключение к мобильной сети

1. После установки SIM-карты в выключенном состоянии загрузите систему устройства;
 2. Нажмите значок «Настройки» для входа в интерфейс списка настроек, нажмите меню «Использование данных»
 3. Сдвиньте переключатель, включив «мобильную сеть передачи данных»
- * Подходит только для моделей, поддерживающих эту функцию.

* Bluetooth подключение

1. Нажмите значок «Настройки», чтобы войти в интерфейс списка настроек, выберите меню «Bluetooth»;
2. Сдвиньте переключатель, включив функцию Bluetooth, система автоматически сканирует ближайшие сигналы Bluetooth;

3. Выберите устройство Bluetooth, которое доступно для соединения, и в системе появится сообщение «Запрос Bluetooth подключения», нажмите «Подключить»;
 4. После подтверждения другого устройства, подключение будет успешно завершено.
- * Подходит только для моделей, поддерживающих эту функцию.

Настройки дисплея

Нажмите значок «Настройки», чтобы войти в интерфейс списка настроек, выберите меню «Дисплей»

1. Яркость: сдвиньте индикатор для регулировки яркости подсветки экрана;
2. Обои: можно установить обои дисплея рабочего стола;
3. Сон: можно установить время отсутствия операций системы, когда система может автоматически выключит экран и войти в спящий режим;
4. Размер шрифта: можно установить размер шрифта дисплея системы;
5. Автоматический поворот: можно установить для блокировки текущей ориентации экрана или автоматического поворота экрана в соответствии с направлением устройства.

Настройки звука

Нажмите значок «Настройки» для перехода в интерфейс списка настроек, выберите меню «Звуки уведомлений».

1. Громкость: сдвиньте индикатор для регулировки громкости носителя, будильника и мелодии звонка;
2. Мелодия уведомления: вы можете установить мелодию уведомлений;
3. * Мелодия вызова: вы можете установить мелодию входящего вызова;

4. **Другие уведомления:** вы можете включить или выключить сигнал блокировки экрана, сигнал касания поворота экрана
Направление экрана

*** Настройка HDMI**

Включите телевизор и установите источник входного сигнала телевизора в состояние входа HDMI. Подключите кабель HDMI к телевизору и устройству для синхронизации изображений.

1. **Режим:** Вы можете регулировать разрешение вывода изображения HDMI и частоту обновления;

2. **Масштабирование:** вы можете регулировать масштаб выходного изображения HDMI;

3. **Дополнительные настройки экрана:** вы можете точно настроить масштаб выходного изображения HDMI.

* Подходит только для моделей, поддерживающих эту функцию.

Состояние батареи

Нажмите значок «Настройки», чтобы войти в интерфейс списка настроек, выберите меню «Батарея», проверьте состояние использования батареи

Переключатель отображения батареи: сдвинув переключатель, можно включить или выключить эффект отображения процентного содержания батареи.

Подключение к компьютеру

Данное устройство можно подключить к персональному компьютеру через USB-кабель, для копирования или удаления данных.

1. Если на персональном компьютере установлена операционная система Windows 7 или выше, при первом подключении компьютер автоматически установит драйвера MTP;

2. Если на персональном компьютере установлена операционная система WindowsXP, то для поддержки соединения перед первым подключением необходимо установить Windows Media Player 11.

Управление приложениями

Нажмите значок «Настройки», чтобы войти в интерфейс списка настроек, выберите меню «Приложения». Вы можете удалять, очищать кэш, включать режим по умолчанию, очищать данные, принудительно останавливать и производить другие операции с приложениями.

1. Дополнительные приложения: могут быть удалены
2. Системные приложения: не могут быть удалены

Пользователь

Нажмите значок «Настройки», чтобы войти в интерфейс списка настроек, выберите меню

«Пользователи»

1. Может поддерживать функцию многопользовательского входа;
2. Каждый пользователь может настроить личные приложения и контент.

Информация о местоположении

Нажмите значок «Настройки», чтобы войти в интерфейс списка настроек, выберите меню «Информация о местоположении».

1. Сдвиньте переключатель, для включения и отключения функции определения местоположения;
2. Нажмите «Режим», для настройки способа определения местоположения.

Настройка безопасности

Нажмите значок «Настройки», чтобы войти в интерфейс списка настроек, выберите меню «Безопасность».

1. Режим блокировки экрана: вы можете выбрать следующие режимы блокировки: сдвиг, рисунок, PIN-код, пароль.
2. Неизвестный источник: сдвиньте переключатель для настроек разрешения установки локальных приложений.

Язык и метод ввода

Нажмите значок «Настройки», чтобы войти в интерфейс списка настроек, выберите меню «Язык и метод ввода».

1. Язык: вы можете поменять язык системы;
2. Метод ввода: вы можете настроить метод ввода по умолчанию, а также настроить функции всех методов ввода.

Управление учетными записями

Нажмите значок «Настройки», чтобы войти в интерфейс списка настроек, выберите меню «Управление учетными записями».

1. Добавить учетную запись: вы можете добавить учетную запись приложения в систему;
2. На существующих учетных записях могут выполняться функции синхронизации данных.

Сброс до заводских настроек

1. Нажмите значок «Настройки», чтобы войти в интерфейс списка настроек, нажмите меню «Резервное копирование и сброс», выберите «Сброс до заводских настроек».
2. Сброс до заводских настроек очистит все пользовательские данные (программы, локальные данные и т. д.), обратите внимание на резервное копирование.

Дата и время

Нажмите значок «Настройки», чтобы войти в интерфейс списка настроек, выберите меню «Дата и время».

1. Автоматическое определение даты и времени: сдвиньте переключатель, для активирования функции, функция может работать лишь при подключении устройства к сети автоматически синхронизируя дату и время. При отключении функции настройка даты и времени может осуществляться вручную;
2. Автоматическое определение часового пояса: сдвиньте переключатель, для активирования функции, функция может работать лишь при подключении устройства к сети автоматически синхронизируя часовые пояса. При отключении функция настройка часового пояса может осуществляться вручную;
3. Использование 24-часового формата: сдвиньте переключатель, для активирования функции использования 24-часового формата отображения часов.

Функция USB OTG

Данный продукт поддерживают функцию USB OTG соединения с другими мобильными устройствами (USB-накопитель, мобильный жесткий диск, 3G-сетевая карта, мышью, клавиатура и т. д.), и может осуществлять обмен данными.

1. Для использования функции USB OTG необходимо подключить мобильное устройство к продукту с помощью кабеля OTG;
2. Для использования функции USB OTG необходимо поддерживать процентный заряд батареи продукта выше 50%; силовые мобильные устройства подключаются с использованием отдельного источника питания.

Guide rapide Android

Guide de premier démarrage

Ce guide vous aidera à sélectionner rapidement la langue, le fuseau horaire, définir le réseau WIFI, le nom de l'utilisateur et de l'ordinateur et d'autres informations, vous pouvez faire des paramètres conviviaux selon les invites dans le guide, pour ouvrir votre expérience de grande valeur.

Définition du bouton

● **Bouton d'alimentation :** 

○ Maintenez sur le bouton d'alimentation pendant 3s sous l'état inactif, pour démarrer.

○ Appuyez brèvement sur le bouton d'alimentation sous l'état actif pour éteindre l'écran. Si vous avez besoin d'activer l'écran, appuyez brèvement à nouveau sur le bouton d'alimentation.

○ Maintenez sur le bouton d'alimentation pendant 3s sous l'état actif pour entrer dans l'interface d'invite d'arrêt, maintenez sur le bouton pendant 10s pour forcer l'arrêt.

● **Volume + :** appuyez brèvement pour augmenter le volume du système ; 

● **Volume - :** appuyez brèvement pour diminuer le volume du système. 

Barre de boutons virtuelles

-  **HOME** Cliquez-le pour retourner directement à l'interface principale
-  **RETOUR** Cliquez-le pour retourner l'interface précédente
-  **Arrière-plan** Cliquez-le pour afficher, commuter, fermer les applications d'arrière-plan
-  **MENU** Cliquez-le pour afficher les options de menu
-  **Capture d'écran** Cliquez-le pour enregistrer l'image d'écran actuelle
-  **Volume+** Appuyez brièvement ou maintenez, pour augmenter le volume
-  **Volume-** Appuyez brièvement ou maintenez, pour diminuer le volume

Barre déroulante de notification

-  **Utilisateur** Cliquez-le pour basculer rapidement l'utilisateur actuel
-  **Réglages** Cliquez-le pour afficher rapidement les réglages du système
-  **Batterie** Cliquez-le pour afficher rapidement le réglage de la batterie
-  **Wi-Fi** Cliquez-le pour activer ou désactiver rapidement la Wi-Fi
-  **Bluetooth** Cliquez-le pour activer ou désactiver rapidement le Bluetooth
-  **Mode scénario** Cliquez-le pour ajuster rapidement le volume
-  **Mode vol** Cliquez-le pour activer ou désactiver rapidement le mode vol.



Rotation automatique Cliquez-le pour activer ou désactiver rapidement l'orientation de verrouillage de l'écran



Localisation Cliquez-le pour activer ou désactiver rapidement la fonction de localisation



Écran de projection Cliquez-le pour activer ou désactiver rapidement la recherche des appareils sans fil

Connexion sans fil Wi-Fi

1. Cliquez sur l'icône fonctionnelle de « Réglages » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez l'option « WLAN » ou « Wi-Fi » pour entrer dans le menu de réglage Wi-Fi ;
2. Glissez l'interrupteur, pour activer ou désactiver le Wi-Fi, le système recherchera automatiquement le signal du point d'accès Wi-Fi.
3. Cliquez sur le signal Wi-Fi disponible, entrez le mot de passe correspondant, et cliquez sur « Connecter ».

* Connexion du réseau mobile

1. Insérez la carte SIM sous l'état d'arrêt, pour entrer dans le système ;
 2. Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglages » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Utilisation du débit »
 3. Glissez l'interrupteur, pour activer « Données cellulaires ».
- * Disponible uniquement pour les modèles prenant en charge cette fonctionnalité.

Connexion Bluetooth

1. Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglages » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Bluetooth » ;

2. Glissez l'interrupteur, pour activer Bluetooth, le système recherchera automatiquement le signal Bluetooth des pièces jointes ;

3. Cliquez sur l'appareil disponible Bluetooth, et cliquez sur « Jumelage »

4. Lorsque l'appareil de l'autre côté est déterminé, la connexion est réussie.

***Disponible uniquement pour les modèles prenant en charge cette fonctionnalité.**

Affichage

Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglages » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Affichage »

1. Luminosité : glissez la barre de progression pour ajuster la luminosité de l'écran de rétro-éclairage de l'écran ;

2. Fond d'écran : pour ajuster le contenu d'affichage du fond d'écran d'accueil ;

3. Verrouillage automatique : pour régler le temps du système ne fonctionnant pas, le système verrouillera l'écran au sommeil ;

4. Taille du texte : pour régler la taille du texte d'affichage du système ;

5. Rotation automatique : pour régler l'orientation de verrouillage de l'écran, ou tourner automatiquement l'orientation de l'écran selon l'orientation de l'appareil

Sons

Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglages » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Alertes et notifications »

1. Volume : glissez la barre de progression pour ajuster le volume de média, de réveil et de sonnerie ;

2. Alertes de notification : pour régler les sonneries de notification ;

3. Sonnerie : pour régler les sonneries d'appel ;

4. D'autres alertes : pour activer ou désactiver les sons de verrouillage, les alertes de touche ;

Réglage HDMI

Ouvrez la télévision, et réglez la source du signal d'entrée de télévision comme l'état d'entrée HDMI, pour synchroniser l'image après la connexion entre la télévision et ce produit par le câblage HDMI.

1. Mode : pour ajuster la résolution, le taux de rafraîchissement de sortie de l'image HDMI ;

2. Écaillage : pour ajuster la proportion d'affichage de sortie de l'image HDMI ;

3. Compensation d'ajustement d'écran : pour petits ajustements de la proportion d'affichage de sortie de l'image HDMI ;

*** Disponible uniquement pour les modèles prenant en charge cette fonctionnalité.**

État de la batterie

Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglages » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Batterie », pour afficher l'état d'utilisation de la batterie ;

Pourcentage de la batterie : glissez l'interrupteur, pour activer ou désactiver le pourcentage de la batterie.

Connexion à l'ordinateur

Ce produit peut connecter à l'ordinateur personnel via le câble USB, pour copier ou supprimer les données.

1. Si l'ordinateur personnel est un système d'exploitation au-dessus de Windows 7, l'ordinateur installera automatiquement le pilote informatique MTP lors de la première connexion ;

2. Si l'ordinateur est un système d'exploitation au-dessus de Windows 7, le système doit installer Windows Media Player 11 lors de la première connexion, pour supporter la connexion.

Gestion des applications

Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglages » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Applications » pour supprimer les applications, effacer les opérations par défaut, effacer des caches, effacer des données, forcer l'arrêt, et d'autres opérations.

1.Application du tiers : Déchargeable

2.Application du système : Impossible de désinstaller

Utilisateur

Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglage s » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Utilisateur »

1.Disponible pour régler la connexion multi-utilisateur ;

2.Chaque utilisateur peut créer leurs propres applications personnelles et contenus.

Localisation

Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglage s » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Localisation »

1.Glissez l'interrupteur, pour activer ou désactiver le service de localisation ;

2.Cliquez sur « Mode » pour sélectionner le mode de localisation.

Confidentialité

Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglage s » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Confidentialité ».

1.Mode de verrouillage de l'écran : peut sélectionner respectivement le mode de verrouillage de l'écran comme Glissement, Dessin, PIN Code, Mot de passe.

2.Source inconnue : glissez l'interrupteur pour régler si les applications locales sont disponibles d'installer.

Langue et clavier

Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglage » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Langue et clavier ».

1. Langue : pour changer la langue du système ;
2. Clavier : pour régler le clavier du système par défaut, ainsi que régler les fonctions des claviers.

Gestion du compte

Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglage » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Gestion du compte »

1. Ajouter un compte : pour ajouter un nouveau compte pour l'application du système ;
2. Synchronisation des données des comptes existants et d'autres fonctions de gestion.

Réinitialiser

1. Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglage » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Sauvegarder et réinitialiser », pour sélectionner « Réinitialiser ».
2. La réinitialisation effacera toutes les données de l'utilisateur (application, informations locales, etc.), veuillez faire attention à la sauvegarde.

Date et heure

Cliquez sur l'icône fonctionnelle « Réglage » pour entrer dans l'interface de liste des réglages, et sélectionnez le menu « Date et heure ».

1. Date et heure automatique : glissez pour activer cette fonctionnalité, pour réaliser la synchronisation automatique de la date et de l'heure, sous la connexion du réseau du système ; glissez pour désactiver cette fonctionnalité, pour réaliser le réglage manuel de la date et de l'heure ;

2. Fuseau horaire automatique : glissez pour activer cette fonctionnalité, pour réaliser la synchronisation automatique du fuseau horaire sous la connexion du réseau du système ; glissez pour désactiver cette fonctionnalité, pour réaliser le réglage manuel du fuseau horaire ;
3. Affichage 24h : glissez pour activer cette fonctionnalité, pour réaliser l'affichage 24h.

USBOTG

USBOTG prend en charge la connexion entre ce produit et d'autres appareils mobiles (disque U, disque dur mobile, carte réseau 3G, souris, clavier, etc.) pour l'échange de données.

1. Les appareils mobiles et ce produit doivent être connectés via le câble OTG pour réaliser l'utilisation USB OTG ;
2. Le pourcentage de la batterie du produit doit être supérieur à 50% pour l'utilisation USB OTG ; les appareils mobiles de haute puissance sont connectés à l'aide d'une alimentation séparée.

Android クイックユーザーガイド

初めて電源を入れるためのウィザード

このウィザードに沿って作業を進めると、言語やタイムゾーンの選択、WiFiネットワーク、ユーザー名、コンピュータ名の設定が簡単になります。ウィザードに表示されるメッセージの通りにカスタマイズ設定を行って、お得心験を始めましょう。

キー定義

電源キー: 

○電源が切れている場合は、3秒長押しすると起動します

○電源が入っている場合は、短押しするとスリープ状態に入り、もう一度短押しすると元の画面に復帰します

○電源が入っている場合は、3秒長押しするとシャットダウンを行うかどうかを確認するメッセージ画面に入り、10秒長押しすると強制的に電源を落とします

●音量+: 短押しまたは長押しをして音量を上げます



●音量-: 短押しまたは長押しをして音量を下げます



バーチャルキーバー



HOMEキー
ができます

タップしてホーム画面に直接に戻ること



戻るキー

タップして前の画面に戻ることができます

-  **バックグラウンドキー** タップしてバックグラウンドプログラムの表示、切替、終了を行うことができます
-  **メニューキー** タップしてメニューオプションを呼び出すことができます
-  **キャプチャキー** タップして現在画面を画像として保存できます
-  **音量を上げるキー** 短押または長押しをして音量を上げます
-  **音量を下げるキー** 短押または長押しをして音量を下げる

プルダウン通知バー

-  **ユーザー** タップして現在ユーザーを簡単に切り替えることができます
-  **設定** タップしてシステム設定を簡単に呼び出すことができます
-  **バッテリー** タップしてバッテリー設定を簡単に呼び出すことができます
-  **Wi-Fi** タップしてWi-Fiを簡単にオンまたはオフにすることができます
-  **ブルートゥース** タップしてブルートゥースを簡単にオンまたはオフにすることができます
-  **モード設定** タップして音量を簡単に調整できます
-  **機内モード** タップして機内モードを簡単にオンまたはオフにすることができます
-  **回転ロック** タップして画面向きのロックを簡単にオンまたはオフにすることができます
-  **位置情報** タップして位置情報を簡単にオンまたはオフにすることができます
-  **映像の外部出力** タップしてワイヤレスディスプレイデバイスの検索を簡単にオンまたはオフにすることができます

Wi-Fiワイヤレス接続

- 1、「設定」というアイコンをタップして設定リスト画面に入ります。タップして「WLAN」または「Wi-Fi」エントリを選択し、Wi-Fi設定メニューに入ります。
- 2、スワイプしてWi-Fiをオンにすると、Wi-Fiホットスポット信号が自動的に検索されます。
- 3、タップして接続可能なWi-Fi信号を選択し、適切なパスワードを入力後、「接続」をタップして完了します。

* モバイルネットワーク接続

- 1、電源が切れている状態で、SIMカードを挿入後、システムを起動します。
 - 2、「設定」というアイコンをタップして設定リスト画面に入ります。タップして「トラフィックの使用状況」メニューを選択します。
 - 3、スワイプして「携帯データネットワーク」をオンにして完了します。
- *この機能に非対応の機種では利用できません

* ブルートゥース接続

- 1、「設定」というアイコンを設定リスト画面に入ります。タップして「ブルートゥース」メニューを選択します。

2. スワイプしてブルートゥースをオンにすると、ブルートゥース信号が自動的に検索されます。
 3. タップして接続可能なブルートゥースデバイスを選択し、表示された「ブルートゥースのペア設定リクエスト」ポップアップの「ペアリング」をタップします。
 4. 接続先デバイスでOKを押すと、接続が完了します。
- *この機能に非対応の機種では利用できません

画面設定

「設定」というアイコンをタップして設定リスト画面に入ります。タップして「画面」メニューを選択します。

1. 輝度: プログレスバーをスワイプして画面のバックライト輝度を調整できます。
2. 壁紙: デスクトップ壁紙の設定を行うことができます。
3. スリープ: 作業が行われない状態が一定時間続いたときに、自動的にスリープ状態になります。
4. フォントサイズ: フォントサイズの設定を行うことができます。
5. 回転ロック: 現在画面の向きのロックをオンまたはオフにしたり自動回転にすることができます。

サウンド設定

「設定」というアイコンをタップして設定リスト画面に入ります。タップして「サウンドと通知」メニューを選択します。

1. 音量: プログレスバーをスワイプし、メディアやアラーム、通知音、着メロの音量を調整できます。
2. 通知音: 通知音の設定を行うことができます。
3. *着メロ: 着メロの設定を行うことができます。
4. その他のサウンド: 画面ロックをオンまたはオフにする時やタッチする時のサウンド

画面の向き

*HDMI設定

テレビで信号の入力ソースをHDMI入力にし、HDMIケーブルでテレビと接続すれば画像を同期できます。

- 1、モード：HDMI画像出力の解像度やリフレッシュレートを調整できます。
 - 2、ズーム：HDMI画像出力の表示比率を調整できます。
 - 3、画面補正：HDMI画像出力の表示比率を微調整できます。
- *この機能に非対応の機種では利用できません

バッテリー状態の表示

「設定」をタップして設定リスト画面に入ります。タップして「バッテリー」メニューを選択すれば、バッテリーの使用状況を表示できます
残量表示：スワイプして残量のパーセンテージ表示をオンまたはオフにすることができます。

コンピュータ接続

USBケーブルでコンピュータに接続すれば、データのコピーや削除などを行えます

- 1、コンピュータにWindows7以降を搭載している場合は、初めてコンピュータに接続するとき、MTPドライバが自動的にインストールされます
- 2、コンピュータにWindowsXP以降を搭載している場合は、初めてコンピュータに接続するとき、接続に対応するには、Windows Media Player 11をインストールしなければなりません。

アプリケーション管理

「設定」というアイコンをタップして設定リスト画面に入ります。タップして「アプリケーション」メニューを選択すれば、アプリケーションのアンインストールや既定操作の消去、キャッシュ消去、データ消去、強制停止などを行えます

- 1、第三者アプリケーション：アンインストール可能
- 2、システムアプリケーション：アンインストール不可能

ユーザー

「設定」というアイコンをタップして設定リスト画面に入ります。タップして「ユーザー」メニューを選択します

- 1、複数のユーザーのマルチログインに対応できます。

2、ユーザー毎に個人向けアプリケーションやコンテンツの設定を行います。

位置情報

「設定」というアイコンをタップして設定リスト画面に入ります。タップして「位置情報」メニューを選択します。

- 1、スワイプして位置情報をオンまたはオフにすることができます。
- 2、「モード」をタップして位置情報の表示方法を選択できます。

セキュリティ設定

「設定」というアイコンをタップして設定リスト画面に入ります。タップして「セキュリティ」メニューを選択します。

- 1、画面ロック:スワイプ、パターン入力、PINコード、パスワードから選択できます
- 2、提供元不明:スワイプしてオンまたはオフにすると、ローカルアプリケーションのインストールを許可するかどうかを設定できます

言語と入力方法

「設定」というアイコンをタップして設定リスト画面に入ります。タップして「言語と入力方法」メニューを選択します。

- 1、言語:システム言語の切替を行えます。
- 2、入力方法:既定の文字入力方法やその様々な機能の設定を行えます

アカウント管理

「設定」というアイコンをタップして設定リスト画面に入ります。タップして「アカウント管理」メニューを選択します。

- 1、アカウント追加:システムアプリケーションのアカウントを新しく追加できます。
- 2、既存アカウントのデータ同期など管理を行います

工場出荷初期化

1、「設定」というアイコンをタップして設定リスト画面に入ります。「バックアップと

復元」メニューをタップし、「工場出荷初期化」を選択して完了します。

2、工場出荷初期化を行うと、すべてのユーザーデータ（プログラムやローカルデータなど）が消去されるため、事前にバックアップしてください。

日付と時刻

「設定」というアイコンをタップして設定リスト画面に入ります。タップして「日付と時刻」メニューを選択します。

1、日付と時刻の自動更新：スワイプしてオンにするとインターネットに接続している場合の日付と時刻が自動的に更新され、逆にスワイプしてオフにすると日付と時刻を手動で設定できます。

2、タイムゾーンの自動更新：スワイプしてオンにするとインターネットに接続している場合のタイムゾーンが自動的に更新され、逆にスワイプしてオフにするとタイムゾーンを手動で設定できます。

3、24時間表記の使用：スワイプしてオンにすると、24時間制で表示されます

USB OTG 機能

USB OTG機能によって他のモバイルデバイス（USBメモリーやポータブルハードディスク、3G USB dongle、マウス、キーボードなど）との接続に対応でき、データ交換も行えます

- 1、USB OTG機能を利用するには、OTGケーブルでモバイルデバイスと接続しなければなりません。
- 2、USB OTG機能を利用するには、バッテリー残量を50%以上に維持しなければなりません。高出力のモバイルデバイスに対して、独立給電装置を使用してください。

Guía de inicio rápido de Android

Asistente de primer encendido

Este asistente le ayudará a seleccionar rápidamente el idioma y la zona horaria, configurar la red WIFI, el nombre del usuario y de la computadora y otra información, puede comenzar su experiencia de valor siguiendo los consejos del asistente y las configuraciones humanizadas.

Definición de botones

● Botón de encendido: 

○ En el estado de apagado, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para iniciar.

○ En el estado de encendido, presione brevemente el botón de encendido para apagar la pantalla. Cuando necesita activar la pantalla, presione el botón de encendido nuevamente.

○ En el estado de encendido, mantenga presionado durante 3 segundos para ingresar a la interfaz de solicitud de apagado, mantenga presionado durante 10 segundos para forzar el apagado.

● Botón de volumen "+": Pulsación corta o pulsación larga para aumentar el volumen 

● Botón de volumen "-": Pulsación corta o pulsación larga para disminuir el volumen 

Barra de botones virtual

-  Botón HOME Haga clic para volver directamente a la interfaz principal.
-  Botón de retorno Haga clic para volver a la interfaz anterior.
-  Botón de fondo Haga clic para ver, cambiar y cerrar los programas en segundo plano.
-  Botón de menú Haga clic para abrir la opción de menú.
-  Botón de captura de pantalla Haga clic para guardar la imagen de la pantalla actual.
-  Botón de volumen "+" Pulsación corta o pulsación larga para aumentar el volumen.
-  Botón de volumen "-" Pulsación corta o pulsación larga para disminuir el volumen.

Barra de notificación desplegable

-  Usuario Haga clic para cambiar rápidamente al usuario actual.
-  Configuración Haga clic para abrir rápidamente la configuración del sistema.
-  Batería Haga clic para abrir rápidamente la configuración de la batería.
-  Wi-Fi Haga clic para activar o desactivar Wi-Fi rápidamente.
-  Bluetooth Haga clic para activar o desactivar Bluetooth rápidamente.
-  Modo de escena Haga clic para ajustar el volumen rápidamente.
-  Modo avión Haga clic para activar o desactivar el modo avión rápidamente.



Rotación automática Haga clic para activar o desactivar el bloqueo de orientación de la pantalla rápidamente



Información de ubicación Haga clic para activar o desactivar la función de localización rápidamente



Proyección de pantalla Haga clic para activar o desactivar la búsqueda del dispositivo de visualización inalámbrico rápidamente

*** Conexión inalámbrica Wi-Fi**

1. Haga clic en el icono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar "WLAN" o "Wi-Fi" para ingresar al menú de configuración de Wi-Fi;
2. Deslice el interruptor para activar la función Wi-Fi, el sistema escaneará automáticamente las señales de Wifi cercanas;
3. Haga clic para seleccionar la señal de Wi-Fi que se puede conectar, ingrese la contraseña correspondiente y haga clic en "Conectar".

*** Conexión de red móvil**

1. Encienda después de insertar la tarjeta SIM en el estado de apagado para ingresar al sistema;
2. Haga clic en el icono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, y haga clic para seleccionar el menú "Uso de datos móviles";
3. Deslice el interruptor y active la "Red de datos móviles".

* Solo adecuado para modelos que admiten la función

*** Conexión Bluetooth**

1. Haga clic en el icono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, y haga clic para seleccionar el menú "Bluetooth";
2. Deslice el interruptor para activar la función Bluetooth, el sistema escaneará automáticamente las señales de Bluetooth cercanas;

3. Haga clic para seleccionar Bluetooth que se puede conectar. Haga clic en "Emparejar" en la "Solicitud de emparejamiento de Bluetooth" aparecida en el sistema.

4. Cuando el otro dispositivo confirma, se puede conectar con éxito.

* Solo adecuado para modelos que admiten la función

Configuración de pantalla

Haga clic en el icono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Pantalla"

1. Brillo: deslice la barra de progreso para ajustar el brillo de retroiluminación de la pantalla;

2. Fondo de pantalla: puede configurar el contenido de la pantalla de fondo de escritorio;

3. Inactividad: puede configurar el sistema para que duerma automáticamente cuando no está funcionando;

4. Tamaño de fuente: puede configurar el tamaño de la fuente de visualización del sistema;

5. Rotación automática: puede configurar para bloquear la orientación de la pantalla actual o girar automáticamente la orientación de la pantalla según la del dispositivo.

Configuración de sonidos

Haga clic en el icono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Sonidos y notificaciones".

1. Volumen: deslice la barra de progreso para ajustar el volumen del medio, la alarma y el tono de llamada;

2. Tono de llamada de notificación: puede configurar el tono de llamada de notificación;

3. * Tono de llamada del teléfono: puede configurar el tono de llamada;
4. Otros sonidos: puede activar o desactivar el tono de bloqueo de pantalla y el tono de toque.

*** Configuración de HDMI**

Encienda el televisor y configure la fuente de señal de entrada del televisor en el estado de entrada HDMI. Conecte el televisor a este producto a través del cable HDMI para sincronizar la imagen.

1. Modo: puede configurar la resolución de salida y la frecuencia de actualización de la imagen HDMI;
2. Zoom: puede configurar la relación de visualización de salida de la imagen HDMI;
3. Compensación de ajuste de pantalla: puede configurar levemente la relación de visualización de salida de la imagen HDMI.

* Solo adecuado para modelos que admiten la función

Pantalla de estado de la batería

Haga clic en el icono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Batería" para ver el estado de uso de la batería.

Interruptor de pantalla de la batería: deslice el interruptor para activar o desactivar la pantalla del porcentaje de batería.

Conectarse a la computadora

Este producto se puede conectar a una computadora personal a través del cable USB para copiar o eliminar datos.

1. Si la computadora personal es del sistema operativo Windows 7 o superior, la computadora instalará automáticamente el controlador MTP antes de conectarse por primera vez;

2. Si la computadora personal es del sistema operativo Windows XP, el sistema debe estar instalado con Windows Media Player 11 antes de conectarse por primera vez.

Gestión de aplicaciones

Haga clic en el icono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Aplicaciones" donde puede desinstalar las aplicaciones, borrar acciones predeterminadas, borrar cachés, borrar datos, forzar detención y etc.

1. Aplicaciones de terceros: se pueden desinstalar
2. Aplicaciones del sistema: no se pueden desinstalar

Usuarios

Haga clic en el icono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Usuarios"

1. Puede admitir la configuración de inicio de sesión de múltiples usuarios;
2. Cada usuario puede configurar la aplicación personal y el contenido.

Información de ubicación

Haga clic en el icono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Información de ubicación".

1. Deslice el Interruptor para activar o desactivar la función de localización;
2. Haga clic en "Modo" para seleccionar el método de localización.

Configuración de seguridad

Haga clic en el icono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Seguridad".

1. **Modo de bloqueo de pantalla:** puede seleccionar el modo de bloqueo de pantalla entre el deslizamiento, el patrón, el código PIN y la contraseña respectivamente;
2. **Fuente desconocida:** deslice el Interruptor para configurar si permitir la instalación de la aplicación local.

Idioma y método de entrada

Haga clic en el icono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Idioma y método de entrada".

1. **Idioma:** puede cambiar el idioma del sistema;
2. **Método de entrada:** puede configurar el método de entrada predeterminado del sistema y la función de cada método de entrada.

Gestión de cuentas

Haga clic en el icono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Gestión de cuentas".

1. **Agregar cuenta:** puede agregar la cuenta de la aplicación en el sistema;
2. Puede realizar las funciones de administración tales como la sincronización de datos para las cuentas existentes.

Restaurar la configuración de fábrica

1. Haga clic en el icono de la función "Configuración" para ingresar a la interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Copia de seguridad y restablecimiento", y seleccione "Restaurar la configuración de fábrica".
2. Restaurar la configuración de fábrica borrará todos los datos del usuario (programas, datos locales, etc.), preste atención a la copia de seguridad.

Fecha y hora

Haga clic en el icono de la función "Configuración" para ingresar a la Interfaz de la lista de configuración, haga clic para seleccionar el menú "Fecha y hora".

1. Determinación automática de la fecha y hora: deslice para activar la función, que puede sincronizar automáticamente la fecha y hora cuando el sistema está conectado a la red. Deslice para desactivar la función, que puede realizar la configuración manual de la fecha y hora;

2. Determinación automática de la zona horaria: deslice para activar la función, que puede sincronizar automáticamente la zona horaria cuando el sistema está conectado a la red. Deslice para desactivar la función, que puede realizar la configuración manual de la zona horaria;

3. Uso del formato de 24 horas: deslice para activar la función, que puede lograr la visualización del tiempo usando el formato de 24 horas.

Función USB OTG

La función USB OTG puede admitir la conexión entre este producto y otros dispositivos móviles (disco U, disco duro móvil, tarjeta de red 3G, ratón, teclado, etc.) para el intercambio de datos.

1. Para usar la función USB OTG, debe conectar el dispositivo móvil a este producto a través del cable OTG;

2. Para usar la función USB OTG, debe mantener la batería de este producto por encima del 50%; Debe usar una fuente de alimentación independiente para la conexión de dispositivos móviles de alta potencia.

Guida rapida all'uso sull'Android

Guida rapida alla prima accensione

La guida la aiuta ad impostare la lingua, il fuso orario, la rete Wi-Fi, il nome utente, il nome del computer e altre informazioni.

Seguendo le istruzioni della guida, è possibile personalizzare l'impostazione per iniziare un'esperienza fantastica.

Descrizione della tastiera

●Tasto di accensione: 

○Quando il dispositivo è spento, premere il tasto di accensione per 3 secondi e il dispositivo viene acceso.

○Quando il dispositivo è acceso, premere velocemente il tasto di accensione e la modalità di sospensione viene attivata. Premere ancora velocemente il tasto di accensione la modalità di sospensione viene disattivata.

○Quando il dispositivo è acceso, premere il tasto di accensione per 3 secondi e il sistema apre l'interfaccia del spegnimento. Per forzare lo spegnimento tenere il tasto premuto per 10 secondi.

●Tasto volume più: premere il tasto per aumentare il volume 

●Tasto volume meno: premere il tasto per ridurre il volume 

Barra dei tasti virtuali

-  Tasto HOME: toccare per ritornare alla pagina iniziale
-  Tasto ritorno: toccare per ritornare alla pagina precedente
-  Tasto background: toccare per visualizzare, cambiare o chiudere le applicazioni in esecuzione
-  Tasto menu: toccare per aprire il menu
-  Tasto schermata: toccare per salvare la schermata corrente
-  Tasto volume più: toccare per aumentare il volume
-  Tasto volume meno: toccare per ridurre il volume

Barra delle notifiche abbassabile

-  Utente: toccare per cambiare rapidamente l'utente
-  Impostazione: toccare per entrare rapidamente all'impostazione di sistema
-  Batteria: toccare per entrare rapidamente all'impostazione di batteria
-  Wi-Fi: toccare per attivare o disattivare rapidamente il Wi-Fi
-  Bluetooth: toccare per attivare o disattivare rapidamente il bluetooth
-  Impostazione del profilo: toccare per regolare rapidamente il volume
-  Modalità aereo: toccare per attivare o disattivare rapidamente la modalità aereo



Rotazione automatica: toccare per attivare o disattivare rapidamente la rotazione automatica dello schermo



Localizzatore: toccare per attivare o disattivare rapidamente la funzione di localizzazione



Proiettore: toccare per iniziare a cercare o interrompere a cercare del proiettore senza fili

Collegamento Wi-Fi

1. Cliccare l'icona dell'Impostazione per aprire la relativa pagina e poi cliccare 'WLAN' oppure 'Wi-Fi' per entrare all'impostazione del Wi-Fi;
2. Trascinare il tasto per attivare la funzione di Wi-Fi. Una volta attivata, il sistema inizia a cercare automaticamente i segnali di Wi-Fi disponibili;
3. Selezionare il segnale di Wi-Fi desiderato, inserire la password e poi cliccare 'collegare'.

* Collegamento all'internet mobile

1. Inserire la scheda SIM nel dispositivo ancora spento e poi accendere il dispositivo;
2. Cliccare l'icona dell'Impostazione per aprire la relativa pagina e poi cliccare il menu di 'Situazione dati utilizzati';

3. Trascinare il tasto per attivare 'Traffico dati'.

***Disponibile solo sui modelli compatibili**

*** Collegamento Bluetooth**

1. Cliccare l'icona dell'Impostazione per aprire la relativa pagina e poi cliccare il menu di 'Bluetooth';

2. Trascinare il tasto per attivare la funzione di Bluetooth. Una volta attivata, il sistema inizia a cercare automaticamente i segnali di Bluetooth disponibili;

3. Selezionare il dispositivo di Bluetooth desiderato, cliccare 'accoppiamento' quando viene visualizzata dal sistema la richiesta di 'consenso all'accoppiamento di bluetooth';

4. Quando il dispositivo da accoppiare conferma di connettersi, i due dispositivi vengono connessi con successo.

***Disponibile solo sui modelli compatibili**

Impostazione dello schermo

Cliccare l'icona dell'Impostazione per aprire la relativa pagina e poi cliccare il menu di 'Schermo';

1. Luminosità: trascinare il tasto per regolare la luminosità dello schermo;

2. Sfondi: impostare lo sfondo del desktop;

3. Ibernazione: impostare il sistema allo stato di Ibernazione quando il sistema non è in uso;

4. Grandezza dei caratteri: impostare la grandezza dei caratteri visualizzati.

5. Rotazione automatica: bloccare lo schermo corrente oppure impostare la rotazione automatica.

Impostazione della suoneria

Cliccare l'icona dell'Impostazione per aprire la relativa pagina e poi cliccare il menu di 'Suoneria e suoni di notifiche';

1. **Volume:** trascinare il tasto per regolare il volume della media, della sveglia e della suoneria;
2. **Suoni di notifiche:** impostare i suoni per le notifiche;
3. * **Suoneria cellulare:** impostare la suoneria della chiamata in entrata;
4. **Suoni di altre notifiche:** attivare o disattivare il suono di notifica per blocco dello schermo, per il tocco e per l'orientamento dello schermo.

*** Impostazione HDMI**

Accendere il televisore, impostare il segnale televisivo a HDMI e poi collegare il dispositivo al televisore con il cavo HDMI per sincronizzare le immagini.

1. **Modo:** per impostare la risoluzione e la frequenza di agglomamento delle immagini uscite in HDMI;
2. **Rapporto d'aspetto:** per impostare il rapporto d'aspetto delle immagini uscite in HDMI;
3. **Compensazione regolazione schermo:** per regolare leggermente il rapporto d'aspetto delle immagini uscite in HDMI;

*Disponibile solo sui modelli compatibili

Residuo batteria

Cliccare l'icona dell'Impostazione per aprire la relativa pagina e poi cliccare il menu di 'Batteria' per visualizzare il residuo;

Tasto percentuale batteria: trascinare il tasto per attivare o disattivare la visualizzazione della percentuale batteria.

Collegamento al PC

Il dispositivo è collegabile al PC personale tramite il cavo USB per copiare o eliminare i dati salvati.

1. Al primo collegamento al PC, il PC installa automaticamente il driver MTP se il sistema operativo è Windows 7 o avanzato.

2. Se il sistema operativo del PC è WindowsXP, è necessario installare il Windows Media Player 11 prima di collegare il dispositivo al PC.

Gestione applicazioni

Cliccare l'icona dell'Impostazione' per aprire la relativa pagina e poi cliccare il menu di 'Applicazione' per disinstallare le app, cancellare le operazioni predefinite, pulire la cache, eliminare i dati, forzare la chiusura di un'app ecc.

- 1. Applicazioni di terze parti: disinstallabili**
- 2. Applicazioni di sistema: non disinstallabili**

Utente

Cliccare l'icona dell'Impostazione' per aprire la relativa pagina e poi cliccare il menu di 'Utente';

- 1. È possibile utilizzare il dispositivo con più di un utente.**
- 2. Ogni utente può personalizzare le sue applicazioni.**

Localizzazione

Cliccare l'icona dell'Impostazione' per aprire la relativa pagina e poi cliccare il menu di 'Localizzazione';

- 1. Trascinare il tasto per attivare o disattivare la funzione della localizzazione;**
- 2. Cliccare 'modalità' per scegliere il modo di localizzare.**

Impostazione di sicurezza

Cliccare l'icona dell'Impostazione' per aprire la relativa pagina e poi cliccare il menu di 'Sicurezza';

- 1. Modalità sblocco schermo: sbloccare lo schermo ad una delle seguenti modalità: trascinamento, immagine, codice PIN, password;**
- 2. Fonte sconosciuta: trascinare il tasto per bloccare o sbloccare l'installazione delle applicazioni locali.**

Lingua e metodo di inserimento

Cliccare l'icona dell'Impostazione per aprire la relativa pagina e poi cliccare il menu di 'Lingua e metodo di inserimento';

1. Lingua: Impostare la lingua del sistema;
2. Metodo di inserimento: impostare il metodo di inserimento predefinito dal sistema e le altre impostazioni riguardanti tale metodo.

Gestione utente

Cliccare l'icona dell'Impostazione per aprire la relativa pagina e poi cliccare il menu di 'Gestione utente';

1. Aggiungere utente: è possibile aggiungere i nuovi utenti nelle applicazioni del sistema.
2. Sincronizzare i dati degli utenti già esistenti.

Ripristino delle impostazioni

1. Cliccare l'icona dell'Impostazione per aprire la pagina dedicata all'impostazione, selezionare il menu 'Backup e ripristino' e poi cliccare 'Ripristinare impostazioni'.
2. Tutti i dati (programmi, dati locali ecc.) verranno cancellati dopo il ripristino. Si prega di fare il backup se necessario.

Data e ora

Cliccare l'icona dell'Impostazione per aprire la relativa pagina e poi cliccare il menu di 'Data e ora';

1. Impostazione automatica di data e ora: una volta attivata questa funzione, il dispositivo sincronizza automaticamente la data e l'ora quando è collegato alla rete. Una volta disattivata questa funzione, è possibile impostare manualmente la data e l'ora;
2. Impostazione automatica di fuso orario: una volta attivata questa funzione, il dispositivo sincronizza automaticamente il fuso orario quando è collegato alla rete. Una volta disattivata questa funzione, è possibile impostare manualmente il fuso orario;

3. Formato 24 ore: una volta attivata questa funzione, il tempo viene visualizzato in formato 24 ore.

Funzione USB OTG

Tramite la funzione USB OTG è possibile collegare questo prodotto agli altri dispositivi portatili (chiavetta USB, hard disk portatile, scheda di rete 3G, mouse, tastiera ecc.) per scambiare i dati.

- 1. Per poter utilizzare la funzione USB OTG, è necessario collegare il prodotto ai dispositivi portatili con il cavo OTG;**
- 2. Per poter utilizzare la funzione USB OTG, il residuo di batteria deve essere più di 50%; Il dispositivo portatile di grande potenza deve essere alimentato indipendentemente.**

User manual

First boot up guide

Boot up guide will help you to select system language, time zone, WIFI network, user name and device information during first boot up.

Button functions

●Power button:.....

○When device is off, keep pressing power button for 3 secs to turn on the device

○When device is on, short press power button to turn on/off screen

○When device is on, keep pressing power button for 3 secs to access to power off interface, keep pressing for 10 secs to forcibly power off the device

●Volume+ button:Short press to increase the volume +

●Volume- button:Short press to decrease the volume -

Virtual button bar



HOME button

click to return to main screen



Back button

click to return to previous screen



Background button

click to view, switch and close background apps



Menu button

click to pull out menu



Screenshot button

click to save screenshot of current screen



Volume +

increase volume



Volume -

decrease volume

Pull down notification bar



User

click to switch local user accounts



Settings

click to access to system settings



Battery

click to access to battery settings



Wi-Fi

click to turn on/off Wi-Fi



Bluetooth

click to turn on/off Bluetooth



Mobile data

click to turn on/off mobile data



Flight mode

click to turn on/off flight mode



Auto-rotation

click to turn on/off auto-rotation



GPS

click to turn on/off GPS



Miracast

click to turn on/off Miracast

Wi-Fi connection

1. Turn on Wi-Fi in "Settings" menu, click search, select the available network and connect it by entering relative password.

Mobile network connection

1. Insert SIM card before power on system
2. Click setting icon to access to settings screen
3. Switch on mobile data toggle

*Above functions are only applicable for the supported devices.

Bluetooth connection

1. Click settings icon to access to Bluetooth menu
 2. Switch on Bluetooth and system will automatically search the Bluetooth devices nearby
 3. Click on the connectable Bluetooth device then select "match" in pop up menu;
 4. Wait for the Bluetooth device to confirm the connection
- *Above functions are only applicable for the supported devices**

Screen settings

Click settings to access to "Display" menu

1. Brightness: Scroll the bar to control the screen brightness
2. Wallpaper: set the wallpaper content
3. Sleep: set the screen time-out
4. Font size: set the size of font
5. Auto-rotation: lock the screen direction or let device to automatically rotate screen based on the direction

Audio settings

Click settings to access to "Sound" menu

1. Volume: Scroll the bar to adjust the volume of media, alarm and ringtone.

- 2. Notification sound: select notification sound**
- 3. Ringtone: select incoming call ringtone**
- 4. Other sounds: Turn on/off screen lock & touch sound effects**

HDMI settings

Turn on TV and set the Input source to HDMI, connect device to TV via HDMI cable.

- 1. Mode: adjust the output screen resolution**
- 2. Zoom & scale: zoom in/out and adjust the screen ratio**
- 3. Screen adjustment compensation: Fine tuning the output screen ratio**

Battery status

Click settings to access to "Battery" menu, battery usage can be viewed in here

Power display: switch on/off the toggle to turn on/off power remain percentage display

***Above functions are only applicable for the supported devices**

Connect to PC

Device can be connected with PC via USB cable to perform copy/delete actions.

1. Operating system including Windows 7 and above version will automatically install MTP drivers when device connecting to PC at first time
2. For Windows XP, Windows Media Player 11 must be installed before connecting device to PC

Application management

Click “settings” to access to application menu to perform actions including un-installation, clean default action, clean cache & data and force close application.

1. Third party applications: Un-installable
2. System application: cannot be un-installed

Users

Click settings icon to access to “Users” menu

1. System supports multi-user login
2. Each user can set its personal applications and contents

Location

Click settings icon to access to "Security" meny

- 1. Click settings icon to access to "Location" menu**
- 2. Click "mode" to select the accuracy**

Security

Click settings icon to access to "Security" meny

- 1. Screen lock mode: can select between the swipe, Pattern, Pin and password modes**
- 2. Unknown source: to allow/deny the app installation from unknown sources**

Language and input

Click settings to access to "language & input" menu

- 1. Language: select system language**
- 2. Input: choose the default system input method and its relative settings**

Accounts management

Click settings to access to "accounts" menu

1. Add accounts for installed applications
2. Manage the account data sync

Factory reset

1. Choose "factory data reset" to restore the system
2. Factory reset will clean all personal data, please do backup before taking the action

Date & time

Click settings to access to "data & time" select menu

1. Select "Automatic date & time" to let system to sync the local time when connecting to internet. You can manually adjust the time by turning off this function
2. Select "Automatic time zone" to let system to sync the local time zone when connecting to internet. You can manually adjust the time zone by turning off this function
3. 24-hour format: choose the 12-hour or 24-hour display format

USB OTG function

USB OTG function can be used to exchange data with other portable device (flash drive, mobile hard disk, 3G dongle, mouse and keyboard)

1. Devices need to be connected to this product via OTG cable
2. Please keep device power above 50% while using OTG function, separated power supply is needed for high-power consumption devices

초기설정 가이드

처음 전원을 켤 경우 아래와 같은 초기설정이 가능합니다.
기본 시스템 언어, 시간, Wifi 네트워크, 사용자 정보 등록이 가능합니다.

전원버튼

● 전원버튼: 

- 기기 전원이 종료되었을 때, 전원버튼을 3초이상 눌러 전원을 켜주세요.
- 기기 전원이 켜져있을 때, 전원버튼을 짧게 눌러 화면을 on/off 합니다.
- 기기 전원이 켜져있을 때, 전원버튼을 3초이상 눌러 전원종료 인터페이스 진입.
10초이상 길게 눌러 강제 전원 종료 가능합니다.

● 볼륨업(+) 버튼: 짧게 눌러 볼륨을 높입니다. 

● 볼륨다운(-) 버튼: 짧게 눌러 볼륨을 낮춥니다. 

가상버튼바

- | | | |
|---|---------------|---------------------------------|
|  | 홈 버튼 | 터치하여 메인화면으로 이동합니다. |
|  | 이전버튼 | 터치하여 전 화면으로 이동합니다. |
|  | 배경버튼 | 터치하여 실행중인 앱을 보거나 이동, 닫을 수 있습니다. |
|  | 메뉴버튼 | 터치하여 메뉴를 불러옵니다. |
|  | 스크린샷버튼 | 터치하여 현재 화면을 스크린샷하여 저장합니다. |

 **볼륨+ 버튼** 볼륨을 높입니다.

 **볼륨- 버튼** 볼륨을 낮춥니다.

상단알림바

 **사용자** 터치하여 로컬 사용자 계정을 변경합니다.

 **설정** 터치하여 시스템 설정에 접속합니다.

 **배터리** 터치하여 배터리 설정에 접속합니다.

 **Wi-Fi** 터치하여 Wi-Fi기능을 On/Off 합니다.

 **블루투스** 터치하여 블루투스 기능을 On/Off 합니다.

 **음소거** 터치하여 음소거 기능을 ON/OFF 합니다.

 **비행기모드** 터치하여 비행기모드를 On/Off 합니다.

 **자동회전** 터치하여 자동회전기능을 On/Off 합니다.

 **GPS** 터치하여 GPS 기능을 On/Off 합니다.

 **미라캐스트** 터치하여 미라캐스트 기능을 On/Off 합니다.

추가설정

Wi-Fi 연결

시스템 설정에서 Wi-Fi를 ON으로 변경한 후 하단에 연결 가능한 목록에서 연결하고자 하는 네트워크를 선택합니다. 패스워드 입력이 필요한 경우 입력 후 연결이 가능합니다.
잘못된 패스워드를 입력 할 경우, 네트워크 연결이 되지 않으며 '인증 문제' 라는 문구가 나타납니다.

블루투스 (지원기기대상)

블루투스 기능을 이용해 근거리에 있는 기기들과 무선으로 데이터를 공유할 수 있습니다.
설정 화면에서 블루투스를 선택 후 블루투스의 스위치를 눌러 기능을 활성화 시키십시오.

1. 시스템 설정에서 블루투스를 ON으로 변경합니다.
2. 하단에 연결 가능한 블루투스 기기 목록이 뜹니다.
3. 연결하고자 하는 기기를 사용할 수 있는 기기 목록에서 선택합니다.
 - 패스워드 입력이 필요한 경우(키보드) 입력 후 연결이 가능합니다.

디스플레이 설정

시스템 설정 - 디스플레이로 진입합니다.

- 밝기: 시스템 설정 - 디스플레이 - 밝기 수준 선택 후 원하는 밝기 조절이 가능합니다.
- 배경화면: 시스템 설정 - 디스플레이 - 배경화면 선택 후 원하는 배경화면 설정이 가능합니다.
- 절전 모드: 시스템 설정 - 디스플레이 - 절전 모드 선택 후 원하는 시간 설정이 가능합니다.
- 글꼴 크기: 시스템 설정 - 디스플레이 - 글꼴 크기 선택 후 원하는 크기 조절이 가능합니다.
- 자동 회전: 시스템 설정 - 디스플레이 - 기기 회전 시 선택 후 회전/유지 설정이 가능합니다.

HDMI 설정

TV 혹은 모니터 전원을 켜 후 HDMI 케이블을 이용하여 기기와 연결합니다.

별도의 프로그램 설치 없이 외부입력 설정으로 화면 출력이 가능합니다.

(HDMI 기능 탑재 모델만 해당 기능이 지원됩니다.)

추가설정

오디오 설정

시스템 설정 - 소리로 진입합니다.

- 볼륨 설정 : 스크롤 바를 이용하여 원하는 볼륨을 설정 가능합니다.
- 알람 설정 : 알람 일시중지 진입하여 알람 설정이 가능합니다.
- 기타 소리 : 기타 소리 ON-OFF 설정이 가능합니다.

배터리 설정

시스템 설정 - 배터리로 진입합니다.

- 배터리 사용량을 확인할 수 있습니다.
- 배터리 절약 모드 / 퍼센테이지 표기 ON/OFF 가 가능합니다.

PC와 연결하기

안드로이드 태블릿 기기는 USB 데이터 케이블을 이용해 PC와 연결하여 데이터 전송이 가능합니다.

- 운영 체제가 윈도우7 이상의 버전일 경우, 기기와 PC를 연결 할 시 자동으로 연결이 됩니다.
- 윈도우 XP의 경우 반드시 윈도우 미디어 플레이어 11이 설치되어 있어야 합니다.

애플리케이션 관리

시스템 설정 - 애플리케이션으로 진입합니다.

여기에서 애플리케이션 삭제, 강제종료, 앱 환경설정 초기화 등이 가능합니다.

- Third party 애플리케이션 과 기본 설치된 시스템 애플리케이션의 경우 삭제가 불가능합니다.

위치 설정

시스템 설정 - 위치 로 진입합니다. 여기에서 위치 모드를 선택할 수 있습니다.

(GPS 기능 탑재 모델만 해당 기능이 지원됩니다.)

추가설정

보안 설정

시스템 설정 - 보안 메뉴로 진입합니다.

- 화면 잠금 모드: 스와이프, 패턴, 핀번호 그리고 비밀번호를 이용하여 화면을 잠글 수 있습니다.
- 알 수 없는 소스 권한: 허용 ON/OFF 설정이 가능합니다.

언어 및 입력 설정

시스템 설정 - 언어및입력으로 진입합니다.

- 언어: 원하는 언어로 시스템 언어를 설정 가능합니다.
- 입력: 디폴트 입력 방법을 선택하고 이게 관련된 설정이 가능합니다.

계정 관리

시스템 설정 - 계정으로 진입합니다.

- 설치된 애플리케이션에서 로그인된 계정 목록을 확인 가능합니다.
- 해당 화면에서 등록된 계정을 관리 할 수 있습니다.
(제품 초기화시 모든 계정을 삭제하고 진행하시길 권장드립니다.)

공장초기화

초기화 작업은 제품의 모든 설정 및 데이터를 삭제합니다.

초기화를 실행하기 전에 중요한 데이터는 반드시 백업하세요.

화면에서 **설정** > **백업 및 초기화** > **공장 초기화** > **태블릿 초기화** > 모두지우기를 선택하면, 자동으로 다시 시작되며, 초기화가 진행됩니다.

날짜 및 시간 설정

시스템 설정 - 날짜 및 시간 으로 진입합니다.

- 날짜/시간 자동설정을 선택할 경우 현재 연결된 네트워크, GPS를 이용하여 자동 설정이 가능합니다.
- 표준시간대 선택을 선택할 경우, 해당 지역을 선택하여 날짜/시간 설정이 가능합니다.
- 24시간 형식 사용 ON/OFF 설정이 가능합니다.

추가설정

USB OTG 기능

USB OTG 기능을 이용하여 다른 휴대기기와 데이터를 교환할 수 있습니다.

(플래시드라이브, 모바일 하드디스크, 3G 무선수신기, 마우스, 키보드)

- 기기에 USB를 연결하기 위해서는 반드시 OTG 젠더 혹은 케이블이 필요합니다.
- 기기에 OTG 기능을 이용할 시에는 배터리 잔량을 최소 50% 이상을 유지해주세요.

비행기 탑승 모드

비행기 탑승 시 안전을 위해 인터넷과 같은 통신 관련 기능을 제한하고 나머지 기능은 그대로 사용할 수 있도록 설정/해제합니다.

설정 화면에서 무선 및 네트워크 더보기 ~ 비행기 탑승 모드를 선택하세요.

데이터 사용량

데이터 사용량을 확인할 수 있습니다. 설정 화면에서 데이터 사용량을 선택하세요.

- 데이터 사용량 주기: 설정한 주기 동안의 데이터 사용량을 확인합니다. 추가기능을 사용하려면 누르세요.

Charger Specifications

Tablet specs should refer to the input voltage/current show on back cover of the product you purchase.

- Please only use the charger meets above specification.
- Please do a fully recharge per 3 months if you don't use it for long time.

List of product contained hazardous substances and their contents

Component name	Hazardous substances  					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Device	*	o	o	o	o	o
Digital player	o	o	o	o	o	o

The sheet is made according to SJ/T 11364.

o: Means the content of this hazardous substances is under the limitation of GB/T 26572.

*: Means the content of this hazardous substances is over the limitation of GB/T 26572.

QI YUE (Shenzhen) Technology Limited

Official web: www.n-onepc.com

Support: service@n-onepc.com

Made in China

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna. -Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Portable Translator meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: NPad (FCC ID: 2A8TT-TAB) has also been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under this standard during product certification for when properly worn on the body is 1.253W/kg. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 0mm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0mm must be maintained between the user's body and the handset, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components.

Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna.