

SCOSCHIE
BTFREQ™ MINI

INCLUDED ELEMENTS

- A. BTFREQ™ Mini Wireless Bluetooth® Audio FM Transmitter/Receiver**
Transmissor/receptor áudio Bluetooth® mini B
- B. USB-C to USB-C Charging Cable (1 ft.)**
Cabo de recarga USB-C a USB-C de 1 p (30,5 cm)
- C. 3.5mm Audio Cable (1 ft.)**
Cabo de áudio 3,5 mm de 1 p (30,5 cm)

DEVICE SETUP

SECTION A - Overview

- SECTION B - Charging & Power On/Off**
Recarga y encendido/apagado
- SECTION C - Bluetooth Receiver Mode (RX)**
Modo receptor de Bluetooth (RX)
- SECTION D - Bluetooth Transmitter Mode (TX)**
Modo transmisor de Bluetooth (TX)
- SECTION E - FM Radio Mode (FM)**
Modo rádio FM (FM)
- SECTION F - Audio Playback Functions***
Funciones de reproducción de audio*

SECTION A

1. **3.5mm Audio Jack**
Fiche de áudio 3,5 mm
Conector de áudio de 3,5 mm
2. **Play/Pause & Battery Indicator**
Indicador de reprodução/pausa e do nível de carga da bateria
3. **LED Display**
Atrilagem LCD
Pantalla LED
4. **BT/FM Mode Indicator**
Indicador de modo Bluetooth/FM
5. **Power/Mode Button**
Botão de modo e reprodução
6. **Track Back**
Botão para retroceder
7. **Play/Pause Button**
Botão de reprodução/pausa
8. **Track Forward**
Botão para avançar
9. **USB-C Charging Port**
Porta de recarga USB-C

SECTION B

- Charging**
Use the included cable (A) to connect BTFREQ Mini to a USB-C Charger or power source (not included). The battery indicator (2) will illuminate while charging and shut off when charging is complete.
- Recarga**
Utilize o cabo incluído para conectar o BTFREQ Mini a um carregador ou fonte de energia USB-C (não incluído). O indicador de nível de carga (2) ficará aceso durante a recarga, e se apagará assim que a recarga estiver completa.
- Carga**
Utilice o cabo incluído para conectar o BTFREQ Mini a um carregador USB-C (não incluído). O indicador de nível de carga (2) ficará aceso durante a recarga, e se apagará assim que a recarga estiver completa.
- Power On/Off**
Press and hold the Mode (5) button to turn the unit on or off.
- Modo On/Off**
Presser et maintenir la touche de Mode (5) pour mettre en marche ou pour éteindre l'appareil.
- Encendido/Apagado**
Mantenga presionado el botón de Modo (5) para poner en marcha o apagar la unidad.

SECTION C

- Bluetooth Receiver Mode (RX)**
Input: Audio source with 3.5mm AUX-IN (cable included) or 3.5mm wired headphones
Output: Bluetooth wireless audio receiver, speaker, or headphones
- Modo receptor de Bluetooth (RX)**
Entrada: Fonte de áudio com conector de áudio de 3,5 mm (cabo incluído) ou fone de ouvido com fio de 3,5 mm
Saída: Receptor de áudio Bluetooth, alto-falante ou fone de ouvido
- Modo receptor de Bluetooth (RX)**
Entrada: Fuente de audio con conector de audio de 3,5 mm (cable incluido) o auriculares de 3,5 mm con cable
Salida: Receptor de audio Bluetooth, altavoz o auriculares
- Modo receptor de Bluetooth (RX)**
Entrada: Fuente de audio con conector de audio de 3,5 mm (cable incluido) o auriculares de 3,5 mm con cable
Salida: Receptor de audio Bluetooth, altavoz o auriculares

SECTION D

- Bluetooth Transmitter Mode (TX)**
Input: Audio source with 3.5mm AUX-IN (cable included)
Output: Bluetooth wireless audio receiver, speaker, or headphones
- Modo transmisor de Bluetooth (TX)**
Entrada: Fonte de áudio com conector de áudio de 3,5 mm (cabo incluído)
Saída: Receptor de áudio Bluetooth, alto-falante ou fone de ouvido
- Modo transmisor de Bluetooth (TX)**
Entrada: Fuente de audio con conector de audio de 3,5 mm (cable incluido)
Salida: Receptor de audio Bluetooth, altavoz o auriculares

*Note: BTFREQ Mini supports audio playback only. It does not support hands-free calling.
*Nota: BTFREQ Mini apenas suporta reprodução de áudio. Não suporta chamadas mãos-livres.
*Nota: BTFREQ Mini solo soporta reproducción de audio. No soporta llamadas manos libres.