

GARMIN.



A04354

Quick Start Manual	4
Manuel de démarrage rapide	16
Manuale di avvio rapido	30
Schnellstartanleitung	43
Guía de inicio rápido	57
Manual de início rápido	0

© 2022 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Garmin®, the Garmin logo, ANT+, [REDACTED] h®, and [REDACTED] k® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Explore™, Garmin [REDACTED] r™, and MapShare™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

[REDACTED] m® is a registered trademark of [REDACTED]. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

El número de registro COFETEL/IFETEL puede ser revisado en el manual a través de la siguiente página de internet.

Quick Start Manual




Introduction

WARNING

See the *Important Safety and Product Information* guide in the product box for product warnings and other important information.

Getting Started

When using your device the first time, you should complete these tasks to set it up and get to know the basic features.

- 1 Press  to turn on the device.
- 2 Select your language.
- 3 Download the Garmin  r™ app to your smartphone, and follow the on-screen instructions to pair and activate your device (page 6).
- 4 Sync your device with the Garmin  app (page 8).
- 5 Test your device before you begin your trip (page 8).

Device Overview

①	USB port (under weather cap)
②	Buttons
③	SOS button (under protective cap)
④	Power button

Buttons



Press to scroll through menus, options, and settings.



Press to scroll through menus, options, and settings.

OK

Press to choose an option or to acknowledge a message.
From the home page, press to open home page actions.

EN



Press to turn the device on.

Press to open the power menu.



Press and hold to turn the device off.



Turning On the Device



Press .

Pairing Your Phone and Activating the Device

WARNING

Before you can use the  h[®] features of your device, including messaging, SOS, tracking, and  Weather, you must activate it.

The  device works best when it is paired with the Garmin  app. The app allows you to compose and send messages using your phone, and to sync contacts and check-in messages with your device.

- 1 Turn on the  device.
- 2 Bring your compatible phone within 10 m (33 ft.) of your device.
- 3 From the app store on your phone, download the Garmin  app, and follow the on-screen instructions to complete the pairing process.

- 4 Select **Activate Now**.
- 5 Follow the on-screen instructions to activate a service plan.
- 6 Wait while the device communicates with the [REDACTED] m[®] satellite network.

After the devices are paired, they connect automatically when they are turned on and within range.

Garmin [REDACTED] App

You can use the Garmin [REDACTED] app for text messaging, tracking, SOS, weather, and managing your service plan. The app works over both the [REDACTED] satellite network and the internet

(using a wireless connection or cellular data on your phone). The app provides a messaging experience for [REDACTED] users and their friends and family. Anyone can download the app and connect their phone, allowing them to communicate using the internet to other app users (no login is required).


[REDACTED] Satellite Network


Your device requires a clear view of the sky to transmit messages and track points over the [REDACTED] satellite network. Without a clear view of the sky, your device attempts to send the

information until it acquires satellite signals.

TIP: For the best connection with satellites, the top of the device should be oriented toward the sky.

Syncing Data

After you make edits to your data, such as plan changes, contacts, or check-in messages, you must sync your device using the Garmin  app.

- 1 Open the Garmin  app.
- 2 Wait while your data syncs.

TIP: You can check status and see the last time

the device synced on the Device tab in the app.

Testing the Device

You should test the device outdoors before using it on a trip to ensure your satellite subscription is active.

- 1 From the home page, press ◀ or ▶ to scroll through the main menu options.
- 2 Select **Service Plan > Test Service**.
- 3 Press **OK**.
- 4 Select **Begin Test**.

Wait while the device sends a test message. When you receive a confirmation message,

your device is ready to use.

Features

WARNING

Before you can use the features of your device, including messaging, SOS, tracking, and Weather, you must have an active satellite subscription. Always test your device before you use it outdoors.

Ensure you have a clear view of the sky when using the messaging, tracking, and SOS functions, because these features require satellite access to operate properly.

NOTICE

Some jurisdictions regulate or prohibit the use of satellite communications devices. It is the responsibility of the user to know and follow all applicable laws in the jurisdictions where the device is intended to be used.

Messages

Your device sends and receives text messages using the satellite network.

Sending a Check-In Message

Check-in messages are messages with predefined text and recipients. You can use

EN

the Garmin [REDACTED] app to customize recipients.

- 1 From the home page, press **OK** to open the home page actions.
- 2 Select **Check In**.
- 3 Press ◀ or ▶ to scroll through the check-in messages.
- 4 Press **OK** to select a message.
- 5 Press **OK** to send the message.

Tracking

You can use the tracking feature on your [REDACTED] device to record track points and transmit them over the [REDACTED] satellite network at

the specified send interval. Track points appear on the Garmin Explore™ website and the MapShare™ tracking page.

Starting Tracking

- 1 From the home page, press **OK** to open the home page actions.
- 2 Select **Start Tracking**.

SOS

WARNING

Before you can use the SOS function, you must have an active satellite subscription. Always test your device before you use it outdoors.

Ensure you have a clear view of the sky when using the SOS

function, because this feature requires satellite access to operate properly.

NOTICE

Some jurisdictions regulate or prohibit the use of satellite communications devices. It is the responsibility of the user to know and follow all applicable laws in the jurisdictions where the device is intended to be used.

During an emergency, you can use your [REDACTED] device to contact the Garmin® International Emergency Response Coordination Center (IERCC) to request help. Pressing the SOS button

sends a message to the Garmin IERCC, and they notify the appropriate emergency responders of your situation. You can communicate with the Garmin IERCC during your emergency while you wait for help to arrive. You should only use the SOS function in a real emergency situation.

Initiating an SOS Rescue

You can initiate an SOS rescue with the device turned on or off if the device has battery power.

- 1 Lift the protective cap ① from the **SOS** button ②.



- 2 Press and hold the **SOS** button.
- 3 Wait for the SOS countdown.
The device sends a default message to the emergency response service with details about your location.
- 4 Reply to the confirmation message from the

emergency response service.

Your reply lets the emergency response service know that you are capable of interacting with them during the rescue. If you do not reply, the emergency response service will still initiate a rescue.

For the first 10 minutes of your rescue, an updated location is sent to the emergency response service every minute. To conserve battery power after the first 10 minutes, an updated location is sent every 10 minutes.

Canceling an SOS Request

If you no longer need assistance, you can cancel an SOS request after it is sent to the emergency response service.

- 1 Lift the protective cap, and hold the **SOS** button.
- 2 Select **Cancel SOS**.
- 3 When prompted to confirm your cancellation request, select **Cancel SOS**.

Your device transmits the cancellation request. When you receive a confirmation message from the emergency response service, the

device returns to normal operation.

Navigating Using

k
You can navigate back to the beginning of your path.

NOTE: This can be helpful if you get lost and need to find your way back to camp or the trail head.

- 1 From the home page, press ◀ or ▶ to scroll through the main menu options.
- 2 Select **[REDACTED]**
- 3 Select **Start**.

Device Information

Getting the Owner's Manual

The owner's manual includes instructions for using device features and accessing regulatory information.

Go to garmin.com/manuals.

Getting More Information

You can find more information about this product on the Garmin website.

- Go to support.garmin.com for additional manuals, articles, and software updates.

- Go to buy.garmin.com, or contact your Garmin dealer for information about optional accessories and replacement parts.

Charging the Device

NOTICE

To prevent corrosion, thoroughly dry the USB port, the weather cap, and the surrounding area before charging or connecting to a computer.

NOTE: The device does not charge when it is outside the approved temperature range (page 15).

- 1 Lift the weather cap ①.



- 2 Plug the small end of the power cable into the charging port ② on the device.
- 3 Plug the other end of the power cable into a compatible AC power adapter.
- 4 Plug the AC power adapter into a standard wall outlet.

The device displays the current battery charge level.

Specifications

Operating temperature range	From -20° to 60°C (from -4° to 140°F)
Charging temperature range	From 0° to 45°C (from 32° to 113°F)
Wireless frequency/protocol	2.4 GHz @ 5.4 dBm maximum 1.6 GHz @ 35.9 dBm maximum

EU SAR (limb)	0.30 W/kg simultaneous
EU SAR (body)	0.30 W/kg simultaneous

Manuel de démarrage rapide

Introduction



AVERTISSEMENT


Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres

informations importantes sur le produit.

Mise en route


Lors de la première utilisation de l'appareil, vous devrez effectuer les opérations suivantes pour le configurer et vous familiariser avec les fonctions de base.

- 1 Appuyez sur le bouton  pour allumer l'appareil.
- 2 Sélectionnez votre langue.
- 3 Téléchargez l'application Garmin  sur votre smartphone et suivez les instructions à l'écran pour coupler et activer votre appareil (page 18).

- 4 Synchronisez votre appareil avec l'application Garmin  (page 20).
- 5 Testez votre appareil avant de commencer votre trajet (page 21).

Présentation de l'appareil

- 1 Port USB (sous le capuchon étanche)

2	Boutons
3	Bouton SOS (sous le cache de protection)
4	 Bouton Marche/Arrêt

FR

Boutons

◀ Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les menus, les options et les paramètres.

▶ Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les menus, les options et les paramètres.

OK

Appuyez sur ce bouton pour choisir une option ou confirmer la lecture d'un message.

Sur la page d'accueil, appuyez sur ce bouton pour ouvrir les actions de la page d'accueil.

⏻



Appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil. Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu Marche/Arrêt. Maintenez ce bouton enfoncé pour allumer/éteindre l'appareil.



Mise sous tension de l'appareil

Appuyez sur .

Couplage de votre smartphone et activation de l'appareil

AVERTISSEMENT

Avant de pouvoir utiliser les fonctions  sur votre appareil, y compris la messagerie, les SOS, le suivi et Météo  vous devez activer votre appareil.

L'appareil  fonctionne mieux lorsqu'il est couplé à l'application Garmin . L'application vous permet de rédiger et d'envoyer

des messages à l'aide de votre smartphone, de synchroniser des contacts et des messages prédéfinis avec votre appareil.

- 1 Allumez l'appareil [REDACTED]
- 2 Placez votre smartphone compatible dans un rayon de 10 m (33 pi) de votre appareil.
- 3 Dans la boutique d'applications de votre smartphone, téléchargez l'application Garmin [REDACTED] et suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de couplage.

4 Sélectionnez **Activer maintenant**.

5 Suivez les instructions à l'écran pour activer un abonnement.

6 Patientez pendant que l'appareil communique avec le réseau satellite [REDACTED]

Une fois les appareils couplés, ils se connectent automatiquement l'un à l'autre lorsqu'ils sont allumés et à portée.

Application Garmin

[REDACTED]
Vous pouvez utiliser l'application Garmin [REDACTED] pour les SMS,

le suivi, les SOS, la météo et la gestion de votre abonnement. L'application fonctionne à la fois sur le réseau satellite [REDACTED] et sur Internet (à l'aide d'une connexion sans fil ou des données cellulaires sur votre smartphone). L'application fournit des fonctions de messagerie aux utilisateurs [REDACTED] à leurs amis et à leur famille. Tout le monde peut télécharger l'application, connecter son smartphone et communiquer avec les autres utilisateurs de l'application via Internet (aucune informations de connexion requises).

Réseau satellite [REDACTED]

Vous devez avoir une vue dégagée sur le ciel pour que votre appareil puisse envoyer des messages ou points de tracé via le réseau satellite [REDACTED]. Sans cela, votre appareil essaie d'envoyer des informations jusqu'à l'acquisition des signaux satellites.

ASTUCE : pour une connexion optimale avec les satellites, orientez le haut de l'appareil en direction du ciel.

Synchronisation des données [REDACTED]

Si vous modifiez vos données (changement d'offre

de services, contacts, messages prédéfinis), vous devez les synchroniser avec votre appareil à partir de l'application Garmin

- 1 Ouvrez l'application Garmin
- 2 Patientez pendant la synchronisation de vos données.

ASTUCE : vous pouvez vérifier l'état de l'appareil et voir la dernière synchronisation sous l'onglet Appareil de l'application.

Test de l'appareil

Il est recommandé de tester l'appareil dehors avant de l'utiliser, pour vous assurer que votre abonnement satellite est activé.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **Formule service > Tester le service.**
- 3 Appuyez sur **OK.**
- 4 Sélectionnez **Démarrer le test.**

Patientez pendant que l'appareil envoie un message de test. Lorsque

Fonctions

AVERTISSEMENT

Pour utiliser les fonctions [REDACTED] sur votre appareil [REDACTED] y compris la messagerie, les SOS, le suivi et Météo [REDACTED] vous devez disposer d'un abonnement satellite actif. Testez toujours votre appareil avant de l'utiliser à l'extérieur.

Assurez-vous de disposer d'une vue dégagée du ciel quand vous utilisez les fonctions de message, de suivi

et de SOS, car ces fonctions nécessitent d'acquérir des signaux satellites pour fonctionner correctement.


AVIS

Certaines juridictions réglementent ou interdisent l'utilisation des appareils de communication satellite. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se renseigner sur les lois en vigueur dans la juridiction où il entend utiliser l'appareil et de s'y conformer.

Messages

Votre appareil [REDACTED] envoie et reçoit des messages via le réseau de satellites [REDACTED]



Envoi d'un message prédéfini

Les messages prédéfinis sont des messages dont vous avez rédigé le texte et choisi les destinataires à l'avance. Vous pouvez utiliser l'application Garmin  pour personnaliser les destinataires.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur **OK** pour ouvrir les actions de la page d'accueil.
- 2 Sélectionnez **Check In**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour faire défiler les messages prédéfinis.

- 4 Appuyez sur **OK** pour sélectionner un message.
- 5 Appuyez sur **OK** pour envoyer le message.

Suivi

Vous pouvez utiliser la fonction de suivi de votre  pour enregistrer des points de tracé et les transmettre via le réseau satellite  à l'intervalle d'envoi spécifié. Les points de tracé s'affichent sur le site web Garmin Explore et la page de suivi MapShare.

Démarrage du suivi

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur **OK** pour

ouvrir les actions de la page d'accueil.

- 2 Sélectionnez **Démarrer le suivi**.

SOS

AVERTISSEMENT

Pour utiliser la fonction SOS, vous devez disposer d'un abonnement satellite actif. Testez toujours votre appareil avant de l'utiliser à l'extérieur.

Assurez-vous de disposer d'une vue dégagée du ciel quand vous utilisez la fonction de SOS, car elle nécessite d'acquérir des signaux satellites pour fonctionner correctement.

AVIS

Certaines juridictions réglementent ou interdisent l'utilisation des appareils de communication satellite. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se renseigner sur les lois en vigueur dans la juridiction où il entend utiliser l'appareil et de s'y conformer.

En cas d'urgence, vous pouvez utiliser votre [REDACTED] pour contacter le Garmin International Emergency Response Coordination Center (IERCC) et demander de l'aide. En appuyant sur le bouton SOS, vous envoyez un message au Garmin IERCC, qui informe l'équipe de secours

appropriée de votre situation. Vous pouvez communiquer avec le Garmin IERCC pendant que vous attendez l'arrivée des secours. N'utilisez la fonction SOS qu'en cas d'urgence.

Lancement d'une procédure de sauvetage

Vous pouvez lancer une procédure de sauvetage lorsque l'appareil est allumé ou éteint si l'appareil est alimenté par une batterie.

- 1 Soulevez le capot de protection ① du bouton **SOS** ②.



- 2 Maintenez le bouton **SOS** enfoncé.
- 3 Attendez que le décompte du SOS s'affiche.

L'appareil envoie un message par défaut contenant vos coordonnées au service d'intervention en cas d'urgence.

- 4 Répondez au message de confirmation envoyé par le service d'intervention.

En répondant, vous indiquez au service d'intervention que vous serez en mesure de communiquer avec lui pendant la procédure de sauvetage. Si vous ne répondez pas, le service d'intervention déclenchera tout de même une procédure de sauvetage.

Au cours des 10 premières minutes du sauvetage, le service d'intervention reçoit une mise à jour de votre position toutes les minutes. Après les 10 premières

minutes, pour économiser la batterie votre position est envoyée toutes les 10 minutes seulement.

Annulation d'une demande d'assistance

Si vous n'avez plus besoin d'aide, vous pouvez annuler votre demande après avoir envoyé le SOS au service d'intervention en cas d'urgence.

- 1 Soulevez le capot de protection et maintenez le bouton **SOS** enfoncé.
- 2 Sélectionnez **Annuler le SOS**.
- 3 Lorsque vous êtes invité à confirmer l'annulation

de votre demande, sélectionnez **Annuler le SOS**.

Votre appareil transmet la demande d'annulation. Quand vous recevez le message de confirmation du service d'intervention, l'appareil reprend son fonctionnement normal.

Navigation à l'aide de

Vous pouvez naviguer en sens inverse jusqu'au début de votre chemin.

REMARQUE : cela peut être utile si vous vous perdez et que vous devez retourner au

campement ou au début de votre parcours.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez [REDACTED]
- 3 Sélectionnez **Démarrer**.

Informations sur l'appareil

Téléchargement du manuel d'utilisation

Le manuel d'utilisation comprend des instructions sur la manière d'utiliser des fonctionnalités de l'appareil et d'obtenir des informations de réglementation.

Rendez-vous sur **garmin.com/manuals** .

FR

Informations complémentaires

Vous trouverez des informations complémentaires au sujet de ce produit sur le site Garmin.

- Rendez-vous sur **support.garmin.com** pour profiter d'autres manuels, articles et mises à jour logicielles.
- Rendez-vous sur le site **buy.garmin.com** ou contactez votre revendeur Garmin pour plus d'informations sur les accessoires en option

et sur les pièces de rechange.

Chargement de l'appareil

AVIS

Pour éviter tout risque de corrosion, essayez soigneusement le port USB, le capuchon étanche et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur.

REMARQUE : l'appareil ne se charge pas lorsque la température est en dehors de la plage de températures approuvées (page 29).

- 1 Soulevez le capuchon étanche ①.



- 2 Branchez la petite extrémité du câble d'alimentation sur le port de chargement ② situé sur l'appareil.
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation à un adaptateur secteur compatible.

- 4 Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale standard.

L'appareil affiche le niveau de charge actuel de la batterie.

FR

Caractéristiques

Plage de températures de fonctionnement	de -20 à 60 °C (de -4 à 140 °F)
---	---------------------------------

Plage de températures de chargement	De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F)
-------------------------------------	-------------------------------

Fréquence/ Protocole sans fil	2,4 GHz à 5,4 dBm maximum 1,6 GHz à 35,9 dBm maximum
DAS UE (membre)	0.30 W/kg simultané- ment
DAS UE (corps)	0.30 W/kg simultané- ment

Manuale di avvio rapido

Introduzione

AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida inclusa nella confezione del dispositivo.

Operazioni iniziali

Al primo utilizzo del dispositivo, è necessario effettuare le seguenti operazioni per configurarlo e per familiarizzare con le funzioni base.

support.garmin.com



Printed in Taiwan
May 2022
I90-02917-90_0A

