

FRONT A50 - QSG (PS4)

PACKAGING DATE P/N REV

A50 Mimas QSG (PS4)
181011
XXX Rev 001

Pantone Cool Gray 6

dieline - fold
(do not print)

DIMENSIONS FOLD SIZE TRIM SIZE

457.2 x 609.6mm (W x H)
228.5 x 151.5mm
457.2 x 609.6mm (W x H)



A50 WIRELESS + BASE STATION

QUICKSTART GUIDE FOR PS4

MICROPHONE

DAN: MIKROFON
DEU: MIKROFON
ESP: MICRÓFONO
FRA: MICROPHONE
ITA: MICROFONO
NOR: MIKROFON
POL: MIKROFON
POR: MICROFONE
SVE: MIKROFON
FIN: MIKROFON
ESP: MICRÓFONO
FRA: MICROPHONE
ITA: MICROFONO
NOR: MIKROFON
POL: MIKROFON
POR: MICROFONE
SVE: MIKROFON
FIN: MIKROFON
日本語:マイク
韩文字:麥克風

MIC UP: MUTE

DAN: MIKROFON OPNE: SLUMSKALTEN
DEU: MIKROFON OBEN: STUMMSCHALTEN
ESP: MICRÓFONO ARRIBA: SILENCIO
FRA: MICRO VERS LE HAUT: MUET
ITA: MICROFONO SU: SPENUTO
NOR: MIKROFON OPP: DEMPE
POL: MIKROFON GÓRSNIE: WYCISZCENIE
POR: MICROFONE DEBANTADO: SILENCIAR
SVE: MIKROFON ÖPP: STUMMSKALTEN
FIN: MIKROFON YLLE: HÄIKYYS PÄÄLLÄ
日本語:マイクアップ
韩文字:麥克風增加靜音

CHARGE CONTACTS

DAN: OPLADNINGSKONTAKT
DEU: AUFLADUNGSKONTAKT
ESP: CONTACTOS DE CARGA
FRA: CONTACTS DE CHARGEMENT
ITA: CONTATTI PER CARICAMENTO
NOR: LADNINGSKONTAKT
POL: WTYKI DOŁADUJĄCY
POR: CONTACTOS DE CARGA
SVE: LADNINGSKONTAKTER
FIN: LAADINNAKONTAKIT
日本語:充電端子
韩文字:充電接口

MIC DOWN: ON

DAN: MIC DOWN: TÅKNET
DEU: MIKROFON UNTEN AN
ESP: MICRÓFONO ABAJO: ENCENDIDO
FRA: MICRO VERS LE BAS: ALLUMÉ
ITA: MICROFONO GIÙ: ACCESSO
NOR: MIKROFON NED: PÅ
POL: MIKROFON NIŻE: WŁ. / WYL.
POR: MICROFONE BAIXO: USADO
SVE: MIKROFON NER: PÅ
FIN: MIKROFON ALAS: KYKYTYYS POIS PÄÄLTÄ
日本語:マイクダウン
韩文字:麥克風增加小打開

USB CHARGE PORT

DAN: USB-OPLADNINGSPORT
DEU: USB-AUFLADEN PORT
ESP: PUERTO DE CARGA USB
FRA: PORT D'ALIMENTATION USB
ITA: PORTA DI CARICA USB
NOR: USB LADEN PORT
POL: USB PORT ŁADUJĄCY
POR: USB CARREGAMENTO PORTA
SVE: USB-LATAUSPORTTI
FIN: USB CARREGAMENTO PORTA
SUD: USB-LATAUSPORTTI
日本語:USB充電ポート
韩文字:USB充電接口

USB PLAY & CHARGE PORT

DAN: USB-OPLADNINGSPORT
DEU: USB-AUFLADEN PORT
ESP: PUERTO DE CARGA USB
FRA: PORT D'ALIMENTATION USB
ITA: PORTA DI CARICA USB
NOR: USB LADEN PORT
POL: USB PORT ŁADUJĄCY
POR: USB CARREGAMENTO PORTA
SVE: USB-LATAUSPORTTI
FIN: USB CARREGAMENTO PORTA
SUD: USB-LATAUSPORTTI
日本語:USB充電ポート
韩文字:USB充電接口

MODE SWITCH

DAN: AUX IN / MIC OUT
DEU: AUX IN / MIC OUT
ESP: ENTRADA AUX/SALIDA DE MIC
FRA: ENTRÉE AUX/SORTIE MICRO
ITA: INGRESSO AUX/SALIDA MIC
NOR: AUX IN / MIC OUT
POL: WEJŚCIE AUX/WYŚCIE MIKROFONU
POR: ENTRADA AUX/SALIDA MIC
SVE: AUX IN / MIC OUT
FIN: AUX IN / MIC OUT
日本語:マイク入力/マイク出力
韩文字:AUX IN / MIC OUT

OPTICAL IN PORT

DAN: OPTISK INGANG FRA TV ELLER KONSOL
DEU: OPTISCHER EINGANG VON TV ODER KONSOL
ESP: ENTRADA ÓPTICA DE LA TELEVISIÓN O CONSOLA
FRA: SORTIE OPTIQUE INTERMEDIAIRE
ITA: INGRESSO OTTICO
NOR: OPTISK INN FRA TV ELLER KONSOLL
POL: WEJŚCIE OPTYCZNE Z TELEWIZORA LUB KONSOLI
POR: PASSAGEM DE SAÍDA ÓTICA
SVE: OPTISKE INGÅNG FRA TV ODER KONSOL
FIN: OPTISKE INGÄNG FRÅN TV ELLER KONSOL
日本語:テレビまたはコンソールからの光デジタル入力
韩文字:从电视或游戏机光输入

OPTICAL OUT PORT

DAN: OPTISK UDGANG FRA TV ELLER KONSOL
DEU: OPTISCHER AUSGANGSÜBERLEITUNG
ESP: PASO DE SALIDA ÓPTICA
FRA: SORTIE OPTIQUE INTERMEDIAIRE
ITA: USCITA OTTICA PASSANTE
NOR: OPTISK UTGÅNG FRA TV ELLER KONSOLL
POL: PRZELOTOWE WYŚCIE OPTYCZNE
POR: PASSAGEM DE SAÍDA ÓTICA
SVE: OPTISKE UTGÅNG FRA TV ODER KONSOL
FIN: OPTISKE UTGÄNG FRÅN TV ELLER KONSOL
日本語:テレビまたはコンソールからの光デジタル出力
韩文字:光輸出線發送

AUX IN / MIC OUT

DAN: AUX IN / MIC OUT
DEU: AUX IN / MIC OUT
ESP: ENTRADA AUX/SALIDA DE MIC
FRA: ENTRÉE AUX/SORTIE MICRO
ITA: INGRESSO AUX/SALIDA MIC
NOR: AUX IN / MIC OUT
POL: WEJŚCIE AUX/WYŚCIE MIKROFONU
POR: ENTRADA AUX/SALIDA MIC
SVE: AUX IN / MIC OUT
FIN: AUX IN / MIC OUT
日本語:マイク入力/マイク出力
韩文字:AUX IN / MIC OUT

USB POWER / AUDIO

DAN: USB-LEVER
DEU: USB-LEVER
ESP: ENCENDIDO/ENCENDIDO DE DOBY HEADPHONE
FRA: CONTACTS DE CHARGEMENT
ITA: MICROFONO GIÙ: ACCESSO
NOR: MIKROFON NED: PÅ
POL: WTYKI DOŁADUJĄCY
POR: CONTACTOS DE CARGA
SVE: LADNINGSKONTAKTER
FIN: LAADINNAKONTAKIT
日本語:マイクダウン
韩文字:麥克風增加小打開

MAGNETIC CHARGE DOCK

DAN: MAGNETIC CHARGE DOCK
DEU: MAGNETIC CHARGE DOCK
ESP: ENCENDIDO/ENCENDIDO DE DOBY HEADPHONE
FRA: CONTACTS DE CHARGEMENT
ITA: MICROFONO GIÙ: ACCESSO
NOR: MIKROFON NED: PÅ
POL: WTYKI DOŁADUJĄCY
POR: CONTACTOS DE CARGA
SVE: LADNINGSKONTAKTER
FIN: LAADINNAKONTAKIT
日本語:マイクダウン
韩文字:麥克風增加小打開

1.0M MICRO USB CABLE

DAN: 1.0M MICRO USB-KABEL
DEU: 1.0M USB-MIKROKABEL
ESP: CABLE MICRO-USB 1.0M
FRA: CABLE MICRO-USB 1.0M
ITA: CAVO MICRO-USB 1.0M
NOR: 1.0M USB-MIKROKABEL
POL: KABEL MICRO-USB 1.0M
POR: CABO MICRO-USB 1.0M
SVE: 1.0M USB-MIKROKABEL
FIN: 1.0M USB-MIKROKABEL
日本語:1.0M USBマイクロケーブル
韩文字:1.0M USB充電電線

1.0M TOSLINK OPTICAL CABLE

DAN: 1.0M TOSLINK OPTISK KABEL
DEU: 1.0M TOSLINK OPTISCHES KABEL
ESP: CABLE OPTICO TOSLINK 1.0M
FRA: CABLE OPTIQUE TOSLINK 1.0M
ITA: CAVO OTTICO TOSLINK 1.0M
NOR: 1.0M TOSLINK OPTISKE KABEL
POL: TOSLINK KABEL OPTYCZNY 1.0M
POR: CABO OTTICO TOSLINK 1.0M
SVE: 1.0M TOSLINK OPTISKE KABEL
FIN: 1.0M TOSLINK OPTISKE KABEL
日本語:1.0M TOSLINK光ケーブル
韩文字:1.0M TOSLINK 光電線

SWAPPABLE EAR CUSHIONS

DAN: AFTALELSE ØREPUDER
DEU: ABNEHMBARE OHRENPLUSTER
ESP: ALMOHADILLAS PARA OREJAS REMOVIBLES
FRA: COUSINETS AMOVIBLES
ITA: CUSCINETTI AURICOLARI REMOVIBILI
NOR: VERVJERLEBARE ØRØRSSENS
POL: OPDANE NUSZCZKI
POR: ALMOHADAS DE OVIDO REMOVÍVEIS
SVE: BORTTAGBARA ÖRNKUDAR
FIN: ABNEHMBARE OHRENPLUSTER
日本語:取り外し可能なヘッドバンド
韩文字:可拆卸的耳垫

SWAPPABLE HEADBAND

DAN: AFTAGELIG HOVEDBÅND
DEU: ABNEMMBARE KOPFBAND
ESP: BANDA PARA LA CABEZA REMOVIBLE
FRA: BANDEAU AMOVIBLE
ITA: ARCHETTO REMOVIBILE
NOR: VERVJERLEBARE HOVEDBÅND
POL: OPDANE PALAK NA GŁOWIE
POR: FITA PARA CABEÇA REMOVÍVEL
SVE: BORTTAGBAR HUVDUVESEL
FIN: ABNEHMBARE KOPFBAND
日本語:取り外し可能なヘッドバンド
韩文字:可拆卸的头带

DOLBY ON / SOURCE AUDIO

DAN: DOLBY HEADPHONE TÆND/SUK
DEU: DOLBY HEADPHONE EIN/AUS
ESP: ENCENDIDO/APAGADO DE DOLBY HEADPHONE
FRA: DOLBY HEADPHONE ON / OFF
ITA: ATTIVAZIONE/DEATTIVAZIONE DOLBY HEADPHONE
NOR: DOLBY HEADPHONE PÅ / AV
POL: DOLBY HEADPHONE WŁ. / WYL.
POR: LIGAR / DESLIGAR DOLBY
SVE: DOLBY HEADPHONE PÅLLÄPPÖIS PÄÄLTÄ
FIN: DOLBY HEADPHONE PÄ / AV
日本語:DOLBY HEADPHONE ON / OFF
韩文字:DOLBY HEADPHONE 打开/关闭

POWER SWITCH

DAN: DOLBY HEADPHONE TÆND/SUK
DEU: DOLBY HEADPHONE EIN/AUS
ESP: ENCENDIDO/APAGADO DE DOLBY HEADPHONE
FRA: DOLBY HEADPHONE ON / OFF
ITA: ATTIVAZIONE/DEATTIVAZIONE DOLBY HEADPHONE
NOR: DOLBY HEADPHONE PÅ / AV
POL: DOLBY HEADPHONE WŁ. / WYL.
POR: LIGAR / DESLIGAR DOLBY
SVE: DOLBY HEADPHONE PÅLLÄPPÖIS PÄÄLTÄ
FIN: DOLBY HEADPHONE PÄ / AV
日本語:DOLBY HEADPHONE ON / OFF
韩文字:DOLBY HEADPHONE 打开/关闭

VOLUME

DAN: LYDTÆRKE
DEU: LAUTSTÄRKE
ESP: SELECCIÓN DE MODO DE AUDIO
FRA: SELECTION DU MODE SON
ITA: SELEZIONE MODALITÀ AUDIO
NOR: LYDSTYRKE
POL: WYBÓR TRYBU AUDIO
POR: SELEÇÃO DE MODO AUDIO
SVE: Ljudläge VÄLJ
FIN: AUDIO-AUSWAHL
日本語:音源モードの選択
韩文字:音源模式選擇

EQ BUTTON

DAN: LYDTÆRKE
DEU: LAUTSTÄRKE
ESP: SELECCIÓN DE MODO DE AUDIO
FRA: SELECTION DU MODE SON
ITA: SELEZIONE MODALITÀ AUDIO
NOR: LYDSTYRKE
POL: WYBÓR TRYBU AUDIO
POR: SELEÇÃO DE MODO AUDIO
SVE: Ljudläge VÄLJ
FIN: AUDIO-AUSWAHL
日本語:音源モードの選択
韩文字:音源模式選擇

GAME / VOICE BALANCE

DAN: GAME / VOICE BALANCE
DEU: SPELSTIMME ABGLEICH
ESP: EQUILIBRIO JUEGO / VOZ
FRA: BALANCE JEU / VOIX
ITA: EQUILIBRIO GIOCO / VOCE
NOR: GAME / SPRÅK BALANS
POL: WYBÓR TRYBU AUDIO
POR: JODO VOZ EQUILIBRIO
SVE: SPELSTIMME ABGLEICH
FIN: AUDIO-AUSWAHL
日本語:ゲームとボイスのバランス
韩文字:游戏语音平衡



