



www.urcsupport.com

**RF Pairing: Appairage RF:**

This remote control is capable of controlling a set-top box (STB) that is hidden from sight when it has been paired with an RF STB or an RF Adapter. Cette télécommande, lorsqu'elle est appairée avec un décodeur RF ou un adaptateur RF, est capable de contrôler un décodeur qui est à l'abri des regards.

Tip/Astuce: The STB or RF Adapter that you are using must be compatible with this remote control and the proper pairing method must be used. For the latest list of compatible RF devices, go to www.urcsupport.com/rf. Le décodeur ou l'adaptateur RF que vous utilisez doit être compatible avec la télécommande. Aussi, il faut utiliser la méthode d'appairage appropriée. Pour la plus récente liste d'appareils RF compatibles, consultez www.urcsupport.com/rf.

**RF Pairing Setup Method A Méthode A d'appairage RF**

Use this method for the following STB and Adapter Models: UEI Sequence Adapter URC4869, Pace DC60Xu, Motorola HDDTA100u, Technicolor DC140, EvolutionHD-uDTA-E. Utilisez cette méthode pour les modèles de décodeurs et d'adaptateurs suivants: adaptateur séquentiel UEI URC4869, Pace DC60Xu, Motorola HDDTA100u, Technicolor DC140, EvolutionHD-uDTA-E.

- Put STB or adapter to enter pairing mode (refer to RF PAIRING instructions supplied with STB or adapter). Configurez le décodeur ou l'adaptateur en mode d'appairage (voir les instructions d'appairage RF fournies avec le décodeur ou l'adaptateur).
- Press and hold the SETUP key on the remote until the LED blinks twice. Appuyez de manière prolongée sur la touche SETUP (configuration) de la télécommande jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois.
- Press the MENU key on the remote and the remote will begin blinking as it attempts to pair. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande qui va commencer à clignoter pendant qu'elle tente de procéder à l'appairage.
- If you are pairing with an RF adapter, refer to the RF adapter instructions to complete pairing. Si vous coupliez avec un adaptateur RF, reportez-vous aux instructions de l'adaptateur RF pour terminer le couplage.
- If a PIN number appears on the TV screen, enter that number using the remote numeric keys. The LED on the remote will blink twice to verify success. Si un code NIP apparaît sur l'écran de votre téléviseur, saisissez ce code à l'aide des touches numériques de la télécommande. La DEL de la télécommande clignote deux fois pour confirmer l'appairage.

NOTE: Certain set-top boxes (such as EVOLUTION branded boxes) may require the user to put the box into RF PAIRING mode before RF pairing can occur. To do so, locate REMOTE CONTROL in the on-screen MENU and select REMOTE CONTROL PAIRING before following the steps shown below. REMARQUE: certains décodeurs (tels que ceux de la marque EVOLUTION) doivent être configurés en mode d'appairage RF avant de procéder à l'appairage. Pour ce faire, sélectionnez REMOTE CONTROL (télécommande) dans le MENU à l'écran, puis REMOTE CONTROL PAIRING (appairage de la télécommande) avant de suivre les étapes ci-dessous.

**RF Pairing Setup Method B Méthode B d'appairage RF**

Use this method for the following STB and Adapter Models: UEI Intercept URC6252, Cisco 9865H, Arris MP2050 and MP2150. Utilisez cette méthode pour les modèles de décodeurs et d'adaptateurs suivants: adaptateur RF-IR UEI Intercept URC6252, Cisco 9865H, Arris MP2050 et MP2150.

- Put STB or adapter to enter pairing mode (refer to RF PAIRING instructions supplied with STB or adapter). Configurez le décodeur ou l'adaptateur en mode d'appairage (voir les instructions d'appairage RF fournies avec le décodeur ou l'adaptateur).
- While holding down the CURSOR UP key, press and hold the SETUP key three seconds until the LED begins blinking rapidly. Tout en maintenant la touche curseur haut, appuyez et maintenez la touche Setup trois secondes jusqu'à ce que la LED commence à clignoter rapidement.
- If you are pairing with an RF adapter, refer to the RF adapter instructions to complete pairing. Si vous coupliez avec un adaptateur RF, reportez-vous aux instructions de l'adaptateur RF pour terminer le couplage.
- The LED on the remote will blink twice to verify success. La DEL de la télécommande clignote deux fois pour confirmer l'appairage.

**Setup Method B: Setup TV Control Using Direct Code Entry Méthode B de programmation: Programmation du téléviseur par saisie directe de code**

- Press the TV mode key. Appuyer sur la touche mode TV.
- Press and hold SETUP until TV mode key blinks twice. Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode TV clignote deux fois.
- Enter 1st TV code for your TV brand from the code list. Saisir le 1<sup>er</sup> code TV de votre marque de figurant sur la liste des codes.
- Press the power button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete. Appuyer sur la touche d'alimentation pour s'assurer que le code fonctionne. Si le téléviseur s'éteint, la programmation est faite.
- If the TV does not turn off, repeat process using the next code for your TV brand. Si le téléviseur ne s'éteint pas, répéter le processus en utilisant le code suivant de la marque de votre téléviseur.

Note/Remarque: Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup. S'assurer que tous les appareils de votre chaîne de cinéma maison sont allumés (ON) avant de commencer la programmation de la télécommande.

- Remove battery cover. Retirer le couvercle du compartiment à piles.
- Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks. Insérer deux piles AA. Observer la polarité (+, -) des piles.
- Replace battery cover. Remettre le couvercle.

Tip/Astuce: The Mode Key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement. La touche Mode devrait clignoter 5 fois avec chaque pression d'une touche lorsque les piles doivent être remplacées.

- Press and hold SETUP until mode key blinks twice. Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.
- Press the mode key for device you wish to setup. The mode key stays lit. Appuyer sur la touche mode de l'appareil à programmer. La touche mode reste allumée.
- Find your device and brand from the charts below and note the DIGIT key assigned to your brand. Press and hold down the DIGIT key for your device/brand. Trouver votre appareil et la marque dans les tableaux ci-dessous et noter le chiffre attribué à votre marque. Appuyer et maintenir enfoncée la touche NUMÉRIQUE correspondant à votre appareil / marque.
- Let go of the key when your device turns off. Setup for that device is complete. Lâcher la touche lorsque votre appareil est éteint. La programmation de cet appareil est terminée.

2 BLINKS = @SUCCESS  
1 LONG BLINK = @FAILURE  
2 CLIGNOTEMENTS = SUCCÈS  
1 CLIGNOTEMENT PROLONGÉ = ÉCHEC

DIGIT Numéro	TV/Téléviseur	DIGIT Numéro	DVD/VCR DVD/Magnétoscope	DIGIT Numéro	Audio/Audio
1	Insignia / Dynex	1	Insignia / Dynex	1	Bose
2	LG / Zenith	2	LG	2	Denon
3	Mitsubishi	3	Panasonic	3	LG
4	Panasonic	4	Philips / Magnavox	4	Onkyo
5	Philips / Magnavox	5	RCA	5	Panasonic
6	Samsung	6	Samsung	6	Philips
7	Sharp	7	Sharp	7	Pioneer
8	Sony	8	Sony	8	Samsung
9	Toshiba	9	Sylvania	9	Sony
0	Vizio	0	Toshiba	0	Yamaha

**Codes: Television Codes: Téléviseur**

3M	0724	Favi	3382	MGA	0150, 0178	Scott	0178, 1711, 0180
Accurian	1803	Fisher	0154, 1362	MicroTEK	3951	Sears	0154, 0054, 0156, 0047, 0171, 0178, 1007, 1547, 1904, 3953, 2964, 3559, 3382, 3560, 0178, 1290, 1122, 1351
Acer	1339	Fluid	2964, 3907	Midland	0017, 0047, 0051	Seiki	1749, 1865
Admiral	0093, 0463	Mintek	0809, 0683	Misakai	1603, 1990	Sharp	0093, 2360, 0818, 1602, 3867
Advent	0761, 1570	Funai	0171, 0180, 1271, 1394, 1963, 1864, 1904, 3870	Mitsubishi Electric	0171	Seiko Epson	1290, 1122
Affinity	3717, 3577, 3716, 1089	Futurtech	1250, 0150, 1797, 0178, 2010, 0093	Motorola	0178, 2010, 0093	Seleco	1290, 1122
Aiwa	1362	Gateway	0093	MTC	0060	Sens	1749, 1865
Akai	0702, 1675, 0812, 1385, 1903, 1935, 0765	GE	0180	Multitech	0180	Sharp	0093, 2360, 0818, 1602, 3867
America Action	0180	General Electric	1755, 1756	NAD	1156, 0156, 0178	Sheng Chia	0093
Anam	0180		0047, 0451, 1547, 1447, 1347, 0051, 0178, 0765	Naxa	2104, 2735, 3154, 3382, 3423	Sherwood	3061
Anthem	1633		0047, 0451, 1547, 1447, 1347, 0051, 0178, 0765	NEC	1797, 1704, 1398, 0704, 2293	Sigmat	3477, 3423
Anthem Statement	1633	GFM	0171, 1665, 1963, 1886, 1864, 1865	NetTV	1755	Signature	0054
AOC	1589, 3720, 1365, 2014, 2087, 2621, 1590, 2479, 3707, 1089		0017	New Acoustic Dimension	1156, 0156, 0178	Signature2000	0054
Apex Digital	0765, 2397, 0748, 1217, 0890		0060	Nexus	3519	Silo	3794, 3477
Ario	2397	Gibraltar	0178	Nexus Electronics	2183	Silo Digital	3794, 3477
Astar	1738, 1531	Go Video	3980, 3977, 3196, 2617	Nikko	0178, 0017, 0047, 1347, 0154, 0156	Solo	0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Asus	3340	GPX	2617	Norcent	1365, 1589, 0748, 1089, 1590	Soundesign	0178, 0180
Atvio	3636	Grundig	0683	Norwood Micro	1286	Soyo	1520
Audiovox	1865, 0875, 1564, 1951, 1868, 2413, 0846, 1958, 0180, 0802, 1276, 1766, 1769, 2121, 1937, 3065, 0451, 0623, 1803, 2513, 3410	Haier	1749, 2309, 1748, 3382, 1753, 3987, 3429, 2293, 1570, 3204	NuVision	2158	Spectroniq	1498, 1687
	0060		0178	levia	1610, 1240, 1331, 1144	Squareview	0171
	2087, 2014, 2277	Hallmark	1348, 2786, 1351	Onwa	0180	SSS	0180
	0171	Hanssree	1904	Optimus	0180, 1927, 1913, 1924, 0154, 0650, 0679Optique	Starlite	0180
	0171	Harley Davidson	0054		2189	SunBriteTV	2337, 1610, 2528, 0864, 1944, 0093, 0171
	3118	Harmann/Kardon	0180	Optonica	0093	Superscan	3593, 3154, 2104, 1753, 3595, 3204, 3894
	1937, 1958	Harvard	0093	Orion	0463, 1911, 1463, 1938, 1892, 3540	SVX	0748, 0865, 1963
	1315	Havermy	0865	Panasonic	1480, 1291, 0250, 0650, 2264, 0051, 1941, 1927, 1947, 1924, 1310, 0047, 0053, 0054, 0060, 0093, 0145, 0150, 0154, 0156, 0178, 1271, 1290, 1347	Sylvania	1864, 1886, 0171, 0054, 1963, 1944, 1913, 1394, 1665, 1271, 1314, 1931, 0171, 1913, 1944, 1963, 1394, 0180, 1904
	0047	Helios	0451		2104	Symphonic	0171, 1913, 1944, 1963, 1394, 0180, 1904
	2735	Hewlett Packard	1642, 1089	PARK	0047, 0060, 1347, 0051, 0178, 0156	Syntax	1020, 1240, 1144, 1331
	0724	Himitsu	3418	Penney	0051, 0178, 0156	Tandy	0093
	0180	Hisense	1665, 1684, 1990, 1394	Philco	0054, 0171, 1665	Tatung	1286, 1756
	1007	Hitachi	1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1483, 2902	Philips	1963, 1271, 1394	TCL	2434, 3183
	0463, 1935, 1911, 1892, 1938	Hiteker	1603, 1463, 1286, 1394		1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1483, 2902	Techwood	0051
	0092, 1938	HP	0679, 2756, 1904	Philips	1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1483, 2902	Teknika	0054, 0180, 0060, 0150
	0623	Hyundai	3118		1603, 1463, 1286, 1394	Telefunken	0702
	0765		1642, 1089	Pioneer	0054, 0171, 1665	Thomas America	1904
	1362	Infinty	3418	Polaroid	1398, 1633	TMK	0178
	0765	Infocus	1665, 1684, 1990, 1394		1398, 1633	TNCI	0017
	3951	Initial	1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1483, 2902	Planar	0679, 1260, 1457, 1398, 1633	Toshiba	1524, 2724, 1656, 0156, 1156, 0822, 1256, 2006, 1935, 1936, 1945, 2684, 3945, 0832, 1704, 1959, 0650, 1369, 0060, 1265, 0154, 3576
	0060, 1935	Insighia	2049, 1641, 1564, 1326, 1785, 1892, 2002, 204, 1423, 1517, 0171, 0463, 1385, 1660, 1963, 2184, 2416, 2417, 2432, 2751	Polaroid	1523, 1769, 1498, 1276, 1538, 1385, 1767, 3942, 4035, 1687, 2121, 0765, 0865, 1314, 1766, 1286, 1326, 2002, 1524	Technics	0051, 0250, 0017, 0047, 1347, 0650
	3807	Inteq	0047, 1447		1767, 3942, 4035, 1687, 2121, 0765, 0865, 1314, 1766, 1286, 1326, 2002, 1524	Techwood	0051
	0180	iris	0047, 1447		1603, 1463, 1286, 1394	Teknika	0054, 0180, 0060, 0150
	4053	isympathy	3429, 3382, 3118, 3094		1603, 1463, 1286, 1394	Telefunken	0702
	3677	JBL	0054		1603, 1463, 1286, 1394	Thomas America	1904
	0180, 3423	JC Penney	0047, 0060, 1347, 0051, 0178, 0156		1603, 1463, 1286, 1394	Thomas America	1904
	0054	JCM	2189, 2256		1603, 1463, 1286, 1394	TMK	0178
	0180	Jensen	1326, 3204, 0761, 2541		1603, 1463, 1286, 1394	TNCI	0017
	2855, 3577, 2466, 3895, 2352, 2397, 3939, 4035, 3636, 1326, 1314, 2859, 3154, 3382, 3595, 3717	JVC	1774, 1253, 1601, 0053, 2321, 2271, 1633, 1923, 3854, 3841, 1570, 1670, 0650, 0683, 2264, 0463, 1078		1774, 1253, 1601, 0053, 2321, 2271, 1633, 1923, 3854, 3841, 1570, 1670, 0650, 0683, 2264, 0463, 1078	Toshiba	1524, 2724, 1656, 0156, 1156, 0822, 1256, 2006, 1935, 1936, 1945, 2684, 3945, 0832, 1704, 1959, 0650, 1369, 0060, 1265, 0154, 3576
	0060, 0451, 0702, 1661, 0054, 0047, 0093, 0145, 0154, 1347, 1959		1774, 1253, 1601, 0053, 2321, 2271, 1633, 1923, 3854, 3841, 1570, 1670, 0650, 0683, 2264, 0463, 1078		1774, 1253, 1601, 0053, 2321, 2271, 1633, 1923, 3854, 3841, 1570, 1670, 0650, 0683, 2264, 0463, 1078	Toshiba	1524, 2724, 1656, 0156, 1156, 0822, 1256, 2006, 1935, 1936, 1945, 2684, 3945, 0832, 1704, 1959, 0650, 1369, 0060, 1265, 0154, 3576
	1347, 1959		1774, 1253, 1601, 0053, 2321, 2271, 1633, 1923, 3854, 3841, 1570, 1670, 0650, 0683, 2264, 0463, 1078		1774, 1253, 1601, 0053, 2321, 2271, 1633, 1923, 3854, 3841, 1570, 1670, 0650, 0683, 2264, 0463, 1078	Toshiba	1524, 2724, 1656, 0156, 1156, 0822, 1256, 2006, 1935, 1936, 1945, 2684, 3945, 0832, 1704, 1959, 0650, 1369, 0060, 1265, 0154, 3576
	0180		1774, 1253, 1601, 0053, 2321, 2271, 1633, 1923, 3854, 3841, 1570, 1670, 0650, 0683, 2264, 0463, 1078		1774, 1253, 1601, 0053, 2321, 2271, 1633, 1923, 3854, 3841, 1570, 1670, 0650, 0683, 2264, 0463, 1078	Toshiba	1524, 2724, 1656, 0156, 1156, 0822, 1256, 2006, 1935, 1936, 1945, 2684, 3945, 0832, 1704, 1959, 0650, 1369, 0060, 1265, 0154, 3576
	1326		1774, 1253, 1601, 0053, 2321, 2271, 1633, 1923, 3854, 3841, 1570, 1670, 0650, 0683, 2264, 0463, 1078		1774, 1253, 1601, 0053, 2321, 2271, 1633, 1923, 3854, 3841, 1570, 1670, 0650, 0683, 2264, 0463, 1078	Toshiba	1524, 2724, 1656, 0156, 1156, 0822, 1256, 2006, 1935, 1936, 1945, 2684, 3945, 0832, 1704, 1959, 0650, 1369, 0060, 1265, 0154, 3576
	1661, 0623, 0451, 0661, 1909, 0154, 1403, 1863, 1264, 2491, 1080		1774, 1253, 16				



