

MASTER ALERT

Instrucciones de Instalación:

El sistema de alarma portátil Master Lock tiene un sensor de inclinación y choque que se activa cuando lo que se protege se mueve súbitamente o cambia de posición.

Instalación del módulo de sirena y sensor



Advertencia: Peligro de sonido de alta intensidad: el nivel de sonido del altavoz de la sirena (>120dBA @ 1 meter) puede generar daños auditivos. No ponga la sirena en funcionamiento sin la protección auditiva correspondiente tanto para usted como los demás que estén a su alrededor.

1. Base magnética

La base magnética en la parte trasera de la alarma (como se muestra a la derecha) permite su instalación en cualquier superficie magnética. Solo ponga el lado magnético de la alarma contra la superficie magnética en el objeto que desea proteger.

2. Cinta velcro

Fije un lado del velcro a la parte trasera de la alarma (se muestra a la derecha) y fije el otro lado al objeto o superficie donde montará la alarma.

3. Orificios para pernos

La alarma tiene dos orificios pequeños en cada lado (se muestra a la derecha) que le permite montarla de forma casi permanente con pernos o tornillos (Nota: no viene con pernos ni tornillos).

Armar y desarmar

Para armar el sistema, presione el botón "armar" una vez en el llavero transmisor. El sistema responderá con dos chirridos cortos para indicar que el sistema está armado.

Favor de tomar nota: La unidad de alarma detectará un cambio en ángulo desde cualquier posición inicial. Esto permite montarla en cualquier orientación y quedará configurada a esa posición como el punto de partida cuando esté armada.

Para desarmar el sistema, presione el botón "desarmar" una vez en el llavero transmisor. El sistema responderá con un chirrido corto para indicar que el sistema está desarmado.

Una vez que la alarma se haya disparado, sonará constantemente durante 30 segundos. Presione el botón desarmar una vez para apagar la alarma antes de que transcurran los 30 segundos. Si la alarma no se desarma en un lapso de 30 segundos, ésta se restablecerá automáticamente al modo "armado". Cuando el usuario regrese para desarmarla, la alarma dará 7 chirridos cortos para alertarlo de que el sistema se disparó.

Contenido:

Descripción	Cantidad
Alarma	1
Llavero transmisor	1
Baterías AA	3
Cinta velcro	1



FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Mise en garde de la FCC (Commission fédérale des communications) :

tout changement ou toute modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas causer de l'interférence nocive et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui peut causer un fonctionnement indésirable.

Advertencia de FCC:

Cualquier cambio o modificación que no haya sido aprobada expresamente por la parte en quien recaiga la responsabilidad del cumplimiento, podría anular la autoridad del usuario para poner en funcionamiento el equipo.

Este dispositivo cumple con la fracción 15 del reglamento de FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no provoca interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pudiera generar una operación no deseada.



www.masterlock.com

Master Lock Company LLC, Milwaukee, WI 53154 U.S.A. | 800-308-9244
Master Lock Canada, Oakville, Ontario L6H 5S7 Canada | 800-227-9599

© 2011 Master Lock Company | All Rights Reserved

Master Lock