

### Channel List

No	CH (MHz)	No	CH (MHz)	No	CH (MHz)
1	2405	31	2435	61	2465
2	2406	32	2436	62	2466
3	2407	33	2437	63	2467
4	2408	34	2438	64	2468
5	2409	35	2439	65	2469
6	2410	36	2440	66	2470
7	2411	37	2441	67	2471
8	2412	38	2442	68	2472
9	2413	39	2443	69	2473
10	2414	40	2444	70	2474
11	2415	41	2445	71	2475
12	2416	42	2446	72	2476
13	2417	43	2447	73	2477
14	2418	44	2448		
15	2419	45	2449		
16	2420	46	2450		
17	2421	47	2451		
18	2422	48	2452		
19	2423	49	2453		
20	2424	50	2454		
21	2425	51	2455		
22	2426	52	2456		
23	2427	53	2457		
24	2428	54	2458		
25	2429	55	2459		
26	2430	56	2460		
27	2431	57	2461		
28	2432	58	2462		
29	2433	59	2463		
30	2434	60	2464		