

Programming a Personal Entry Code (if desired)

NOTE: Please make sure to keep the wallet card in a safe place, it will be required if the keypad ever needs to be reprogrammed to the vehicle.

NOTE: Do not set a personal code that uses five of the same number. Do not set a personal code that uses five numbers in sequential order. There is a maximum of two access codes; the factory set code and one personal code. If you reprogram the personal code the prior personal code will be erased.

Enter the factory set code, as indicated on your Code Card. Within five seconds of entering the factory set code, press and hold the 1/2 button for 1 second, the 9/0 button will flash twice quickly to confirm the keypad is in programming mode.

Within five seconds, enter your desired personal 5-digit code. Each digit must be entered within five seconds of the previous digit. If it times out the code will not be entered.

The vehicle doors will unlock-lock-unlock to confirm that your personal code has been programmed to the keypad and the 9/0 button will flash twice to confirm that the keypad has exited programming mode.

To Remove a Personal Code, (if desired)

Enter the factory set code, then within five seconds press and hold the 1/2 buttons, for 5 seconds. The vehicle will unlock, lock and then unlock to confirm that your personal code has been removed. The 9/0 button will flash four times (2 quick then 2 slow) to confirm that your personal code has been removed. Release the 1/2 button.

Owner's Instructions

Using the Keypad

NOTE: Refer to the "Locks and Security" section of your vehicle Owner's Guide for operation of remote transmitters during RUN/START. Remote transmitter operation in RUN/START key position is model dependent.

To unlock the driver's door, enter your personal 5-digit code or the factory set code. Each digit must be pressed within five seconds of each other.

To unlock all doors, press 3/4 button within five seconds of entering a valid keypad code.

To lock all doors, press the 7/8 and the 9/0 buttons simultaneously at any time. You do not have to enter a valid 5-digit code.

To unlock the trunk or hatch, if equipped, press the 5/6 button within five seconds of entering a valid 5-digit code. (Integrated Keyfob Transmitter vehicles may require the 5/6 button to be pressed twice).

To open the liftgate or actuate a power liftgate press the 7/8 button twice within two seconds of entering a valid 5-digit code. To stop the power liftgate press the 7/8 button once within ten seconds. To reverse the power liftgate press the 7/8 button twice within two seconds of entering a valid 5-digit code or while the keypad is still awake.

Anti-Scan Mode

To unlock the keypad, the factory or user code must be entered in order, within the first 16 button presses after a successful keypad unlock or after an antiscan lockout mode completes.

The keypad will allow an extra button press to light the LEDs whenever it is awakened.

This allows the user to be able to try three full 5-digit code entries before the antiscan lockout mode is entered.

The keypad unlock can be attempted in one to three awake sessions.

As long as there is at least one button press left before the keypad goes to sleep, the user will be allowed to enter another 5-digit code.

Antiscan mode timeout changes to avoid brute force attacks. After a successful keypad unlock, the first three antiscan mode timeouts are 1 minute, and then they are 23 minutes until a successful keypad unlock. This method allows a user 12 full 5-digit code entries before brute force timeouts kick in.

Low Power Warning

If you unlock the door with the keypad and the locks cycle one additional time, it is time to replace the unit. The battery is not replaceable.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2)

THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

NOTE: THE GRANTEE IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Programmation d'un code d'entrée de personnel (si désiré)

Remarque : veillez à garder la carte de portefeuille dans un endroit sûr, il sera nécessaire si le clavier jamais besoin d'être reprogrammé sur le véhicule.

Remarque : ne définissez pas un code personnel qui utilise cinq du même numéro. Ne définissez pas un code personnel qui utilise cinq numéros dans l'ordre séquentiel. Il y a un maximum de deux codes d'accès; le code défini en usine et un code personnel. Si vous reprogrammez le code personnel le code personnel préalable sera effacé.

Saisissez le code défini en usine, comme indiqué sur votre code card. Dans les cinq secondes qui suivent l'entrée de l' code défini en usine, appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1/2 pour 1 seconde, le bouton 9/0 clignote rapidement deux fois de suite pour confirmer le clavier est en mode de programmation.

Dans les cinq secondes, entrez votre personnel désiré code à 5 chiffres. Chaque chiffre doit être saisi dans les 5 secondes du chiffre précédent. S'il arrive à expiration le code ne seront pas entrés.

Les portes du véhicule se déverrouillent-lock-Déverrouiller pour confirmer que votre code personnel a été programmé pour le clavier et le bouton 9/0 clignote deux fois pour confirmer que le clavier a quitté le mode programmation.

Pour supprimer un code personnel, (si désiré)

Saisissez le code défini en usine, puis dans les cinq secondes, appuyez et maintenez enfoncé le 1/2 des boutons pendant 5 secondes. Le véhicule se déverrouillent, verrouiller puis déverrouiller pour confirmer que votre code personnel a été supprimé. Le bouton 9/0 clignote quatre fois (2 rapides puis 2 lente) pour confirmer que votre code personnel a été supprimé. Relâchez le bouton 1/2.

Instructions du propriétaire

À l'aide du clavier

Remarque : Reportez-vous à la section "Verrous et la sécurité " de votre Guide du propriétaire du véhicule pour l'exploitation d'émetteurs à distance lors de l' exécution/au démarrage. L'émetteur de la commande à distance l'opération de touche marche/démarrage position est selon le modèle.

Pour déverrouiller la porte du conducteur, entrez votre code à 5 chiffres personnels ou le code défini en usine. Chaque chiffre doit être actionné dans les cinq secondes l'un de l'autre.

Pour déverrouiller toutes les portes, appuyez sur le bouton 3/4 dans les cinq secondes qui suivent la saisie d'un code clavier valides.

Pour verrouiller toutes les portes, appuyez sur le 7/8 et le 9/0 Boutons simultanément à tout moment. Vous n'avez pas besoin d'entrer un code à 5 chiffres valide.

Pour déverrouiller le coffre ou de l'écrouille, si équipé, appuyez sur le bouton 5/6 dans les cinq secondes qui suivent la saisie d'un code à 5 chiffres valide. (Émetteur de télécommande intégrée véhicules peuvent nécessiter l'5/6 bouton à enfoncer deux fois).

Pour ouvrir le hayon ou actionner un hayon motorisé appuyez sur le bouton 7/8 à deux reprises dans les 2 secondes d'entrer un code à 5 chiffres valide. Pour arrêter le hayon motorisé appuyez sur le bouton 7/8 une fois dans les dix secondes. Pour inverser le hayon motorisé appuyez sur le bouton 7/8 à deux reprises dans les 2 secondes d'entrer un code à 5 chiffres valide ou pendant que le clavier est encore éveillé.

Mode anti-scan

Pour déverrouiller le clavier, l'usine ou code d'utilisateur doit être entré dans l'ordre, au cours des 16 premières touches clavier après un succès déverrouiller ou après un mode de verrouillage antiscan terminée.

Le clavier permettra à un bouton supplémentaire Appuyez sur pour allumer les LED chaque fois qu'il est éveillé.

Cela permet à l'utilisateur d'être en mesure d'essayer trois entrées de codes à 5 chiffres avant l'entrée en mode de verrouillage antiscan.

Déverrouiller le clavier peut être tentée en une à trois sessions éveillé

Tant qu'il y a au moins une pression sur le bouton à gauche avant que le clavier se met en veille, l'utilisateur sera autorisé à saisir un autre code à 5 chiffres.

Temporisation du mode Antiscan Modifications à éviter les attaques en force. Après avoir réussi un clavier, les trois premières déverrouillage mode antiscan expirations sont 1 minute, puis ils sont 23 minutes jusqu'à ce qu'une réussite. Cette méthode de déverrouillage du clavier permet à l'utilisateur 12 5 chiffres entrées avant la force brutale des expirations kick en.

Avertissement de faible puissance

Si vous déverrouillez la porte avec le clavier et le verrouille le cycle un délai supplémentaire, il est temps de remplacer l'unité. La batterie n'est pas remplaçable.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : le concessionnaire N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUT CHANGEMENT OU MODIFICATION NON EXPRESSÉMENT APPROUVÉ PAR LA PARTIE RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ. De telles modifications peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Cet appareil est conforme aux normes Industry Canada RSS exemptes de licence(s) Norme(s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non désiré de l'appareil.

Programación de un código de entrada personal (si lo desea)

Nota: Por favor, asegúrese de mantener la tarjeta en la cartera en un lugar seguro, ya que será necesaria si el teclado nunca necesita ser reprogramado para el vehículo.

Nota: no configure un código personal que utiliza cinco del mismo número. No establezca un código personal que utiliza cinco números en orden secuencial. Hay un máximo de dos códigos de acceso; el código programado de fábrica y un código personal. Si reprograma el código personal del anterior código personal será borrada. Ingrese el código programado de fábrica, como se indica en su tarjeta de código. Dentro de cinco segundos después de ingresar el código programado de fábrica, pulse y mantenga pulsado el botón durante 1 1/2, 9/0 segundo el botón parpadeará dos veces rápidamente para confirmar que el teclado está en modo de programación.

Dentro de los cinco segundos, introduzca su código personal de 5 dígitos. Cada dígito debe ser introducido en un intervalo de cinco segundos después del dígito anterior. Si se agota el tiempo de espera del código no será introducido.

Las puertas del vehículo se desbloquearán-bloqueo-desbloqueo para confirmar que su código personal se ha programado en el teclado numérico y el botón 9/0 destellará dos veces para confirmar que el teclado se ha salido del modo de programación.

Para quitar un código personal, (si lo desea)

Ingrese el código programado de fábrica, luego dentro de cinco segundos, presione y sostenga los botones 1/2 durante 5 segundos. El vehículo se desbloquea, bloquear y desbloquear para confirmar que su código personal se ha eliminado. El botón 9/0 parpadeará cuatro veces (2 rápida y luego 2 lenta) para confirmar que su código personal se ha eliminado. Suelte el botón 1/2.

Instrucciones del propietario

Utilizando el teclado

Nota: Consulte la "Bloqueos y seguridad" sección de su Manual del propietario del vehículo para conocer el funcionamiento de los transmisores a control remoto durante el RUN/START. El funcionamiento del transmisor remoto en RUN/START posición clave depende del modelo.

Para desbloquear la puerta del conductor, ingrese su código personal de 5 dígitos o el código programado de fábrica. Cada dígito debe ser pulsado dentro durante cinco segundos el uno del otro.

Para desbloquear todas las puertas, presione el botón 3/4 dentro de los cinco segundos de entrar a un código válido en el teclado.

Para cerrar todas las puertas, presione los botones 7/8 y 9/0 simultáneamente en cualquier momento. Usted no tiene que introducir un código de 5 dígitos válido.

Para desbloquear la cajuela o berlina, si lo tiene, pulse el botón 5/6 dentro de cinco segundos después de introducir un código de 5 dígitos válido. (Transmisor de llavero integrado vehículos pueden requerir el 5/6 botón que hay que pulsar dos veces).

Para abrir la compuerta levadiza o accionar una compuerta levadiza eléctrica pulse el botón 7/8 dos veces en dos segundos después de introducir un código de 5 dígitos válido. Para detener la compuerta levadiza eléctrica pulse el botón 7/8 una vez en diez segundos. Para invertir la compuerta levadiza eléctrica pulse el botón 7/8 dos veces en dos segundos después de introducir un código de 5 dígitos válido o mientras el teclado está todavía despierto.

Modo Anti-Scan

Para desbloquear el teclado, la fábrica o el código de usuario debe introducirse en orden, Dentro de los primeros 16 pulsaciones de botón Después de una exitosa Desbloquear teclado o después de un modo de anti scan modo de bloqueo completado.

El teclado le permiten pulsar un botón adicional para iluminar los LED cuando se despertó.

Esto permite que el usuario pueda probar tres entradas de código de 5 dígitos antes del Antiscan (Antiexploración) se entra en el modo de bloqueo.

Desbloquear el teclado puede ser intentado en uno a tres sesiones de despierto.

Mientras exista al menos un botón izquierda antes de que el teclado se va a dormir, el usuario podrá introducir otro código de 5 dígitos.

Tiempo de espera del modo Antiscan (Antiexploración) cambios para evitar ataques de fuerza bruta. Después de una exitosa Desbloquear teclado, los tres primeros tiempos de modo Antiscan (Antiexploración) son de 1 minuto, y luego son 23 minutos hasta una exitosa Desbloquear teclado. Este método permite que un usuario 12 completa el código de 5 dígitos entradas antes de fuerza bruta patada en los tiempos de espera.

Advertencia de baja potencia

Si desbloquea la puerta con el teclado y las cerraduras ciclo una vez más, es el momento de reemplazar la unidad. La batería no es reemplazable.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Nota: EL CONCESIONARIO NO ES RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES NO APROBADOS EXPRESAMENTE POR LA PARTE RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO. Dichas modificaciones podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la normativa Industry Canada RSS exentas de licencia(s) estándar. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.