




安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

表示の説明



次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。





	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{*2} を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{*3} のみの発生が想定される」内容です。

- *1 重傷とは失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをいう。
- *2 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などをいう。
- *3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害を指す。

絵表示の説明





次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。


	禁止(してはいけないこと)を示します。
	分解してはいけないことを示します。

	水がかかるところで使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示します。
	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。
	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示します。


本機、電池パック、USIMカード、ACアダプタ、USBケーブル(オプション品)、SDカード(試供品)の取り扱いについて(共通)


危険


-  本機に使用する電池パック・ACアダプタ・USBケーブルは、ソフトバンクが指定したものを使用してください。指定品以外のもを使用した場合は、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、ACアダプタ・USBケーブルの発熱・発火・故障などの原因となります。
-  分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。また、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。本機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。
-  濡らさないでください。水やペットの尿などの液体が入ったときに、濡れたまま放置したり、濡れた電池パックを充電すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。
-  高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で充電・使用・放置しないでください。機器の変形・故障や電池パックの漏液・発熱・発火・破裂の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。


 **本機に電池パックを取り付けたり、ACアダプタ・USBケーブルを接続する際、うまく取り付けや接続ができないときは、無理に行わないでください。**
電池パックや端子の向きを確かめてから、取り付けや接続を行ってください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。


警告


 **本機・電池パック・ACアダプタ・USBケーブルを、加熱調理機器（電子レンジなど）・高圧容器（圧力釜など）の中に入れてたり、電磁調理器（IH調理器）の上に置いたりしないでください。**
電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、本機・ACアダプタ・USBケーブルの発熱・発煙・発火・故障などの原因となります。

 **プロパンガス、ガスolinなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所（ガスolinスタンドなど）では、必ず事前に本機の電源をお切りください。また、充電もしないでください。**
ガスに引火する恐れがあります。プロパンガス、ガスolinなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。


 **落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。**
電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や火災・感電・故障などの原因となります。


 **使用中、充電中、保管時に、異音・発煙・異臭など、今までと異なることに気づいたときは、次の作業を行ってください。**
1. コンセントからACアダプタを持ってプラグを抜いてください。
2. 本機の電源を切ってください。
3. やけどやけがに注意して、電池パックを取り外してください。
異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原因となります。


 **本機が濡れている状態で充電しないでください。**
感電や電子回路のショートなどによる故障・火災の原因となります。水濡れの時の充電による故障は、保証の対象外となり修理ができません。


 **3.5mmイヤホン端子や外部接続端子に水やペットの尿などの液体や導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）が触れないようにしてください。また内部に入れないようにしてください。**
ショートによる火災や故障などの原因となります。


注意


 **ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。**
落下して、けがや故障などの原因となります。パイプレータ設定中や充電中は、特にご注意ください。

 **外部から電源が供給されている状態の本機・電池パック・ACアダプタ・USBケーブルに長時間触れないでください。**
低温やけどの原因となります。

 **腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。**
故障による内部データの消失の原因となります。

 **湿気の多い場所で使用しないでください。**
身に着けている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。

 **乳幼児の手の届かない場所に保管してください。**
誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。


 **子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方を教えてください。使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。**
けがなどの原因となります。


電池パックの取り扱いについて


電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類を確認した上で、ご利用・処分をしてください。


表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池


危険


 **電池パックの(+)と(-)をショートさせないでください。**
破裂・発火・発熱の原因となります。


 電池パックを本機に接続するときは、(+)(-)を逆にして下さい。
破裂・発火・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず接続部を十分にご確認ください。

 火の中に投下しないでください。
電池パックを漏液・破裂・発火させるなどの原因となります。


 釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えないでください。
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。


 電池パックの端子に、針金などの金属類を接触させないでください。また、導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）と一緒に電池パックを持ち運んだり保管したりしないでください。
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。


 電池パック内部の液が眼の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。
失明などの原因となります。


 濡れた手での使用は絶対にしてしないでください。
濡れ手禁止

警告


 電池パックは防水性能を有しておりません。
水濡れ禁止
電池パックを水や海水、ベットの尿などで濡らさないでください。また濡れた電池パックは充電しないでください。電池パックが濡れると発熱・破損・発火の原因となります。


 電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、ただちに本機の使用をやめ、きれいな水で洗い流してください。
皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。


 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。


 電池パックの使用・充電中・保管時に、異音・発熱・変色・変形など、今までと異なることに気づいたときは、やけどやけがに注意して電池パックを取り外し、さらに火気から遠ざけてください。
異常な状態のまま使用すると、電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

注意

 不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。
端子にテープなどを貼り、個別回収に出すか、最寄りの「ソフトバンクショップ」へお持ちください。電池を分別している市町村では、その規則に従って処理してください。


 電池パックに巻き付けてあるシールをはがさないでください。
故障の原因となります。


 電池パックの取り付け／取り外しの際に無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。

 電池パックまたは電池カバーが破損するなどし、けがの原因となります。


本機の取り扱いについて

危険


 通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをすると、音声を聴くときは周囲の安全を確認してください。
安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。


 イヤホンを使用するときは音量にご注意ください。
周囲の音が聞こえにくくと、事故の原因となります。


警告


 本機は完全防水ではありません。
下記1~4および「防水性能について」(P.26)に記載されている内容を守らずにご使用になると、発火・発熱・傷害・感電・故障の原因となります。


1. 水中で使用(キー操作を含む)しないでください。
2. 常温の真水・水道水以外の液体に濡れないでください。
3. 規定(IPX5・IPX7)(P.26)を超える強い水流を当てたり、水中に長時間沈めたりしないでください。
4. 砂浜などの上に置かないでください。


 **自動車、バイク、自転車などの乗り物の運転中には使用しないでください。**
交通事故の原因となります。乗り物を運転しながら携帯電話を使用することは、法律で禁止されており、罰則の対象となります。
運転者が使用する場合は、駐車場で禁止されていない安全な場所に止めてからご使用ください。

 **高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。**
電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。
※ご注意ください
電子機器の例
補聴器・植込み型心臓ペースメーカー・植込み型除細動器・その他の医用電気機器・火災報知器・自動ドア・その他の自動制御機器など


 **本機のディスプレイ部には強化ガラスを使用しています。落下等の衝撃や無理な力を加えると、破損する恐れがありますので、万一、破損してしまった場合は、破損箇所へ手や足などの身体の一部を触れないでください。**
けがの原因となります。万一、破損してしまった場合はそのまま使用せず、ソフトバンクショップもしくはお問い合わせ先(P.54)までご連絡ください。


 **本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがあるため、航空機内では電源をお切りください。**
機内で携帯電話が使用できる場合は、航空会社の指示に従い適切にご使用ください。


 **心臓の弱い方は、着信時のバイブレーション(振動)や着信音量の設定に注意してください。**
心臓に影響を与える恐れがあります。


 **屋外で使用に雷が鳴りだしたら、ただちに電源を切って屋内などの安全な場所に移動してください。**
落雷や感電の原因となります。


 **赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。**
目に影響を与える可能性があります。

 **ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させないでください。**また、ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様にライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。
視力低下などの傷害を起こす原因となります。特に幼児に対して至近距離で撮影しないでください。また、目くらんだり、驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



 **本機が破損し、または本体内部が露出した場合、破損部および露出部に手を触れないでください。**
感電したり、けがをすることがあります。そのまま使用せずソフトバンクショップもしくはお問い合わせ先(P.54)までご連絡ください。


 **暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。**
強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていと、ごくまれに、筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。


 **カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。**
レンズの集光作用により、発火・火災の原因となります。

 **通常は外部接続端子キャップ、電池カバーなどをはめた状態で使用してください。**
キャップ類をはみずを使用していると、ほこり・水などが入り感電や電子回路のショートによる故障の原因となります。

注意

 **改造された本機は絶対に使用しないでください。**
改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。本機は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技術マーク」が本機の銘板シールに表示されております。本機の本シを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いいたします。

 **受話口部・スピーカーク部の吸着物にご注意ください。**
受話口部・スピーカーク部には磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口部・スピーカーク部に異物がなければ必ず確かめてください。

 **車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。**
本機を自動車内で使用すると、車種によりまれに車両電子機器に影響を与え、安全走行を損う恐れがあります。