

Tenda

Installation Guide

100 Mbps High-Speed Wireless USB Adapter

Warning List

- Wireless USB Adapter "1"
- Installation Guide "1"

RF

It may have a magnetic, inductive, or electrostatic effect on the original product and may affect the original product's performance.

This installation Guide only provides guidance for installation for detailed product information, please refer to the original product's user manual.

Technical Support

Manufacturer: Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
 Address: 10/F, Building 1, Tenda Industrial Park, No. 10, Xixiang Avenue, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China
 Tel: +86 755 26010661
 Fax: +86 755 26010662
 E-mail: support@tenda.com.cn
 Website: www.tenda.com.cn

© 2018 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.
 This is a copyrighted document. Reproduction, distribution, or other unauthorized use of this document is prohibited. All rights reserved. If you have any questions, please contact our technical support team.

English

1 Install the Wireless USB Adapter

1 Connect the wireless USB adapter to the USB port on your computer.

2 Connect to a WiFi Network

You will connect to a WiFi network after successful installation of the wireless adapter.

1 Select the WiFi network to be connected, such as Tenda_01.

2 Enter the password and click **Connect**.

Appendix

If the wireless USB Adapter does not respond, perform the following procedure:

1. Double-click **Computer** in the desktop.
2. Double-click **CD-ROM Drive** in My Computer to start installation.
3. If your computer does not recognize the CD drive, perform the following procedure:
 1. Insert the CD-ROM into the CD-ROM drive.
 2. Click **Start** and then **Control Panel**.
 3. Click **Device Manager** in the left-hand pane.
 4. Double-click **CD-ROM drives** in the left-hand pane.

Português

1 Instalar o adaptador USB sem fios.

1 Conecte o adaptador USB sem fios à porta USB do seu computador.

2 Conecte-se a uma rede Wi-Fi

Depois de ser instalado o adaptador, conecte-se a uma rede Wi-Fi.

1 Clique no nome da rede Wi-Fi.

2 Digite a senha e clique em **Conectar**.

Appendice

Se o adaptador USB sem fios não responder, execute o seguinte procedimento:

1. Clique duas vezes no ícone **Computador** no ambiente de trabalho.
2. Clique duas vezes no ícone **Unidade de disco** no Meu Computador para iniciar a instalação.
3. Se o computador não reconhecer a unidade de disco, execute o seguinte procedimento:
 1. Insira o CD-ROM na unidade de disco.
 2. Clique em **Iniciar** e depois em **Painel de Controlo**.
 3. Clique em **Gerador de dispositivos** no menu lateral.
 4. Clique duas vezes em **Unidades de disco** no menu lateral.

Italiano

1 Installare l'adattatore USB senza fili

1 Collegare l'adattatore USB senza fili alla porta USB del computer.

2 Connettersi a una rete Wi-Fi

Connettersi a una rete Wi-Fi dopo l'installazione riuscita dell'adattatore.

1 Fare clic sul nome della rete Wi-Fi.

2 Invertire la spina Wi-Fi e cliccare su **Connetti**.

Appendice

Se l'adattatore USB senza fili non risponde, eseguire le seguenti operazioni:

1. Fare clic due volte sull'icona **Computer** sul desktop.
2. Fare clic due volte sull'icona **Unità disco** nel riquadro **My Computer** per avviare l'installazione.
3. Se il computer non riconosce l'unità disco, eseguire le seguenti operazioni:
 1. Inserire il CD-ROM nell'unità disco.
 2. Fare clic su **Start** e poi su **Pannello di controllo**.
 3. Fare clic su **Dispositivi e risorse** nel riquadro laterale.
 4. Fare clic due volte su **Unità disco** nel riquadro laterale.

Deutsch

1 Installation des drahtlosen USB-Adapters

1 Schließen Sie den drahtlosen USB-Adapter an die USB-Verbindungsports des Computers an.

2 Die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen

Nachdem Sie den drahtlosen USB-Adapter erfolgreich installiert haben, verbinden Sie sich mit dem drahtlosen Netzwerk.

1 Klicken Sie auf den Namen des WLAN-Netzwerks.

2 Geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf **Verbinden**.

Anhang

Wenn der drahtlose USB-Adapter nicht reagiert, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol **Computer** auf dem Desktop.
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol **CD-Laufwerk** im Fenster **Mein Computer**, um die Installation zu starten.
3. Wenn der Computer das CD-Laufwerk nicht erkennt, führen Sie die folgenden Schritte aus:
 1. Stecken Sie das CD-ROM in das CD-Laufwerk ein.
 2. Klicken Sie auf **Start** und dann auf **Systemsteuerung**.
 3. Klicken Sie auf **Geräte und Hardware** in der linken Spalte.
 4. Doppelklicken Sie auf **CD-Laufwerke** in der linken Spalte.

Polski

1 Instalacja bezprzewodowej karty sieciowej USB

1 Podłącz bezprzewodową kartę sieciową USB do gniazda USB komputera.

2 Łączenie z siecią Wi-Fi

Po zakończeniu instalacji bezprzewodowej karty sieciowej, połącz się z siecią Wi-Fi.

1 Kliknij nazwę sieci Wi-Fi.

2 Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi i kliknij przycisk **Podłącz**.

Załącznik

Jeśli bezprzewodowy adapter USB nie odpowiada, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij dwukrotnie ikonę **Komputer** na pulpicie.
2. Kliknij dwukrotnie ikonę **Dysk CD/DVD** w oknie **Moje komputery**, aby rozpocząć instalację.
3. Jeśli komputer nie rozpoznaje dysku CD/DVD, wykonaj następujące czynności:
 1. Włóż dysk CD-ROM do napędu dysku CD/DVD.
 2. Kliknij **Start** i następnie **Panel sterowania**.
 3. Kliknij **Urządzenia i sprzęt** w lewym panelu.
 4. Kliknij dwukrotnie **Dyski CD/DVD** w lewym panelu.

Русский

1 Установите беспроводной USB адаптер

1 Подключите беспроводной USB адаптер к USB-порту Вашего компьютера.

2 Подключитесь к сети Wi-Fi

После завершения установки беспроводного USB адаптера подключитесь к сети Wi-Fi.

1 Нажмите на имя сети Wi-Fi.

2 Введите пароль Wi-Fi и нажмите кнопку **Соединиться**.

Приложение

Если беспроводной адаптер USB не отвечает, выполните следующие действия:

1. Дважды щелкните значок **Компьютер** на рабочем столе.
2. Дважды щелкните значок **Дисковод** в окне **Мой компьютер**, чтобы начать установку.
3. Если компьютер не распознает привод CD/DVD, выполните следующие действия:
 1. Вставьте диск CD-ROM в привод CD/DVD.
 2. Нажмите **Пуск** и затем **Панель задач**.
 3. Нажмите **Устройства и оборудование** в левой панели.
 4. Дважды щелкните **Дисководы CD/DVD** в левой панели.

Español

1 Instalar el adaptador inalámbrico USB

1 Conecte el adaptador inalámbrico USB al puerto USB de su computadora.

2 Conectarse a la red Wi-Fi

Una vez que se haya instalado el adaptador, conectarse a una red Wi-Fi.

1 Haga clic en el nombre de la red Wi-Fi.

2 Introduzca la contraseña de la red Wi-Fi y haga clic en **Conectar**.

Apéndice

Si el adaptador USB inalámbrico no responde, realice lo siguiente:

1. Haga clic dos veces en el icono **Computador** en el escritorio.
2. Haga clic dos veces en el icono **Unidad de disco** en el escritorio para iniciar la instalación.
3. Si el computador no reconoce la unidad de disco, realice lo siguiente:
 1. Inserte el CD-ROM en la unidad de disco.
 2. Haga clic en **Inicio** y luego en **Pan de control**.
 3. Haga clic en **Dispositivos e impresoras** en el panel izquierdo.
 4. Haga clic dos veces en **Unidades de disco** en el panel izquierdo.

Français

1 Installer l'adaptateur USB sans fil

1 Connectez l'adaptateur USB sans fil au port USB de votre ordinateur.

2 Connecter à réseau WiFi

Après l'installation réussie de l'adaptateur, connectez-vous à un réseau WiFi.

1 Cliquez sur le nom du réseau WiFi.

2 Entrez le mot de passe et cliquez sur **Connecter**.

Annexe

Si l'adaptateur USB sans fil ne répond pas, procédez comme suit:

1. Cliquez deux fois sur l'icône **Ordinateur** sur le bureau.
2. Cliquez deux fois sur l'icône **Unité de disque** dans l'interface **Mon ordinateur** pour commencer l'installation.
3. Si votre ordinateur ne reconnaît pas l'unité de disque, procédez comme suit:
 1. Insérez le CD-ROM dans l'unité de disque.
 2. Cliquez sur **Démarrer** et puis sur **Panneau de configuration**.
 3. Cliquez sur **Appareils et périphériques** dans la colonne de gauche.
 4. Cliquez deux fois sur **Unités de disque** dans la colonne de gauche.

Czech

1 Instalace USB adaptéru bezdrátového síťe

1 Připojte USB adaptéru bezdrátového síťe k USB portu počítače.

2 Připojení k síti Wi-Fi

Po úspěšné instalaci bezdrátového USB adaptéru se připojte k síti Wi-Fi.

1 Klikněte na název sítě Wi-Fi.

2 Zadejte heslo sítě Wi-Fi a klikněte na **Připojit**.

Příloha

Pokud bezdrátový USB adaptéru neodpovídá, proveďte následující kroky:

1. Klikněte dvakrát na ikonu **Počítač** na plochu.
2. Klikněte dvakrát na ikonu **Disková jednotka** v okně **Moje počítačové místo**, aby se začala instalace.
3. Pokud počítač nezná diskovou jednotku, proveďte následující kroky:
 1. Vložte CD-ROM do jednotky.
 2. Klikněte na **Start** a poté na **Panel ovládacích prvků**.
 3. Klikněte na **Uspořádání a zařízení** v levé části.
 4. Klikněte dvakrát na **Diskové jednotky** v levé části.

Türk

1 Kablosuz USB adaptörünü takin

1 Kablosuz USB adaptörünü bilgisayarın USB portuna bağlayın.

2 Bir WiFi ağına bağlan

Kablosuz USB adaptörünü başarılı bir şekilde kurduktan sonra, bir WiFi ağına bağlanın.

1 WiFi ağına tıklayın.

2 WiFi ağına şifreyi girin ve **Bağlan** butonuna tıklayın.

Ekl

Eğer kablosuz USB adaptörünüz yanıt vermiyorsa, aşağıdaki adımları izleyin:

1. Masaüstünde **Bilgisayar** simgesine iki kez tıklayın.
2. **CD/DVD sürücüsü** simgesine iki kez tıklayarak kurulumu başlatın.
3. Eğer bilgisayarınız CD/DVD sürücüsünü tanıyamıyorsa, aşağıdaki adımları izleyin:
 1. CD-ROM'u sürücüye takın.
 2. **Başlangıç** butonuna tıklayın ve ardından **Kontrol Paneli**'ne gidin.
 3. Sol tarafta **Donatılar ve donatılar** bölümüne tıklayın.
 4. Sol tarafta **CD/DVD sürücülerini** iki kez tıklayın.

Română

1 Instalati adaptorul USB fără fir

1 Conectați adaptorul USB fără fir la portul USB al calculatorului.

2 Conectați-vă la o rețea Wi-Fi

Peis după ce ați instalat adaptorul USB fără fir, conectați-vă la o rețea Wi-Fi.

1 Căutați o rețea Wi-Fi.

2 Introduceți parola rețelei Wi-Fi și apăsați pe **Conectați-vă**.

Anexă

Dacă adaptorul USB fără fir nu răspunde, urmați pașii următori:

1. Faceți clic două ori pe icona **Computer** din desktop.
2. Faceți clic două ori pe icona **Unitate de disc** din **Melele calculatoare** pentru a începe instalarea.
3. Dacă calculatorul nu recunoaște unitatea de disc, urmați pașii următori:
 1. Introduceți CD-ROM-ul în unitatea de disc.
 2. Faceți clic pe **Start** și apoi pe **Centrul de control**.
 3. Faceți clic pe **Dispozitive și echipamente** în partea din stânga.
 4. Faceți clic două ori pe **Unități de disc** în partea din stânga.

Magyar

1 Wireless (WiFi) USB adapter telepítése

1 Csatlakoztassa a vezeték nélküli USB adaptert a számítógép USB portjához.

2 Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

A vezeték nélküli USB adapter telepítése után csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz.

1 Kattintson a Wi-Fi hálózat nevére.

2 Adja meg a Wi-Fi hálózat jelszavát, majd kattintson a **Csatlakozás** gombra.

Melléklet

Ha a vezeték nélküli USB adapter nem reagál, végezze el az alábbi lépéseket:

1. Kattintson kétszer az **Asztali** ikonra a munkafelületen.
2. Kattintson kétszer az **Levegőtároló** ikonra az **Én és a számítógépem** ablakban, hogy elkezdhesse az telepítést.
3. Ha a számítógép nem ismeri fel a CD/DVD meghajtót, végezze el az alábbi lépéseket:
 1. Helyezze be a CD-ROM-lemezt a meghajtóba.
 2. Kattintson **Kezdőmenü** és majd **Beállítások** gombra.
 3. Kattintson **Hardver és eszközök** a bal oldali menüben.
 4. Kattintson kétszer **Levegőtárolók** a bal oldali menüben.

Safety and Emission Statement

CE

EMC Marking

This product has been tested and found to comply with the EMC Directive (2014/53/EU) and the Low Voltage Directive (LVD) (2006/95/EC).

RoHS Marking

This product has been tested and found to comply with the RoHS Directive (2002/95/EC).

FC Marking

This product has been tested and found to comply with the FCC Part 15 Class B digital device limits.

RECYCLED

This product is made of recycled materials.