Quick Start Guide 快速说明书

or further instructions, please learn from the pre-loaded
User Manual or official website technical support.
www.boox.com

材质:70g美林书纸 / リリ

a b c d e

5 English / English

6 Polish / Polski

5 German / Deutsch

7 French / Français

7 Italian / Italiano

8 Hungarian / Magyar

9 Dutch / Nederlands

9 Vietnamese / Tiếng việt

12 Russian / Русский

11 Arabic language / قيبرعلا ةغللا

13 Simplified Chinese / 简体中文

15 Traditional Chinese / 繁體中文

10 Japanese / 日本語

10 Korean/한국어

11 Thai / ภาษาไทย

8 Czech / Česky

6 Spanish / Español

2 5 3 4 (1) Power (2) USB-C Port (3) Mic (4) Speaker (5) TF card slot (1) Botón de encendido/aceadado (2) Puerto USB-C (3) Micrófono (4) Altavoz ⑥ Pogo−pin ⑦ Indicator ⑧ Attach stylus here a. BOOX Device b. Warranty Card c. Quick Start Guid d. Stylus Pen e. USB–C Cable QUICK START GUIDE Turn on the device: Hold down the power button for 2-3 second. charging, the indicator shows red. When the battery is fully charged, cargada, el indicador se vuelve azul. force shutdown, please hold the power button for about 15 seconds. (1) Einschalten (2) USB-C-Anschluss (3) Mic (4) Speaker ⑤ TF-Kartensteckplatz ⑥ Pogo-pin ⑦ Statusleuchte Stylus hier anbringen a. BOOX-Tablet b. Garantiekarte c. Schnellstartanleitung d. Stylus Pen e. USB–C–Kabel SCHNELLSTARTANLEITUNG ① ⑦ ④ Wenn das Gerät aufgeladen wird, leuchtet die Kontroll-LED rot. Sobald der Akku Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik zmienia kolor na niebieski. vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED blau.

a b c d e

des lokalen Speichers herunter oder laden Sie OTA-Aktualisierungen auf dem Gerät ustawień w czytniku.

lesen: https://www.boox.com/downloads/

lalten Sie den Netzschalter ca. 15 Sekunden lang gedrückt, um das Herunterfahren zu Możesz przeczytać pełna wersie instrukcji na oficialnej stronje BOOX; https://www.-

Sie können die Vollversion des Benutzerhandbuchs auf der offiziellen BOOX–Website To urządzenie jest zgodne z 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jes

5 Ranura para tarjetas TF 6 Pogo-pin 7 Indicador 8 Colocar el lápiz aquí

ara forzar el apagado, mantenga presionado el botón de encendido durante unos

① Przycisk zasilania ② USB-C Port ③ Mikrofon ④ Speake

Slot karty TF 6 Pogo-pin 7 Wskaźnik 8 Umieść rysik tutaj

Uruchamianie urządzenia: Przytrzymaj przycisk zasilania przez ok. 2-3 sekund.

Ładowanie: Kiedy bateria w czytniku jest rozładowana lub urządzenie się nie włacza,

wtedy za pomocą kabla podłącz czytnik do gniazda sieciowego lub komput aby go naładować.Podczas ładowania urządzenia wskaźnik świeci na czerw

Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj przycisk zasilania przez ok. 15 sekund.

dostępny pod następującym adresem internetowym: www.boox.com/index.php/

a. Dispositivo BOOX b. Tarieta de garantía c. Guía de inicio rápido

principal del almacenamiento local u obtenga actualizaciones OTA en el dispositivo

d. Lápiz electromagnético e. Cable USB-C

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

d. Rysik e. kabel USB-C

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

boox.com/downloads/

西班牙+波兰语

a, BOOX appareil b, Carte de garantie c. Guide de démarrage rapide

① Energia ② Porta USB-C ③ Microfono ④ Altoparlante

Si accendere il dispositivo: si accendere il pulsante di accensione per 2-3 secondi.

d. Stylet e. Câble USB – C

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

d. Penna Stilografica e. Cavo usb-c

法语+意大利语 匈牙利语+捷克语 荷兰语+越南语 ① Source d'alimentation ② Port USB-C ③ Microphone ④ Haut-parleur ① Be/Kikapcsoló gomb ② USB Port ③ Mic ④ Speaker

RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

d. Stylusové pero e. USB-C kabel

d. Toll (Stylus) e. USB-C Kábel

© Slot per scheda TF © Pogo-pin ⊘ Indicatore © Collegare lo stilo qui Solot pro paměťovou kartu © Pogo-pin ⊘ Indikátor ® Prostor pro stylus

a. Dispositivo BOOX b. Certificazione di Garanzia c, Guida Semplice a. BOOX zařízení b. Záruční list c. Příručka pro rychlé použití

aricando, l'indicatore è di colore rosso. Quando la batteria è completamente carica, nabíjí, indikátor se zobrazí červeně. Po úplném nabití baterie se

leggere il Manuale alla versione completa sul sito Web BOOX ufficiale: Plnou verzi manual nalzenete na: https://www.boox.com/downloads/

Allumer l'appareil: maintenir le bouton d'alimentation pendant 2 à 3 secondes.

Chargement: lorsque la batterie est faible ou que l'appareil ne peut pas être allumé, Zet het apparaat: Houd de aan / uit-knop 3-5 seconden ingedrukt. Opladen: Wanneer de batterij bijna leeg is of het apparaat niet kan worden ngeschakeld sluit u uw BOOX aan op een PC of een adapter om deze op te

Tappareil est encharge, l'indicateur est rouge. Lorsque la batterie est complètement chargée. l'indicateur devient files complètement des complètement chargée. L'indicateur devient files complètement des complè laden. Wanneer het apparaat wordt opgeladen, is de indicator rood. Als de

Zapínací tlačítko
 USB-C Port
 Mikrofon
 Reproduktor

Zapněte zařízení: Podržte zapínací tlačítko po dobu 3 sekund

Nabíjení: Pokud je baterie téměř vybitá nebo zařízení nelze zapno

připojte BOOX k počítači nebo adaptéru, aby se nabil. Když se zařízel

resáře místního úložiště nebo získejte aktualizace ÓTA v zařízer

Pro vynucené vypnutí zařízení podržte zapínací tlačítko po dobu 15 sekund.

a. BOOX Eszköz b. Jótállási Jegy c. Használati útmutató

. de aan / uit-knop ongeveer 15 seconden ingedrukt om het uitschakelen te 強制的にシャットダウンを行なうには、電源ポタンを15秒程度長押しして gombot nagyjából 15 másodpercig. pouvez obtenir le manuel d'utilisation complète sur le BOOX site official: https://www.- A teljes használati útmutatót megtalálja a Boox hivatalos oldalán: https://www.-

d. Stylus Pen e. USB-C kabd

d. Bút Stylus e. Cáp USB-C

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

sạc đầy, đèn trạng thái sẽ chuyển màu xanh.

erij volledig is opgeladen wordt de indicator blauw.

oslag of ontvang een OTA-update op uw apparaat.

bsite: https://www.boox.com/downloads/

a. Thiết bị BOOX b. Thẻ bảo hành c. Hướng dẫn sử dụng nhanh

Khởi động thiết bị: Giữ phím nguồn trong khoảng thời gian từ 3 – 5 giây.

Firmware-update: Download het updatepakket naar de root van uw lokale

① Phím nguồn ② Cổng USB-C ③ Micro kép ④ Speaker ⑤ Khe cắm thẻ TF ① 충전 단자 ② USB-C포트 ③ 듀얼 마이크 ④ 스피커 مدخل بطاقة الذاكرة المدمج 6. دبوس بوجو الموصلر 7. مؤشر 8. أرفق القلم د ⑤ TF카드 슬롯 ⑥ 포고핀 ⑦ 표시등 ⑧ 스타일러스펜 부착 a образом. الجهاز b كرت الضمان c كتيب تعليمات بدأ التشغيل السريع

泰语+阿拉伯语

d. 스타일러스 펜 e. USB-C케이블

 شحن الجهاز: عندما يكون مستوى البطارية منخفض, أو عندما لا يكفى مستوى البطار; لتشغیلالجهاز, پر چی توصیل جهاز ک بمنفذ شحن یو اِس پی 충전:배터리 용량이 낮거나 방전되어 단말기가 켜지지 않을때는, PC와 연결 또는 어댑터를 لشحن الجهاز . يرجى ملاحظة أنه أثناء عملية الشحن سوف يضيء المؤشر المدمج با 이용해 충전하십시오.단말기 충전중에는 LED가 빨간색이며, 완충시 파란색으로 나타납니다.

펌웨어 업데이트: 업데이트 패키지를 저장공간의 루트 디렉터리에 다운로드할 수 있고 Cập nhất phần mềm: Tải xuống gói cập nhật rồi lưu tại đường dẫn gốc của bộ nhớ trong, **حديث برنامج النظام:** قم بتحميل ملف تحديث النظام إلى المسار الرئيسي للذاكرة الدا 장치에서 OTA 업데이트도 할 수 있습니다. hoặc nhân cập nhật OTA trên thiết bị. للجهاز أو.قم بالترقية عن طريق التحديث المباشر على الهواء لإطفاء الجهاز بالقوة قم بالض 강제종료 하려면 전원버튼을 약 15초간 눌러 주십시오. Để bắt buộc tắt nguồn thiết bị, xin hãy giữ phím nguồn trong 15 giây.

a, BOOX 장치 b, 보증서 c, 사용설명서

작동법: 전원버튼을 2-3초간 눌러 주십시오.

Bạn có thể xem bản đầy đủ của Hướng dẫn sử dụng trên trang web chính thức của BOOX: https://www.boox.com/downloads/

日语+韩语

クイックスタートガイド

① Aan/uit knop ② USB-C-poort ③ Microfoon ④ luidsoreker ① 電源ボタン ② USB-Cスロット ③ デュアルマイク ④ スピーカー ① **บัมเบิก/บิดเครื่อง ② ช่องเลียบ Micro USB-C** ③ **โบค** ④ ลำโพง a. BOOX 本体 b. 保証書カード c. クイックスタートガイド d. スタイラス e. USB-C ケーブル a. เครื่อง BOOX b. ใบรับประกันเครื่อง c. คู่มือการใช้งานฉบับย่อ d. ปากการtylus e. Cavo usb-c

การเปิดเครื่อง : กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ 2–3 วินาที แล้วปล่อย

本体の電源を入れます。電源ボタンを2~3秒長押ししてくださ **การชาร์จแบตเตอรี**้: เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยหรือเครื่องในสามารถเปิดได้ ให้ต่อเครื่อง Boox กับเครื่องคอบพิวเตอร์ (PC) หรือเสียมหัวชาร์จ เพื่อชาร์จแบตเตอรี่

การอัพเดต Firmware เวอร์ชั่นใหม่ : สามารถดาวน์โหลดและอัพเดต Firmware

จากไฟล์อัพเดตที่ดาวน์โหลดมาจาก www.boox.com

على زر الطاقة لمدة 15 ثوانى متواصلة

https://www.boox.com/downloads/

Перезагрузка устройства. Нажмите на кнопку питания и не отпускайте . ا. زر الطاقة ۲. منفذ يو إس بي من نوع سي ۳. ميكروفون ٤. مكبر صوت

قم بتشغيل الجهاز : عن طريق الضغط على زار الطاقة لمدة 2-3 ثوان

(1) Кнопка питания (2) Порт USB-C (3) Микрофон (4) Динамики 电源键 USB-C接口 双麦克风 喇叭

简体中文

⑤ TF扩展卡槽 ⑥ 键盘连接触点 ⑦ 指示灯 ⑧ 电磁笔吸附位置 (5) Слот MicroSD (6) Контактная площадка (7) Индикатор a. BOOX设备 b. 保修卡 c. 快速说明

с. Краткое руководство по эксплуатации d. Стилус

俄语

开 关 机: 关机状态下,短按电源键2-3秒开机。开机状态下,短按电源键2-КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 秒后选择关机或重启。长按电源键8s左右,阅读器强制断电。

Зарядка: Когда заряд батареи низкий или устройство не включается, เวอร์ชั่นผ่าน WiFi บนเครื่อง Boox ได้ หรือ อัพเดตแบบ OTA ซึ่งเป็นการอัพเดต подключите ваш ONYX к компьютеру или через адаптер питания к сети.

е. Кабель USB-C

8 Место крепления стилуса

а. Устройство b. Гарантийный талон

เมื่อต้องการปิดเครื่องให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 15 วิน

สามารถอ่านคู่มือการใช้งานฉบับสมบูรณ์ได้ที่เว็บไซต์ BOOX official : www.boox.com Обновление программного обеспечения. Загрузите пакет обновления

в корневой каталог внутренней памяти или воспользуйтесь функцией ОТА-обновления.

её в течение 15 секунд. Устройство выключится, изображение на экране не изменится. После этого включите ридер стандартным

о. قلم الكتابة على الشاشة е سلك سو إس بي نوع سي.e قطم الكتابة على الشاشة е سلك سو إس بي نوع سي

دليل التشغيل السريع

ر الطاقة باللون الأحمر, وعند إكتمال شحن بطارية الجهاز سوف يضيء المؤشر باللون الأزا

بمكنك قراءة النسخة الكاملة من دليل المستخدم والموجودة على موقعنا الرسمى

. 消费者应配套购买使用已获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

广州文石信息科技有限公司(Onvx International Inc.) 保留对包含在本《快 (CMIITID) 在产品铭牌中显示。 速说明》及《用户手册》中的产品规格和内容做出更改的权利,如有更

本产品符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准,其核准代码

设置-产品信息(版本号)-关于设备-其他信息-认证信息

改,恕不另行通知。 更新版本的详细说明请参见官方网站: https://www.boox.com/

d. 电磁笔 e. USB-C数据线

充 电: 当阅读器需要充电时,通过数据线连接电脑或电源适配器充

电。充电时,电源指示灯红色灯亮,充满后电源指示灯变蓝。 **级:** 阅读器通过WiFi连接网络后,通过设置──固件更新进行OTA升

Во время зарядки устройства индикатор индикатор светится красным.

没有网络时,下载本地升级包,拷贝到存储根目录,通过设置 Когда аккумулятор полностью заряжен, он начинает гореть синим. ——固件更新进行本地升级。

> 随机附送的数据线连接由脑进行有线传输 你还可以通过 网后使用局域网传输或推送的方式进行数据传输。

限于篇幅,本《快速说明》中所包含的信息并不完整,请以相关型号《用

中手册》具体信息为准。产品图片与实物可能有细微区别,效果演示图和

示意图仅供参考,有关产品的外观(包括但不限于颜色)和功能,请以实

查看核准代碼操作指南:

設置-產品資訊(版本號)-關於設備-其他資訊-認證資訊

繁体中文

電源鍵
 USB-C接□
 雙麥克風
 雙喇叭

a. BOOX設備 b. 保修卡 c. 快速説明

——固件更新進行本地升級。

d. 電磁筆 e. USB-C數據線

⑤ TF擴展卡槽 ⑥ 鍵盤連接觸點 ⑦ 指示燈 ⑧ 電磁筆吸附位置

開 關 機: 關機狀態下,短按電源鍵2—3秒開機。 開機狀態下,短按電源鍵

2-3秒後選擇 關機或重啟。長按電源鍵8s左右,閱讀器強制斷電。

電。充電時,電源指示燈紅色燈亮,充滿後電源指示燈變藍。

传输数据: 通過隨機附送的資料線連接電腦進行有線傳輸。您還可以通過聯

網後使用局域網傳輸或推送的方式進行資料傳輸。

沒有網路時,下載本地升級包,拷貝到存儲根日錄,通過設置

升 級: 閱讀器通過WiFi連接網路後,通過設置──固件更新進行OTA升

限於篇幅, 本《快速說明》中所包含的資訊並不完整, 請以相關型號《使 注意: 產品內電池為不可拆卸設計, 禁止用戶自行拆卸或更換。 用者手冊》具體資訊為准。產品圖片與實物可能有細微區別,效果演示圖

和示意圖僅供參考,有關產品的外觀(包括但不限於顏色)和功能,請以 實物為准。

螢幕易碎勿撞勿壓

勿私自拆機

廣州文石資訊科技有限公司(Onvx International Inc.) 保留對句含在本《快 速說明》及《使用者手冊》中的產品規格和內容做出更改的權利,如有國 改,恕不另行通知。

更新版本的詳細說明請參見官方網站: https://www.boox.com/

















內含電池,遠離液體

使用環境0-50℃

FCC Warnning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection againstharmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiateradio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, maycause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee thatinterference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmfulinterference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipmentoff and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of thefollowing measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.