

Important Safety Instructions

Wichtige Sicherheitshinweise

Istruzioni importanti per la sicurezza

Instrucciones importantes para la seguridad

Vigtig sikkerhedsvejledning

Belangrijke veiligheidsinstructies

Instrucciones importantes de seguridad

تعليمات مهمة للإسلامة

කාර්යක්ෂමතා සඳහා වැදගත් උපදෙස්

중요안전지침

重要安全说明

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL

1) Read these instructions.

2) Keep these instructions.

3) Heed all warnings.

4) Follow all instructions.

5) Do not use this apparatus near water.

6) Clean only with dry cloth.

7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

10) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

11) Do not use this product with an electrical power source that produces more than 2.0 W if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated. Power on/off the product to activate and deactivate wireless network ports.

12) To completely disconnect this apparatus from the AC Mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.

13) Do not expose this apparatus to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the apparatus.

14) Do not lift the apparatus with the white top part. Always use the handle for lifting or carrying.

15) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

16) The direct plug-in adapter is used as disconnect device; the disconnect device shall remain readily operable.

17) This unit is limited to indoor use only, when operating in the 5150-5250MHz frequency spectrum.

18) The power consumption of the product in networked standby is 2.0 W if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated. Power on/off the product to activate and deactivate wireless network ports.

19) The highest SAR value for this device type when operated in portable exposure conditions is 0.359 W/kg.

essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at: support.libratone.com

RF Exposure Information

This device meets the EU requirements on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.

The highest SAR value for this device type when operated in portable exposure conditions is 0.359W/kg.

Mode Frequency range Output power

Mode	Frequency range	Output power
Bluetooth	2402MHz-2480MHz	max 6dBm
2.4 WiFi	2412MHz-2472MHz	max 20dBm
5G WiFi	5180MHz-5240MHz	max 20dBm
5G WiFi	5745MHz-5825MHz	max 14dBm

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL

1) Read these instructions.

2) Keep these instructions.

3) Heed all warnings.

4) Follow all instructions.

5) Do not use this apparatus near water.

6) Clean only with dry cloth.

7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

10) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

11) Do not use this product with an electrical power source that produces more than 2.0 W if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated. Power on/off the product to activate and deactivate wireless network ports.

12) To completely disconnect this apparatus from the AC Mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.

13) Do not expose this apparatus to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the apparatus.

14) Do not lift the apparatus with the white top part. Always use the handle for lifting or carrying.

15) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

16) The direct plug-in adapter is used as disconnect device; the disconnect device shall remain readily operable.

17) This unit is limited to indoor use only, when operating in the 5150-5250MHz frequency spectrum.

18) The power consumption of the product in networked standby is 2.0 W if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated. Power on/off the product to activate and deactivate wireless network ports.

19) The highest SAR value for this device type when operated in portable exposure conditions is 0.359 W/kg.

Mode Frequency range Output power

Mode	Frequency range	Output power
Bluetooth	2402MHz-2480MHz	max 6dBm
2.4 WiFi	2412MHz-2472MHz	max 20dBm
5G WiFi	5180MHz-5240MHz	max 20dBm
5G WiFi	5745MHz-5825MHz	max 14dBm

ACHTUNG STROMSCHLÄGGEFAHR. NICHT OFFENEN.

ACHTUNG: IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. LASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN VON FACHPERSONAL DURCHFÜHREN.

1) Lesen Sie diese Anweisungen.

2) Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

3) Beachten Sie alle Warnhinweise.

4) Befolgen Sie alle Anweisungen.

5) Verwenden Sie den Lautsprecher nicht in der Nähe von Wasser.

6) Verwenden Sie zum Reinigen ausschließlich trockene Tücher.

7) Blockieren Sie keine Lüftungslöcher. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.

8) Stellen Sie den Lautsprecher nicht neben Wärmequellen wie Heizkörpern, Heißluftauslässen, Öfen oder anderen Lautsprechern (einschließlich Verstärkern) auf, die ebenfalls Wärme erzeugen.

9) Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand darauf treten kann und es nicht eingeklemmt wird, insbesondere in der Nähe der Stecker und Anschlüsse sowie am Ausgangspunkt des Kabels am Lautsprecher.

10) Verwenden Sie nur vom Hersteller vorgegebene Zusatz-/Zubehöreile.

11) Batterien dürfen keiner großen Hitze wie direktem Sonnenlicht, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

12) Ziehen Sie den Stecker des Lautsprechers bei Gewittern oder längerer Nichtverwendung aus der Steckdose.

13) Schließen Sie den Lautsprecher nur an Steckdosen mit der richtigen Spannung an.

14) Zur vollständigen Trennung des Lautsprechers vom Stromnetz ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

15) Der Lautsprecher darf keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Stellen Sie außerdem keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Blumenvasen auf den Lautsprecher.

16) Heben Sie den Lautsprecher nicht am weißen Oberteil an. Verwenden Sie zum Anheben und Tragen immer den Griff.

17) Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn der Lautsprecher in irgendeiner Form Schaden genommen hat.

18) Der direkt einsteckbare Netzadapter dient der Trennung des Gerätes vom Stromnetz und sollte jederzeit mühelos erreichbar sein.

19) Dieses Gerät ist nur für den Betrieb in Innenräumen geeignet, wenn es im Frequenzspektrum von 5150-5250 MHz arbeitet.

20) Der Stromverbrauch des Geräts im Netzwerk-Standby beträgt 2,0 W, wenn alle verbundenen Netzanschlüsse angeschlossen sind und alle drahtlosen Netzwerkschlüsse aktiviert wurden. Sie können das Gerät ein/ausschalten, um die drahtlosen Netzwerk-Anschlüsse zu aktivieren/deaktivieren.

21) Die maximale SAR-Wert für dieses Gerätetyp, wenn es in tragbarer Expositionssituation verwendet wird, beträgt 0,359 W/kg.

Mode Frequency range Output power

Mode	Frequency range	Output power
Bluetooth	2402MHz-2480MHz	max 6dBm
2.4 WiFi	2412MHz-2472MHz	max 20dBm
5G WiFi	5180MHz-5240MHz	max 20dBm
5G WiFi	5745MHz-5825MHz	max 14dBm

ATTENZIONE PERICOLO DI SCOSCA ELETTRICA. NON APRIRE

ATTENZIONE: ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI A USO DELL'UTENTE. PER ASSISTENZA,

FARE SEMPRE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.

1) Leggere queste istruzioni.

2) Conservare queste istruzioni.

3) Osservare tutte le avvertenze.

4) Seguire tutte le istruzioni.

5) Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.

6) Pulire l'apparecchio solo con un panno asciutto.

7) Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare il dispositivo in conformità con le istruzioni del produttore.

8) Non posizionare il prodotto vicino a sorgenti di calore come termosifoni, termocanovettri, stufe o altri apparecchi che generano calore (inclusi gli amplificatori).

9) Proteggere il cavo di alimentazione per evitare che venga calpestato o schiacciato, in particolare vicino ai punti di connessione di spine, prese di corrente e parti di uscita dell'apparecchio.

10) Utilizzare solo connessioni e accessori indicati dal produttore.

11) Non esporre le batterie per il calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.

12) Scollegare il prodotto dalla presa di alimentazione durante temporali o quando rimane utilizzato per un lungo periodo di tempo.

13) Alimentare l'apparecchio utilizzando soltanto il voltaggio indicato.

pour une question de santé. La valeur DAS la plus élevée pour ce type d'appareil lorsque ceux-ci sont testés en utilisation à l'oreille est de 0.359 W/kg.

Mode Frequency range Output power

Mode	Frequency range	Output power
Bluetooth	2402MHz-2480MHz	max 6dBm
2.4 WiFi	2412MHz-2472MHz	max 20dBm
5G WiFi	5180MHz-5240MHz	max 20dBm
5G WiFi	5745MHz-5825MHz	max 14dBm

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL

1) Read these instructions.

2) Keep these instructions.

3) Heed all warnings.

4) Follow all instructions.

5) Do not use this apparatus near water.

6) Clean only with dry cloth.

7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

10) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

11) Do not use this product with an electrical power source that produces more than 2.0 W if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated. Power on/off the product to activate and deactivate wireless network ports.

12) To completely disconnect this apparatus from the AC Mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.

13) Do not expose this apparatus to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the apparatus.

14) Do not lift the apparatus with the white top part. Always use the handle for lifting or carrying.

15) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

16) The direct plug-in adapter is used as disconnect device; the disconnect device shall remain readily operable.

17) This unit is limited to indoor use only, when operating in the 5150-5250MHz frequency spectrum.

18) The power consumption of the product in networked standby is 2.0 W if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated. Power on/off the product to activate and deactivate wireless network ports.

19) The highest SAR value for this device type when operated in portable exposure conditions is 0.359 W/kg.

Mode Frequency range Output power

Mode	Frequency range	Output power
Bluetooth	2402MHz-2480MHz	max 6dBm
2.4 WiFi	2412MHz-2472MHz	max 20dBm
5G WiFi	5180MHz-5240MHz	max 20dBm
5G WiFi	5745MHz-5825MHz	max 14dBm

ATTENZIONE PERICOLO DI SCOSCA ELETTRICA. NON APRIRE

ATTENZIONE: ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI A USO DELL'UTENTE. PER ASSISTENZA,

FARE SEMPRE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.

1) Leggere queste istruzioni.

2) Conservare queste istruzioni.

3) Osservare tutte le avvertenze.

4) Seguire tutte le istruzioni.

5) Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.

6) Pulire l'apparecchio solo con un panno asciutto.

7) Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare il dispositivo in conformità con le istruzioni del produttore.

8) Non posizionare il prodotto vicino a sorgenti di calore come termosifoni, termocanovettri, stufe o altri apparecchi che generano calore (inclusi gli amplificatori).

9) Proteggere il cavo di alimentazione per evitare che venga calpestato o schiacciato, in particolare vicino ai punti di connessione di spine, prese di corrente e parti di uscita dell'apparecchio.

10) Utilizzare solo connessioni e accessori indicati dal produttore.

11) Non esporre le batterie per il calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.

12) Scollegare il prodotto dalla presa di alimentazione durante temporali o quando rimane utilizzato per un lungo periodo di tempo.

13) Alimentare l'apparecchio utilizzando soltanto il voltaggio indicato.

conformément aux instructions du fabricant.

8) Ne l'installez pas près d'une source de chaleur, notamment un radiateur, une bouche de chau age, une cuisinière ou une autre enceinte (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.

9) Protégez le cordon d'alimentation contre tout risque de piétinement ou de pincement, en particulier au niveau des fiches, des prises ou des points de sortie du cordon de l'enceinte.

10) Utilisez exclusivement les pièces et accessoires spécifiés par le fabricant.

11) Ne pas exposer la batterie à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou éléments similaires.

12) Débranchez cet appareil pendant les orages ou s'il doit rester inutilisé pendant une période prolongée.

13) Branchez uniquement cet appareil au réseau électrique qui convient.

14) Pour déconnecter complètement l'enceinte du réseau électrique, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

15) N'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité; aucun objet contenant de l'eau, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'enceinte.

16) Ne soulevez pas l'enceinte par la partie supérieure blanche. Utilisez toujours la poignée pour la soulever et la transporter.

17) Contactez toujours un électricien qualifié pour assurer l'entretien. Il est nécessaire de procéder à l'entretien

pour une question de santé. La valeur DAS la plus élevée pour ce type d'appareil lorsque ceux-ci sont testés en utilisation à l'oreille est de 0.359 W/kg.

Mode Frequency range Output power

Mode	Frequency range	Output power
Bluetooth	2402MHz-2480MHz	max 6dBm
2.4 WiFi	2412MHz-2472MHz	max 20dBm
5G WiFi	5180MHz-5240MHz	max 20dBm
5G WiFi	5745MHz-5825MHz	max 14dBm

Das oben stehende Symbol besagt, dass Ihr Produkt und/oder dessen Batterien laut den örtlichen Bestimmungen getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Sie müssen dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer zu einer von den Behörden festgelegten Sammelstelle bringen. Die separate Sammlung und Wiederverwertung Ihres Produkts und/oder dessen Batterie helfen dabei, natürliche Rohstoffe zu schonen und sicherzustellen, dass es auf eine Weise wiederverwertet wird, die Mensch und Umwelt schützt.

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL

1) Read these instructions.

2) Keep these instructions.

3) Heed all warnings.

4) Follow all instructions.

5) Do not use this apparatus near water.

6) Clean only with dry cloth.

7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

10) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

11) Do not use this product with an electrical power source that produces more than 2.0 W if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated. Power on/off the product to activate and deactivate wireless network ports.

12) To completely disconnect this apparatus from the AC Mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.

13) Do not expose this apparatus to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the apparatus.

14) Do not lift the apparatus with the white top part. Always use the handle for lifting or carrying.

15) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

16) The direct plug-in adapter is used as disconnect device; the disconnect device shall remain readily operable.

17) This unit is limited to indoor use only, when operating in the 5150-5250MHz frequency spectrum.

18) The power consumption of the product in networked standby is 2.0 W if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated. Power on/off the product to activate and deactivate wireless network ports.

19) The highest SAR value for this device type when operated in portable exposure conditions is 0.359 W/kg.

Mode Frequency range Output power

Mode	Frequency range	Output power
Bluetooth	2402MHz-2480MHz	max 6dBm
2.4 WiFi	2412MHz-2472MHz	max 20dBm
5G WiFi	5180MHz-5240MHz	max 20dBm
5G WiFi	5745MHz-5825MHz	max 14dBm

ATTENZIONE PERICOLO DI SCOSCA ELETTRICA. NON APRIRE

ATTENZIONE: ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI A USO DELL'UTENTE. PER ASSISTENZA,

FARE SEMPRE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.

1) Leggere queste istruzioni.

2) Conservare queste istruzioni.

3) Osservare tutte le avvertenze.

4) Seguire tutte le istruzioni.

5) Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.

6) Pulire l'apparecchio solo con un panno asciutto.

7) Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare il dispositivo in conformità con le istruzioni del produttore.

8) Non posizionare il prodotto vicino a sorgenti di calore come termosifoni, termocan



OPGELET RISICO VAN ELEKTRISCH SCHOK NIET OPENEN

Symbolen herover betyder, at i henhold til lokale love og regler må dit produkt og/eller dets batteri ikke smides i husholdningsaffaldet. Når dette produkt når til enden af sin levetid, skal det bringes til et sit indsamlingssted udpeget af de lokale myndigheder. Den separate indsamling og genanvendelse af dit produkt og/eller dets batteri på kasseringsstedet vil hjælpe med at bevare naturressourcerne og sikre genanvendelse på en måde, der beskytter menneskelig sundhed og miljøet.



OPGELET RISICO VAN ELEKTRISCH SCHOK NIET OPENEN

ILET OP: BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKERS ZELF KUNNEN WORDEN HERSTELD. LAAT HERSTELLINGEN UITVOEREN DOOR GEKwalificeerd Personeel.

- 1) Lees deze instructies.
- 2) Bewaar deze instructies.
- 3) Neem alle waarschuwingen in acht.
- 4) Volg alle instructies op.
- 5) Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van water.
- 6) Reinig enkel met een droge doek.
- 7) Blokkeer geen ventilatieopeningen.
- 8) Installeer overeenkomstig de instructies van de fabrikant.

8) Niet installeren in de nabijheid van een warmtebron zoals radiatoren, verwarmingselementen, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren. 9) Zorg dat de stroomkabel veilig zijn en voorkom dat erop gelopen wordt of dat ze knikken, met name in de buurt van stekkers, contacten en waar ze het apparaat uitkomen. 10) Gebruik enkel toebehoren/accessoires van de fabrikant zijn gespecificeerd. 11) Stel accu's niet bloot aan overmatige hitte van een zonnepaneel, vuur of dergelijke. 12) Gebruik dit apparaat af tijdens onweer of als het gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt. 13) Verbind enkel met de correcte spanning. 14) Om het apparaat volledig van de wisselstroomspanning los te koppelen haalt u het netsnoer uit het wisselstroomcontact. 15) Stel dit apparaat niet bloot aan druppels of spatten en zorg ervoor dat er geen voorwerpen die gevuld zijn met vloeistoffen, zoals vases, op het apparaat worden geplaatst. 16) Hef het apparaat niet op aan de witte bovenkant. Maak altijd gebruik van het handvat voor heffen en dragen. 17) Laat alle vormen van onderhoud/over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als het apparaat op één of andere manier

beschadigd is, zoals een beschadigd netsnoer of beschadigde stekker, gemorst vloeistof of voorwerpen die op het apparaat zijn gevallen, blootstelling van het apparaat aan regen of vocht, abnormale werking of val. 18) De directe plug-in adapter wordt gebruikt als ontkoppelaarapparaat, het ontkoppelaarapparaat moet werkingsklaar blijven. 19) Deze unit is beperkt tot gebruik in een woonhuis bij bedrijf in het frequentiespectrum van 5150- 5250MHz. 20) Het stroomverbruik van het apparaat bij stand-by in het netwerk is 2.0 W als alle bedrade netwerkpoorten verbonden zijn en alle draadloze poorten geactiveerd zijn. Schakel het product in/uit om alle draadloze netwerkpoorten te activeren en de spanning. 14) Om het apparaat volledig van de wisselstroomspanning los te koppelen haalt u het netsnoer uit het wisselstroomcontact. 15) Stel dit apparaat niet bloot aan druppels of spatten en zorg ervoor dat er geen voorwerpen die gevuld zijn met vloeistoffen, zoals vases, op het apparaat worden geplaatst. 16) Hef het apparaat niet op aan de witte bovenkant. Maak altijd gebruik van het handvat voor heffen en dragen. 17) Laat alle vormen van onderhoud/over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als het apparaat op één of andere manier

gebruik in draagbare blootstellingsomstandigheden is 0.359 W/kg.

Mode	Frequency range	Output power
Bluetooth	2402MHz-2483.99MHz	max 4dBm
2.4 WiFi	2402MHz-2472MHz	max 5dBm
5G WiFi	5180MHz-5240MHz	max 20dBm
5G WiFi	5745MHz-5825MHz	max 14dBm



Het bovenstaande symbool betekent dat volgens de lokale wetgeving en regels uw product en/of de accu gescheiden van huishoudelijk afval moet worden afgevoerd. Wanneer dit product in/uit om alle draadloze netwerkpoorten te activeren en de spanning. 14) Om het apparaat volledig van de wisselstroomspanning los te koppelen haalt u het netsnoer uit het wisselstroomcontact. 15) Stel dit apparaat niet bloot aan druppels of spatten en zorg ervoor dat er geen voorwerpen die gevuld zijn met vloeistoffen, zoals vases, op het apparaat worden geplaatst. 16) Hef het apparaat niet op aan de witte bovenkant. Maak altijd gebruik van het handvat voor heffen en dragen. 17) Laat alle vormen van onderhoud/over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als het apparaat op één of andere manier

CE

Mode	Frequency range	Output power
Bluetooth	2402MHz-2483.99MHz	max 4dBm
2.4 WiFi	2402MHz-2472MHz	max 20dBm
5G WiFi	5180MHz-5240MHz	max 20dBm
5G WiFi	5745MHz-5825MHz	max 14dBm

CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO DE NÃO ABRIRE

CUIDADO: NÃO EXISTEM PECAS REPARÁVEIS PELO USUÁRIO.SOLICITE ASSISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

1) Leia estas instruções. 2) Guarde estas instruções. 3) Observe todos os avisos. 4) Siga todas as instruções. 5) Não use este aparelho próximo a água. 6) Limpe apenas com pano seco. 7) Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante. 8) Não instale próximo de fontes de calor, como aquecedores, saídas de calefação, fornos ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que gerem calor. 9) Proteja o cabo de energia para que ele não seja pisado ou comprimido. 10) Não instale este aparelho em locais tomados e no ponto onde ele sai do aparelho. 10) Use apenas os acessórios/periféricos especificados pelo fabricante. 11) Não exponha as baterias a calor excessivo, como luz solar, fogo e assemblhados. 12) Tire o aparelho da tomada durante tempestades com raios ou se ele for ficar fora de uso por períodos prolongados. 13) Conecte apenas na tensão de rede apropriada. 14) Para desconectar o aparelho completamente da rede, desconecte o plugue do cabo de energia da entrada AC. 15) Não exponha o aparelho a pingos ou borrifões, e certifique-se de que nenhum

objeto preenchido com líquidos (como vasos) sejam colocados sobre o aparelho. 16) Não levante o aparelho pela parte superior branca. Sempre use a alça para levantar o carregador o aparelho. 17) Sempre solicite assistência de profissionais qualificados. Assistência é necessária quando o aparelho sofrer qualquer tipo de dano, p. ex.: o cabo ou o plugue do cabo de energia foi danificado; foram derramados líquidos ou objetos cairam no aparelho; o aparelho foi exposto a chuva ou umidade; ou o aparelho não funciona normalmente; ou o aparelho caiu. 18) O adaptador de conexão direta é usado como dispositivo de desconexão, devendo sempre estar pronto para operação. 19) Esta unidade é limitada para uso interno apenas, operando no espectro de frequência 5150- 5250 MHz. 20) O consumo de energia do produto em standby é de 2.0 W quando todas as portas de rede sem fio estão ativas. Ligue/desligue o produto para ativar/desativar as portas de rede sem fio. 14) Para desconectar o aparelho completamente da rede, desconecte o plugue do cabo de energia da entrada AC. 15) Não exponha o aparelho a pingos ou borrifões, e certifique-se de que nenhum

conformidade pode ser consultada em: support.libratone.com

Mode	Frequency range	Output power
Bluetooth	2402MHz-2483.99MHz	max 4dBm
2.4 WiFi	2402MHz-2472MHz	max 20dBm
5G WiFi	5180MHz-5240MHz	max 20dBm
5G WiFi	5745MHz-5825MHz	max 14dBm

reciclados de maneira a proteger a saúde humana e o meio ambiente. 1) لا ترفع الجهاز من خلال الجزء الأبيض المتصل بالأسفل. 2) احفظ هذه التعليمات. 3) لاحظ جميع التحذيرات. 4) اتبع جميع التعليمات. 5) لا تستخدم هذا الجهاز قريباً من الماء. 6) نظف فقط بقطعة قماش جافة نظيفة. 7) لا تغطي فتحة التهوية أو فتحة التوصيل أو فتحة الطاقة بأي شيء. 8) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 9) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 10) لا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى بما فيها ميكرات الصوت. 11) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 12) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 13) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 14) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 15) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 16) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ.

O símbolo acima significa que, de acordo com as leis e normas locais, o seu produto e/ou a bateria do mesmo deve ser descartado separado do resíduo doméstico. Quando este produto atingir o fim da sua vida útil, leve-o a um ponto de coleta indicado pelas autoridades locais. A coleta e a reciclagem separadas do seu produto e/ou da sua bateria após o seu descarte ajudarão a conservar os recursos naturais e a garantir que eles sejam

conformidade pode ser consultada em: support.libratone.com

Mode	Frequency range	Output power
Bluetooth	2402MHz-2483.99MHz	max 4dBm
2.4 WiFi	2402MHz-2472MHz	max 20dBm
5G WiFi	5180MHz-5240MHz	max 20dBm
5G WiFi	5745MHz-5825MHz	max 14dBm

reciclados de maneira a proteger a saúde humana e o meio ambiente. 1) لا ترفع الجهاز من خلال الجزء الأبيض المتصل بالأسفل. 2) احفظ هذه التعليمات. 3) لاحظ جميع التحذيرات. 4) اتبع جميع التعليمات. 5) لا تستخدم هذا الجهاز قريباً من الماء. 6) نظف فقط بقطعة قماش جافة نظيفة. 7) لا تغطي فتحة التهوية أو فتحة التوصيل أو فتحة الطاقة بأي شيء. 8) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 9) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 10) لا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى بما فيها ميكرات الصوت. 11) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 12) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 13) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 14) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 15) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 16) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ.

conformidade pode ser consultada em: support.libratone.com

Mode	Frequency range	Output power
Bluetooth	2402MHz-2483.99MHz	max 4dBm
2.4 WiFi	2402MHz-2472MHz	max 20dBm
5G WiFi	5180MHz-5240MHz	max 20dBm
5G WiFi	5745MHz-5825MHz	max 14dBm

reciclados de maneira a proteger a saúde humana e o meio ambiente. 1) لا ترفع الجهاز من خلال الجزء الأبيض المتصل بالأسفل. 2) احفظ هذه التعليمات. 3) لاحظ جميع التحذيرات. 4) اتبع جميع التعليمات. 5) لا تستخدم هذا الجهاز قريباً من الماء. 6) نظف فقط بقطعة قماش جافة نظيفة. 7) لا تغطي فتحة التهوية أو فتحة التوصيل أو فتحة الطاقة بأي شيء. 8) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 9) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 10) لا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى بما فيها ميكرات الصوت. 11) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 12) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 13) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 14) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 15) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 16) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ.

conformidade pode ser consultada em: support.libratone.com

Mode	Frequency range	Output power
Bluetooth	2402MHz-2483.99MHz	max 4dBm
2.4 WiFi	2402MHz-2472MHz	max 20dBm
5G WiFi	5180MHz-5240MHz	max 20dBm
5G WiFi	5745MHz-5825MHz	max 14dBm

reciclados de maneira a proteger a saúde humana e o meio ambiente. 1) لا ترفع الجهاز من خلال الجزء الأبيض المتصل بالأسفل. 2) احفظ هذه التعليمات. 3) لاحظ جميع التحذيرات. 4) اتبع جميع التعليمات. 5) لا تستخدم هذا الجهاز قريباً من الماء. 6) نظف فقط بقطعة قماش جافة نظيفة. 7) لا تغطي فتحة التهوية أو فتحة التوصيل أو فتحة الطاقة بأي شيء. 8) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 9) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 10) لا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى بما فيها ميكرات الصوت. 11) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 12) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 13) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 14) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 15) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 16) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ.

conformidade pode ser consultada em: support.libratone.com

Mode	Frequency range	Output power
Bluetooth	2402MHz-2483.99MHz	max 4dBm
2.4 WiFi	2402MHz-2472MHz	max 20dBm
5G WiFi	5180MHz-5240MHz	max 20dBm
5G WiFi	5745MHz-5825MHz	max 14dBm

reciclados de maneira a proteger a saúde humana e o meio ambiente. 1) لا ترفع الجهاز من خلال الجزء الأبيض المتصل بالأسفل. 2) احفظ هذه التعليمات. 3) لاحظ جميع التحذيرات. 4) اتبع جميع التعليمات. 5) لا تستخدم هذا الجهاز قريباً من الماء. 6) نظف فقط بقطعة قماش جافة نظيفة. 7) لا تغطي فتحة التهوية أو فتحة التوصيل أو فتحة الطاقة بأي شيء. 8) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 9) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 10) لا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى بما فيها ميكرات الصوت. 11) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 12) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 13) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 14) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 15) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 16) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ.

conformidade pode ser consultada em: support.libratone.com

Mode	Frequency range	Output power
Bluetooth	2402MHz-2483.99MHz	max 4dBm
2.4 WiFi	2402MHz-2472MHz	max 20dBm
5G WiFi	5180MHz-5240MHz	max 20dBm
5G WiFi	5745MHz-5825MHz	max 14dBm

reciclados de maneira a proteger a saúde humana e o meio ambiente. 1) لا ترفع الجهاز من خلال الجزء الأبيض المتصل بالأسفل. 2) احفظ هذه التعليمات. 3) لاحظ جميع التحذيرات. 4) اتبع جميع التعليمات. 5) لا تستخدم هذا الجهاز قريباً من الماء. 6) نظف فقط بقطعة قماش جافة نظيفة. 7) لا تغطي فتحة التهوية أو فتحة التوصيل أو فتحة الطاقة بأي شيء. 8) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 9) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 10) لا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى بما فيها ميكرات الصوت. 11) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 12) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 13) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 14) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 15) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 16) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ.

conformidade pode ser consultada em: support.libratone.com

Mode	Frequency range	Output power
Bluetooth	2402MHz-2483.99MHz	max 4dBm
2.4 WiFi	2402MHz-2472MHz	max 20dBm
5G WiFi	5180MHz-5240MHz	max 20dBm
5G WiFi	5745MHz-5825MHz	max 14dBm

reciclados de maneira a proteger a saúde humana e o meio ambiente. 1) لا ترفع الجهاز من خلال الجزء الأبيض المتصل بالأسفل. 2) احفظ هذه التعليمات. 3) لاحظ جميع التحذيرات. 4) اتبع جميع التعليمات. 5) لا تستخدم هذا الجهاز قريباً من الماء. 6) نظف فقط بقطعة قماش جافة نظيفة. 7) لا تغطي فتحة التهوية أو فتحة التوصيل أو فتحة الطاقة بأي شيء. 8) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 9) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 10) لا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى بما فيها ميكرات الصوت. 11) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 12) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 13) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 14) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 15) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 16) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ.

conformidade pode ser consultada em: support.libratone.com

Mode	Frequency range	Output power
Bluetooth	2402MHz-2483.99MHz	max 4dBm
2.4 WiFi	2402MHz-2472MHz	max 20dBm
5G WiFi	5180MHz-5240MHz	max 20dBm
5G WiFi	5745MHz-5825MHz	max 14dBm

reciclados de maneira a proteger a saúde humana e o meio ambiente. 1) لا ترفع الجهاز من خلال الجزء الأبيض المتصل بالأسفل. 2) احفظ هذه التعليمات. 3) لاحظ جميع التحذيرات. 4) اتبع جميع التعليمات. 5) لا تستخدم هذا الجهاز قريباً من الماء. 6) نظف فقط بقطعة قماش جافة نظيفة. 7) لا تغطي فتحة التهوية أو فتحة التوصيل أو فتحة الطاقة بأي شيء. 8) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 9) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 10) لا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى بما فيها ميكرات الصوت. 11) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 12) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 13) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 14) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 15) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 16) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ.

conformidade pode ser consultada em: support.libratone.com

Mode	Frequency range	Output power
Bluetooth	2402MHz-2483.99MHz	max 4dBm
2.4 WiFi	2402MHz-2472MHz	max 20dBm
5G WiFi	5180MHz-5240MHz	max 20dBm
5G WiFi	5745MHz-5825MHz	max 14dBm

reciclados de maneira a proteger a saúde humana e o meio ambiente. 1) لا ترفع الجهاز من خلال الجزء الأبيض المتصل بالأسفل. 2) احفظ هذه التعليمات. 3) لاحظ جميع التحذيرات. 4) اتبع جميع التعليمات. 5) لا تستخدم هذا الجهاز قريباً من الماء. 6) نظف فقط بقطعة قماش جافة نظيفة. 7) لا تغطي فتحة التهوية أو فتحة التوصيل أو فتحة الطاقة بأي شيء. 8) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 9) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 10) لا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى بما فيها ميكرات الصوت. 11) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 12) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 13) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 14) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 15) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 16) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ.

conformidade pode ser consultada em: support.libratone.com

Mode	Frequency range	Output power
Bluetooth	2402MHz-2483.99MHz	max 4dBm
2.4 WiFi	2402MHz-2472MHz	max 20dBm
5G WiFi	5180MHz-5240MHz	max 20dBm
5G WiFi	5745MHz-5825MHz	max 14dBm

reciclados de maneira a proteger a saúde humana e o meio ambiente. 1) لا ترفع الجهاز من خلال الجزء الأبيض المتصل بالأسفل. 2) احفظ هذه التعليمات. 3) لاحظ جميع التحذيرات. 4) اتبع جميع التعليمات. 5) لا تستخدم هذا الجهاز قريباً من الماء. 6) نظف فقط بقطعة قماش جافة نظيفة. 7) لا تغطي فتحة التهوية أو فتحة التوصيل أو فتحة الطاقة بأي شيء. 8) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 9) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 10) لا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى بما فيها ميكرات الصوت. 11) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 12) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 13) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 14) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 15) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 16) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ.

conformidade pode ser consultada em: support.libratone.com

Mode	Frequency range	Output power
Bluetooth	2402MHz-2483.99MHz	max 4dBm
2.4 WiFi	2402MHz-2472MHz	max 20dBm
5G WiFi	5180MHz-5240MHz	max 20dBm
5G WiFi	5745MHz-5825MHz	max 14dBm

reciclados de maneira a proteger a saúde humana e o meio ambiente. 1) لا ترفع الجهاز من خلال الجزء الأبيض المتصل بالأسفل. 2) احفظ هذه التعليمات. 3) لاحظ جميع التحذيرات. 4) اتبع جميع التعليمات. 5) لا تستخدم هذا الجهاز قريباً من الماء. 6) نظف فقط بقطعة قماش جافة نظيفة. 7) لا تغطي فتحة التهوية أو فتحة التوصيل أو فتحة الطاقة بأي شيء. 8) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 9) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 10) لا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى بما فيها ميكرات الصوت. 11) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 12) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 13) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 14) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 15) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 16) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ.

conformidade pode ser consultada em: support.libratone.com

Mode	Frequency range	Output power
Bluetooth	2402MHz-2483.99MHz	max 4dBm
2.4 WiFi	2402MHz-2472MHz	max 20dBm
5G WiFi	5180MHz-5240MHz	max 20dBm
5G WiFi	5745MHz-5825MHz	max 14dBm

reciclados de maneira a proteger a saúde humana e o meio ambiente. 1) لا ترفع الجهاز من خلال الجزء الأبيض المتصل بالأسفل. 2) احفظ هذه التعليمات. 3) لاحظ جميع التحذيرات. 4) اتبع جميع التعليمات. 5) لا تستخدم هذا الجهاز قريباً من الماء. 6) نظف فقط بقطعة قماش جافة نظيفة. 7) لا تغطي فتحة التهوية أو فتحة التوصيل أو فتحة الطاقة بأي شيء. 8) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 9) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 10) لا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى بما فيها ميكرات الصوت. 11) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 12) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 13) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 14) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 15) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 16) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ.

conformidade pode ser consultada em: support.libratone.com

Mode	Frequency range	Output power
Bluetooth	2402MHz-2483.99MHz	max 4dBm
2.4 WiFi	2402MHz-2472MHz	max 20dBm
5G WiFi	5180MHz-5240MHz	max 20dBm
5G WiFi	5745MHz-5825MHz	max 14dBm

reciclados de maneira a proteger a saúde humana e o meio ambiente. 1) لا ترفع الجهاز من خلال الجزء الأبيض المتصل بالأسفل. 2) احفظ هذه التعليمات. 3) لاحظ جميع التحذيرات. 4) اتبع جميع التعليمات. 5) لا تستخدم هذا الجهاز قريباً من الماء. 6) نظف فقط بقطعة قماش جافة نظيفة. 7) لا تغطي فتحة التهوية أو فتحة التوصيل أو فتحة الطاقة بأي شيء. 8) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 9) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 10) لا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى بما فيها ميكرات الصوت. 11) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 12) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 13) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 14) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 15) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 16) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ.

conformidade pode ser consultada em: support.libratone.com

Mode	Frequency range	Output power
Bluetooth	2402MHz-2483.99MHz	max 4dBm
2.4 WiFi	2402MHz-2472MHz	max 20dBm
5G WiFi	5180MHz-5240MHz	max 20dBm
5G WiFi	5745MHz-5825MHz	max 14dBm

reciclados de maneira a proteger a saúde humana e o meio ambiente. 1) لا ترفع الجهاز من خلال الجزء الأبيض المتصل بالأسفل. 2) احفظ هذه التعليمات. 3) لاحظ جميع التحذيرات. 4) اتبع جميع التعليمات. 5) لا تستخدم هذا الجهاز قريباً من الماء. 6) نظف فقط بقطعة قماش جافة نظيفة. 7) لا تغطي فتحة التهوية أو فتحة التوصيل أو فتحة الطاقة بأي شيء. 8) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 9) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 10) لا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى بما فيها ميكرات الصوت. 11) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 12) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 13) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 14) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 15) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 16) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ.

conformidade pode ser consultada em: support.libratone.com

Mode	Frequency range	Output power
Bluetooth	2402MHz-2483.99MHz	max 4dBm
2.4 WiFi	2402MHz-2472MHz	max 20dBm
5G WiFi	5180MHz-5240MHz	max 20dBm
5G WiFi	5745MHz-5825MHz	max 14dBm

reciclados de maneira a proteger a saúde humana e o meio ambiente. 1) لا ترفع الجهاز من خلال الجزء الأبيض المتصل بالأسفل. 2) احفظ هذه التعليمات. 3) لاحظ جميع التحذيرات. 4) اتبع جميع التعليمات. 5) لا تستخدم هذا الجهاز قريباً من الماء. 6) نظف فقط بقطعة قماش جافة نظيفة. 7) لا تغطي فتحة التهوية أو فتحة التوصيل أو فتحة الطاقة بأي شيء. 8) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 9) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 10) لا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى بما فيها ميكرات الصوت. 11) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 12) لا تضع الجهاز على السطح أو فوق سطح غير مستو. 13) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 14) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 15) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ. 16) لا تعرض الجهاز للطقس أو لقطرات أو رذاذ.

RISICO VAN ELEKTRISCH SCHOK NIET OPENEN

ILET OP: BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKERS ZELF KUNNEN WORDEN HERSTELD. LAAT HERSTELLINGEN UITVOEREN DOOR GEKwalificeerd Personeel.

- 1) Lees deze instructies.
- 2) Bewaar deze instructies.
- 3) Neem alle waarschuwingen in acht.
- 4) Volg alle instructies op.
- 5) Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van water.
- 6) Reinig enkel met een droge doek.
- 7) Blokkeer geen ventilatieopeningen.
- 8) Installeer overeenkomstig de instructies van de fabrikant.

8) Niet installeren in de nabijheid van een warmtebron zoals radiatoren, verwarmingselementen, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren. 9) Zorg dat de stroomkabel veilig zijn en voorkom dat erop gelopen wordt of dat ze knikken, met name in de buurt van stekkers, contacten en waar ze het apparaat uitkomen. 10) Gebruik enkel toebehoren/accessoires van de fabrikant zijn gespecificeerd. 11) Stel accu's niet bloot aan overmatige hitte van een zonnepaneel, vuur of dergelijke. 12) Gebruik dit apparaat af tijdens onweer of als het gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt. 13) Verbind enkel met de correcte spanning. 14) Om het apparaat volledig van de wisselstroomspanning los te koppelen haalt u het netsnoer uit het wisselstroomcontact. 15) Stel dit apparaat niet bloot aan druppels of spatten en zorg ervoor dat er geen voorwerpen die gevuld zijn met vloeistoffen, zoals vases, op het apparaat worden geplaatst. 16) Hef het apparaat niet op aan de witte bovenkant. Maak altijd gebruik van het handvat voor heffen en dragen. 17) Laat alle vormen van onderhoud/over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als het apparaat op één of andere manier

beschadigd is, zoals een beschadigd netsnoer of beschadigde stekker, gemorst vloeistof of voorwerpen die op het apparaat zijn gevallen, blootstelling van het apparaat aan regen of vocht, abnormale werking of val. 18) De directe plug-in adapter wordt gebruikt als ontkoppelaarapparaat, het ontkoppelaarapparaat moet werkingsklaar blijven. 19) Deze unit is beperkt tot gebruik in een woonhuis bij bedrijf in het frequentiespectrum van 5150- 5250MHz. 20) Het stroomverbruik van het apparaat bij stand-by in het netwerk is 2.0 W als alle bedrade netwerkpoorten verbonden zijn en alle draadloze poorten geactiveerd zijn. Schakel het product in/uit om alle draadloze netwerkpoorten te activeren en de spanning. 14) Om het apparaat volledig van de wisselstroomspanning los te koppelen haalt u het netsnoer uit het wisselstroomcontact. 15) Stel dit apparaat niet bloot aan druppels of spatten en zorg ervoor dat er geen voorwerpen die gevuld zijn met vloeistoffen, zoals vases, op het apparaat worden geplaatst. 16) Hef het appara