



Important safety instruction
1. Please read the instructions carefully. Keep it in a safe place for future reference.
2. Use only accessories approved by the manufacturer.

Consignes de securite importantes
1. Lire attentivement les instructions. Conservez-les en un lieu sûr pour référence future.
2. Utilisez uniquement des accessoires approuvés par le fabricant.

Importantes instrucciones sobre seguridad
1. Leer atentamente las instrucciones. Conserve las en un lugar seguro como referencia futura.
2. Utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante.

Wichtige sicherheitshinweise
1. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig. Die Anleitung in einer sicheren Ort zum Nachschlagen aufbewahren.
2. Verwenden Sie nur vom Hersteller genehmigte Zubehör.

Istruzioni importanti sulla sicurezza
1. Leggere attentamente le istruzioni. Conservarle in un luogo sicuro per riferimento futuro.
2. Usare solo accessori approvati dal produttore.

Instruções de segurança importantes
1. Por favor, leia as instruções com atenção. Guardar em um local seguro para referência futura.
2. Utilize apenas acessórios aprovados pelo fabricante.

Product Description and Accessories
Press touch switch
Slide adjustment volume up
Press touch volume down

Description du produit et accessoires
Appuyer bouton de sélection de mode source
Appuyer bouton de sélection de mode Bluetooth

Descripción del producto y accesorios
Pulsar interruptor modo de entrada
Pulsar botón de selección de modo Bluetooth

Produktbeschreibung und Zubehör
Nach oben schieben
Drücken Eingabemodus-Schalter
Drücken Lautstärke-Steuerung

Descrizione del prodotto e accessori
Sommerrivolo verso l'alto
Premere selezione modalità d'ingresso
Premere pressione accensione Bluetooth

Descrição do Produto e Acessórios
Deslizar para cima
Pressão botão de seleção de modo de entrada
Pressão botão de seleção de modo de Bluetooth

Specification
Power output: 8W+8W
Peak power: 16W+16W
Frequency response: 100Hz-20kHz

Caractéristiques techniques
Puissance de sortie: 8W+8W
Puissance de crête: 16W+16W
Réponse en fréquence: 100Hz-20kHz

Especificaciones
Potencia de salida: 8W+8W
Potencia máxima: 16W+16W
Respuesta en frecuencia: 100Hz-20kHz

Technische Daten
Leistung: 8W+8W
Spreikleistung: 16W+16W
Frequenzgang: 100Hz-20kHz

Specifiche
Potenza di uscita: 8W+8W
Potenza di picco: 16W+16W
Risposta in frequenza: 100Hz-20kHz

Especificações
Saída de potência: 8W+8W
Potência de pico: 16W+16W
Resposta em frequência: 100Hz-20kHz

Troubleshooting
No sound
Check if the speaker is ON.
Check if the volume is adjusted to the correct level.

Dépannage
Pas de son
Assurez-vous que les enceintes sont allumées.
Vérifiez que le volume est réglé au bon niveau.

Resolución de problemas
No hay sonido
Compruebe si el altavoz está encendido.
Compruebe si el volumen está ajustado correctamente.

Fehlerbehebung
Kein Ton
Überprüfen Sie, ob die Lautsprecher eingeschaltet sind.
Überprüfen Sie, ob das Lautstärke-Niveau richtig eingestellt ist.

Risoluzione dei problemi
Nessun suono
Verificare se gli altoparlanti sono stati accesi.
Verificare se il volume è impostato correttamente.

Resolução de problemas
Sem som
Verifique se os alto-falantes estão ligados.
Verifique se o volume está ajustado corretamente.