

Please read the Important Safety Information for the proper use of this product.
After reading, store this User Manual in a place easily accessible to all users.
NOTE: Please read all information carefully prior to using the HBS-W120 in order to enjoy the best performance and prevent damage to the product.
WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Call (800) 243-0000 for more information.
Wash hands after handling.
HBS-W120 www.lg.com

Lea la Información importante de seguridad para poder utilizar este producto correctamente. Después de leerla, guarde esta Manual del usuario en un lugar al que todos los usuarios puedan acceder fácilmente.
NOTA: lea toda la información detenidamente antes de utilizar los HBS-W120 para obtener el mejor rendimiento y evitar daños en el producto.
ADVERTENCIA: este producto contiene químicos conocidos en el Estado de California por causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Llame al (800) 243-0000 para obtener más información.
Líquese las manos después de manipular.



NOTE: Actual product design may differ from images shown in manual.
NOTA: el diseño real del producto puede ser distinto de las imágenes que aparecen en este manual.

CAUTION / PRECAUCIÓN
Make sure authentic LG Electronics components are used. Using a non-authentic component may damage the product and thus void the warranty.
Utilice solo componentes LG Electronics genuinos. Si utiliza un componente que no es genuino, se podría dañar el producto y, por lo tanto, se anularía la garantía.

NOTE / NOTA
The complete manual is available for download from the LG Electronics website.
El manual completo está disponible para descargar desde el sitio web de LG Electronics.
www.lg.com > Support > Manuals & Documents > Mobile Devices > LG Bluetooth Devices

How to charge
Instrucciones de carga

Open the **Charging port** cover and connect your charger to the **Charging port**.
Abra la tapa del **Puerto de carga** y conecte el cargador en el **Puerto de carga**.

Pairing and Connecting Mobile Phone
Emparejamiento y conexión con teléfonos móviles

Slide the **Power switch** to ON to turn on power.
Deslice el **Interruptor de encendido** a la posición ON para encender el producto.

Activate **Bluetooth** on the mobile or device and then select **LG HBSW120** to connect.
Active la función de **Bluetooth** en el teléfono móvil o el dispositivo y seleccione **LG HBSW120** para conectarlo.

A voice message will indicate that the connection is completed.
Un mensaje de voz le indicará que se completó la conexión.

Pairing with TV and other devices
Vinculación con televisores y otros dispositivos

You can connect and use HBS-W120 with TV and other devices that support the **Bluetooth** function. For details on how to connect, refer to the user manual supplied with the product.
Puede conectar y utilizar el HBS-W120 con una TV y otros dispositivos que sean compatibles con la función **Bluetooth**. Para obtener más información acerca de cómo realizar la conexión, consulte el manual de usuario incluido con el producto.

How to play music
Instrucciones para reproducir música

Briefly press the **Play/Pause button** to play or stop the music.
Presione brevemente el **Botón reproducir/pausar** para reproducir o detener la música.

Briefly press the **Previous (◀) buttons** or **Next (▶) buttons** to play the previous/next song.
Presione brevemente el **Botón anterior (◀)** o el **Botón siguiente (▶)** para reproducir la canción anterior o siguiente.

Turn the **Volume control wheel/button** toward (+) or (-) to control the volume.
Para controlar el volumen, gire el **botón/la rueda de control de volumen** a las posiciones (+) o (-).

Briefly press the **Volume control wheel/button** twice while music is playing to mute or unmute.
Presione brevemente el **botón/la rueda de control de volumen** dos veces mientras se reproduce música para activar o desactivar el sonido.

Depending on the equalizer mode, you can enjoy immersive surround sound and vibrations. Press and hold the **Volume control wheel/button** while playing audio (music) to change the equalizer mode.
Según el modo de ecualizador, puede disfrutar sonidos y vibraciones envolventes. Mantenga presionado la **rueda/botón de control de volumen** mientras reproduce audio (música) para cambiar el modo de ecualizador.

NOTE / NOTA: The headset's control feature may not be supported depending on the TV or other connected device. If the control feature is not available, control using the connected device. / Es posible que la función de control del auricular no sea compatible según la televisión o los otros dispositivos conectados. Si la función de control no está disponible, contrólole con el dispositivo conectado.
The Bass (default setting) Equalizer mode is suitable for watching movies or playing games while the Normal and Treble modes are optimized for listening to music. / El modo de graves del ecualizador (configuración predeterminada) es recomendable para ver películas o jugar videojuegos, mientras los modos normal y de agudos están optimizados para escuchar música.

Earphones Mode
Modo de auricular

Slide the **Speaker/Earphones mode switch** toward Earphones to use Earphones mode.
Para usar el modo de auricular, deslice el **Interruptor de modo de altavoz/auricular** hacia auricular.

Dual play connection
Conexión Dual play

Connect the first HBS-W120 to your mobile phone or device.
Conecte el primer HBS-W120 a su dispositivo o teléfono móvil.

Press and hold the **Next (▶) button** and **Play/Pause button** of the first (Master) HBS-W120 simultaneously for more than one second.
Mantenga presionado los **Botones siguiente (▶) y reproducir/pausar** del primer (Principal) HBS-W120 al mismo tiempo durante más de un segundo.

Press and hold the **Previous (◀) button** and **Play/Pause button** of the second (Slave) HBS-W120 simultaneously for more than one second.
Mantenga presionado los **Botones anterior (◀) y de reproducir/pausar** del segundo (Secundario) HBS-W120 al mismo tiempo durante más de un segundo.

An alert will indicate the connection status once the two HBS-W120 headsets are connected.
Una alerta indicará el estado de la conexión una vez que los dos auriculares HBS-W120 estén conectados.

How to receive a call
Instrucciones para recibir llamadas

Briefly press the **Call button** to accept or end a call.
Para aceptar o finalizar una llamada, presione brevemente el **Botón llamar**.

You can use the **Speaker/Earphones mode switch** during a call to switch between Earphones mode and Speaker mode.
Puede usar el **Interruptor de modo de altavoz/auricular** durante una llamada para cambiar entre los modos de auricular y altavoz.

External Device Audio Input
Entrada de audio para dispositivos externos

When the headset is turned on, connect an audio cable to the audio input terminal to play music through speakers.
Cuando el auricular está encendido, conecte un cable de audio al terminal de entrada de audio para reproducir la música a través de los altavoces.

NOTE / NOTA: Earphones mode is unavailable when the audio cable is connected. Use a portable 3.5 mm audio cable. / El modo de auriculares no está disponible cuando el cable de audio está conectado. Use un cable de audio portátil de 3,5 mm.

How to retract the earbuds
Instrucciones para retraer los auriculares

The earbud cables will automatically wind up if you pull out your earbuds completely and let go.
Los cables de los auriculares se enrollarán automáticamente si tira por completo el auricular y luego lo suelta.