

- ¹¹ Tiempo necesario para que la batería vacía se cargue completamente (100 %) mientras la unidad está apagada.
- ¹² Siempre que se utilice el adaptador de CA suministrado para la conexión de carga de la batería.
- ¹³ La duración de la batería incorporada indicada anteriormente se ha medido utilizando nuestra fuente de música especificada. El tiempo real de funcionamiento puede variar con respecto al indicado debido al volumen, las canciones reproducidas, la temperatura ambiente y las condiciones de uso.

Sección de receptor/transmisor inalámbrico

Banda de frecuencia
Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Artículos incluidos

- Altavoz frontal (FRONT) (1)
- Altavoz trasero (REAR L) (1)
- Altavoz trasero (REAR R) (1)
- Adaptador de CA (AC-DCS4X7T) (1)
- Cable USB Type-C* (USB-C a USB-C)* (1)
- * Un cable de carga diseñado exclusivamente para la unidad. No utilice el cable para otros fines.
- Documentos (1 juego)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.