



IPC200

In the Box

- Camera
- 10R Power Cord
- 4 Screws
- Cable Clip
- 4 Wall Anchors
- USB Plug
- Wall Mount Plate

Look Closer

Setup

Note: 5GHz network is not supported.

- Download the Nooie Cam App and create an account.
- Connect the camera to a power supply near your home Wi-Fi router before you take it outside.
- Open the app, click "Add Camera" on the main page and follow the instructions.
- After a successful pairing, keep your camera plugged into power while mounting on the wall. Make sure to mount it in a place with strong enough Wi-Fi signal.

Adjust the View

Einstellen

Hinweis: 5 GHz-Netzwerk wird nicht unterstützt.

- Laden Sie die Nooie Cam App herunter und erstellen Sie ein Konto.
- Schließen Sie die Kamera an eine Stromversorgung in der Nähe Ihres Heim-Wi-Fi-Routers an. Bevor Sie sie nach draußen bringen.
- Öffnen Sie die App und klicken „Kamera hinzufügen“ auf der Hauptseite und folgen Sie den Anweisungen.
- Nach einer gelungenen Paarung, schließen Sie ans Netz an und halten Ihre Kamera an der Wand fest. Achten Sie darauf, sie an einem Ort mit einem starken genug Wi-Fi-Signal zu montieren.

Mount It on the Wall

Please read "Setup" section on the back before the mounting.

Mark the location of the two holes in the wall mount plate, drill the holes and screw the plate to the wall.

Put this side against the wall. This side connects to the product.

Installer

Remarque: le réseau 5 GHz n'est pas pris en charge.

- Téléchargez l'application «Nooie Cam» et créez un compte.
- Branchez la caméra sur une source d'alimentation proche de votre routeur Wi-Fi domestique avant de la sortir à l'extérieur.
- Ouvrez l'application, cliquez sur «Ajouter une caméra» sur la page principale et suivez les instructions.
- Une fois le couplage réussi, maintenez votre caméra branchée au secteur tout en la fixant au mur. Assurez-vous de la monter dans un endroit où le signal Wi-Fi est suffisamment puissant.

Attach the Camera

Step 1 Please take a minute to check the marking dot of the camera base. Make sure it aligns with the spring lock at the bottom of the wall mount plate, then push the camera into the plate.

Step 2 Rotate the camera base clockwise until you hear a click.

Tip: Adjust the view of the camera and use the frame-tuning video in the app to fine-tune its position.

Preparar

Note: la red de 5GHz no es soportada.

- Descarga la aplicación Nooie Cam y crea una cuenta.
- Conecta la cámara a una fuente de alimentación cerca del router de Wi-Fi de su hogar antes de llevarlo afuera.
- Abra la aplicación, haga clic en "Add Camera (Agregar Cámara)" en la página principal y siga las instrucciones.
- Después de un emparejamiento exitoso, mantenga su cámara conectada a la corriente mientras la monta en la pared. Asegúrese de montarla en un lugar con una señal de Wi-Fi lo suficientemente fuerte.

Detach from the Wall

Step 1 Insert a pin into the hole and push to release the camera base.

Step 2 Turn the camera base counterclockwise until it's released.

Impostare

Note: la rete 5GHz non è supportata.

- Scarica l'app Nooie Cam e crea un account.
- Collegare la fotocamera a un'alimentazione vicino al router Wi-Fi di casa prima di portarla all'esterno.
- Apri l'app, fai clic su "Aggiungi Fotocamera" nella pagina principale e segui le istruzioni.
- Dopo un accoppiamento riuscito, mantenere la fotocamera collegata all'alimentazione durante l'installazione a parete. Assicurarsi di montarla in un luogo con un segnale Wi-Fi abbastanza forte.

Customer Care

Have any questions? Check out the FAQ on our website: www.nooie.com/support

Want to give your feedback? Tag us #nooie on social media.

Need more help? Contact us at support@nooie.com

Warranty Terms

- 30-day return policy and a two-year limited warranty.
- Timely customer service via support@nooie.com
- Lifetime technical support provided by Nooie.

セットアップ

ご注意ください: 5GHz ネットワークを対応できません。

- Nooie Camアプリをダウンロードしてアカウントを作成します。
- カメラを壁に持ち出す前に、自宅のWi-Fiルーターの近くに電源を接続します。
- アプリを開き、メインページのカメラを追加をクリックしてインストールします。
- ペアリングが成功したら、電源を切らずに壁に取り付け、Wi-Fi信号が十分に強い場所に設置してください。

ライトインジケータ

- 赤色ライト点灯: ファイブは電源が入っていて、初期化
- 赤色ライトの点滅: ファイブは接続準備
- 白とライトと赤いライトで点滅: Wi-Fiアカウントまたはパスワードがエラーで接続できません
- 白とライトの点滅: 接続中
- 白とライトの点灯: ファイブは正常に動作



FCC Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.