WICHTIGSTE PARAMETER

Modell	TTS-20 PRO
Größe	695*620*125
Gewicht	3.2 kg
Arbeitsfläche	418*418 mm
Laser Wellenlänge	450±5 nm
Graviergenauigkeit	0.1 mm
Graviergeschwindigkeit	10000mm / min
Software Support System	Mac, Windows
Material	Aluminum Profile + Kunststoff Teile
Elektrischer Anschluss	24V 4A DC
Hauptplatine	32bit
Laser Leistung	C20000mW
Dateiformat	NC, DXF, BMP, JPG, PNG, GCODE
Unterstütze Software	LaserGRBL (Windows), Lightburn (Common)
Stromanschluss	USA / EU Plug (Optional)
Software unterstützte Sprachen	Chinese, English, Italian, French, German
Arbeitsumgebung	RHTemperatur 5-40°C, Luftfeuchte 20-60%RH
Graviermethode US	B Connect PC, TF Card (APP, Webpage control)
Gravurmaterial Holz, Kunststo	ff, Papier, Leder, Schaumstoff, Pappe, Alumina
Graviermodus	IBildGravur/Text Gravur / Raster Gravur /
	Contour carving / Pixel carving

ZUSAMMENBAU DER MASCHINE Einbau des Hauptschaltkastens



ZUSAMMENBAU DER MASCHINE

Einbau des Endanschlags der X-Achse



Einbau des Lasermoduls





Schieben Sie den Schieber entsprechend der Form in die Nut des Schiebers. Wenn Sie den Schieber nicht einschieben können, stellen Sie bitte die Handschraube nach. TTS-20 PRO EINRICHTEN Balgbefestigung



Befestigen Sie den Faltenbalg am Sitz, der mit einem Kabelbinder fixiert werden kann.

Einstellen der Parallelität der X-Achse





Der Strahl der X-Achse muss garantiert parallel sein, sonst wird er nicht richtig graviert.

DE

TTS-20 PRO EINRICHTEN

Einstellen des Zahnriemens



Seitliche Zahnriemeneinstellung:

Fixieren Sie die Befestigungsschrauben des Zahnriemens auf einer Seite, ziehen Sie den Zahnriemen auf der anderen Seite stramm und fixieren Sie dann die seitlichen Schrauben.

Einstellung des Zahnriemens der X-Achse:

Prüfen Sie, ob der Zahnriemen auf der Zahnriemenscheibe des X-Achsen-Motors hängt, und ziehen Sie dann die



MASCHINENVERKABELUNG



Verdrahtung des Grenze der Y-Achse Y2-Motorpaares(Unten)



Nachdem das Kabel angeschlossen ist, versuchen Sie bitte, die Maschine zu bewegen und prüfen Sie, ob das Kabel die Bewegung der Maschine behindert.

Verkabelung des Lasermoduls

WABENPLATTE EINFÜHRUNG

Die Methode der Verwendung von Wabennadeln



Stick non-slip sheets to the aluminium sheet

First bestätigen die Position der Paste Anti-Rutsch-Folie mit Wabe Bord, und dann fügen Sie die Anti-Rutsch-Folie (Wabenplatten-Eckenschutz kann die Aufmerksamkeit beeinträchtigen, um die Position zu vermeiden)

Externes Zusatzzubehör kann hinzugefügt werden (nur in einigen Paketen enthalten)



Detaillierte Informationen erhalten Sie auf Anfrage unter: <u>www.twotrees3d.com</u>

TREFFEN SIE IHRE TTS-20 PRO Maschine Einführung



Motherboard Einführung

Antenne (Kein Zugangsort)



27

WIE FÄNGT MAN AN?



Lernprozess Gravieren!

Lernen Sie, LaserGRBL oder Lightburn zu

Kommunizieren und teilen über Facebool und YouTube

VERBINDUNG ZUM PC

1. Verbinden Sie das Graviergerät mit dem Compute, auf dem die LaserGRBL-Software installiert ist, über ein USB-Datenkabel.

2. Schließen Sie die Stromversorgung an, schalten Sie das Graviergerät ein

3. Öffnen Sie die LaserGRBL Software auf dem Computer.

4. Wählen Sie die spezifische Portnummer und Baudrate aus – – 115200 (Abbildung A.10)

5. Klicken Sie auf das Blitzzeichen. Wenn das Blitzzeichen in das rote "X" wechselt und das Richtungsschild leuchtet, zeigt dies an, dass die Verbindung erfolgreich war. (Abbildung A.11)

Im Allgemeinen muss der COM-Port nicht manuell ausgewählt werden, es sei denn, es sind mehrere serielle Port-Geräte an den Computer angeschlossen. Sie finden den COM-Port im Geräte-Manager des Windows-Systems (wie in Abbildung A.09 gezeigt). Eine andere Möglichkeit besteht darin, die angezeigte Portnummern nacheinander auszuprobieren.



Anmerkung:

Wenn Sie den richtigen Port in den "Ports" nicht finden können, müssen Sie möglicherweise folgendes tun:

Methode 1: Klicken Sie im Menü auf "Extras", um den CH340-Treiber zu installieren (Diese Funktion ist in einigen Softwareversionen nicht verfügbar);

Methode 2: Kopieren Sie die Datei "CH340ser. Exe" von der TF-Karte (bzw. USB-Flash-Disk) auf den Computer und installieren Sie diese durch Doppelklick. Folgen Sie den Anweisungen.

GRBL EINFÜHRUNG

1. Herunterladen der Software

LaserGRBL ist eine der beliebtesten DIY-Lasergravur-Software Lösungen, die auf der LaserGRBL-Website http://lasergrbl.com/download/ heruntergeladen werden kann (Das Installationspaket ist auch auf der beiliegenden SD-Karte oder USB-Flash-Disk zu finden).

Kurze Einführung:

LaserGRBL ist einfach zu bedienen. LaserGRBL unterstützt die Windows-Systeme (Win XP / Win 7 / Win 8 / XP / Win 10 / Win 11).

Für Mac-Benutzer, Sie können LightBurn als Softwarelösung nutzen, eine hervorragende Gravursoftware, die jedoch nicht kostenlos ist. Die Software ist ebenfalls für Windows-Systeme erhältlich.

Hinweis: Die Graviermaschine muss während der Gravur mit dem Computer verbunden sein, und die Software der darf dabei nicht ausgeschaltet werden.

2. Software-Installation

Doppelklicken Sie auf das Softwareinstallationspaket, um die Softwareinstallation zu starten. Klicken Sie auf "Weiter", bis die Installation abgeschlossen ist.



3. Sprache

Klicken Sie in der Menüleiste auf "Language", um die gewünschte Sprache auszuwählen.

📥 LaserGRBL v4.3.0 Grbl File Language Tools Colors 2 100 English COM COM1 ~ Baud Italian Filename Spanish Progress French German Danish 0 Brazilian Russian Chinese (simplified) Chinese (traditional) Slovak 100 Hungarian Czech Polish Greek Turkish

4. Gravurdatei laden

Klicken Sie nacheinander auf "Datei" und "Datei öffnen", wie in Abbildung 8.1 dargestellt, und wählen Sie dann die Datei aus, die Sie gravieren möchten. LaserGRBL unterstützt Dateien in den Formaten NC, BMP, JPG, PNG, DXF uvm.



5. Stellen Sie die Bildparameter, den Gravurmodus und die Gravurqualität ein.

1. LaserGRBL kann die Schärfe, Helligkeit, Kontrast, Hervorhebung und andere Eigenschaften der Gravur anpassen. Diese Einstellungen werden in einen Vorschaufenster angezeigt und Sie können den Effekt der Einstellungen Ihren Bedürfnissen anpassen.

2. Im Gravurmodus können in der Regel "Line-to-Line Tracking" und "1Bit Shaking" gewählt werden;" 1Bit Shaking" eignet sich besser zum gravieren von Graustufendiagrammen. Bitte wählen Sie "Vektordiagramm" oder "Mittellinie", wenn Sie ein Objekt <u>schneiden möchten.</u>

3. Die Gravurqualität bezieht sich im Wesentlichen auf die Linienbreite des Lasers. Dieser Parameter hängt hauptsächlich von der Größe des Laserspots der Graviermaschine ab.

Hinweis: Der empfohlene Gravurqualitätsbereich liegt zwischen 12 und 15. Verschiedene Materialien haben unterschiedliche Reaktionen auf Laserbestrahlung, so dass der spezifische Wert vom spezifischen Gravurmaterial abhängt.

4. Am unteren Rand des Vorschaufensters kann das Diagramm auch gedreht, gespiegelt, ausgeschnitten usw. werden. Nachdem Sie die obigen Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Weiter, um die Einstellungen für Gravurgeschwindigkeit, Gravurenergie und Gravurgröße zu konfigurieren.



6. Gravurgeschwindigkeit, Gravurenergie und Gravurgröße einstellen

 Der Wert für die empfohlene Gravurgeschwindigkeit beträgt 1000, was nach wiederholten Experimenten als relativ zuverlässiger Wert angesehen wird. Natürlich können Sie diese Geschwindigkeit nach Ihren Wünschen erhöhen oder verringern. Eine schnellere Gravurgeschwindigkeit spart Zeit, führt aber zum Rückgang des Gravureffekts. Langsamere Geschwindigkeiten bewirken einen stärkeren Gravureffekt.

2. Im Lasermodus gibt es zwei Anwendungsmodi: M3 und M4. Der M4-Modus wird für die Gravur im "Ibit Jitter" -Modus empfohlen, und der M3-Modus wird für alle andere Anwendungen. Wenn Sie nur den M3-Modus wählen können, prüfen Sie bitte ob der richtige Lasermodus in der GRBL-Konfiguration verwendet wird. Bitte beachten Sie dazu die offiziellen Anweisungen von LaserGRBL für die GRBL-Konfiguration.

3. Wahl der Gravurenergie. Wählen Sie die Laserleistung nach den verschiedenen Materialien.

4. Stellen Sie schließlich die Größe ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Erstellen", um die Einstellung aller Gravurparameter abzuschließen.

Engraving Speed 1000 mm/min Laser Options Laser ON M3 V Laser OFF M5 V i S-MIN O S-MAX 1000 i Image Size and Position [mm] Autosize 300 DPI EXIF Size W 50.0 H 49.5 Offset X 0.0 Y 0.0 4					_
Laser Options Laser ON M3 Laser OFF M5 i S-MIN 0 S-MAX 1000 i Image Size and Position [mm] Autosize 300 DFI EXIF Size W 50.0 H 49.5 Offset X 0.0 Y 0.0 4	Engraving	5 Speed	1000	mm/min	8).
Laser ON M3 V Laser OFF M5 V i S-MIN 0 S-MAX 1000 i Image Size and Position [mm] Autosize 300 DPI EXIF Size W 50.0 H 49.5 Offset X 0.0 Y 0.0 (*)	Laser Opt	ions			
S-MIN 0 S-MAX 1000 i Image Size and Position [mm] Autosize 300 DPI EXIF Size W 50.0 H 49.5 Offset X 0.0 Y 0.0 (*)	Laser ON	M3 ~	Laser OF	F ME	~
S-MIN 0 S-MAX 1000 i Image Size and Position [mm] Autosize 300 DPI EXIF Size W 50.0 H 49.5 Offset X 0.0 Y 0.0 (*)					
Image Size and Position [mm] Autosize 300 DPI EXIF Size W <mark>500 H</mark> 49.5 Offset X 0.0 Y 0.0 ()	S-MIN	0	S-MAX	1000	
Size W <mark>50.0</mark> H 49.5 Offset X 0.0 Y 0.0 🛟					
Offset X 0.0 Y 0.0	Image Siz	e and Po ize 300	osition [m	m] I EXIF	
	Image Siz Autosi Size W	e and Po ize 300 9 <mark>50.0</mark>	osition [m DP: H 49.	m] I <mark>EXIF</mark> 5	
	Image Siz Autosi Size W Offset X	e and Po ize 300 50.0 0.0	osition [m DP: H 49. Y 0.0	m] I EXIF 5	∎ ⊕

The default engraving speed is 1000 and can be adjusted as required

Set the energy value. Improper energy will affect the engraving effect

Enter the size of the graph you want to engrave

GCODE-Datei speichern

Klicken Sie in der oberen Menüleiste in der Softwareoberfläche auf "Datei", rufen Sie das Dropdown-Menü auf und wählen Sie "Speichern". Kopieren Sie die gespeicherte .nc-Datei auf die TF-Karte und legen Sie die TF-Karte in die Graviermaschine ein, um die Datei zum Gravieren Ihreres Objektes zu verwenden. Benutzen Sie die Software "MKSLaserTool" in TF, um Vorschaucodes zu Gcode-Dateien hinzuzufügen.

GRAVUR-PARAMETER

Zum Gravieren:

Material	Geschwindigkeit (mm/min)	Leistung (%)	Frequenz
Sperrholz	6000	50	1
Acryl	6000	20	1
Leder	6000	20	1
Überzug	1000	100	1
Pulverbeschichtete Teile	6000	50	1
eloxiertes Aluminium	6000	20	1
Rostfreier Stahl	3000	100	1
MDF	6000	60	1
Stein	6000	100	1
Kunststoffplatten	6000	40	1
Karton	6000	50	1

Zum Schneiden:

Material	Geschwindigkeit (mm/min)	Leistung (%)	Frequenz
Sperrholz 1mm	600	100	1
Sperrholz 2mm	450	100	1
Sperrholz 3mm	280	100	1
Sperrholz 4mm	200	100	1
Sperrholz 5mm	150	100	1
Sperrholz 6mm	100	100	1
Sperrholz 7-8mm	100	100	1-2
Acryl- 1mm	500	100	1
Acryl- 3mm	200	100	1
Acryl- 6mm	100	100	1-2

Anmerkung:

Der Energiewert ist auf 500 eingestellt, und die Laserintensität macht 50 % der Leistung aus. Der Energiewert ist auf 1000 eingestellt, und das Verhältnis der Laserintensität zur Leistung beträgt 100 %. Je größer die Energie, desto schneller kann die Geschwindigkeit eingestellt werden.

Die oben genannten Parameter dienen nur als Referenz. Aufgrund der unterschiedlichen Materialeigenschaften sollten Sie die Parameterwerte entsprechend den tatsächlichen Gegebenheiten anpassen.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH



Schließen Sie das Graviergerät and den Computer an und schalten Sie es ein..
 Bewegungstest:

Steuern Sie die Maschine testweise in der Software, versuchen Sie die Maschine nach oben, unten, links und rechts zu bewegen, um zu überprüfen, ob alle Einstellungen richtig sind. (Abb. A01)

3. Laserprüfung:

LaserGBRL "importieren benutzerdefinierte Symbole" wählen und klicken Sie dann auf schwacher Laser und anschließend auf Laser emittieren, um ein schwaches Laserlaserlicht zu senden. Tragen Sie eine Schutzbrille und beobachten Sie, ob der Laserkopf blaues Licht aussendet. (Abb. A02)

4. Testen Sie die Dateien auf der TF-Karte:

Hinweis: Der Laser erzeugt Wärme und Reflexionen was zu starken Schäden führen kann. Bitte folgen Sie den Anweisungen, um Verletzungen zu vermeiden.



1. Nachdem der Laserkopf einige Zeit verwendet wurde, muss die Linse des Lichtauslasses unter dem Laserkopf gereinigt werden, um eine normale Schneidfähigkeit zu gewährleisten

Schneidfähigkeit zu gewährleisten **2.** Das Abwischen der Linse muss erfolgen, nachdem die Maschine ausgeschaltet wurde, da der Laser sonst Personen verletzt **3.** Nachdem Sie die Linse abgewischt haben, trocknen Sie sie bitte etwa 3-5

 3. Nachdem Sie die Linse abgewischt haben, trocknen Sie sie bitte etwa 3-5 Minuten lang auf natürliche Weise und warten Sie, bis die Linse getrocknet ist, bevor Sie sie einschalten, da das Licht sonst dazu führt, dass die Linse bricht
 4. Sie können das Video-Tutorial ansehen, indem Sie den QR-Code des Handbuchs scannen

APP-VERBINDUNG

Das WIFI dieser Maschine ist ein Signal, das vom ESP32-Chip der Hauptplatine gesendet wird. Die Maschine ist eingerichtet, wenn die Maschine das Werk verlässt. Nachdem die Maschine eingeschaltet wurde, sendet die Hauptplatine das WIFI-Netzwerk mit dem Namen Laser_XXXXX (XXXXX bezieht sich auf die Seriennummer der Hauptplatine, die Seriennummer jeder Maschine). alle anders)

1. Öffnen Sie das von der Mobiltelefonverbindung gefundene Netzwerk Laser_XXXXX, geben Sie das Passwort 12345678 ein und stellen Sie eine Verbindung zum Netzwerk her.

2. Öffnen Sie die APP und rufen Sie die Schnittstelle für Verbindungsoptionen auf. Geben Sie die IP-Adresse ein: 192.168.4.1 und klicken Sie auf Verbinden.

3. Nachdem das APP-Slicing abgeschlossen ist, müssen Sie die TF-Karte beim Hochladen von Dateien in das Motherboard einlegen. Wenn der

Upload fehlschlägt, bestätigen Sie bitte, ob die TF-Karte normal ist.



KUNDENDIENST

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate ab Kaufdatum.

1. Fehlende/beschädigte/defekte Teile

Innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt ersetzen wir alle Teile kostenlos, einschließlich Versandkosten.

Nach 7 Tagen nach Erhalt ersetzen wir alle Teile kostenlos. Aber Sie müssen die Versandkosten übernehmen.

2. Beschädigte Teile durch Kunden: Sie müssen für die Kosten der Teile und die Versandkosten aufkommen

3. Verlust, fehlende, beschädigte und defekte Teile durch das Transportunternehmen.

a. Verlorene oder beschädigte Sendungen müssen dem Transportunternehmen innerhalb des Reklamationsfensters des Spediteurs gemeldet werden, und Sie müssen uns innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt darüber informieren.
b. Für alle Teile, die während des Versands verloren gehen oder beschädigt werden, müssen Sie Fotos oder Videos aufnehmen und an uns senden.
c. Sobald der Spediteurstreit beigelegt ist, stellen Sie uns bitte alle Mitteilungen mit dem Spediteur zur Verfügung. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, uns über die GESAMTE Kommunikation mit dem Spediteur auf dem Laufenden zu halten.

d. Für fehlende Teile müssen Sie ein Serviceticket ausfüllen.

e. Für beschädigte Teile müssen Sie online ein Service-Ticket ausfüllen und uns Fotos oder Videos senden.

f. Wenn es sich bei dem Teil um ein LCD-Panel, Netzteil oder Mainboard handelt, müssen Sie das Teil an uns zurückschicken und wir senden Ihnen ein neues zu.

ПИСЬМО ОТ TWOTREES

Дорогие Клиенты:

Спасибо, что выбрали нас.

Мы всегда ориентируемся на потребности клиента, непрерывные инновации и стремление к совершенству, которые позволяют каждому насладиться использованием нашей продукции.

Мы считаем, что это руководство станет для Вас полезным. Надеемся, Вам понравится использовать продукцию TwoTrees. Если у Вас возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами через:

Сайт: www.twotrees3d.com Facebook: https: https://www.facebook.com/twotrees3d Для общего запроса: info@twotrees3d.com Для технической поддержки: service@twotrees3d.com Мы свяжемся с вами в течение 24 часов.

Команда TwoTrees

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение:

Лазерный гравировальный станок не может напрямую резать или резать материал, отражающий свет, что может привести к травмам.

Продукт имеет высокую скорость гравировки и не рекомендуется для промышленной резки. И лазерная головка является расходным материалом.

Не управляйте лазерной головкой руками. Пожалуйста, наденьте защитные очки.

Лазерный диод является чувствительным компонентом, пожалуйста, предотвратите статическое повреждение.

(Этот продукт имеет конструкцию с электростатической защитой, но все же существует вероятность повреждения).

Мы не несем никакой ответственности за ненадлежащее использование

данного оборудования или любой ущерб или ущерб, вызванный

неправильным использованием. Оператор обязан использовать этот

лазерный гравировальный станок только в соответствии с его назначением, инструкциями в его руководстве и соответствующими требованиями и правилами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ **RU**



Старайтесь не смотреть прямо на лазер, это может повредить глаза.



Избегайте непосредственного прикосновения во время работы машины.



Вы можете поместить металлическую пластину под выгравированный или вырезанный объект, чтобы предотвратить прожигание стола.



Избегайте горючих предметов или газа.



Храните его в недоступном для детей и беременных женщин месте.



Не разбирайте лазер без инструкций.



Не используйте его на материалах, отражающих свет.



Защитные очки должны носить все, кто находится рядом во время использования.



Выключайте питание, когда не пользуетесь.



Находящиеся поблизости предметы представляют риск защемления или раздавливания.



Пожалуйста, следуйте инструкции, неправильное использование будет на ваш страх и риск.

СОДЕРЖАНИЕ

Овашей машине	39
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ- – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	40
Сборка машин Установка главного блока управления- — — — — — — — — — — — — Установка креплений сильфона - — — — — — — — — — — — — — — — — — —	41 41 42 42
Настройка TTS-20 PRO Фиксация сильфона - — — — — — — — — — — — — — — —	43 43 44 44
Машинная проводка - — — — — — — — — — — — — — — — — — —	45
Сотовые панели Введение	46
Познакомьтесь со своим TTS-20 PRO – – – – – – – – – – – –	47
Как начать?	48
Подключение ПК	49
Введение GRBL	50
Справочник материалов	54
Тест перед использованием	55
Подключение АРР	56
послеПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – – – – – – – – – – – –	57

О ВАШЕЙ МАШИНЕ



TTS-20 PRO Машины







Лазерный модуль

Воздушные насосы

Сотовые панели







M3 X 20

M3 X 6 Сильфонные крепления

USB-кабель

Конечная точка оси Х









Кабель питания Адаптер питания

гаечный ключ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	TTS-20 PRO
Размер	695*620*125
Вес устройства	3.2 kg
Площадь гравировки	418*418 mm
Длина волны лазера	450±5 nm
Точность гравировки	0.1 mm
Скорость гравировки	10000mm / min
Система поддержки ПО	Mac, Windows
Материал	Алюминиевый профиль + пластиковые детали
Требования к электричеству	24V 4A DC
Системная плата	
Мощность лазера	C20000mW
Формат файла	NC, BMP, JPG, PNG, GCODE и т.д.
Поддерживаемое ПО	Лазер GRBL (Windows), Lightburn (общий)
Тип питания	Штепсельная вилка США/ЕС (опционально)
Языки поддержки ПО	китайский, английский, итальянский,
	французский, немецкий
Рабочая среда	Температура 5-40 °С, влажность 20-60%
метод гравировки USB-подкли	очение ПК, ТF-карта (приложение, веб-страница)
Материалы для гравировки	Дерево, Пластик, Бумага, Кожа,
	Губчатая бумага, Глинозем
Режим гравировки Резьба изобр	ажением / Резьба текстом / Резьба со сканером /
	Контурная резьба / Пиксельная резьба

СБОРКА МАШИНЫ Установка главного блока управления

Главный блок управления <mark>(портом вверх)</mark> M3 X 20 Установка креплений сильфона Сильфонных креплений МЗХ6

СБОРКА МАШИНЫ Установка Конечная точка оси Х





Установка лазерного модуля





Вставьте в канавку в соответствии с формой ползунка. Если вы не можете надавить на ползунок, пожалуйста, отрегулируйте ручной винт.

НАСТРОЙКА ТТS-20 PRO Крепление сильфона



Закрепите сильфон на сиденье, которое можно закрепить с помощью стяжки.

Регулировка параллельности оси Х



Регулировка путем ослабления винта внизу



Балка оси X должна быть гарантированно параллельна, иначе гравировка не будет выполнена должным образом.

НАСТРОЙКА TTS-20 PRO

Регулировка ремняt



Боковая регулировка ремня:

Зафиксируйте крепежные винты ремня с одной стороны, туго натяните ремень с другой стороны, а затем зафиксируйте боковые винты.

Регулировка ремня ГРМ по оси Х:

Убедитесь, что ремень подвешен на шкиве двигателя оси X, затем затяните ручной винт натяжителя.



Материал для гравировки

МАШИННАЯ ПРОВОДКА



Y2 мотор проводки пары Ограничение (внизу) по оси Y



После того, как провод подключен, попробуйте подтолкнуть машину к движению и проверьте, не будет ли провод мешать движению машины.

модуля

СОТОВЫЕ ПАНЕЛИ ВВЕДЕНИЕ

Метод использования сотовой иглы

Четыре сотовых штифта закреплены в углу вырезанного материала, чтобы гарантировать, что материал, не будет сгибаться. Примечание: нержавеющая сталь будет деформироваться под воздействием тепла, сотовая игла не может быть закреплена устойчиво

Приклейте нескользящие листы к алюминиевому листу

Сначала подтвердите положение наклеенного противоскользящего листа с сотовой доской, а затем наклейте противоскользящий лист (защита углов сотовой плиты может мешать, чтобы избежать положения)

Можно добавить внешние вспомогательные аксессуары (входят только в некоторые комплекты)





Комплект для н ращивания высоты

Поворотный модуль

Комплект материалов для гравировки

Для получения подробной информации, пожалуйста, сделайте запрос: <u>www.twotrees3d.com</u>

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СВОИМ TTS-20 PRO

Введение в машину



Введение в материнскую плату



Антенна (без доступа)

КАК НАЧАТЬ?



Процесс обучения гравированию!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПК

1. Подключите машину к компьютеру с установленным программным обеспечением

- LaserGRBL с помощью USB-кабеля для передачи данных
- 2. Подключите питание.
- **3.** Откройте LaserGRBL на компьютере.
- 4. Выберите конкретный номер порта и скорость передачи 115200 (рис. A.10).
- 5. Щелкните значок молнии. Когда значок молнии изменится на красный «Х» и

загорится знак направления, это означает, что соединение установлено **успешно**.

(рис. А.11)

Как правило, СОМ-порт не нужно выбирать вручную, если к компьютеру не подключено

несколько устройств с последовательным портом, вы можете найти порт машины в

диспетчере устройств системы Windows (как показано на рис. А.09). Более простой способ — попробовать отображаемые номера портов один за другим.



Примечание:

Если вы не можете найти правильный порт в «Портах», вам может потребоваться: Способ 1: Нажмите «Инструменты» в меню, чтобы установить драйвер СН340 (эта функция недоступна в некоторых версиях программного обеспечения); Способ 2: Скопируйте файл «CH340ser.Exe» с ТF-карты (флэш-диска USB) на компьютер и установите его.

ВВЕДЕНИЕ GRBL

1. Программное обеспечение

одно из самых популярных программ для домашней лазерной гравировки, которое можно загрузить на веб-сайте LaserGRBL http://lasergrbl.com/download/ (установочный пакет также доступен на TF-карте от производителя или на USB-накопителе). Краткое введение:

LaserGRBL прост в использовании. Однако он поддерживает только систему Windows (Win XP/Win 7/Win 8/XP/Win 10).

Если Вы пользователь Мас вы можете выбрать приложение LightBurn,

которое также является еще одним популярным программным

обеспечением для гравировки, но оно не бесплатное. И это программное обеспечение также поддерживает систему Windows.

Примечание. Гравировальный станок должен быть подключен к компьютеру во время гравировки, и во время работы гравировального станка его нельзя отключать.

2. Установка программного обеспечения

Дважды щелкните на пакет установки, чтобы начать установку программного обеспечения, и нажимайте «Далее», пока установка не будет завершена.



3. Язык

Нажмите «Язык» в меню сверху, чтобы выбрать нужный язык.

🚸 LaserGRBL v4.3.0



4. Загрузка файла гравировки

Нажмите «Файл» и «Открыть файл» по очереди, как показано на рисунке 8.1, а затем выберите файл, который вы хотите выгравировать. LaserGRBL поддерживает файлы в форматах NC, BMP, JPG, PNG и т. д.



5. Установка параметров изображения, режима гравировки и качества гравировки.

1. LaserGRBL может регулировать резкость, яркость, контрастность, выделение и

другие свойства целевого графа. Мы можем предварительно просмотреть эффекты в окне во время настройки и также настроить эффекты по вашему усмотрению.

2. В режиме гравировки обычно можно выбрать

«Построчное отслеживание» и

«1-битное встряхивание»; «1-битное встряхивание» больше подходит для вырезания графа в градациях серого. Пожалуйста, выберите «Векторная диаграмма» или «Центральная линия», если вам нужно начать резку.

3. Качество гравировки в основном зависит от ширины линии лазерного сканирования.

Этот параметр в основном зависит от размера лазерного пятна гравировального станка.

Примечание. Рекомендуемый диапазон качества

гравировки — 12-15. Различные

материалы по-разному реагируют на лазерное облучение,

поэтому конкретное значение зависит от конкретного материала для гравировки.

4. В нижней части окна предварительного просмотра графа также можно поворачивать,

зеркально отображать, обрезать и так далее. После

завершения вышеуказанных настроек нажмите «Далее», чтобы войти в настройки скорости гравировки, энергии гравировки и размера гравировки.



6. Установка скорости гравировки, энергии гравировки и размера гравировки.

1. Рекомендуемая скорость гравировки составляет 1000, что считается относительно

подходящим значением после нескольких использований оборудования. Конечно, вы

можетеувеличить или уменьшить эту скорость в соответствии с вашими предпочтениями. Более высокая скорость гравировки сэкономит время, но приведет к ухудшению эффекта гравировки. Меньшая скорость наоборот.

2. В лазерном режиме есть две инструкции: МЗ и М4. Инструкция
М4 рекомендуется для гравировки в режиме "1bit jitter", а инструкция
М3 рекомендуется для других случаев. Если у вас есть только инструкция
М3 на лазере, проверьте, используется ли режим лазера в конфигурации
GRBL. Пожалуйста, обратитесь к официальным инструкциям LaserGRBL
для настройки GRBL

3. Выбор энергии гравировки. Выберите его в соответствии с типом материала.

4. Наконец, установите размер и нажмите кнопку «Создать», чтобы завершить настройку всех параметров гравировки.

Target image ×	
Speed Engraving Speed 1000 mm/min	Скорость гравировки по умолчанию — составляет 1000 и может быть изменена по мере необходимости.
Laser ON M3 Laser OFF M5 1 S-MIN 0 S-MAX 1000 1 Image Size and Position [mm]	Установите значение энергии. Неправильная энергия повлияет на эффект гравировки
Autosize 300 DPI EXIF	Введите размер графа, который вы хотите выгравировать

Сохраните файл GCODE

Нажмите «Файл» в меню в верхней части интерфейса программы, войдите в раскрывающееся меню и выберите «Сохранить». Скопируйте сохраненный файл .nc на TF-карту и вставьте TF-карту в гравер, чтобы использовать файл для гравировки вашей работы. Используйте программное обеспечение «MKSLaserTool» в TF, чтобы добавить коды предварительного просмотра в файлы Gcode.

СПРАВКА МАТЕРИАЛОВ

Для гравировки:

Материал	Скорость (мм/мин)	Мощность (%)	Frequenz
Фанера	6000	50	1
Акрил	6000	20	1
Кожа	6000	20	1
Покрытие	1000	100	1
Детали с порошковым покрытием	6000	50	1
Анодированный алюминий	6000	20	1
Нержавеющая сталь	3000	100	1
МДФ	6000	60	1
Камень	6000	100	1
Пластиковые листы	6000	40	1
Картон	6000	50	1

Для резки:

Материал	Скорость (мм/мин)	Мощность (%)	Frequenz
Фанера 1 мм	600	100	1
Фанера 2 мм	450	100	1
Фанера 3 мм	280	100	1
Фанера 4 мм	200	100	1
Фанера 5 мм	150	100	1
Фанера 6 мм	100	100	1
Фанера 7-8 мм	100	100	1-2
Акрил - 1 мм	500	100	1
Акрил - 3 мм	200	100	1
Акрил - 6 мм	100	100	1-2

Примечание:

Значение энергии установлено на 500, а интенсивность лазера составляет 50% мощности. Значение энергии установлено на 1000, а отношение интенсивности лазера к мощности равно 100%. Чем больше энергия, тем выше скорость может быть установлена.

Вышеуказанные параметры только для справки. Из-за различных свойств материалов, пожалуйста, отрегулируйте значения параметров в соответствии с реальными ситуациями.

1. Включите машину и подключите ее к компьютеру.

2. Тест движения:

Управляйте устройством, чтобы двигаться вверх, вниз, влево и вправо с помощью программного обеспечения, чтобы проверить правильность направления и расстояния (рис. A01).

3. Тест лазерного излучения

Программное обеспечение импортирует пользовательские значки, затем нажмите, чтобы отправить лазер (слабый лазер). Наденьте защитные очки и посмотрите, излучает ли лазерный модуль синий свет. (рис. А02)

4. Проверка файлов на TF-карте:

Примечание: лазер выделяет тепло и блики, которые могут причинить вред здоровью.

Пожалуйста, следуйте инструкциям, чтобы избежать травм.



1. После того, как лазерная головка использовалась в течение определенного периода времени, необходимо очистить линзу выхода света под лазерной головкой, чтобы обеспечить нормальную режущую способность.

2. Протирку линз необходимо выполнять после выключения машины, иначе лазер может

причинить вред здоровью.

З. После протирки объектива высушите его естественным образом в течение 3-5 минут и

подождите, пока объектив высохнет, прежде чем включать его, иначе свет может привести

к поломке объектива.

4. Вы можете просмотреть видеоинструкцию, отсканировав QR-код.

Подключение АРР

WIFI этой машины - это сигнал, посылаемый чипом ESP32 главной платы. Станок был настроен, когда станок покинул завод. После включения машины главная плата будет посылать WIFI сеть с именем Laser_XXXXX (XXXXX означает серийный номер главной платы, серийный номер каждой машины). все разные).

1. Откройте сеть Laser_XXXXX, найденную с помощью подключения мобильного телефона, введите пароль 12345678 и подключитесь к сети.

2. Откройте АРР и войдите в интерфейс параметров подключения. Введите IP-адрес: 192.168.4.1 и нажмите кнопку подключения.

3. После завершения нарезки АРР, вам необходимо вставить ТF карту в материнскую плату при загрузке файлов. Если загрузка не удается, пожалуйста, проверьте, в порядке ли TF-карта.



ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента покупки.

1. Отсутствующие/поврежденные/дефектные детали

В течение 7 дней с даты получения мы бесплатно заменим любые детали, включая стоимость доставки.

По истечении 7 дней с момента получения мы бесплатно заменим любые детали. Но вам нужно оплатить стоимость доставки.

2. Детали, поврежденные клиентом: вам необходимо оплатить стоимость деталей и стоимость доставки.

3. Потеря, недостающие, поврежденные и дефектные детали курьерской компании.

а. О потерянных или поврежденных отправлениях необходимо сообщить перевозчику в течение окна для претензии перевозчику, и вы должны сообщить нам в течение 7 дней с даты получения.

b. Для любых деталей, потерянных или поврежденных во время доставки, вам необходимо сделать фотографии или видео и отправить их нам.

с. После того, как спор с перевозчиком будет урегулирован, предоставьте нам переписку с перевозчиком. Клиент несет ответственность за то, чтобы держать нас в курсе BCEX сообщений с перевозчиком.

d. Для недостающих деталей вам необходимо заполнить сервисный билет.

е. Для поврежденных деталей вам необходимо заполнить сервисный билет и отправить нам фотографии или видео.

f. Если деталь относится к ЖК-панели, блоку питания или материнской плате, вам необходимо отправить ее обратно к нам, и мы отправим новую.

Основной интерфейс приложения

FCC Warnning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection againstharmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiateradio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, maycause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee thatinterference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmfulinterference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipmentoff and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of thefollowing measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.