

SZ033 manual  Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz die Vibrationsleiste, um die erste Frequenz zu ändern, kurz drücken, um die Frequenz zu ändern, insgesamt 7 Frequenzzyklen, lange drücken, um die Vibration auszuschalten. 1. Langes Drücken für 1,5 Sek., um Einschalten, die erste Frequenz des Erschalters und der eingeschaltenen LEDs, LED-Licht ist immer an, kurzes drücken, um die Vibration auszuschalten. Manuelle Reset-Funktion: Drücken Sie nach dem Aufrufen des Shutdowns kurz die Power-Taste zum Zurücksetzen: Drücken Sie den Motor einmal, um für 50MS zu arbeiten, bis 15S lang kein Betrieb erfolgt Vibrationsknäuel Teleskopknäuel	Parameter Modell: SZ033 Kategorie: ausziehbarer Analog Material: festes Silikon + ABS Batterie: Wiederaufladbare Akku 500mAh Produktgröße: 141*96*36 mm Motor: 3 Eingang: 5VIA Modus: 3-Block-Stretch + 7-Frequenz-Vibration Geräusch: weniger als 50 Dezibel Nutzungszeit: ca. 40 Minuten Ladegerät: ca. 90 Minuten ProduktHinweise ◆ Ein-Aus-Taste: Zum Einschalten 1,5 S lang gedrückt halten, die erste Frequenz des Teleskopbetriebs funktioniert, das LED-Licht ist immer an, kurz das Teleskop drücken, um die Frequenz zu ändern, insgesamt 3 Frequenzzyklen ◆ Vibrationsleiste: Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz die Vibrationsleiste, um die erste Frequenz zu ändern, kurz drücken, um die Frequenz zu ändern, insgesamt 7 Frequenzzyklen, lange drücken, um die Vibration auszuschalten ◆ Herunterfahren: Drücken Sie lange auf den 1,5 Sek.-Netschalter, um in den falschen Herunterfahrzustand (15 S) zu gelangen, das LED-Licht ist aus ◆ Manuelle Reset-Funktion: Drücken Sie nach dem Eingeben des falschen Herunterfahrens kurz die Ein-Aus-Taste zum Zurücksetzen: Drücken Sie den Motor einmal, um 50 MS zu arbeiten, und geben Sie nach 15 S kein Signal ein, Inaktivität den echten Shutdown-Schlaf ein. ◆ Niederspannungswarnung: Wenn die Batteriespannung niedriger als 3,5 V ist, blinkt das Licht dreimal und schaltet sich dann aus	◆ Ladeanzeige: Die Anzeige blinkt während des Ladens und die volle Ladeanzeige leuchtet immer. Fernbedienungsbetrieb ◆ Standby: Drücken Sie lange die Power-Taste auf der Fernbedienung, um in den Standby-Zustand zu wechseln ◆ Standby aktivieren: kurz die Power-Taste drücken ◆ Schallfrequenz: Drücken Sie kurz die W-Taste, die Vibration ändert die Frequenz, drücken Sie kurz die Power-Taste, die Expansion und Kontraktion ändert die Frequenz Aufräumen 1. Reinigung: Das gebrauchte „Spielzeug“ weist viele Sekrete und Schmierfleckstoffe auf, waschen Batterien. Bitte spülen Sie den Hauptteil daher mit warmem Wasser und sterilisierender Seife ab. Anschließend mit heilem Wasser abspülen. Achten Sie beim Reinigen auf den Schalter und lassen Sie kein Wasser in den Ladenschluss gelangen. Beim Abspülen mit den Fingern reiben, keine Bürste oder saure Reinigungsmittel verwenden. 2. Abwischen: Nach dem Spülen mit einem fuselreichen Tuch oder Handtuch abwischen. 3. Wartung: Denken Sie daran, den Strom nach Gebrauch auszuschalten, da sonst unerwünschte Phänomene wie Produkt- oder Stromschäden auftreten können. Verwenden Sie bei der Lagerung einen Flammbeutel oder einen Staubbeutel, um ihn an einem kühlen Ort aufzubewahren. 4. Verboten: alkohol- und benzinhaltige Reinigungsmittel, Wasserreiniger vermeiden; vermeiden direkter Sonneneinstrahlung. A l'état de mise sous tension, appuyez brièvement sur le bouton de vibration pour faire vibrer la première fréquence à travailler, appuyez brièvement sur le bouton de vibration, un total de 7 cycles de fréquence, appuyez brièvement sur le bouton de vibration pour désactiver les vibrations. 1: appuyez brièvement sur 1,5S pour allumer, la première fréquence de mise sous tension et le travail rétractable, la lumière LED est toujours allumée, appuyez brièvement sur le télescope pour changer la fréquence, un total de 3 cycles de fréquence 2: Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation 1,5S pour entrer dans le faux état d'arrêt, (15S), le voyant LED est éteint Fonction de réinitialisation manuelle: aprèsz zing entré dans le faux état d'arrêt, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour réinitialiser. Appuyez une fois sur le bouton pour fonctionner pendant 50 MS, jusqu'à ce qu'il n'y ait aucune opération pendant 15 s Clé vibrante Clé télescopique	Paramètres Modèle: SZ033 catégorie: plug anal retractable Matériel: silicone solide + ABS Batterie: Batterie rechargeable 500mAh Taille du produit: 141*96*36 mm Moteur: 3 Entrée: 5VIA Mode: 3 blocs d'éclatement + 7 fréquences de vibration Bruit: moins de 50 décibels Temps d'utilisation: environ 40 minutes Temps de charge: environ 90 minutes Mode d'emploi du produit ◆ Bouton d'alimentation: appuyez brièvement sur 1,5S pour allumer, la première fréquence de l'opération télescopique fonctionnera, la lumière LED est toujours allumée, appuyez brièvement sur le télescope pour changer la fréquence, un total de 3 cycles de fréquence ◆ Bouton de vibration: a l'état de mise sous tension, appuyez brièvement sur le bouton de vibration pour faire vibrer la première fréquence à travailler, appuyez brièvement pour changer la fréquence, un total de 7 cycles de fréquence, appuyez brièvement pour désactiver la vibration ◆ Arrêt: appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation 1,5S pour entrer dans l'état de faux arrêt, (15S), le voyant LED est éteint. ◆ Fonction de réinitialisation manuelle: aprèsz zing entré dans le faux arrêt, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour réinitialiser. Appuyez une fois sur le bouton pour qu'il fonctionne pendant 50 MS et entrez dans le véritable sommeil aprèsz aprèsz 15 s d'inactivité. ◆ Fonction basse tension: lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,5 V, le voyant clignote 3 fois puis s'éteint ◆ Indicateur de charge: l'indicateur clignote lors de la charge et l'indicateur de charge complète est toujours allumé. Remote control operation ◆ Veille: appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour entrer en mode veille ◆ Activer la veille: appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation ◆ Fréquence de commutation: appuyez brièvement sur le bouton W, la vibration changera la fréquence, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation, l'expansion et la contraction changeront la fréquence Nettoyage 1. Nettoyage: Le "jouet" utilisé a beaucoup de sécrétions et de résidus d'huile lubrifiante, s'il n'est pas nettoyé pendant longtemps, des bactéries se développeront. Veuillez donc rincer la partie principale avec de l'eau tiède et du savon stérilisant. Ensuite, rincez-la à l'eau chaude. Lors du nettoyage, faites attention à l'interrupteur et ne laissez pas l'eau pénétrer dans le port de charge. Pendant le rinçage, frottez-le avec vos doigts. Utilisez pas de brosse ou de produit de nettoyage acide. 2. Essuyer: essayer avec un chiffon non pelucheux ou une serviette aprèsz rinçage. 3. Maintenance: n'oubliez pas de couper l'alimentation aprèsz utilisation, sinon des phénomènes indésirables tels que des dommages au produit ou à l'alimentation peuvent se produire. Lors du stockage, utilisez un sac en flanelle ou un sac à poussière pour le ranger dans un endroit frais et sec. 4. Interdits: détergents contenant de l'alcool et de l'essence, éviter les infiltrations d'eau, éviter la lumière directe du soleil. En el estado de encendido, presione brevemente el botón de vibración para hacer vibrar la primera frecuencia para que funcione, presione brevemente el botón de vibración para cambiar la frecuencia, un total de 7 ciclos de frecuencia, presione brevemente el botón de vibración para apagar la vibración. 1. Presione prolongadamente para que se encienda 1,5S, la primera frecuencia de encendido y trabajo retracts, la luz LED siempre está encendida, presione brevemente el telescopio para cambiar la frecuencia, un total de 3 ciclos de frecuencia 2. Apagado: mantenga presionado el botón de encendido 1,5S para ingresar al estado de apagado falso, (15S), la luz LED está apagada Función de reinicio manual: después de ingresar al estado de apagado, toque brevemente el botón de encendido para reiniciar. Presione el motor una vez para que funcione durante 50MS, hasta que no haya operación durante 15S Llave de vibración Llave telescópica
---	--	---	--

Parâmetros Modelo: SZ033 categoria: tapon anal retratável Material: silicone sólido + ABS Bateria: bateria recarregável de 500 mAh Tamanho do produto: 141*96*36 mm Motor: 3 Entrada: 5VIA Modo: estiramento de 3 blocos + vibração de 7 frequências Ruído: menos de 50 decibéis Tempo de uso: unos 40 minutos Tempo de carga: unos 90 minutos. Instrucciones de producto ◆ Botón de encendido: presione prolongadamente para que se encienda 1,5S, la primera frecuencia de la operación telescópica funcionará, la luz LED siempre está encendida, presione brevemente el telescopio para cambiar la frecuencia, un total de 3 ciclos de frecuencia ◆ Botón de vibración: en el estado de encendido, presione brevemente el botón de vibración para hacer vibrar la primera frecuencia para que funcione, presione brevemente el botón W, la vibración cambiará la frecuencia, presione brevemente el botón de encendido, la expansión y la contracción cambiarán la frecuencia Limpia 1. Limpieza: El "juguete" usado tiene muchas secreciones y residuos de aceite lubricante. Si no se limpia durante mucho tiempo, las bacterias crecerán. Por lo tanto, enjuague la parte principal con agua tibia y jabón esterilizante. Luego enjuágalo con agua caliente. Al limpiar, preste atención al interruptor y no deje que entre agua en el puerto de carga. Mientras se enjuaga, frotelo con los dedos. No utilice un cepillo ni un agente limpiador ácido. 2. Limpia: Limpia con un paño o toalla que no suelte pelusa después de enjuagar. 3. Mantenimiento: Recuerde apagar la alimentación después de su uso, de lo contrario pueden ocurrir fenómenos indeseables como daños al producto o al interruptor. Cuando se almacene, utilice una bolsa de flanela o una bolsa para el polvo para guardarlo en un lugar fresco y seco. 4. Prohibido: detergentes que contienen alcohol y gasolina; evitar la entrada de agua; Evite la luz solar directa.	Nello stato di accensione, premere brevemente il pulsante di vibrazione per far vibrare la prima frequenza per funzionare, premere brevemente il pulsante di vibrazione per cambiare frequenza, per un totale di 3 cicli di frequenza 1: premere a lungo per 1,5S per accendere, la prima frequenza di accensione e lavoro retracts, la luce LED è sempre accesa, premere brevemente il telescopio per cambiare la frequenza, per un totale di 3 cicli di frequenza 2: Spingimento: premere a lungo il pulsante di accensione 1,5S per accedere allo stato di spegnimento falso, (15S), la luce LED è spenta Funzione di ripristino manuale: dopo aver inserito lo spegnimento, premere brevemente il pulsante di accensione per ripristinare. Premere il motore una volta per far funzionare per 50MS, fino a quando non vi è alcuna operazione per 15S Tasto vibrazione Tasto telescopico	Parametri Modello: SZ033 categoria: plug anale retrattile Materiale: silicone solido + ABS Batteria: batteria ricaricabile 500mAh Dimensioni del prodotto: 141*96*36 mm Motori: 3 Ingresso: 5VIA Modalità: tratto a 3 blocchi + vibrazione a 7 frequenze Rumore: meno di 50 decibel Tempo di utilizzo: circa 40 minuti Tempo di ricarica: circa 90 minuti Istruzioni del prodotto ◆ Pulsante di accensione: premere a lungo per 1,5 S per accenderla, la prima frequenza di accensione e lavoro retracts, la luce LED è sempre accesa, premere brevemente il telescopio per cambiare la frequenza, per un totale di 3 cicli di frequenza ◆ Pulsante di vibrazione: nello stato di accensione, premere brevemente il pulsante di vibrazione per far vibrare la prima frequenza per funzionare, premere brevemente il pulsante W, la vibrazione cambierà la frequenza, premere brevemente il pulsante di accensione, l'espansione e la contrazione cambieranno la frequenza Spiegamento: premere a lungo il pulsante di accensione 1,5S per entrare nello stato di falso spegnimento, (15S), la luce LED è spenta. Funzione di ripristino manuale: dopo aver inserito il falso spegnimento, premere brevemente il pulsante di accensione per ripristinare il motore. Premere il motore una volta per funzionare per 50 MS e inserire il suono di spegnimento reale dopo 15 secondi. ◆ Funzione a bassa tensione: quando la tensione della batteria è inferiore a 3,5 V, la luce lampeggerà 3 volte e poi si spegnerà. ◆ Indicatore di carica: l'indicatore lampeggia durante la carica e l'indicatore di carica completa è sempre acceso. Funzionamento del telecomando ◆ Standby: premere a lungo il pulsante di accensione sul telecomando per entrare nello stato di standby ◆ Attiva lo standby: premi brevemente il pulsante di accensione ◆ Frequenza di commutazione: premere brevemente il pulsante W, la vibrazione cambierà la frequenza, premere brevemente il pulsante di accensione, l'espansione e la contrazione cambieranno la frequenza Ripulire 1. Pulizia: Il "giocattolo" usato ha molte secrezioni e residui di olio lubrificante. Se non viene pulito per molto tempo, i batteri cresceranno. Quindi si prega di sciacquare la parte principale con acqua tiepida e sapone sterilizzante. Quindi sciacquare con acqua calda. Durante la pulizia, prestare attenzione all'interruttore e non lasciare che l'acqua entri nella porta di ricarica. Durante il risciacquo, strofinare con le dita. Non utilizzare saponi o detersivi acidi. 2. Pulizia: pulire con un panno o asciugamano che non lasci pelucchi dopo il risciacquo. 3. Manutenzione: ricordarsi di spegnere l'alimentazione dopo l'uso, altrimenti potrebbero verificarsi fenomeni indesiderabili come danni al prodotto o all'alimentazione. Quando si ripone, utilizzare un sacchetto di flanelle o un sacchetto di polvere per riporlo in un luogo fresco e asciutto. 4. Vietato: detersivi contenenti alcool e benzina, evitare l'ingresso di acqua, evitare la luce solare diretta.	In the power-on state, short press the vibration button to vibrate the first frequency to work, short press to change frequency, a total of 7 frequency cycles, long press to turn off vibration. 1: Long press for 1.5S to turn on, the first frequency of power on and retractable work, LED light is always on, short press the telescopic to change the frequency, a total of 3 frequency cycles 2: Shut down: Long press the 1.5S power button to enter the false shutdown state, (15S), the LED light is off Manual reset function: After entering the shutdown, short press the power button to reset. Press the motor once to work for 50MS, until there is no operation for 15S Vibration key Telescopic key Parameters Model: SZ033 category: retractable anal plug Material: solid silicone + ABS Battery: Rechargeable battery 500mAh Product size: 141*96*36 mm Motor: 3 Input: 5VIA Mode: 3 block stretch + 7 frequency vibration Noise: less than 50 decibels Use time: about 40 minutes Charging time: about 90 minutes Product instructions ◆ Power button: Long press for 1.5S to turn on, the first frequency of the telescopic operation will work, the LED light is always on, short press the telescopic to change the frequency, a total of 3 frequency cycles ◆ Vibration button: In the power-on state, short press the vibration button to vibrate the first frequency to work, short press to change the frequency, a total of 7 frequency cycles, long press to turn off the vibration ◆ Shutdown: Long press the 1.5S power button to enter the false shutdown state, (15S), the LED light is off. ◆ Manual reset function: After entering the false shutdown, short press the power button to reset. Press the motor once to work for 50MS, and enter the real shutdown sleep after 15s of inactivity. ◆ Low voltage function: when the battery voltage is lower than 3.5V, the light will flash 3 times and then shut down. ◆ Charging indicator: The indicator flashes when charging, and the full charge indicator is always on. Remote control operation ◆ Standby: Long press the power button on the remote control to enter the standby state ◆ Activate standby: short press the power button ◆ Switching frequency: short press the W button, the vibration will change the frequency, short press the power button, the expansion and contraction will change the frequency Clean up 1. Cleaning: The used "toy" has a lot of secretions and lubricating oil residue. If it is not cleaned for a long time, bacteria will grow. So please rinse the main part with warm water and sterilizing soap. Then rinse it with hot water. When cleaning, pay attention to the switch and don't let water enter the charging port. While rinsing, rub it with your fingers. Do not use a brush or acid cleaning agent. 2. Wipe: Wipe clean with a lint-free cloth or towel after rinsing. 3. Maintenance: Remember to turn off the power after use, otherwise undesirable phenomena such as product or power damage may occur! When storing, use a flannel bag or dust bag to store it in a cool and dry place. 4. Prohibited: detergents containing alcohol and gasoline; avoid water ingress; avoid direct sunlight.
--	---	--	--

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.