

<p>Packing List</p> <p>Rechargeable Mouse x1 USB Charging Cable x1 User Manual x1</p> <p>Diagram</p> <p>EN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Left Button 2 Right Button 3 Scroll Button 4 DPI Button 5 Power Switch (ON/OFF) 6 USB Charging Port 	<p>DE</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Linke Taste 2 Rechte Taste 3 Scroll-Taste 4 DPI-Taste 5 Stromschalter (EIN / AUS) 6 USB Ladeport <p>FR</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Bouton gauche 2 Bouton droit 3 Molette de souris bouton 4 Bouton DPI 5 Interrupteur d'alimentation (ON / OFF) 6 Port de charge USB <p>IT</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Pulsante sinistro 2 Pulsante destro 3 Pulsante di scorrimento 4 Pulsante DPI 5 Interruttore di alimentazione (ON / OFF) 6 Porta di ricarica USB <p>ES</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Botón izquierdo 2 Botón derecho 3 Botón de desplazamiento 4 Botón de DPI 5 Interruptor de encendido (encendido / apagado) 6 Puerto de carga USB <p>JP</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 左ボタン 2 右ボタン 3 ホイール 4 DPIボタン 5 電源スイッチ 6 USB充電口 	<p>EN</p> <p>Features</p> <ol style="list-style-type: none"> It supports automatic Sleep mode and Wake up mode. The mouse will enter sleep mode after 10 minutes if it's laid idle. Then, you can click any button to wake it up. If it will be laid idle for a long time, turn off the Power switch to save power. 3 adjustable DPI levels: 800 / 1200 / 1600 Compatible systems: Windows 98 / ME / 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10 / MAC <p>Considerations</p> <ul style="list-style-type: none"> If the cursor moves slowly or has a latency problem during use, it may result from low battery. It's recommended to charge before use. Take out the mouse and charge it by connecting with a USB charging cable. Blue indicator light beneath the scroll button will come out during charging and go off when it's fully charged. Start to use after it's fully charged, which may take 1-1.5 hours if you run out of battery. 	<p>Operation Guides</p> <p>1 Plug the USB receiver into the USB port of your computer.</p> <p>Note: If your computer is equipped with USB-C ports, you can plug the USB receiver into the computer via a USB-C adapter.</p> <p>2 Turn the Power switch to "ON". When the mouse cursor appears on the screen, the pairing is complete and the mouse starts to serve.</p> <p>Note: Please do not use the mouse on glass or a mirror, or it may fail to work.</p>	<p>DE</p> <p>Eigenschaften</p> <ol style="list-style-type: none"> Es unterstützt den automatischen Schlafmodus und den Weckmodus. Die Maus wechselt nach 10 Minuten in den Ruhemodus, wenn sie sich im Schlafmodus befindet. Sie können dann auf eine beliebige Taste klicken, um sie aufzuwecken. Wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie den Netzschalter aus, um Strom zu sparen. 3 einstellbare DPI-Niveaus: 800/1200/1600 Kompatible Systeme: Windows 98 / ME / 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10 / MAC <p>Überlegungen</p> <ul style="list-style-type: none"> Wenn sich der Kunde während des Gebrauchs langsam bewegt oder ein Latenzproblem auftritt, kann dies auf einen schwachen Akku zurückzuführen sein. Es wird empfohlen, vor dem Gebrauch zu laden. Nehmen Sie die Maus heraus und laden Sie sie auf, indem Sie sie mit einem USB-Ladekabel anschließen. Während des Ladevorgangs erleuchtet die blaue Anzeigelampe unter der Bildlaufaste und erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Beginnen Sie mit der Verwendung, nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist. Dies kann 1-1,5 Stunden dauern, wenn der Akku leer ist. 	<p>Betriebsanleitungen</p> <p>1 Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Computers.</p> <p>Hinweis: Wenn Ihr Computer mit USB-C-Anschlüssen ausgestattet ist, können Sie den USB-Empfänger über einen USB-C-Adapter an den Computer anschließen.</p> <p>2 Stellen Sie den Netzschalter auf "EIN". Wenn der Mauszeiger auf dem Bildschirm erscheint, ist die Kopplung abgeschlossen und die Maus funktioniert.</p> <p>Hinweis: Bitte verwenden Sie die Maus nicht auf Glas oder Spiegeln, sonst funktioniert sie möglicherweise nicht.</p>	<p>FR</p> <p>Caractéristiques</p> <ol style="list-style-type: none"> Il prend en charge le mode de veille automatique et le mode de réveil. La souris passera en mode veille après 10 minutes si elle est inactive. Ensuite, vous pouvez cliquer sur n'importe quel bouton pour le réactiver. S'il reste inactif pendant un long moment, éteignez le commutateur d'alimentation pour économiser de l'énergie. 3 niveaux de DPI réglables: 800/1200/1600 Systèmes compatibles: Windows 98 / ME / 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10 / MAC <p>Considérations</p> <ul style="list-style-type: none"> Si le curseur se déplace lentement ou a un problème de latence pendant l'utilisation, cela peut être dû à une batterie faible. Il est recommandé de charger avant utilisation. Retirez la souris et chargez-la en la connectant avec un câble de chargement USB. Le voyant bleu situé sous le bouton de défilement s'allume pendant la charge et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé. Commencez à utiliser une fois la batterie complètement chargée, ce qui peut prendre 1 à 1,5 heure en cas de panne de batterie. 	<p>Guides d'opération</p> <p>1 Branchez le récepteur USB sur le port USB de votre ordinateur.</p> <p>Remarque: Si votre ordinateur est équipé de ports USB-C, vous pouvez brancher le récepteur USB sur l'ordinateur via un adaptateur USB-C.</p> <p>2 Mettez l'interrupteur d'alimentation sur "ON". Lorsque le curseur de la souris apparaît à l'écran, l'association est terminée et la souris commence à servir.</p> <p>Remarque: Veuillez ne pas utiliser la souris sur un verre ou un miroir, sinon cela pourrait ne pas fonctionner.</p>
--	---	--	---	--	--	--	--

<p>IT</p> <p>Caratteristiche</p> <ol style="list-style-type: none"> Supporta la modalità Sleep automatica e la modalità Wake up. Il mouse entrerà in modalità di sospensione dopo 10 minuti se è inattivo. Fare clic su qualsiasi pulsante per riattivarlo. Se verrà lasciato inattivo per un lungo periodo, spegnere l'interruttore di alimentazione per risparmiare energia. 3 livelli DPI regolabili: 800/1200/1600DPI Sistemi compatibili: Windows 98 / ME / 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10 / MAC <p>Considerazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> Se il cursore si muove lentamente o ha un problema di latenza durante l'uso, potrebbe risultare da una batteria scarica. Si consiglia di caricare prima dell'uso. Togliere il mouse e caricarlo collegandolo con un cavo di ricarica USB. L'indicatore luminoso blu sotto il pulsante di scorrimento uscirà durante la ricarica e si spegnerà quando sarà completamente carico. Inizia a utilizzare dopo che è completamente carico, il che potrebbe richiedere 1-1,5 ore in caso di esaurimento della batteria. 	<p>Guide Operative</p> <p>1 Collegare il ricevitore USB alla porta USB del computer.</p> <p>Nota: se il computer è dotato di porte USB-C, è possibile collegare il ricevitore USB al computer tramite il adattatore USB-C.</p> <p>2 Ruotare l'interruttore di accensione su "ON". Quando il cursore del mouse appare sullo schermo, l'accoppiamento è completo e il mouse inizia a servire.</p> <p>Nota: non utilizzare il mouse su vetro o specchio, altrimenti potrebbe non funzionare.</p>	<p>ES</p> <p>Características</p> <ol style="list-style-type: none"> Es compatible con el modo de reposo automático y el modo de activación. El ratón entrará en modo de reposo después de 10 minutos si está inactivo. Luego, puede hacer clic en cualquier botón para activarlo. Si no lo usa durante mucho tiempo, apague el interruptor de encendido para ahorrar energía. 3 niveles de DPI ajustables: 800/1200/1600 Sistemas compatibles: Windows 98 / ME / 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10 / MAC <p>Consejos</p> <ul style="list-style-type: none"> Si el cursor se mueve lentamente o tiene un problema de demora durante el uso, puede ser causado por batería baja. Se recomienda cargar antes de usar. Saque el ratón y cárguelo conectándolo con un cable de carga USB. La botón de la rueda se ilumina en color azul y se apaga automáticamente después de estar completamente cargada. Generalmente, se carga de 1h-1.5h si se queda sin batería. Puede ser utilizado normalmente después de que esté completamente cargada. 	<p>Guías de Operación</p> <p>1 Enchufe el receptor USB en el puerto USB de su computadora.</p> <p>Nota: Si su computadora está equipada con puertos USB-C, puede conectar el receptor USB a la computadora a través de un adaptador USB-C.</p> <p>2 Encienda el interruptor de encendido (→ ON) en la parte posterior del ratón. Cuando el cursor del ratón aparece en la pantalla, el emparejamiento se completa y el ratón comienza a funcionar.</p> <p>Nota: No utilice el ratón sobre un vidrio o un espejo, ya que podría dejar de funcionar.</p>	<p>JP</p> <p>特点</p> <ol style="list-style-type: none"> スリープ & 再起動モード: 10分くらい何も操作しないと、マウスが自動的にスリープモードになります。任意のボタンを押すと再起動できます。また、省電力のために長時間使わないとき裏面にある電源スイッチをオフにしてください。 三段階DPI: 800/1200/1600 対応OS: Windows 98 / ME / 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10 / MAC <p>ご注意:</p> <ul style="list-style-type: none"> 電力不足により、マウスポインターの動きが急に鈍くなる・表示されない・動かないときは、マウスを充電してください。 マウスを充電ケーブルで充電するとホイールが青ライトと点灯します。充電完了後、自動的に消灯します。 1-1.5時間が充電が完了します。 	<p>图示のように</p> <p>1 / マウスにUSBレシーバーを差し込んでください。 ご注意: もしお客様のパソコンのUSBポートがCポートの場合USB-Cアダプタが必要です</p> <p>2 マウス裏面にある電源スイッチをonにして、マウスポインターに動きを反映が表示したら、ペアリングが成功します。 ご注意: ガラスや鏡の表面でマウスを使用しないでください。正常に動作しない場合があります。</p>	<p>FCC STATEMENT:</p> <p>Operation is subject to the following two conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. (3) This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. <p>Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. <p><small>NOTE: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</small></p>	<p>PC229A</p> <p>RECHARGEABLE WIRELESS MOUSE</p> <p>User Manual</p>
--	--	---	---	---	--	---	---

<p>Patozon by IDG</p>	<p>尺寸: 60 X 120 (mm) 材质及工艺: 80g 双铜纸 装订方式: 对折 印刷颜色: 双面四色印刷</p>	<p>设计师: URI 日期: 20181210 备注:</p>	<p>本品牌及其所使用的标志、名称、图像以及所有内容设计, 其版权均均为本公司所有, 未经授权任何组织、个人、商业团体不得擅自使用、翻印, 本公司保留追究其法律责任的权利!</p>
----------------------------------	---	--	--