

POP5NA-DV-A7

CAUTION

NON-REMOVABLE BATTERY.
ATTEMPTING TO REMOVE THE BATTERY OR THIS STICKER COULD
RESULT IN INJURY AND WILL VOID YOUR WARRANTY. DO NOT
ATTEMPT TO DISASSEMBLE, DAMAGE, ALTER OR REMOVE BATTERY
FROM DEVICE. PRESS AND HOLD THE POWER KEY FOR MORE THAN
10 SECONDS TO RESTART.

ESTE ES UN DISPOSITIVO DE UNA SOLA PIEZA. LA BATERIA NO ES
EXTRAIBLE. EXTRAER LA BATERIA O DESARMAR LA CUBIERTA
PODRIA CAUSARLE DAÑOS Y PERDERIA LA GARANTIA. NO INTENTE
DESARMAR, ROMPER, DAÑAR O EXTRAER LA BATERIA DEL
DISPOSITIVO. MANTENGA PULSADO EL BOTON DE ENCENDIDO
DURANTE MÁS DE 10 SEGUNDOS PARA REINICIAR EL DISPOSITIVO.

BATTERIE NON AMOVIBLE. TENTER DE
RETIRER LA BATTERIE OU CET
AUTOCOLLANT PEUT VOUS BLESSER ET
ANNULERA VOTRE GARANTIE. NE TENTEZ
PAS DE DEMONTER, DETERIORER,
ALTERER OU RETIRER LA BATTERIE DE
L'APPAREIL. MAINTENEZ LA TOUCHE
D'ALIMENTATION PENDANT PLUS DE
10 SECONDES POUR REDEMARRER.



Model:5085C

HAC:M4T3
HW:XX

FCC ID:2ACCJH072
MADE IN CHINA

FOR INFORMATION CALL: XXX

SKU:XXX

Date:DMY



IMEI:014858000202411

NOT FOR SALE

POP5NA-MAIN-A9