

thumbsUp! ARWORK INFORMATION PANEL

PRODUCT NAME: SW-06DUETB

ARTWORK TYPE: PRODUCT PACKAGING MANUAL STICKER

MATERIAL: 80gsm PAPER

FINISH: matt laminate

CUTTER GUIDE SIZE: H80mm x W60mm (per page)

PRODUCT CODE: SW-06DUETB

BARCODE: TYPE: EAN 13, 80%

CMYK	SPECIFIC PANTONE COLOURS	FOLDING GUIDE	CUTTER GUIDE

FONT LISTING:

WHERE	WHAT
1. Product Title	XXXX
2. General Text	XXXX
3. TU Details	XXXX
4. Warnings	XXXX

NOTES:

VERSION DATE:

DATE	DESIGNER
28/08/2018	FRANKIE ALBION

WHEN SENDING FINAL ARTWORK TO FACTORY PLEASE MAKE SURE ALL FONTS HAVE BEEN OUTLINED, AND ALL IMAGED EMBEDDED.

<p>EN</p> <p>Duet Wireless Speakers</p> <p>Turning ON Hold the power button down on each speaker for 3 seconds to turn them ON. The speakers will say 'Power On, disconnected' and a blue LED indicator will constantly flash.</p> <p>Turning OFF Hold the power button down again for 3 seconds to turn the speakers OFF. The speakers will say 'Power OFF' and the LED indicator will switch off.</p> <p>Charging the Speakers 1. Switch OFF the speakers before charging. 2. Plug the Micro USB cable (supplied) into the speaker and</p>	<p>connect to a USB charging port. 3. A red LED indicator will illuminate to indicate charging. 4. Once charging is complete, the red LED light will turn off.</p> <p>Note: Charge the speakers fully before using for the first time.</p> <p>Wireless Connection Note: the speakers can be paired to two different devices. For example, you can connect one of the speakers with your phone and the other with your tablet.</p> <ol style="list-style-type: none"> Turn the speakers ON. Turn on your device or devices and make sure the wireless function is activated. Search for "SWIPEDUET" and select it to pair. The speaker will say 'connected' and the LED indicator will appear blue. You can now play music from your device and it will play through the speaker. Once you turn your devices wireless function off, the speaker will say 'disconnected'. <p>Note: the speakers will automatically turn off if they are not paired with a device after 5 minutes.</p>	<p>DE</p> <p>Duet Wireless-Lautsprecher</p> <p>Einschalten Halten Sie an jedem Lautsprecher die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um ihn einzuschalten. Die Lautsprecher sagen 'Power On, disconnected' an und die blaue LED-Anzeige blinkt kontinuierlich.</p> <p>Ausschalten Halten Sie die Ein/Aus-Taste wieder 3 Sekunden lang gedrückt, um die Lautsprecher auszuschalten. Die Lautsprecher sagen 'Power OFF' an und die LED-Anzeige erlischt.</p> <p>Laden der Lautsprecher 1. Schalten Sie die Lautsprecher vor dem Laden aus. 2. Schließen Sie das beiliegende Micro-USB-Kabel an</p>	<p>Lautsprecher und an einem USB-Ladeanschluss an. 3. Eine rote LED-Anzeige leuchtet, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang läuft. 4. Die rote LED erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.</p> <p>Hinweis: Laden Sie die Lautsprecher vor der erstmaligen Verwendung vollständig.</p> <p>Kabellose Verbindung Hinweis: Die Lautsprecher können mit zwei unterschiedlichen Geräten gekoppelt werden. Zum Beispiel können Sie einen der Lautsprecher mit Ihrem Smartphone und den anderen mit Ihrem Tablet verbinden.</p> <ol style="list-style-type: none"> Schalten Sie die Lautsprecher ein. Schalten Sie Ihr Gerät bzw. Ihre Geräte ein und vergewissern Sie sich, dass die Wireless-Funktion eingeschaltet ist. Suchen und wählen Sie „SWIPEDUET“ zur Koppelung. Der Lautsprecher sagt „connected“ an und die LED-Anzeige leuchtet blau. Sie können jetzt Musik auf Ihrem Gerät abspielen und mit dem Lautsprecher hören. Nachdem Sie die Wireless-Funktion Ihres Geräts ausgeschaltet haben, sagt der Lautsprecher „disconnected“ an. <p>Hinweis: Die Lautsprecher schalten automatisch ab, wenn sie nach 5 Minuten nicht mit einem Gerät gekoppelt sind.</p>	<p>FR</p> <p>Deux haut-parleurs sans fil</p> <p>Mise en marche Maintenez le bouton d'alimentation de chaque haut-parleur enfoncé pendant 3 secondes pour les activer. Les haut-parleurs annoncent « Power On, disconnected » et un voyant bleu clignote constamment.</p> <p>Arrêt Maintenez à nouveau le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour arrêter les haut-parleurs. Les haut-parleurs annoncent « Power Off » et le voyant bleu s'éteint.</p> <p>Chargement des haut-parleurs 1. Arrêtez les haut-parleurs avant de les charger.</p>	<p>2. Branchez le câble micro-USB inclus sur l'enceinte et connectez-le à un port de chargement USB. 3. Un voyant rouge s'allume pour indiquer que le chargement est en cours. 4. Une fois le chargement terminé, le voyant rouge s'éteint.</p> <p>Remarque : Chargez complètement les haut-parleurs avant de les utiliser pour la première fois.</p> <p>Connexion sans fil Remarque : les haut-parleurs peuvent être associés à deux appareils différents. Par exemple, vous pouvez en connecter un à votre téléphone et l'autre à votre tablette.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mettez les haut-parleurs en marche. Mettez en marche votre ou vos appareils et assurez-vous que sa fonction sans fil est activée. Recherchez « SWIPEDUET » et sélectionnez-le pour l'associer. Le haut-parleur annonce « connected » (Connecté) et son témoin devient bleu. Vous pouvez désormais écouter de la musique sur votre appareil et l'écouter avec le haut-parleur. Une fois la fonction sans fil de vos appareils déconnectée, le haut-parleur annonce « disconnected » (déconnecté). <p>Remarque : les haut-parleurs s'arrêtent automatiquement s'ils ne sont pas associés à un appareil au bout de 5 minutes.</p>
---	--	--	--	---	--



<p>ES</p> <p>Dueto de altavoces inalámbricos</p> <p>Encendido Pulsa el botón de alimentación durante 3 segundos en cada altavoz para encenderlo. A través de los altavoces sonará «Power On, disconnected» (encendido, desconectado) y un indicador LED azul parpadeará de forma continua.</p> <p>Apagado Pulsa el botón de alimentación de nuevo durante 3 segundos para apagar los altavoces. A través de los altavoces se oír «Power Off» (apagado) y el indicador LED se apagará.</p> <p>Carga de los altavoces 1. Apaga los altavoces antes de cargarlos.</p>	<p>2. Conecta el cable Micro USB (suministrado) al altavoz y a un puerto de carga USB. 3. Un indicador LED rojo se iluminará para indicar que se está cargando. 4. Una vez finalizada la carga, la luz LED roja se apagará.</p> <p>Nota: carga los altavoces por completo antes de utilizarlos por primera vez.</p> <p>Conexión inalámbrica Nota: los altavoces pueden emparejarse con dos dispositivos diferentes. Por ejemplo, puedes conectar uno de los altavoces a tu teléfono y el otro, a tu tableta.</p> <ol style="list-style-type: none"> Enciende los altavoces. Enciende tu dispositivo o dispositivos y asegúrate de que la función inalámbrica está activada. Busca «SWIPEDUET» y selecciónalo para emparejar. A través del altavoz se oír «connected» (conectado) y el indicador LED se iluminará en azul. Ahora puedes reproducir música desde tu dispositivo y escucharla a través del altavoz. Quando desactives la función inalámbrica de tus dispositivos, a través del altavoz sonará «disconnected» (desconectado). <p>Nota: los altavoces se apagarán automáticamente a los 5 minutos si no se emparejan con ningún dispositivo.</p>	<p>IT</p> <p>Coppia di altoparlanti wireless</p> <p>Accensione Tenere premuto il pulsante di accensione su ciascun altoparlante per 3 secondi per accenderli. Gli altoparlanti pronunceranno le parole «Power On, disconnected» e un LED blu inizierà a lampeggiare costantemente.</p> <p>Spegnimento Tenere premuto di nuovo il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere gli altoparlanti. Gli altoparlanti pronunceranno le parole «Power Off» e il LED blu si spegnerà.</p> <p>Carica degli altoparlanti 1. Spegnerli gli altoparlanti prima di caricarli.</p>	<p>2. Collegare il cavo micro-USB (fornito) all'altoparlante e inserire l'altra estremità in una porta USB alimentata. 3. Un LED rosso si accenderà per indicare che è in corso la carica. 4. A carica completa, il LED rosso si spegne.</p> <p>Nota: caricare completamente gli altoparlanti prima di utilizzarli per la prima volta.</p> <p>Connessione wireless Nota: gli altoparlanti possono essere connessi a due dispositivi diversi. Ad esempio, è possibile collegarne uno al telefono e l'altro al tablet.</p> <ol style="list-style-type: none"> Accendere gli altoparlanti. Accendere il dispositivo (o i dispositivi) e verificare che la funzionalità wireless sia attivata. Cercare «SWIPEDUET» e selezionarlo per eseguire l'accoppiamento. L'altoparlante pronuncerà «connected» e l'indicatore LED si accenderà con luce blu. Ora è possibile riprodurre la musica sul dispositivo e ascoltarla dall'altoparlante. Quando si disattiva la funzione wireless del dispositivo, l'altoparlante pronuncerà «disconnected». <p>Nota: gli altoparlanti si disattivano automaticamente se non vengono connessi a un dispositivo entro 5 minuti.</p>	<p>NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help <p>Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 	<p>Head Office - Thumbs Up (UK) Ltd. Unit L, Braintree Industrial Estate, Ruislip, Middlesex, HA4 0EJ, UK. T: 0845 466 8880. info@thumbsupuk.com. www.thumbsupuk.com.</p> <p>Germany - Thumbs Up GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 14, D-53859 Niederkassel. T: +49(0)228 555 236-0. info@thumbsup.de. www.thumbsup.de</p> <p>USA - Thumbs Up USA. Unit L, Braintree Industrial Estate, Ruislip, Middlesex, HA4 0EJ, UK. T: 0845 466 8880. info@thumbsupusa.com. www.thumbsupusa.com</p>	<p>SW-06DUETB SW-06DUETBK FCC ID - 2AHHETWSBLUTHSPKR</p> <p>thumbsUp! Designed in London by Thumbs Up (UK) Ltd. Ruislip, HA4 0EJ, UK © www.thumbsupuk.com</p> <p>PART OF THE MAGNUM BRANDS GROUP</p> <p>iPhone®, iPod® & iPad® are registered trademarks of Apple® Computer Inc. The product is not licensed, designed, sponsored, endorsed or manufactured by Apple® Computer Inc.</p>
---	--	---	---	--	--	---

60mm

80mm